### 1 Arduino - displej

Pro výpis textu na textovém LCD displeji poskytuje Arduino třídu LiquidCrystal dovolující komunikovat s každým displejem kompatibilním s Hitachi HD44780, což podporuje značné množství textových LCD displejů. Po zapnutí je potřeba provést inicializaci displeje, nastavit přenosový formát, typ kurzoru, a další, o to se postará třída LiquidCcrystal. Komunikace může být buď čtyřbitová, nebo osmibitová. Z důvodu úspory pinů je často volena čtyřbitová varianta. Dále se používá pin RS pro rozlišení, zda je odesílán příkaz nebo znak, pin Enable pro synchronizaci přenosu a případně RW pro rozlišení zda se má číst či zapisovat. Pin RW se často nepoužívá a je tažen k nule, což udává směr zápisu do displeje.

Po používání třídy LiquidCrystal je potřeba do kódu vložit její hlavičkový soubor a vytvořit instanci této třídy. Při vytváření instance třídy LiquidCrystal se přes parametry konstruktoru předávají čísla pinů, na kterých jsou připojeny jednotlivé signály displeje. Konstruktor je přetížen pro několik variant konfigurace. Minimálně je potřeba zadat číslo pinu RW, Enable a horních čtyř datových bitů.

Přípravek s LCD displejem se jmenuje MLCDGEN a je upraven tak, aby jej bylo možno připojit ke konektoru D. Arduino v sobě obsahuje několik ukázek použití displeje v sekci "File" -> "Examples" -> "LiquidCrystal". Pro jejich správnou funkčnost s přípravkem MLCDGEN na portu D je potřeba upravit čísla pinů v konstruktoru následujícím způsobem:

```
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);
```

# 2 Vzorové příklady

### 2.1 Zobrazení textu ze sériové linky na displeji (reálný displej)

Připojte přípravek MLCDGEN ke konektoru D. Do mikrokontroléru nahrajte následující kód.


```
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
                RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(7, 6, 2,
                              3,
                                   4,
void setup() {
  Serial.begin(9600); //inicializace sériové linky
  lcd.begin(8, 2);
                       //inicializace displeje (8 sloupců, 2 řádky)
 lcd.print("Hi there"); //výpis textu na první řádek
lcd.setCursor(0, 1); //přechod na druhý řádek
  lcd.print("Cheers!"); //výpis textu na druhý řádek
  lcd.setCursor(0, 0);
void loop() {
  if(Serial.available()){    //kontrola zda je něco odesláno
    const int MAX_MSG_LENGTH = 50; //maximální délka textu
    char message[MAX MSG LENGTH]; //řetězec pro uložení textu
    Serial.readBytesUntil('\n', message, MAX_MSG_LENGTH); //načtení textu
    message[MAX_MSG_LENGTH-1] = 0; //zaručení ukončení řetězce
    lcd.setCursor(0, 0); //přechod na první řádek
    lcd.print(message); //výpis textu
```

#### 2.2 Zobrazení textu ze sériové linky pomocí UnoArduSim - simulace

Nejprve si nakonfigurujte HW konfiguraci dle potřeby:


Attached 'I/O' Devices			X
Smaller 'I/O' Devices	Big 'I/O' Devices		
Push Button	Servo Motor	SPI Slave	
Switched Resistor	DC Motor	I2C Slave	
Piezo Speaker	Stepper Motor	Text LCD (SPI)	USB Serial 🗸
Coloured LED	Pulsed Stepper Motor	Text LCD (I2C)	SD2
4-LED Row	Digital Pulser	Text LCD (D4) 1	TFT
7-Segment LED	Function Generator	Expansion Port (SPI)	
Pin Jumper	ALT Serial	Expansion Port (I2C)	
Analog Slider	SR Slave	Multiplexer LED (SPI)	
	1-Wire Slave	Multiplexer LED (I2C)	
Total (max 16) 0	One-Shot Generator	ProgIO UNO	
l and			
Load OK			
pins/settings too			
Save As Cancel			Total (max 8) 2

Dle použitých pinů je třeba konfiguraci doplnit



Výpis programu:

```
#include "Native LiquidCrystal.h"
/* Definice komunikacnich pinu. Zde je potreba dat pozor na datove piny, protoze
UnoArduSim
ma pouze jedno okenko pro nejnizsi dat. pin (DB4) a potom bere, ze dalsi tri
nasledujici piny jsou DB5, DB6 a DB7.
   Take je mozne vynechat pin R/W - coz delam, protože muj realny displej ho ma
natvrdo na GND.
#define RS_PIN
#define EN_PIN
                 6
#define D4_PIN
                 2
#define D5_PIN
                 3
#define D6 PIN
#define D7 PIN
/* Instance lcd displeje, podle toho jakou si vyberu knihovnu */
Native_LiquidCrystal lcd(RS_PIN, EN_PIN, D4_PIN, D5_PIN, D6_PIN, D7_PIN);
void setup() {
/* Init displeje */
lcd.begin(16, 2);
/* Tohle tu musi byt
lcd.setCursor(0, 0);
/* Staticky vypis */
lcd.print("Hi there");
                         //vypis textu na první řádek
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Cheers!");
                         //výpis textu na druhý řádek
}
void loop() {
}
```



Vzorový program pro statické zobrazení na LCD displeji. Pokud chcete, je možné jej doplnit o načítání textu, který bude zobrazen na displeji LCD. Je však třeba doplnit inicializaci sériové linky do metody setup()

# 3 Cvičení 3 pro Arduino UNO

Odevzdávejte jednotlivé úkoly do samostatného adresáře. A do každého z adresářů nahrajte 4 soubory. Zdrojový kód (\*.ino) konfiguraci MCU (myArduPrefs.txt) a konfiguraci periférií (myIODevs.txt) a výstřižek terminálu, aby bylo jasné, že aplikace pracuje dle zadání.

# 3.1 Úkol 5

Napište a odlaďte program, který bude ze sériové linky číst parametry kvadratické rovnice ve tvaru

$$Ax^2 + Bx + C = 0$$

Zadáte postupně parametry A až C a na LCD displej i sériovou linku zobrazíte výsledek.

Použijte LCD 20x4

#### 3.2 Úkol 6

Napište a odlaďte program, který bude ze sériové linky číst číslo v intervalu 2 až 10000 a vašim úkolem bude určit, zda zadané číslo je nebo není prvočíslem, a ještě zde doplníte čas potřebný k určení této informace v [ms]. Uvedenou informaci zobrazíte na terminálu sériové linky a na LCD displeji. Použijte LCD 20x4