



ההתנהגויות המובנות ברובוט טימיו

רובוט טימיו מגיע עם 6 התנהגויות מתוכנתות מראש, אותן ניתן להריץ מייד עם הפעלתו (ללא צורך בתכנות או בחיבור למחשב כלשהו) - כל התנהגות מאופיינת בצבע משלה. נעבור בין ההתנהגויות בלחיצה על חיצי הכיוון ימינה או שמאלה שעל גבי הרובוט, והפעלת ההתנהגות הרצויה נלחץ קצרות על כפתור המגע העגול המרכזי.

סגול = טימיו צייתן

אם נלחץ על חיצי הכיוון (כפתורי המגע) שעל גבו - הוא יסע בכיוון שנלחץ

טם נלחץ על החיצים שבשלט-רחוק = הוא יסע בכיוון שנלחץ

אם נלחץ מספר פעמים על הכפתור מגע או בשלט-רחוק - הוא יגביר את מהירותו בכיוון הנבחר. *יש 3 רמות מהירות, ברמה הגבוהה ביותר הוא לא יבצע פניות, יש להאט אותו לשם הפנייה

כחול בהיר (טורקיז) = טימיו חוקר

אם שני חיישני המסלול שבתחתיתו נמצאים על משטח שחור - הוא ינוע קדימה

אם שני חיישני המסלול שבתחתיתו נמצאים על משטח לבן - הוא יסתובב סביב עצמו בחיפוש אחר המסלול

אם חיישן מסלול אחד נמצא על שחור והשני על לבן - הוא יסטה לתקן את הנתיב ולחזור למרכז המסלול

צהוב = טימיו הרפתקן:

אם אין מכשול מולו - הוא נע קדימה

אם יש מכשול מלפניו - הוא יסוג

אם יש מכשול מצידו - הוא ינוע לצד השני

אם הוא מתקרב לקצה השולחן (או משטח כהה) - הוא יעצור

לחיצה על חיצים קדימה ואחורה בזמן תנועתו - יגבירו ויאיטו מהירותו (עד לנסיעה אחורנית, שהיא פחות יעילה כי יש 2 חיישני קרבה מאחור לעומת 5 קדימה)

ירוק = טימיו ידידותי:

אם יש אובייקט מולו - הוא ייצמד אליו

אם האובייקט מתקרב יותר - הוא יסוג

אם האובייקט יתרחק ממנו - הוא יתקרב אליו

אם האובייקט מתרחק מדי בכדי לקלוט אותו - הוא יעצור וימתין

אם הוא מתקרב לקצה השולחן (או משטח כהה) - הוא יעצור

:אדום = טימיו פחדן

אם הוא מזהה אובייקט מסביבו - הוא ינסה להתחמק ממנו

אם דרכו חסומה גם מקדימה וגם מאחור - הוא יזעק

אם ייזרק לאויר - הוא יזעק

אם נזיז אותו במאוזן - הוא יציג את כיוון האדמה בעיגול הלדים הצהוב סביב כפתורי המגע שבגבו

אם נחבוט בו - הוא יזעק

אם הוא מתקרב לקצה השולחן (או משטח כהה) - הוא יעצור

כחול כהה = טימיו קשוב

אם נמחא כפיים פעם אחת - הוא יעבור ממצב נסיעה למצב פניה ולהיפך אם נמחא כפיים פעמיים - הוא יעבור ממצב עצירה למצב נסיעה ולהיפך





אם נמחא כפיים שלוש פעמים - הוא יסתובב בעיגול וידליק אור

יבקישה עם הציפורן על גבו יעילה יותר ממחיאת כפיים כשיש רעש רקע*

**הנסיעה שלו איטית בהתנהגות זו כי בנסיעה מהירה רעש המנועים בפנים יאפיל על מחיאות הכפיים מבחוץ ויבלבלו את חיישן הקול שלו.