

לרובוט טימיו SCRATCHX תיאור פקודות

אירוע שיותנע כאשר אחד מכפתורי חיישני המגע שעל גבי הרובוט נלחץ (כפתור מרכזי/כפתור חץ ימני/ שמאלי/ קדימה/ אחורה).	בלחיצת כפתור י מרכז
הגדר את המהירות של מנוע שמאל, ימין או של שני המנועים (בערך של בין 500- עד 500). עצור את כל מנועי הרובוט.	הפעל מנוע שמאל 50 עצור
זוז מרחק מסוים (~במ"מ). אם המרחק הוא שלילי, הרובוט נע לאחור. מהירות הנסיעה תהיה סביב 100 מ"מ / שניה. אם שום ערך אינו מוקלד כפרמטר, הרובוט לא יפסיק לסוע.	סע מרחק 50
יוו ובוט לא פטק לטוע. עבור מרחק מסוים (~במ"מ) עם מהירות נתונה (~מ"מ/לשניה) אם המרחק הוא שלילי, הרובוט נע לאחור. אם הערך אינו מוקלד, הרובוט אינו מפסיק.	סע מרחק 50 במהירות
עבור למרחק מסוים (~במ"מ) בזמן מסוים (בשניות). אם המרחק הוא שלילי, הרובוט נע לאחור.	סע מרחק 50 במשך 1 שניות
מסובב עצמו בזווית של מספר המעלות*. אם הזווית חיובית הרובוט יסתובב בכיוון השעון, ולכיוון ההפוך כאשר הזווית שלילית. * בזווית מוערכת – ללא חיישני זווית הרובוט מעריך הזווית לפי מהירות נסיעה בפניה, יש לעדכן לפי הצורך לתוצאות	פנה 45



מסובב עצמו בזווית של מספר	
המעלות במהירות המבוקשת	פנה 90 במהירות 50
י. (~מ"מ לשניה). אם הזווית	
תיובית הרובוט יסתובב בכיוון	
השעון, ולכיוון ההפוך כאשר	
הזווית שלילית.	
מסובב עצמו בזווית של מספר	
המעלות בזמן הנדרש (שניות).	פנה 90 במשך 1 שניות
` אם הזווית חיובית הרובוט	
יסתובב בכיוון השעון, ולכיוון	
ההפוך כאשר הזווית שלילית.	
בצע נסיעה על קשת של מעגל	פנה למרחק 150 בזווית 45
כם רדיוס בגודל המבוקש	פנוד למרווק שכבו בוויות כבי
(~מ"מ) בזווית יחסית לכיוון	
ַר. הנוכחי של הרובוט (∽מעלות).	
`אם רדיוס חיובי הרובוט יסע	
קדימה, אחרת יסע אחורה. אם	
הזווית חיובית, הקשת	
מתעקלת עם כיוון השעון,	
אחרת נגד כיוון השעון (זוית	
שלילית).	
הגדר את צבע נורות הלד של	CD 0.0
הרובוט (הכל, בחלקו העליון,	32 0 0 בצבע 7 הכל בצבע 3 0 0 32 ₪
בצדו התחתון מצד שמאל או	_
מימין) ,הצבע יקבע לפי שילוב	
-ערכי RGB ערכי	
כחול (כל ערך בין 0-32,	
משמאל לימין).	
הדלק את הנורה הבאה (מימין	בדלב מכת מעב בבעב ברווון ע ועמעל
או משמאל) שבמעגל נורות	הדלק נורת חוגה הבאה בכיוון ▽ שמאל
הלד שעל גבי הרובוט וכבה את	
הנורה הנוכחית.	200
הפעל את 8 הנורות שבמעגל	מדלק כל נורות החוגה 0 8 16 20 0 8 10 20 32 16 32 16 8 10 32
נורות הלד שעל גבי הרובוט	
בעוצמה מ 0 עד 32.	
כבה את כל נורות הלד	
המשוייכות לחיישני הרובוט	כבה אורות לד
מנגן אחד מצלילי המערכת של	
הרובוט (בין 0 ל-7)	נגן צליל 1



נגן תו בתדר מסוים (ערכי הרץ) במשך מספר שניות.	נגן תו 440 במשך 1 שניות
מחזיר את הערך של חיישן קירבה אופקי מבוקש (שמאל	אחזר ערך חיישן קרבה ▼ קדימה-שמאל-קיצוני
קיצון, שמאל, מרכז, ימין, ימין	
ָקיצון, שמאל אחורי, ימין	
אחורי). אובייקט מזוהה על ידי	
- החיישן אם ערכו גדול מ	
2000, דבר לא מזוהה אם ערכו	
הוא פחות מ - 1000. ערך	
מקסימלי 5000. לא מאוד אמין	
לערכים מדויקים בטווח -0	
.1000	
מחזיר את ערך חיישן הרצפה	אחזר ערך חיישן רצפה 🕡
המבוקש (0ֻ עבור השמאלי, 1	
עבור הימני). מזהה צבע משטח	
לבן אם הערך גדול מ -450	
וצבע שחור אם הערך קטן מ	
.950 ערך מקסימלי 950.	
מחזיר את ערך המרחק	אחזר מרחק קדימה
(הממוצע) מחיישני הקרבה של	
הרובוט (קדימה/אחורה)	
אין משמעות למרחק לרצפה*	
תנאי בדיקה האם מזהה מכשול	האם זוהה מכשול ▽ קדימה
מקדימה או מאחורי הרובוט.	
יחזיר אמת אם אחד מחיישני	
הקרבה בכיוון המבוקש מזהה	
מכשול בטווח הבדיקה שלו.	
מחזיר את עוצמת הצליל	אחזר רמת ווליום
שזוהה על ידי המיַקרופון. 0 אם	di Al-Jis I IIIK
אין רעש. יותר מ 2 אם זיהה	
רעש, מקסימום 10.	
תנאי בדיקה האם מזהה רעש	האם זוהה צליל
מקביל לאירוע זיהוי מחיאת כף (מקביל	773 Hill Ukil
L-LVPL	
מעניק את הערך של מד	אחזר זווית הטיה ▼ קדימה-אחורה
התאוצה עבור אחד מציריו (ציר	Transe his ip Horristan hink
Y משמאל לימין, ציר X	
מלמעלה למטה, ציר Z	
מקדימה לאחור). אילוסטרציה:	





0 הערך המוחזר יהיה בין (סיבוב = 0°) עד 22 (סיבוב	
90°). אם הערך גדול מ -20 או פחות מ -20, זוהה הלם.	
מחזיר את ערך הטמפרטורה שמדד החיישן במעלות צלזיוס.	טמפרטורה