


<u>בקר TXT של פישרטקניק</u>



- **(USB1) USB-A כניסת** 1 USB לחיבור מצלמת ה-
- 2 כניסת I2C לחיבור חיישנים מתקדמים או לשירשור בקרים נוספים
 - 3 כניסת מיני USB-2) (USB-2) לחיבור הבקר למחשב באמצעות כבל USB
 - אינפרה-אדום IR מקלט 4
 - מסך מגע צבעוני לבחירת תכונות, פקודות והטענה והרצת תכניות
 - להרחבת שטח האחסון SD **חריץ** 6
 - 9V חיבור לאספקת מתח מעח מרסף מהסוללה הנטענת
 - 9V חיבור לאספקת מתח **DC** משנאי קיר
 - יציאות (O1-O8) / (M1 M4)
 יציאות פלט לאספקת מתח 9V
 לרכיבים המחוברים להן: מנועים,
 מנורות, זמזמים, וכו'. יציאות M1-M4
 הינן יציאות דיפרנציאליות, כלומר

- חיבור אחד הוא גבוה והשני נמוך, המאפשרות למנועים לפעול בכל כיוון. ביציאות היחידניות O1-O8 ניתן להשתמש לחיבור רכיבים הפועלים בכיוון אחד בלבד (למשל מנורות), עם יציאת הארקה.
- מונים (C1-C4) כניסות קלט בעבור חיישנים דיגיטליים (קלט 0/1). יכולות לשמש כקלט דיגיטלי כללי ומאפשרות לסכום את סך הקלט הדיגיטלי המתקבל (למשל סכימת הפולסים מהאינקודרים שבמנועים לשם בדיקת מספר סיבובי המנוע).
- 9V-OUT יציאת מתח 9V בעבור התקנים וחיישנים הזקוקים לכח (כגון חיישני IR, צבע, מרחק, אינקודרים וכד')
 - 12 כפתור הדלקה/כיבוי
 - 13 רמקול

10

11

- (11 '-) ציאת מתח 9V נוספת (ר' 11) **9V-OUT**
 - תא סוללת מטבע
- 16 כניסות קלט אוניברסליות (I1-I8) כניסות קלט לקריאת מתח ו/או זרם בעבור חיישנים דיגיטליים (קלט 0/1) או אנלוגיים.