# INTRODUCTION

AU

# DESSIN ELECTRONIQUE

# Table des matières

1	Hardware	2	)
	1.1 TP1		)
	1.1.1	Composant	)
	1.1.2	Schematic	;
		Output Job	;
		1.1.3.1 Schematic Prints	;
	1.2 TP2		ļ
	1.2.1	Composant	ļ
		1.2.1.1 Pic	ļ
	1.2.2	Schematic	)
		1.2.2.1 Pic	;
		1.2.2.2 Power	,
		1.2.2.3 Led	,
	1.2.3	Output Job	;
		1.2.3.1 Schematic Prints	;
		1.2.3.2 Bill of materiel	;
	1.3 TP3	9	)
	1.3.1	Footprint	)
	1 3 2	Roard 10	,

# Chapitre 1 Hardware

## 1.1 TP1


Allez à l'option  $File \to New \to Project$ . Depuis la boîte de dialogue NewProject, saisir Name à « TP1 » et Location à C: \Work\0042-001-cours\Electronique puis valider.

#### 1.1.1 Composant

Allez à l'option  $File \to New \to Library \to Schematic Library$  afin de créer un nouveau composant.

Allez à l'option  $File \rightarrow Save$  afin de sauvegarder le composant à P.SchLib.

Pour le repère orthonormé ci-suivant :




o Allez à l'option  $Place \to Rectangle \overrightarrow{OR}$  afin de placer le composant O à R: [-20; -30]. o Allez à l'option  $Place \to Pin$ , presser  $\longrightarrow$  , depuis la boîte de dialogue PinProperties saisir les champs DisplayName et Designator à 1 et décochez la case Visible de Designator afin de placer les pattes recourbées pour les coordonnées cartésiennes  $\overrightarrow{P_1P_1}$  et  $\overrightarrow{P_2P_2}$ .

o Sauvegardez.

# 1.1.2 Schematic

Allez à l'option  $File \to New \to Schematic$  afin de créer un nouveau schéma. Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctr] + [S] afin de sauvegarder le schéma à TP1.SchDoc.

Pour le schéma à électrique ci-suivant :



- o Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies : P.SchLib$  afin de placer le composant noté  $P_1$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies$ : MiscellaneousDevices.SchLib af in de placer les composants ci-suivants : [Diode, Res1, LED2, Cap, Battery, SW-PB].
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to AnnotateSchematicsQuietly... afin d'annoter tout les composants.$ 
  - o Sauvegardez.

### 1.1.3 Output Job

#### 1.1.3.1 Schematic Prints

Allez à l'option  $File \to New \to Output Job Files$  afin de créer une configuration de sortie de fichiers.

Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctr] + [S] afin de sauvegarder le schéma à TP1.OutJob.

- $\circ$  Allez à l'option  $Edit \to AddDocumentationOutputs \to SchematicPrints <math>\to TP1.SchDoc.$
- o Allez à l'option  $File \to PageSetup...$ , depuis le cadre ColorSet sélectionné Color.
- $\circ$  Depuis le panneau Output, cocher la case Enabled de l'occurence Schematicprints puis depuis le panneau OutputContainers, selectionnez PDF et GenerateContent afin d'exporter le schéma.
  - o Sauvegardez.

Allez à l'option  $File \to SaveAll$  pour sauvegarder le projet. Allez à l'option  $File \to Exit$  pour quitter le programme.

## 1.2 TP2

Allez à l'option  $File \rightarrow New \rightarrow Project$ .

Depuis la boîte de dialogue NewProject, saisir Name à « TP2 » et Location à C:\Work\ 0042-002-cours\Electronique puis valider.

#### 1.2.1 Composant

#### 1.2.1.1 Pic

Allez à l'option  $File \to New \to Library \to Schematic Library$  afin de créer un nouveau composant .

Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctr] + [S] afin de sauvegarder le composant à Pic.SchLib.

Pour le repère orthonormé ci-suivant :




- $\circ$  Allez à l'option  $Place \to Rectangle \ \overleftarrow{OU}$  afin de placer le composant de O à U:[-150;-380].
  - o Allez à l'option  $Place \rightarrow Pin$ , presser  $[ \leftrightarrows ]$ .
- $\circ$  Depuis la boîte de dialogue PinProperties; vider le champ DisplayName, saisir le champ Designator à « »1 et cocher leurs cases Visible puis valider.
- $\circ$  Placer les pattes recourbées pour les ensembles :  $\{1,2,3\},\{4,5,6\}$ , 8, 9, 10,  $\{11,\ldots,16\},\{17,18\}$ , 19, 20,  $\{21,\ldots,24\},25,26,\{27,\cdots,30\}$ ,  $\{31,32,33\},34,35,\{36,37\}$ , 38, 39, 40, 41,  $\{42,\ldots,45\},46,\{47,48\}$ ,  $\{49,\ldots,55\},56,57,\{58,59\},\{60,\ldots,64\}$ .

- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to Componant Properties... <math>\to Edit Pins...$  afin de nommer et définir le type de toutes les pattes.
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.2 Schematic

Allez à l'option  $File \to New \to Schematic$  afin de créer un nouveau schéma. Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [tr] + [s] afin de sauvegarder le schéma à TP2.SchDoc.

Pour le schéma à électrique ci-suivant :




- $\circ$  Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies : <math>MiscellaneousDevices.SchLib$  afin de placer les composants ci-suivants : [RPotSM].
- $\circ$  Allez à l'option  $Place \to SheetSymbol$  afin de placer les feuilles de schéma de désignateur [PWD, PIC, LED0, LED1, LED2, LED3] et de nom de fichier [Power.ShcDoc, PIC.SchDoc, Led.SchDoc, Led.SchDoc, Led.SchDoc, Led.SchDoc].
- o Allez à l'option  $Place \rightarrow AddSheetentry$  afin de placer les entrées LED[0...3] et POTARD de LED, ENABLE de LED0, ENABLE de LED1, ENABLE de LED2 et ENABLE de LED3.
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to AnnotateSchematicsQuietly... afin d'annoter tout les composants.$ 
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.2.1 Pic

Allez à l'option  $File \to New \to Schematic$  afin de créer un nouveau schéma. Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctr] + [S] afin de sauvegarder le schéma à TP2\pic.SchDoc.-


Pour le schéma à électrique ci-suivant :



- o Allez à l'option  $Place \to Part... \to Chooce \to Librairies: Pic.SchLib$  afin de placer les composants notés  $U_1$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies <math>MiscellaneousDevices.SchLib$  afin de placer les composants ci-suivants [Res2, Res3, LED2, Cap, XTAL].
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to AnnotateSchematicsQuietly... afin d'annoter tout les composants.$ 
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.2.2 Power

Allez à l'option  $File \to New \to Schematic$  afin de créer un nouveau schéma. Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [CTT] + [S] afin de sauvegarder le schéma à Power.SchDoc.-



- $\circ$  Allez à l'option  $Place \to Part... \to Chooce \to Librairies : <math>P.SchLib$  afin de placer les composants notés  $P_1$  et  $P_2$ .
- o Allez à l'option  $Place \to Part... \to Chooce \to Librairies: AP117.SchLib$  afin de placer le composant noté  $U_3$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies : <math>MiscellaneousDevices.SchLib$  afin de placer les composants ci-suivants : [Res2, LED2].
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to AnnotateSchematicsQuietly... afin d'annoter tout les composants.$ 
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.2.3 Led

Allez à l'option  $File \to New \to Schematic$  afin de créer un nouveau schéma. Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez <code>[Ctrl] + [S]</code> afin de sauvegarder le schéma à <code>Led.SchDoc.-</code>

Pour le schéma à électrique ci-suivant :



- $\circ$  Allez à l'option  $Place \to Port$ , presser  $\Longrightarrow$  , depuis la boîte de dialogue PortProperties saisir Name à « ENABLE » puis valider afin de placer le Net Label.
- $\circ$  Allez à l'option  $Place \rightarrow Part... \rightarrow Chooce \rightarrow Librairies : <math>MiscellaneousDevices.SchLib$  afin de placer les composants ci-suivants : [Res2, LED2].
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \to AnnotateSchematicsQuietly... afin d'annoter tout les composants.$ 
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.3 Output Job

#### 1.2.3.1 Schematic Prints

Allez à l'option  $File \to New \to Output Job Files$  afin de créer une configuration de sortie de fichiers.

Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctr] + [S] afin de sauvegarder le schéma à TP2.OutJob.

- $\circ$  Allez à l'option  $Edit \to AddDocumentationOutputs \to SchematicPrints <math>\to TP2.SchDoc.$
- o Allez à l'option  $File \to PageSetup...$ , depuis le cadre ColorSet sélectionné Color.
- $\circ$  Depuis le panneau Output, cocher la case Enabled de l'occurence Schematicprints puis depuis le panneau OutputContainers, selectionnez PDF et GenerateContent af in d'exporter le schéma.
  - o Sauvegardez.

#### 1.2.3.2 Bill of materiel

Allez à  $Tool \rightarrow Parameter Manager$ , cocher uniquement la case Parts puis valider; Allez à l'option Addcolumn... pour ajouter les champs : [Logical Designator, Fabricant, Ref Fabricant, Fournisseur, Ref Fournisseur, Precison].

ш			FABRICANT		FOURNISSEUR			
QUANTITY	Logical Designator.	Comment.	Footprint.	Description.	Fabricant.	RefFabricant.	Fournisseur.	Ref Fournisseur.
2	C(1,,6,15)	100 nF	CAPC1608N	Capacitor	50VX5R			
2	C(7,8)	20 pF	CAPC1005N	Capacitor	50VX5R			
4	C{9,11,,13}	10 μF	CAPC2012N	Capacitor	TDK	C2012X5R0J106M/1.25	Farnell	2309029
2	C{10,14}	1 μF	CAPC1608N	Capacitor	6,3VX5R			
5	D(1,4)	GreenLED	LED0805	Typical INFRARED GaAs LED	KINGBRIGHT	KPT - 2012SGC	Farnell	2099239
2	D{2,3}	GF1A	$SMA/DO - 214AC_21$	DefaultDiode	VISHAY	GF1A - E3/67A	Farnell	9549560
1	FB1	600r	INDC1608AN	Inductor	Wurth	742792651	Farnell	1635706
1	J1	Program/Debug	MOLEX6P	1.25CMS	Molex	53398 - 0671	Farnell	1125368
1	P1	12VMain	PHOENIX_1985195	Header, 2-Pin	PHOENIXCONTACT	PTSA1.5/2 - 3, 5 - Z	Farnell	1792769
1	P2	12V Battery	$PHOENIX_1985195$	Header, 2-Pin	PHOENIXCONTACT	PTSA1.5/2 - 3, 5 - Z	Farnell	1792769
1	R1	1K	PDB181 - K415K - 102A2	Potentiometer	BOURNS	PDB181 - K415K - 102A2	Farnell	1823540
4	R2	330r	RESC1608N	Resistor				
1	R3	4.7k	RESC1608N	Resistor				
1	R4	470r	RESC1608N	Resistor				
1	U1	PIC32MX764F128H-I/PT	QFP50P1200X1200X120 - 64	PIC32MX764F128H	Microchip	PIC32MX764F128H - I/PT	Farnell	1971889
1	U2	AP1117	$TD03B_N$	1ALDO, 18Vinput, DPAK	DIODESINC	AP1117D33G - 13	Farnell	1825285
1	Y1	8MHz	XTAL139X50X45	CrystalOscillator	FOXELECTRONICS	FOXSDLF/080 - 20	Farnell	2063972

- $\circ$  Allez à l'option  $Edit \to AddReportOutputs \to BillofMaterials \to [Projects].$
- o Depuis le panneau Output, cocher la case Enabled de l'occurence BillofMaterials puis depuis le panneau OutputContainers, selectionnez FolderStructure et GenerateContent afin d'exporter la liste de composants.
  - o Sauvegardez.

Allez à l'option  $File \to SaveAll$  pour sauvegarder le projet.

Allez à l'option  $File \to Exit$  pour quitter le programme.

### 1.3 TP3

Allez à l'option  $File \to New \to Project$ . Depuis la boîte de dialogue NewProject, saisir Name à « TP3 » et Location à C:\Work\ 0042-003-cours\Electronique puis valider.

### 1.3.1 Footprint


Allez à l'option  $File \to New \to Library \to PCBLibrary$ . Allez à l'option  $File \to Save$  ou pressez [Ctrl] + [5] afin de sauvegarder l'empreinte à Lib.PchLib.

- $\circ$  Allez à l'option  $File \rightarrow New \rightarrow Library \rightarrow PCBLibrary$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $File \to Edit \to Jump \to New Location.$
- o Depuis la boîte de dialogue JumpToLocation; saisir les champs  $\{x,y\}Location$  à 0 puis valider.

Pour le composant PIC32MX764F128H, la fiche technique du nous apprends que selon la page « TABLE 3 : PIC32MX7XX USB, ETHERNET, AND CAN FEATURES » notre boîtier est un TQFP et QFN; et que la page « 34.2 Package Details » nous décrit le footprint.


- $\circ$  Allez à l'option  $File \rightarrow Tool \rightarrow IPCCompliantFootprintWizard....$
- $\circ$  Depuis la boîte de dialogue IPCCompliantFootprintWizard; allez à l'option Next, sélectionner la ligne PQFP; PlasticQuadFlatPack; PQFP, PQFPExposedPad, allez à l'option Next, remplicer puis valider.
  - o Sauvegardez.

Pour le composant CAPC2012N ci-suivant :




- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow NewBlankComponent$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow IPCCompliantFootprintWizard....$
- $\circ$  Depuis la boîte de dialogue IPCCompliantFootprintWizard; allez à l'option Next, sélectionner l'élement CHIP (Capacitor, Inductor, Resistor); allez à l'option Next, remplicer puis valider.
  - o Sauvegardez.

Pour le composant FOXSDLF/080-20 ci-suivant :



- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow NewBlankComponent$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow IPCCompliantFootprintWizard....$
- o Depuis la boîte de dialogue IPCCompliantFootprintWizard; allez à l'option Next, sélectionner l'élement CHIP (Capacitor, Inductor, Resistor); allez à l'option Next, remplicer puis valider.
  - o Sauvegardez.

Pour le composant PTSA 1.5/2-3,5-Z ci-suivant :



- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow NewBlankComponent$ .
- $\circ$  Allez à l'option  $Tools \rightarrow IPCCompliantFootprintWizard....$
- o Sauvegardez.

## 1.3.2 Board

Allez à l'option  $File \rightarrow NewPcb$ .

Allez à l'option Edit o Origin o Set et placer le point origine au bord inférieur gauche.

Allez à l'option  $Tools \rightarrow GridManager$  ou pressez [Ctrl] + [G].

Depuis la boîte de dialogue GridManager; allez à l'option Menu, sélectionner l'élement AddCartesianGrid puis valider.

Allez à l'option  $View \rightarrow BoardPlanningMode$ .

Allez à l'option Design o Edit Board Shape afin de dimensionner la carte.

Allez à l'option  $View \rightarrow 2DLayoutMode$ .