



Introducción al Nivel Físico


- Modelo simplificado para la comunicación
- Transmisión de datos
 - Señales en tiempo y frecuencia
 - Definición de decibelios
 - Atenuación
 - Ruido y SNR
 - Fórmulas de Nyquist y Shannon
- Medios de transmisión





Modelo simplificado para la comunicación

- Intercambio de mensajes a través de un medio físico
- El mensaje se representa como una señal eléctrica o electromagnética
- Para señales digitales, la capacidad del canal se mide en bps









Conceptos en el dominio del tiempo (1)

- Señal analógica: es continua
- Señal digital: es discreta













Conceptos en el dominio del tiempo (2)

- * s(t) es periódica si y sólo si $s(t+T) = s(t), -\infty < t < +\infty$
- Onda sinusoidal: $s(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$
 - Amplitud (A)
 - Frecuencia (f)
 - Fase (φ)
 - Longitud de onda (λ)














Conceptos en el dominio de la frecuencia

Serie de Fourier:

$$s(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

- Frecuencia fundamental
- Transformada de Fourier: no periódicas
- Espectro: conjunto de frecuencias que constituyen una señal








Filtrado de señales

Comportamiento ideal de los filtros: frecuencia de corte f_c







Definición de decibelios (dB)

Es una medida del cociente entre dos niveles de señal

$$L_{dB} = -10\log_{10}\frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = 10\log_{10}\frac{P_{entrada}}{P_{salida}}$$

Para medir diferencias de tensión $(P = V^2 / R)$

$$L_{dB} = -10\log_{10}\frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = -10\log_{10}\frac{V_{salida}^2/R}{V_{entrada}^2/R} = -20\log_{10}\frac{V_{salida}}{V_{entrada}} = 20\log_{10}\frac{V_{entrada}}{V_{salida}}$$

Para expresar un valor de potencia: decibelio / vatio (dBW)

$$Potencia_{dBW} = 10\log_{10} \frac{Potencia_{W}}{1W}$$





Transmisión de datos ► Perturbaciones en la transmisión **Atenuación**

Por definición, es la relación entre la potencia de entrada y la de salida



- Pérdida de energía de la señal debido a la distancia
 - Medios guiados: reducción exponencial (por ejemplo, dB / km)
 - Medios no guiados: también depende de las condiciones atmosféricas
 - Propagación en el espacio libre

$$L = 10 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 dB$$


Es posible el empleo de amplificadores o repetidores






Transmisión de datos ▶ Perturbaciones en la transmisión Ruido (1)

- Señales no deseadas que se insertan entre emisor y receptor
 - Ruido térmico: debido a la agitación térmica de los electrones.
 Uniformemente distribuido en el espectro: ruido blanco
 - Para un ancho de banda de 1 Hz: $N_0 = kT$
 - Constante de Boltzmann: $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K
 - Para un ancho de banda de B Hz: N = kT B










Transmisión de datos ▶ Perturbaciones en la transmisión

Ruido (2)

Datos

transmitidos: 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

Efecto del ruido sobre una señal digital








Relación Señal a Ruido

Es el cociente entre la potencia de señal y la potencia de ruido en un punto determinado de la transmisión

$$SNR_{dB} = 10\log_{10} \frac{P_{se\tilde{n}al}}{P_{ruido}}$$







Capacidad del canal

- Nyquist: en un canal exento de ruido, para un ancho B, la mayor velocidad es 2B. Para M niveles: $C = 2B\log_2 M$
- **Shannon**: $C = B \log_2(1 + SNR)$
- Eb/No: cociente entre la energía de la señal por bit y la densidad de potencia de ruido por hercio:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S/R}{N_0} = \frac{S}{kTR}$$

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{dB} = S_{dBW} - 10\log R + 228,6 \, dBW - 10\log T$$






- El medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor
 - Medios guiados
 - Par trenzado: Atenuación, NEXT
 - Coaxial
 - Fibra óptica
 - Medios no guiados
 - Ondas de radio
 - Microondas
 - Infrarrojos





Espectro electromagnético



ELF = Extremely low frequency

/F = Voice frequency

VLF = Very low frequency

LF = Low frequency

MF = Medium frequency

HF = High frequency

VHF = Very high frequency

UHF = Ultrahigh frequency

SHF = Superhigh frequency

EHF = Extremely high frequency





Atenuación y NEXT en par trenzado


- Atenuación: Pérdida de potencia debida a la distancia
- NEXT: Diafonía cercana al extremo


	Attenuation (dB per 100 m)			Near-end Crosstalk (dB)		
Frequency (MHz)	Category 3 UTP	Category 5 UTP	150-ohm STP	Category 3 UTP	Category 5 UTP	150-ohm STP
1	2.6	2.0	1.1	41	62	58
4	5.6	4.1	2.2	32	53	58
16	13.1	8.2	4.4	23	44	50.4
25	_	10.4	6.2	_	41	47.5
100	-	22.0	12.3	_	32	38.5
300	_	_	21.4	_	-	31.3






Atenuación en medios guiados






(a) Twisted pair (based on [REEV95])



(c) Optical fiber (based on [FREE02])



(b) Coaxial cable (based on [BELL90])

(d) Composite graph