```
AREA ders4, CODE
2
       EXPORT __main
3
4
    __main PROC
5
   ;-----ACIKLAMA------
7
      ; Karsilastirma islemi
8
       ;CMP R3, #0 ; Hedef: R3, Kaynak: #0
9
10
       ;Bazi Branch Komutlari
11
       ;B <etiket adi> : Kosulsuz olarak etiket adinin bulundugu kod satirina gider.
12
       ;BEQ <etiket adi> : Karsilastirma sonucu esit ise etikete gider.
13
       ;BNE <etiket adi> : Karsilastirma sonucu esit degil ise etikete gider.
14
       ;BGT <etiket adi> : Karsilastirma sonucu buyuk ise etikete gider.
       ;BLT <etiket adi> : Karsilastirma sonucu kucuk ise etikete gider.
15
       ;BLE <etiket adi> : Karsilastirma sonucu kucuk veya esit ise etikete gider.
17
       ;BGE <etiket adi> : Karsilastirma sonucu buyuk veya esit ise etikete gider.
18
19
20
21
    ;----BASLANGIC-----
22
23
       ; if (i == j) \{ f = g + h; \} else \{ f = g - h; \}
                 ;i degiskeni
24
       MOV R0, #5
25
       MOV R1,#6
                  ;j
       MOV R2, #20
26
                  ; g
27
       MOV R3, #3
                  ; h
28
       MOV R4,#0
                  ; f
29
       CMP R0,R1
30
       BEQ dogru0
                  ;R0,R1'e esit ise "dogru0" etiketinin oldugu kod satirina git.
       SUB R4,R2,R3 ; BEQ komutu calismazsa yani esit degilse bu kod satirindan devam.
31
                  ;Buradan sonra, "dogru0" etiketinin calismamasi icin "son0" etiketinin oldugu
32
33
                  ; kod satirina kosulsuz olarak git.
34
35
   dogru0
36
    ADD R4, R2, R3
37
38
            -----BITIS-----BITIS-----
39
40
   ;-----BASLANGIC-----
41
       ; if (x>20 \&\& x<25) { a = 1;}
42
                ;x degiskeni
43
       MOV R0, #5
44
       CMP R0, #20
45
                 ;x 20den kucuk veya esitse "son1" etiketine git.
       BLE son1
46
       CMP R0, #25
                  ;x 25den buyuk veya esitse "son1" etiketine git.
47
       BGE son1
       MOV R1,#1
                  ;a degiskeni, BLE ve BGE saglanmazsa bu komut calisir.
48
49
50
                  ;BLE veya BGE saglanirsa bu komut satiri calisir.
51
                              -----BITIS-----
52
53
    ;-----BASLANGIC-----
54
55
       ; if (x \le 20 \mid | x \ge 25) \{ a = 1 \}
56
       MOV R0, #5
                 ; X
57
       CMP R0, #20
58
       BLE dogru1
                  ;x 20den kucuk veya esit ise "dogru1" etiketine git.
59
       CMP R0, #25
                 ;x 25den kucuk ise "son2" etiketine git.
60
       BLT son2
61
62
   dogru1
63
      MOV R1,#1
64
65
   son2
66
    ;-----BITIS-----BITIS-----
67
68
    ;-----BASLANGIC-----
69
       ;do{g--; i=i+j;}while(i!=h)
70
       MOV R0, #9 ;g
71
       MOV R1,#0
72
                 ;i
73
       MOV R2,#1
                 ;j
74
       MOV R3, #6
75
    loop1
76
       SUB R0, #1
77
       ADD R1, R1, R2
```

C:\Users\admin\Desktop\KeilProjelerim\ders4.s

```
78
       CMP R1,R3
                ;i, h'ye esit degil ise loop1 etiketine git.
79
       BNE loop1
80
                   81
    ;-----BASLANGIC------
83
84
       ; sum = 0;
       ; for (i=0; i<10; i++) \{sum=sum+i\}
85
86
       MOV R0,#0
                ;i
87
       MOV R1,#0
               ;sum
88
89
       CMP R0, #10
                ;i, 10dan buyuk veya esit ise "son3" etiketine git.
90
       BGE son3
91
       ADD R1, R1, R0
       ADD R0, #1
92
                ;Kosulsuz olarak "dongu" etiketine git.
93
       B dongu
94
    son3
95
    ;-----BITIS------
96
    ;-----BASLANGIC------
97
98
99
       BL delay ;Alt programi cagirmak icin bu komut kullanilir.
100
                ;BL <etiket adi> seklinde yazilir.
101
102
    :-----BASI,ANGTC------
103
104
105
       ;1 saniye araliklarla led yakip sondurme odevini delay alt programi ile yapiyoruz.
106
       MOV R0, #0x1000
107
       MOVT R0, #0x4001
108
       LDR R1, [R0, \#0x4]
109
       ORR R1, # (1<<21)
110
       AND R1, #~(1<<22)
       STR R1, [R0, \#0x4] ;PortC 13 numarali pin cikis olarak ayarlandi.
111
112
113
   ;100p2
114
       MOV R0, #0x1000
115
116
       MOVT R0, #0x4001
       LDR R1, [R0, #0xC]
117
118
       ORR R1, # (1<<13)
119
       STR R1, [R0, #0xC] ;13 numarali pin 1 olarak ayarlandi.
120
121
       BL delay
                    ;1 saniye bekle
122
       MOV R0, #0x1000
123
124
       MOVT R0, #0x4001
125
       LDR R1, [R0, \#0xC]
126
       AND R1, # (~(1<<13))
127
       STR R1, [R0, #0xC] ;13 numarali pin 0 olarak ayarlandi.
128
129
                    ;1 saniye bekle
130
131
      B loop2 ;Sonsuz dongu olacagi icin alt satirlara gecmeyecektir o yuzden yorum satiri yaptim.
132
    ;-----BITIS------
133
    ;-----BASLANGIC-----
134
135
136
       ; void swap (char x, char y) {
137
       ;char t;
138
       ; t=x;
139
       ; x=y;
140
       ; y=t;
141
142
       ; Soru: verilen kodu assembly dilinde alt program kullanarak kodlayiniz.
143
       MOV R0, #5; x
       MOV R1,#6 ;y
144
145
       BL swap
    ;-----BITIS------
146
147
148
    ;-----BASLANGIC------
149
150
       ;SysTick ile 1 saniyelik bekleme
151
       MOV R0, #0x1000
       MOVT R0, #0x4002
152
153
       MOV R1, \# (1<<4)
154
       STR R1, [R0, #0x18]
```

```
155
156
         MOV R0, #0x1000
157
         MOVT R0, #0x4001
158
         LDR R1, [R0, #0x4]
159
         ORR R1, # (1<<21)
160
         AND R1, #~ (1<<22)
         STR R1, [R0, #0x4] ; PortC 13 numarali pin cikis olarak ayarlandi.
161
162
163
         MOV R0, #0xE000E000
                              ;SysTick baslangic adresi
164
         MOV32 R1, #9000000
                              ; Islemin bir saniye surmesi icin bu degeri yukluyoruz
165
         STR R1, [R0, #0x14]
                              ; Reload Value Register'ina R1 degerini yukledik.
166
         MOV R1,#3
         STR R1, [R0, #0x10]
                             ;Control Register'inda Enable bitini ve Tickint bitini 1 yapiyoruz.
167
168
169
         ;Burada "BX SysTick_Handler" yazmamiza gerek yok, Tickint aktif ettigimiz icin girilen deger
170
         ;sifira ulastiginda interrupt ile "SysTick Handler" alt programi calisacaktir.
     ;-----BĪTIS-----
171
172
173
     loop
174
         B loop
175
176
         ENDP ;" main" programinin bittigini belirtir.
177
178
     ;-----ACIKLAMA-----
179
         ;Alt program bir method gibi dusunulebilir; " main" methodu, "delay" methodu gibi.
         ; Method tanimlarken etiket adinin yanina {\tt PROC} yazilir.
180
         ; Methodun bittigini belirtmek icin ENDP yazilir.
181
182
183
184
                 -----ALT PROGRAMLAR-----
185
     delay PROC
186
187
         MOV32 R3,#10000000
188
     donau1
189
         SUB R3, #1
190
         CMP R3, #0
191
         BNE dongul
192
         BX lr ;BX Link Register, " main" methodundan cagirabilmemiz icin gerekli
193
                ;"delay" programinin bittigini belirtir.
194
         ENDP
195
196
197
198
     swap PROC
199
         ;R0: x, R1: y, R2: temp
         MOV R2, R0 ; temp = x
200
201
         MOV RO, R1
                    ;x = y
         MOV R1, R2 ; y = temp
202
203
204
         BX lr
205
         ENDP
               ; "swap" programinin bittigini belirtir.
206
207
208
209
     SysTick Handler PROC
210
         EXPORT SysTick Handler
211
212
         MOV R5, #0x1000
213
         MOVT R5, #0x4001
         LDR R6, [R5, \#0xC]
214
                           ; EOR komutu ledi yaniyorsa sonduruyor, sonuyorsa yakiyor.
215
         EOR R6, # (1<<13)
216
         STR R6, [R5, #0xC]
217
218
         BX 1r
219
         ENDP
                ; "SysTick Handler" programinin bittigini belirtir.
220
221
222
         END ; Assembly kodunun bittigini belirtir.
223
```