```
#include "stm32f10x.h"
3
4
    int main(){
      //-----BASLANGIC------
6
7
8
      RCC->APB2ENR |= (1<<4) | (1<<3); //PortB ve PortC Enable durumuna getirildi
9
10
      GPIOB->CRH &=~ (0xf << 16);
                                    //[16,19] bitleri 0 oldu
11
      GPIOB->CRH |=(1<<19);
                                    //19.biti 1 yaparak 12 numarali pin giris oldu
                                    //PortB 12 numarali pin pulldown oldu
12
      GPIOB->ODR &=~(1<<12);
                                    //[20,23] bitleri 0 oldu
13
      GPIOC->CRH &=~(0xf<<20);
      GPIOC->CRH |=(1<<21);
                                     //21.biti 1 yaparak 13 numarali pin çikis oldu
14
15
16
      while(1){
       //IDR(Input Data Register): Ilgili pinden gelen veriyi okur
17
18
        if(GPIOB->IDR & (1<<12))
                                    //PortB 12 numarali pin 1 ise kod çalisacaktir.
19
         GPIOC->ODR &=~(1<<13);
20
                                    //led yanar
21
22
                                     //PortB 12 numarali pin 0 ise kod çalisacaktir.
23
         GPIOC->ODR |=(1<<13);
24
                                    //led soner
25
26
27
      //------BTTTS------
28
29
30
      //----BASLANGIC------
31
32
      // Yukaridaki kodda input degeri sürekli kontrol edilerek led yakilir veya söndürülür.
33
      // Sürekli kontrol etmek yerine 12 numarali pin 1 oldugunda INTERRUPT olusturarak ledi yakalim.
34
35
      // Interrupt biriminin devreye girmesi için AFIO mutlaka Enable olmalidir.
36
      // ->AFIO(Alternate-Function I/Os)
37
      // ->ETICR[x](External Interrupt Configuration Register);
38
      // Hangi portun hangi pinini ayarlamak icin kullanilir. (x, 0'dan 3'e kadar deger alabilir.)
      // Her x degeri, 4 pin için ayarlama yapabiliyor.
39
40
      // ->NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
41
      // ->ISER(Interrupt Set Enable Register)
      // ->IMR(Interrupt Mask Register)
42
      // ->PR(Pending Register)
43
44
       \label{eq:rcc-paper}  \text{RCC->APB2ENR} \ | = \ (1<<4) \ | \ (1<<3) \ | \ 1; \ // \text{PortB, PortC ve AFIO Enable durumuna getirildi} 
45
      GPIOB->CRH &=~(0xf<<16);
                                        //[16,19] bitleri 0 oldu
46
      GPIOB->CRH |=(1<<19);
                                        //19.biti 1 yaparak 12 numarali pin giris oldu
47
48
     GPIOB->ODR &=~(1<<12);
                                        //PortB 12 numarali pin pulldown oldu
      GPIOC->CRH &=\simeq(0xf<<20);
                                        //[20,23] bitleri 0 oldu
49
      GPIOC->CRH |=(1<<21);
                                        //21.biti 1 yaparak 13 numarali pin çikis oldu
50
51
     GPIOC->ODR |=(1<<13);
                                        //led soner
52
                                       //PortB 12 numarali pini interrupt girisi olarak ayarladik.
53
      AFIO->EXTICR[3] \mid = 1;
      EXTI->FTSR |= (1 << 12);
                                       //Butondan elimizi çektigimizde interrupt olusacak.
54
55
      EXTI->IMR |= (1 << 12);
                                       //12 numarali pin ile çalistigimiz için 12. biti 1 yaptik
56
      NVIC - > ISER[1] \mid = (1 << 8);
                                       //8.biti yani EXTI15 10 interrupt'ini 1 yaptik
57
58
      while(1){
59
60
61
      //-----BITIS------
62
63
64
65
    66
      if(EXTI->PR & (1<<12)){ //Interrupt'in 12 numarali pinden geldigini kontrol ediyoruz
67
                                //led yanar
68
        GPIOC->ODR &=\sim (1<<13);
        EXTI->PR |= (1 << 12);
                                // interrupt'i tekrar kullanabilmek için tekrar 1 degerini atadik.
69
70
71
72
73
    }
74
75
```