C:\Users\admin\Desktop\KeilProjelerim\Ders8\main.c

```
#include "stm32f10x.h"
     static int veri = 0;
 3
     int main(){
 4
      /* Yapilan örnek: PortA_3 den gelen analog sinyali okuyarak degiskene aktar. */
 5
 6
     RCC->APB2ENR \mid= (1<<2) \mid (1<<9); //PortA ve ADC1 aktif
      GPIOA->CRL &= \simeq (0xf<<12);
7
                                         //PortA 3. pini input ve analog moda aldik
 8
       RCC->CFGR \mid = (1<<15);
9
      RCC->CFGR &= \sim (1<<14);
                                          //ADC'yi 12Mhz clock speed'e ayarladik
10
11
      ADC1->SMPR2 &= \simeq (0x7);
                                         //örnekleme hizini 1.5 cycle olarak ayarladik
                                         //ADC'nin sadece 1 pinini kullanacagimizi ayarladik
12
     ADC1->SQR1 &= \simeq (0xf<<20);
      ADC1->SQR3 \mid = 3;
                                          //PortA 3 numarali pini kullanacagimiz için 3 degerini atadik
13
                                          //ADC'yi açtik
14
      ADC1->CR2 \mid = 1;
                                         //Harici tetiklemeyi aktif ettik
15
      ADC1 - > CR2 \mid = (1 << 20);
      ADC1->CR2 |= (0x7 << 17);
                                         //Yazilimsal olarak calistirmak için ayarladik
16
17
      ADC1->CR2 \mid = (1<<2);
                                         //ADC deki kararsizlik durumunu kaldirmak icin kalibre ettik
18
19
       while(ADC1->CR2 & (1<<2)){</pre>
                                         //Kalibrasyon isleminin bitmesini bekledik
20
      while(1){
21
        ADC1->CR2 \mid = (1<<22);
                                         //ADC'ye Software Start verdik
22
         while(!(ADC1->SR & (1<<1))){ } //islemin bitmesini bekledik</pre>
23
        veri = ADC1->DR & 0xfff;
                                         //ADC'nin data registerindaki degeri maskeleyerek degiskene atadik
24
25
     }
26
```