```
1
 2
       Islemcinin PortA_10 nolu pinine led PortA_0 ve PortA_1 pinlerine buton baglanmistir.
 3
       Butonlardan birine basildiginda led'in parlakligini %10 arttiran, digerine basildiginda
       %10 azaltan ve her iki butona basildiginda ledin parlakligini %50 yapan programi Timer1
 4
 5
       kullanarak yaziniz.
 6
       > RCC registeri ile gerekli port ve fonksiyonlari aktiflestir.
 7
       > GPIOx ile kullanılacak giris ve çikis portlarını ayarla.
 8
       > EXTI ve NVIC ile porttan gelen interrupt'i ayarla
9
       > TIM1 ayarla
10
       > Port interrupt'inin fonksiyonunda TIM1'in duty degerini degistir.
11
12
13
     #include "stm32f10x.h"
14
    static uint16 t duty cyc = 0;
15
    static int portA_0 = 0;
    static int portA_1 = 0;
16
17
    int main(){
18
19
       RCC->APB2ENR |= (1<<11) | (1<<2) | 1;
20
       //LED'in port atamaleri
21
22
       GPIOA->CRH \mid = (0xF<<8);
23
       GPIOA->CRH &= \sim (1 << 10);
24
25
       //1.Butonun port atamalari (PortA 0)
26
       GPIOA->CRL &= \sim (1 << 2);
27
       GPIOA->CRL \mid = (1<<3);
       GPIOA->ODR &= \sim 1;
28
29
30
       //2.Butonun port atamalari (PortA 1)
       GPIOA->CRL &= \sim (1 << 6);
31
32
       GPIOA->CRL \mid = (1<<7);
33
       GPIOA->ODR &= \sim 2;
34
       //1.Buton için interrupt atamalari
35
       EXTI->RTSR |= 1;
36
       EXTI->IMR \mid = 1;
37
       NVIC - > ISER[0] \mid = (1 << 6);
38
39
       //2.Buton için interrupt atamalari
40
       EXTI->RTSR |= 2;
41
       EXTI->IMR \mid = 2;
42
       NVIC - > ISER[0] \mid = (1 << 7);
43
44
       //TIM1 ayarlari
45
       TIM1->CCMR2 \mid = (6<<4);
46
       TIM1->CCER \mid = (1<<8);
47
       TIM1->BDTR |= (1<<15);
48
       TIM1->ARR = 3600;
       TIM1->PSC = 0;
49
50
       TIM1->CCR3 = duty_cyc;
                                  //Duty Cycle
51
       TIM1->CR1 |= 1;
52
53
       while(1){ }
54
    }
55
56
     //PortA 0 interrupt olustugunda calisacak fonksiyon
57
     void EXTIO IRQHandler() {
58
       portA 0 = 1;
59
60
       if(duty cyc >= 3600) { }
61
       else{
         duty_cyc += 360;
62
63
         TIM1->CCR3 = duty cyc;
64
65
66
       EXTI->PR \mid= 1;
67
       portA_0 = 0;
68
69
70
     //PortA 1 interrupt olustugunda calisacak fonksiyon
71
     void EXTI1 IRQHandler() {
72
       portA 1 = 1;
73
74
       if(portA 0 & portA 1) {
75
         TIM1 - > CCR3 = 1800;
76
77
```

C:\Users\admin\Desktop\KeilProjelerim\Ders7\odev5.c