```
#include "stm32f10x.h"
3
    int main(){
4
    //-----ACIKLAMA-----
7
       TIM1
8
       Timer'lar genel olarak mikrodenetleyicilerde, main fonksiyonu çalisirken belirli periyotlarda
9
       timer alt programina inerek oradaki islemleri yapmasini saglar. Periyodik olarak ana program ve
10
       timer alt programi sürekli olarak çalisir.
11
       Interrupt Ozellikleri
12
13
       >Update Event: Sayici tasma yada sifira gelme durumunda olusur.
14
       >Trigger Event: Sayicinin baslamasi veya durmasi durumda olusur.
15
16
       TIM1 Registerlari
17
       >Counter Register(TIMx CNT): Sayma sirasinda o anki degeri tutar
       >Prescaler Register(TIMx PSC): Gelen frekansi böler
18
19
       >Auto-Reload Register(TIMx ARR): Saydirmak istedigimiz deger burada tutulur
       >Status Register(TIMx_SR): Update Event oldugunda calisiyor
20
21
       >DMA Interrupt Enable Register(TIMx_DIER): 0.biti enable yaptigimizda timer update oldugunda
22
        interrupt olusturur.
23
       >Capture/Compare Mode Register 1(TIMx_CCMR1): PWM çikisinin hangi modda çalisacagi belirlenir
24
    //-----
25
26
    //----BASLANGIC------
28
29
30
       RCC->APB2ENR \mid = (1<<11);
                              //Timer Enable
       TIM1->ARR = 7200;
                              //7200e kadar sayacak
31
32
       TIM1->PSC = 0;
                              //72MHz hizinda sayacak, 7200/72000000=100 mikro saniye
33
       TIM1->CR1 |= 1;
                              //Timer Start
34
       while(!(TIM1->SR & 1)){ } //Update olmadigi sürece döngü devam edecek
35
36
       TIM1->SR = 0;
                              //Update flag sifirlanir
37
38
       while(1){ }
    //----BITIS-----BITIS-----
39
40
41
42
    //-----BASLANGIC------
43
44
     //TIM1 kullanarak 1Hz'lik sinyal üretelim.
     RCC->APB2ENR \mid= ((1<<11)|(1<<4)); //Timer ve PortC Enable
45
     GPIOC->CRH |= ((1 << 20) | (1 << 21));
46
47
     GPIOC->CRH &= \sim ((1 << 22) | (1 << 23));
48
     TIM1->ARR = 7200;
49
                                   //7200/(72000000/5000) = 500 milisaniye
50
     TIM1->PSC = 5000;
51
     TIM1->CR1 \mid = 1;
                                   //Timer Start
52
53
     while(1){
54
      while(!(TIM1->SR & 1)){}
55
       TIM1->SR \&= \sim1;
       GPIOC->ODR ^= (1<<13);
56
57
       -----BITIS------
58
59
    //-----BASLANGIC------
61
62
     //TIM1 kullanarak 1Hz'lik sinyal üretelim. Interrupt ile
63
     RCC->APB2ENR \mid = ((1<<11) \mid (1<<4));
64
65
     GPIOC->CRH |= ((1 << 20) | (1 << 21));
66
     GPIOC->CRH &= \sim ((1 << 22) | (1 << 23));
67
68
     TIM1->ARR = 7200;
69
     TIM1->PSC = 5000;
     TIM1->CR1 |= 1;
70
71
     TIM1->DIER |= 1;
                            //Update oldugunda interrupt çalisacak
     NVIC->ISER[0] |= (1<<25); //TIM1 için interrupt aktif hale getirdik
72
73
74
     while(1){ }
75
              -----BITIS-----
76
```

77

C:\Users\admin\Desktop\KeilProjelerim\Ders6\main.c

```
79
      //Timer ile pwm sinyali olusturma
80
      RCC->APB2ENR \mid = (1<<11) \mid (1<<2) \mid 1;
81
      GPIOA->CRH &= \simeq (1 << 2);
 82
      GPIOA->CRH |= (1 << 3) | 3;
83
84
      TIM1->CCMR1 \mid = (6<<4);
                              //PortA 8.pin için model ayarlandi
85
      TIM1->CCER \mid = 1;
                              //Kanal-1 çikis olarak ayarlandi
      TIM1->BDTR \mid = (1<<15);
86
                              //Main output enable
87
      TIM1->ARR = 3600;
                              //20KHz
88
      TIM1->PSC = 0;
      TIM1->CCR1 = 360;
89
                              //Duty Cycle %10
 90
      TIM1->CR1 |= 1;
                              //Timer Start
91
      while(1){ }
 92
 93
    //----BITIS-----BITIS-----
94
 95
96
    }
97
98
99
    void TIM1 UP IRQHandler() { // TIM1 Update Interrupt'i, sayma islemi bittiginde devreye girer
100
     if(TIM1->SR &1){
101
        TIM1->SR &=~1;
        GPIOC->ODR ^=(1<<13);
102
103
104
    }
105
106
```