快乐充 V2 MQ 格式 (1.0.9 版)

(采集当消费者模块) 时间: 2018 年 4 月 9 日 作者: 邓奇

1.1、公共不分

1、格式

IP (192.168.1.1)	String 类型
版本信息(API:2.0.2)	String 类型
命令	Int 类型
时间搓	Long 类型
桩号	String 类型
数据段	

2、说明

拼接时用','隔开即可(字符串最后以为不能为',')

3、订阅信息

列队名称: qik_pricechange

交换机名称: cdz_command_topic_exchange

路由: klc.command.qik

4、

1.2、数据段部分

5、MQ 心跳(100)

6、启动充电命令(101)

启动类型	Int (1 平台启动; 2 平台停止; 3 app 启
桩号 String类型	动; 4 app 停止)
枪号	Int 类型
帐号 id	String 类型
帐号金额	Int 类型(单位分)
预付费金额	Int 类型(单位分)
免费金额	Int 类型(单位分)
订单号	String 类型

7、预约命令(102)

预约类型(1开始预约; 2 停止预约)	Int 类型
预约帐号	String 类型
枪口号	Int 类型
预约开始时间搓 (精确到秒)	Long 类型
预约结束时间搓 (精确到秒)	Long 类型

8、预约查询(103)

枪口号	Int 类型
16 1 3	III

9、记录查询(104)

查询类型(1历史充电记录,2历史充电过	Int 类型
程记录, 3 历史时间记录, 4 历史警告记录)	

10、下载查询是否成功(105)

11、配置充电桩本地参数(106)

相系(1 单系,3 三系) Int 类型 设置工作模式(1 恒压, 2 恒流) Int 类型 是否运行离网(1 允许, 2 禁止) Int 类型 允许离网充电记录个数 Int 类型 设置枪口个数 Int 类型 设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置十四二维码长度 Int 类型 检口二维码数据 String 类型 二维码对应枪口号 Int 类型 Int 类型		
设置工作模式(1 恒压, 2 恒流) Int 类型 是否运行离网(1 允许, 2 禁止) Int 类型 允许离网充电记录个数 Int 类型 设置枪口个数 Int 类型 设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置十四个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	相系(1单系,3三系)	Int 类型
是否运行离网(1 允许, 2 禁止) Int 类型 允许离网充电记录个数 Int 类型 设置枪口个数 Int 类型 设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置十四个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置最大输出电流	Int 类型
允许离网充电记录个数 Int 类型 设置枪口个数 Int 类型 设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置十级四个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置工作模式(1恒压,2恒流)	Int 类型
设置枪口个数 Int 类型 设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置个口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	是否运行离网(1允许,2禁止)	Int 类型
设置枪使用次数 Int 类型 设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录帐号 String 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置一维码个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	允许离网充电记录个数	Int 类型
设置是否支持预约(1 允许, 2 进制) Int 类型 设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置一维码个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置枪口个数	Int 类型
设置充电桩屏幕登录帐号String 类型设置心跳间隔时间(单位 s)Int 类型设置服务器 IP(192.168.1.100)String 类型设置服务端口(34567)Int 类型设置二维码个数Int 类型设置枪口二维码长度Int 类型枪口二维码数据String 类型	设置枪使用次数	Int 类型
设置充电桩屏幕登录密码 String 类型 设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置二维码个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置是否支持预约(1允许,2进制)	Int 类型
设置心跳间隔时间(单位 s) Int 类型 设置服务器 IP(192.168.1.100) String 类型 设置服务端口(34567) Int 类型 设置二维码个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置充电桩屏幕登录帐号	String 类型
设置服务器 IP(192.168.1.100)String 类型设置服务端口(34567)Int 类型设置二维码个数Int 类型设置枪口二维码长度Int 类型枪口二维码数据String 类型	设置充电桩屏幕登录密码	String 类型
设置服务端口(34567)Int 类型设置二维码个数Int 类型设置枪口二维码长度Int 类型枪口二维码数据String 类型	设置心跳间隔时间(单位 s)	Int 类型
设置二维码个数 Int 类型 设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置服务器 IP(192.168.1.100)	String 类型
设置枪口二维码长度 Int 类型 枪口二维码数据 String 类型	设置服务端口(34567)	Int 类型
枪口二维码数据 String 类型	设置二维码个数	Int 类型
	设置枪口二维码长度	Int 类型
二维码对应枪口号 Int 类型	枪口二维码数据	String 类型
	二维码对应枪口号	Int 类型

12、设置心调包(107)

上报周期(秒)	Int 类型	
超长时间(秒)	Int 类型	

13、重启电桩(108)

枪口号	Int 类型
1 10	1 /

14、配置系统(109)

设备类型(1直流快,2直流慢,3交流快,	Int 类型
4 交流慢,5 交直流混合)	
经度	Double 类型
纬度	Double 类型
车位号	Int 类型
停车位号	Int 类型
所属电站编号	String 类型
所诉地区编号	String 类型
运营类型(1私有不开放,2私有开发,3	
共有免费 4, 共有收费)	

15、设置时间段以及费率(110)

模版标识	String 类型
枪口号	Int 类型
时间段个数	Int 类型
开始时间 1 (例: 12:59:59)	Long 类型
结束时间 1 (例: 12:59:59)	Long 类型
时间段电价 1 (0.00001 元)	Long 类型
时间段服务费 1 (0.00001 元)	Long 类型

16、检测是否更新成功(111)

17、版本号查询升级(112)

18、发送升级命令(113)

Ftp 地址	String 类型	
Ftp 帐号	String 类型	
Ftp 密码	String 类型	
是否需要升级(1升级2不升级)	String 类型	
当前版本号	String 类型	
记录 ID	String 类型	

19、数据包升级(114)

版本号	String 类型	
记录 ID	String 类型	
升级包绝对地址	String 类型	
每包长度	Integer 类型	