

DESPIECE IBIZA

1989

Manual
de
Taller




Garantía en
las reparaciones
utilizando
recambio original




236. SEAT IBIZA GASOLINA


MOTOR Y SOPORTES



PISTON, BIELA Y CIGUEÑAL



CULATA



1 Conjunto motor:

1.2	268.791
1.5	278.267
Inyección	321.096

2 Motor aligerado:

1.2	164.044
1.5 - Inyección	164.044

3 Juego juntas motor..... 797

4 Juego juntas culata:

1.2	3.399
1.5	3.399
5 Soporte delantero	2.038
6 Taco elástico	2.302
7 Soporte cambio.....	2.039
8 Taco elástico	1.600
9 Soporte trasero	1.759
10 Taco elástico	1.315

11 Bloque de motor:

1.2	100.311
1.5 - Inyección	100.311

12 Tapa de bloque..... 1.407

13 Retén bloque..... 522

14 Tapa de bloque..... 917

15 Retén bloque..... 952

16 Conjunto pistón:

1.2	6.727
1.5	6.715
Inyección	6.727

17 Juego segmentos:

1.2	1.443
1.5 - Inyección	1.443

18 Biela de motor..... 8.137

19 Casquillo pié biela 176 |

20 Juego casquillos:

Standard	1.068
Sobre medida 0,25	1.068

21 Tornillo biela..... 170

22 Cigüeñal 46.322 |

23 Juego casquillos:

Standard	2.566
Sobre medida 0,25	2.566

24 Juego axiales 130 |25 Volante de motor 16.386 |26 Corona volante 5.067 |

27 Polea cigüeñal..... 2.676

28 Correa cigüeñal..... 603

29 Culata de motor:

1.2	47.356
1.5 - Inyección	47.356


30 Junta culata:

1.2	844
1.5 - Inyección	844

31 Tapa balancines..... 5.456


32 Junta de tapa..... 474

33 Tapón llenado 190 |




1 Arbol de levas:	
1.2	8.729
1.5 - Inyección.....	6.649
2 Retén de árbol	521
3 Empujador	1.255
4 Platillo superior.....	137
5 Muelle interior.....	113
6 Muelle exterior.....	146
7 Platillo inferior.....	35
8 Retén válvula.....	147
9 Guía de válvula	806
10 Válvula admisión:	
1.2	1.608
1.5	1.212
11 Válvula escape:	
1.2	2.339
1.5	1.498
12 Tapa distribución	1.619
13 Tapa inferior	804
14 Piñón árbol levas	3.870
15 Correa distribución	2.019
16 Engranaje	3.282
17 Tensor correa	995
18 Piñón cigüeñal.....	586
19 Cárter aceite	6.791
20 Junta cárter	265
21 Sensor.....	4.093
22 Tapón vaciado	264
23 Bomba de aceite	6.482
24 Varilla nivel	284
25 Tubo varilla	543
26 Filtro de aceite	1.101
27 Manocontacto:	
L - GL.....	842
GLX	6.833
28 Trompa aspiración	2.143
29 Retén bomba	521
30 Engranaje conducido.....	1.978
31 Engranaje conductor	1.267
32 Carburador (1.2).....	34.079
33 Distancial	536
34 Junta carburador	434
35 Chapa carburador.....	115
36 Carburador (1.5):	
GL	45.408
GLX	34.079
37 Distancial	550
38 Chapa carburador.....	124
39 Soporte carburador:	
1.2	1.917
1.5	1.917
40 Bieleta carburador:	
1.2	46
1.5	59
41 Pedal acelerador	1.165
42 Goma pedal.....	57
43 Cable acelerador.....	655
44 Soporte pedal	587


FILTRO AIRE




FILTRO INYECCION



ALIMENTACION



ESCAPE



1 Filtro de aire:

1.2	6.902
1.5	6.902

2 Tapa superior:

1.2	368
1.5	514

3 Elemento filtro	649
-------------------------	-----

4 Conjunto boquilla	5.046
---------------------------	-------

5 Regulador	2.397
-------------------	-------

6 Manguito boquilla	904
---------------------------	-----

7 Manguito canalizador	747
------------------------------	-----

8 Canalizador	1.627
---------------------	-------

9 Filtro de aire	6.902
------------------------	-------

10 Manguito	818
-------------------	-----

11 Medidor	46.665
------------------	--------

12 Manguito	908
-------------------	-----

13 Manguito	903
-------------------	-----

14 Manguito	159
-------------------	-----

15 Silenciador	1.470
----------------------	-------

16 Elemento filtro	654
--------------------------	-----

17 Tapa silenciador	2.369
---------------------------	-------

18 Canalizador	S/P
----------------------	-----

19 Manguito flexible	904
----------------------------	-----

20 Deflector	52
--------------------	----

21 Bomba gasolina	1.987
-------------------------	-------

22 Soporte bomba	1.103
------------------------	-------

23 Filtro bomba	492
-----------------------	-----

24 Tubo de gasolina	209
---------------------------	-----

25 Sensor consumo	12.779
-------------------------	--------

26 Depósito combustible:	
--------------------------	--

Inyección	13.802
-----------------	--------

Resto modelos	13.802
---------------------	--------

27 Soporte depósito	647
---------------------------	-----

28 Indicador nivel	3.328
--------------------------	-------

29 Boca llenado	2.220
-----------------------	-------

30 Goma boca llenado	262
----------------------------	-----

31 Tapón llenado	1.642
------------------------	-------

32 Tubo salida	166
----------------------	-----

33 Tubo depósito	297
------------------------	-----

34 Bomba gasolina inyec.	19.301
-------------------------------	--------

35 Filtro bomba	2.603
-----------------------	-------

36 Colector admisión:	
-----------------------	--

1.2	12.849
-----------	--------

1.5	12.849
-----------	--------

37 Junta colector	185
-------------------------	-----

38 Termostato	1.040
---------------------	-------

39 Tapón vaciado	320
------------------------	-----

40 Colector escape	10.017
--------------------------	--------

41 Junta colector	128
-------------------------	-----

42 Junta colector	230
-------------------------	-----

43 Tubo de escape	4.194
-------------------------	-------


44 Silencioso delantero	3.989
-------------------------------	-------

45 Silencioso trasero	9.221
-----------------------------	-------


46 Taco elástico	184
------------------------	-----

47 Abrazadera silencioso	284
--------------------------------	-----


ALIMENTACION INYECCION



REFRIGERACION




REFRIGERACION




1 Colector admisión.....	17.433
2 Válvula reguladora.....	4.218
3 Junta	217
4 Válvula mariposa.....	11.306
5 Colector escape.....	10.017
6 Junta colector	267
7 Catalizador	4.194
8 Silencioso trasero	10.705
9 Transmisor.....	13.313
10 Tubo regulador.....	13.699
11 Regulador.....	4.567
12 Inyector.....	10.585
13 Racor	1.069
14 Radiador de motor:	
Inyección	16.050
Resto modelos	16.080
15 Canalizador	3.428
16 Motoventilador	10.538
17 Manguito depósito	236
18 Tubo sobrante.....	260
19 Depósito expansor	1.215
20 Tapón depósito.....	574
21 Termocontacto	1.255
22 Casquillo vaciado.....	26
23 Rejilla canalizador	79
24 Bomba agua.....	6.176
25 Manguito superior	577
26 Manguito inferior	444
27 Junta bomba	43
28 Tapa c/termostato	2.535
29 Termostato	779
30 Tapa termostato	445
31 Manguito termostato	265
32 Tubo bomba agua:	
Inyección	2.161
Resto modelos	2.161
33 Eje con rodamiento.....	4.239
34 Empaquetadura	1.738
35 Rodete bomba agua.....	535

240. SEAT IBIZA DIESEL


MOTOR Y SOPORTES



PISTON, BIELA Y CIGUEÑAL




CULATA




1 Conjunto motor	303.648
2 Motor aligerado.....	187.811
3 Juego juntas motor.....	4.532
4 Juego juntas culata	3.646
5 Soporte superior	1.134
6 Taco elástico	1.209
7 Soporte inferior	1.506
8 Soporte cambio.....	1.624
9 Taco elástico	1.214
10 Soporte central	2.075
11 Taco elástico	1.759
12 Bloque de motor	106.255
13 Tapa de bloque.....	3.856
14 Tapa de bloque.....	1.938
15 Retén de tapa	740
16 Retén	175
17 Tapa inferior	3.032
18 Tapa superior	1.102
19 Retén trasero	1.555
20 Tapa de bloque.....	853
21 Conjunto pistón.....	9.204
22 Juego segmentos	4.645
23 Biela de motor.....	10.650
24 Casquillo pié biela	190
25 Tornillo biela	383
26 Juego cojinetes:	
Standard	2.374
Sobremedia 0,25.....	2.618
27 Cigüeñal	46.322
28 Casquillo	287
29 Juego casquillos:	
Standard	2.199
Sobremedia 0,25.....	2.566
30 Juego axiales	295
31 Volante motor.....	15.720
32 Corona volante.....	4.586
33 Polea cigüeñal.....	4.194
34 Culata de motor	75.162
35 Junta culata:	
Espesor 1.65	2.210
Espesor 1.80	2.210
Espesor 1.95	2.390
36 Tapa balancines.....	4.118
37 Junta de tapa.....	394
38 Tapón llenado	190
39 Tapa culata	458
40 Tapa culata	434
41 Tapa culata	367
42 Arbol de levas	15.805
43 Soporte árbol	3.207
44 Retén árbol.....	175
45 Soporte árbol	1.429
46 Empujador	308
47 Platillo superior.....	137
48 Muelle válvula.....	173
49 Platillo inferior.....	151
50 Retén válvula.....	129
51 Guía válvula.....	612
52 Válvula admisión.....	1.713
53 Válvula escape.....	1.640


DISTRIBUCION



LUBRICACION




BOMBA INYECCION



1 Tapa distribución	3.966
2 Tapa inferior	751
3 Protección interior.....	740
4 Protección inferior.....	225
5 Engranaje	4.537
6 Correa distribución	2.857
7 Tensor distribución	4.881
8 Piñón cigüeñal.....	1.368
9 Soporte árbol	1.780
10 Eje soporte	618
11 Cártier aceite	4.350
12 Junta cártier	374
13 Bomba de aceite	10.348
14 Filtro de aceite	1.294
15 Varilla nivel	232
16 Tubo varilla.....	656
17 Eje lubricación.....	14.762
18 Engranaje	2.971
19 Casquillo engranaje	210
20 Casquillo eje.....	297
21 Soporte bomba	8.115
22 Manocontacto	842
23 Tapa bomba	6.160
24 Distancial	414
25 Árbol bomba	3.372
26 Engranaje	1.527
27 Cuerpo	2.472
28 Manguito.....	155
29 Tubo con soporte	920
30 Pedal acelerador	1.943
31 Goma pedal.....	57
32 Mando manual	587
33 Cable acelerador.....	943
34 Estrangulador	942
35 Soporte pedal	587
36 Bomba inyección:	
CAV.....	155.864
BOSCH	155.864
37 Eléctro-válvula:	
CAV.....	7.891
BOSCH	4.213
38 Escuadra soporte	177
39 Soporte	569
40 Tubo sobrante:	
CAV.....	1.001
BOSCH	1.590
41 Tubo inyector	1.404
42 Tubo inyector	1.295
43 Tubo inyector	1.349
44 Tubo inyector	1.295
45 Inyector	6.676
46 Casquillo inyector	256
47 Pulverizador	3.561
48 Filtro gas-oil	11.295
49 Elemento filtro	867


242. SEAT IBIZA DIESEL

ALIMENTACION




1 Depósito combustible.....	13.802
2 Soporte depósito	647
3 Indicador nivel.....	3.328
4 Boca llenado	2.220
5 Guarnición boca.....	262
6 Tapón llenado	1.642
7 Manguito salida.....	166
8 Tubo gasolina.....	1.185
9 Tubo sobrante.....	577
10 Filtro de aire	976
11 Tapa filtro	2.145
12 Colector admisión.....	16.075
13 Junta colector	610
14 Colector escape.....	8.529
15 Tubo salida.....	5.516
16 Brida colector.....	1.114
17 Brida colector.....	723
18 Silencioso delantero.	3.926
19 Abrazadera.....	284
20 Silencioso trasero	9.221
21 Taco elástico	184
22 Depresor	8.278
23 Membrana	4.878
24 Tubo depresor	443
25 Radiador	16.050
26 Canalizador	3.428
27 Rejilla canalizador	79
28 Motoventilador	10.538
29 Manguito depósito	260
30 Manguito.....	304
31 Soporte depósito	167
32 Depósito expansor.....	1.215
33 Tapón depósito	574
34 Bomba de agua	13.946
35 Tubo bomba	1.656
36 Soporte bomba	648
37 Manguito superior	454
38 Manguito inferior	419
39 Termostato	3.191
40 Transmisor.....	499
41 Manguito termostato	165
42 Polea bomba agua.....	1.711
43 Correa bomba agua	603
44 Rodete bomba agua.....	1.180
45 Eje bomba agua.....	750
46 Rodamiento	1.155
47 Distancial	204
48 Rodamiento	768
49 Empaqueadura	496
50 Junta bomba	76
51 Junta bomba agua	68


REFRIGERACION




BOMBA AGUA




DIRECCION



DIRECCION




SUSPENSION DELANTERA




1 Volante dirección	4.790
2 Soporte columna.....	2.525
3 Casquillo soporte	556
4 Palanca	607
5 Arbol dirección	4.625
6 Arbol inferior.....	5.767
7 Conjunto dirección:	
Gasolina.....	11.510
Diesel	11.510
8 Guarnición	111
9 Chapa flector	63
10 Goma derecha	151
11 Abrazadera derecha	201
12 Goma izquierda.....	137
13 Abrazadera izquierda.	106
14 Cremallera dirección:	
Gasolina.....	5.454
Diesel	5.454
15 Piñón sinfín:	
Gasolina.....	3.399
Diesel	3.167
16 Rótula dirección:	
Gasolina.....	3.386
Diesel	3.386
17 Guardapolvos	771
18 Guardapolvos	506
19 Asiento guía	525
20 Junta piñón	78
21 Conjunto tirante	3.513
22 Guardapolvos palanca.	53
23 Soporte derecho:	
Gasolina.....	2.356
Diesel	1.973
24 Soporte izquierdo:	
Gasolina.....	3.868
Diesel	2.814
25 Barra estabilizadora.....	9.020
26 Puntal.....	1.913
27 Brazo oscilante	5.047
28 Casquillo brazo	41
29 Casquillo brazo	76
30 Mangueta:	
Derecha	5.710
Izquierda.....	5.710
31 Retén	217
32 Rodamiento	4.450
33 Anillo apoyo.....	81
34 Buje de rueda	2.276
35 Amortiguador	4.872
36 Protección:	
Gasolina.....	232
Diesel	231
37 Anillo retén	175
38 Muelle suspensión:	
Gasolina.....	2.443
Diesel	2.443
39 Conjunto soporte	969
40 Anillo apoyo.....	115
41 Anillo apoyo.....	510
42 Anillo retén	243

SUSPENSION TRASERA




1 Brazo trasero.....	5.614
2 Eje de brazo.....	3.161
3 Taco suspensión.....	479
4 Casquillo elástico.....	284
5 Mangueta	3.693
6 Buje de rueda	5.998
7 Ballesta.....	6.225
8 Taco suspensión.....	280
9 Taco elástico.....	424
10 Tubo ballesta	438
11 Soporte ballesta.....	513
12 Amortiguador	5.728
13 Protección	60
14 Latiguillo	883
15 Tubo delantero.....	848
16 Tubo izquierdo	513
17 Tubo central	1.679
18 Tubo trasero.....	834
19 Válvula reguladora	1.928
20 Soporte pedales.....	2.348
21 Pedal de freno	1.948
22 Corrector de frenos	5.631
23 Bomba de freno	827
24 Juego reparación	810
25 Servofreno	19.664
26 Soporte servofreno	2.624
27 Depósito líquido	865
28 Tapón depósito	524
29 Pinza de freno:	
Derecha-hasta 12-84.....	12.950
Izquierda-h/12-84	12.950
Derecha-desde 12-84	11.721
Izquierda-d/12-84	11.721
30 Protección:	
Derecha	597
Izquierda.....	597
31 Disco de freno	2.048
32 Juego de gomas	303
33 Juego pastillas:	
Hasta 12-84	2.276
Desde 12-84	2.518
34 Plato anclaje:	
Derecho	2.410
Izquierdo.....	2.410
35 Tambor de freno	4.944
36 Zapata de freno	1.250
37 Bombín de freno	1.980
38 Juego reparación	618
39 Llanta	2.997
40 Tapacubos.....	569
41 Llanta (aleac.ligera)	17.230


FRENOS DELANTEROS




FRENOS TRASEROS




FRENO MANO



ENCENDIDO




ALTERNADOR BOSCH GASOLINA




1 Cable freno mano	1.655
2 Sector:	
Derecho	323
Izquierdo	323
3 Guardapolvos	60
4 Polea tensora	228
5 Polea	122
6 Soporte palanca	169
7 Soporte	264
8 Palanca freno mano	3.042
9 Empuñadura	185
10 Tirante palanca	41
11 Goma protección	116
12 Protección palanca	114
13 Cable salida palanca	603
14 Interruptor f/mano	153
15 Distribuidor:	
1.2 BOSCH	15.084
1.2 MARELLI	11.763
1.5 BOSCH	15.084
1.5 MARELLI	17.142
Inyección	22.583
16 Juego cables	1.925
17 Cable bobina	413
18 Bobina encendido:	
BOSCH	21.476
MARELLI	20.032
Inyección	19.645
19 Módulo encendido	17.567
20 Mazo cables	1.950
21 Tapa distribuidor:	
BOSCH	1.061
MARELLI	1.112
22 Rotor:	
BOSCH	1.472
MARELLI	1.061
23 Cojunto impulsor:	
BOSCH	13.118
MARELLI	7.493
24 Depresor:	
1.2 BOSCH	2.040
1.2 MARELLI	1.316
1.5 BOSCH	2.306
1.5 MARELLI	1.316
25 Alternador	36.718
26 Tensor	180
27 Polea	871
28 Ventilador	830
29 Tapa polea	3.044
30 Rodamiento	4.332
31 Rotor	6.882
32 Rodamiento	1.197
33 Estator	8.274
34 Rectificador	4.552
35 Tapa	1.629
36 Regulador	16.068
37 Jgo. escobillas	788

ALTERNADOR DUCELLIER GASOLINA




1 Polea.....	1.040
2 Ventilador.....	1.186
3 Tapa polea	9.420
4 Rodamiento	1.889
5 Estator	8.896
6 Rotor	11.433
7 Rodamiento	1.478
8 Tapa.....	6.404
9 Regulador	9.193
10 Jgo. escobillas	586
11 Condensador.....	1.973
12 Portadiodos	7.200
13 Tapa diodos	588
14 Alternador.....	48.879
15 Tensor.....	180
16 Polea.....	926
17 Ventilador	830
18 Tapa polea	3.296
19 Rodamiento	4.332
20 Rotor	9.107
21 Rodamiento	1.807
22 Estator	8.274
23 Rectificador	6.014
24 Tapa.....	2.783
25 Regulador	6.380
26 Jgo. escobillas	876
27 Motor arranque	17.660
28 Tapa piñón	5.817
29 Contactor.....	9.268
30 Piñón arranque.....	4.653
31 Horquilla.....	870
32 Inducido	7.068
33 Bobinas inductoras	7.678
34 Portaeescobillas	2.681
35 Jgo. escobillas	1.101
36 Tapa piñón	4.239
37 Bobinas inductoras	7.315
38 Piñón arranque	5.947
39 Inducido	8.655
40 Horquilla.....	385
41 Contactor.....	9.922
42 Tapa escobillas	3.144
43 Jgo. escobillas	2.161

ALTERNADOR BOSCH DIESEL





MOTOR ARRANQUE BOSCH GASOLINA




1 Polea.....	1.040
2 Ventilador	1.186
3 Tapa polea	9.420
4 Rodamiento	1.889
5 Estator	8.896
6 Rotor	11.433
7 Rodamiento	1.478
8 Tapa.....	6.404
9 Regulador	9.193
10 Jgo. escobillas	586
11 Condensador.....	1.973
12 Portadiodos	7.200
13 Tapa diodos	588
14 Alternador.....	48.879
15 Tensor.....	180
16 Polea.....	926
17 Ventilador	830
18 Tapa polea	3.296
19 Rodamiento	4.332
20 Rotor	9.107
21 Rodamiento	1.807
22 Estator	8.274
23 Rectificador	6.014
24 Tapa.....	2.783
25 Regulador	6.380
26 Jgo. escobillas	876
27 Motor arranque	17.660
28 Tapa piñón	5.817
29 Contactor.....	9.268
30 Piñón arranque.....	4.653
31 Horquilla.....	870
32 Inducido	7.068
33 Bobinas inductoras	7.678
34 Portaeescobillas	2.681
35 Jgo. escobillas	1.101
36 Tapa piñón	4.239
37 Bobinas inductoras	7.315
38 Piñón arranque	5.947
39 Inducido	8.655
40 Horquilla.....	385
41 Contactor.....	9.922
42 Tapa escobillas	3.144
43 Jgo. escobillas	2.161

MOTOR ARRANQUE DUCELLIER GASOLINA







MOTOR ARRANQUE BOSCH DIESEL



MOTOR ARRANQUE MARELLI DIESEL




INSTALACION ELECTRICA




1 Motor arranque	29.087
2 Tapa piñón	11.243
3 Contactor.....	13.814
4 Piñón arranque.....	4.157
5 Horquilla.....	354
6 Inducido.....	17.597
7 Jgo. bobinas.....	15.112
8 Portaescobillas	4.157
9 Jgo. escobillas	3.044
10 Centralita eléctrica.....	5.541
11 Tapa piñón	5.340
12 Contactor.....	10.132
13 Piñón arranque.....	10.041
14 Horquilla.....	602
15 Inducido.....	16.624
16 Jgo. bobinas.....	11.616
17 Portaescobillas	2.473
18 Tapa escobillas	10.233
19 Mazo cables:	
Motor 1.2	8.782
GLX - Motor 1.5	8.782
GLXS - Motor 1.5	8.782
Diesel	8.782
20 Mazo de cables:	
Motor 1.2	4.852
GLX - Motor 1.5	4.850
Diesel	4.852
21 Mazo de cables:	
L	445
GL-GLX - Diesel	3.108
22 Mazo de cables:	
L - Motor 1.2.....	4.852
GL - GLX - Motor 1.2.....	12.543
Diesel	4.852
GLX motor 1.5.....	7.275
GLXS motor 1.5	4.852
23 Cable positivo	1.307
24 Cable negativo.....	984
25 Cable masa	319
26 Comutador c/bombines	6.663
27 Jgo. bombines	6.663
28 Mando luces	17.696
29 Claxon agudo	1.280
30 Claxon grave	1.216
31 Centralita eléctrica.....	10.774
32 Centralita eléctrica.....	2.657
33 Teleruptor luces	565
34 Teleruptor	2.256
35 Puente conexión	511
36 Teleruptor limpiap.....	819
37 Caja intermitencias	1.118
38 Módulo encendido	43.428
39 Módulo encendido	32.713
40 Mazo cables	7.880
41 Telerruptor cables.....	6.862

250. SEAT IBIZA


EQUIPO ELECTRICO



LIMPIA Y LAVAPARABRISAS




TABLERO ABORDO




1	Carcasa derecha	2.309
2	Carcasa izquierda.....	2.781
3	Interruptor.....	1.154
4	Interruptor luces.....	1.358
5	Micro	797
6	Micro	407
7	Interruptor luces.....	659
8	Mando intermitencias.....	131
9	Pulsador.....	124
10	Interruptor emergencia.....	797
11	Intermitente limpiap.....	779
12	Limpiaparabrisas.....	8.061
13	Brazo.....	1.117
14	Escobilla	690
15	Conj. lavaparabrisas.....	8.274
16	Sensor.....	1.936
17	Depósito	2.149
18	Bomba	2.157
19	Tapón.....	190
20	Motor limpiaparabris:	
	FEMSA.....	11.459
	S.W.F	7.514
21	Soporte:	
	FEMSA.....	5.015
	S.W.F	3.798
22	Jgo. escobillas	503
23	Limpialuneta trasera.....	10.446
24	Brazo limpialuneta	935
25	Escobilla limpialunet	690
26	Rueda limpialuneta	2.939
27	Portaes escobillas	1.169
28	Inducido	2.546
29	Tablero instrumentos:	
	L	30.605
	GL-GLX.....	30.605
30	Marco cuadro	2.484
31	Carcasa inferior.....	891
32	Carcasa superior.....	347
33	Tapa izquierda	433
34	Soporte cenicero.....	864
35	Cenicero	2.082
36	Consola portaobjetos	3.512
37	Difusor central.....	2.407
38	Difusor derecho	1.204
39	Difusor izquierdo.....	1.204
40	Indicador múltiple	18.027
41	Placa soporte	602
42	Reloj horario	9.078
43	Cuadro instrumentos:	
	L - LD.....	19.241
	GL - GLD	19.241
	GLX.....	35.820
	GLXS.....	35.820


CUADRO INSTRUMENTOS




CALEFACCION



FAROS Y PILOTOS




CARROCERIA Y PARAGOLPES




1 Módulo electrónico	21.262
2 Circuito impreso:	
L - LD	2.997
GL - GLD	2.997
GLX	2.997
GLXS	1.648
3 Reloj múltiple	5.961
4 Cuentakilómetros:	
L - GL	5.115
GLX	22.598
5 Reloj de:	
Horario	5.605
Cuentarrevoluciones	8.108
6 Realce cuadro:	
GL - GLD	1.653
Resto modelos	1.550
7 Calefactor	23.072
8 Goma carcasa	224
9 Canalizador	977
10 Goma canalizador	213
11 Resistencia	649
12 Manguito	181
13 Manguito	348
14 Carcasa	6.673
15 Motor con turbina	8.957
16 Radiador	5.705
17 Mando motor	452
18 Palanca mando	359
19 Mando calefacción	1.796
20 Placa mando	545
21 Cable calefacción	422
22 Cable calefacción	230
23 Faro delantero:	
Derecho	6.142
Izquierdo	6.142
24 Piloto delantero	1.586
25 Piloto trasero:	
Derecho	4.039
Izquierdo	4.039
26 Plafón techo	509
27 Tulipa piloto	968
28 Portalámparas	303
29 Tulipa piloto:	
Derecha	3.337
Izquierda	2.795
30 Soporte piloto	751
31 Carrocería:	
3 puertas	S/P
5 puertas	S/P
32 Paragolpes delantero	6.718
33 Refuerzo paragolpes	5.492
34 Paragolpes trasero:	
3 puertas	7.824
5 puertas	7.824
35 Soporte paragolpes	648
36 Rejilla delantera:	
L	3.574
Resto modelos	4.272
37 Sigla rejilla	159
38 Perfil izdo	233
39 Perfil dcho	105


CAPOT DELANTERO




CARROCERIA



CARROCERIA




CARROCERIA 3 PUERTAS




1 Capot delantero	14.832
2 Goma retención	544
3 Bisagra móvil:	
Derecha	333
Izquierda	333
4 Bisagra fija:	
Izquierda	318
Derecha	135
5 Pestillo cerradura.....	147
6 Puntal sujeción.....	319
7 Funda cable	264
8 Cable apertura	55
9 Palanca apertura.....	237
10 Cerradura capot.....	460
11 Aleta delantera:	
Derecha	4.501
Izquierda	4.501
12 Pase rueda derecho	19.900
13 Puntal derecho.....	4.835
14 Pase rueda izdo.....	15.296
15 Puntal izquierdo	4.835
16 Salpicadero	8.365
17 Traviesa	3.631
18 Armazón frontal.....	13.380
19 Cimbra techo	2.985
20 Languero izquierdo.....	1.018
21 Languero derecho	1.018
22 Traviesa superior	2.847
23 Montante izquierdo	680
24 Montante derecho.....	680
25 Vierteaguas izdo	511
26 Vierteaguas derecho	511
27 Languero derecho	4.567
28 Languero izquierdo	4.567
29 Refuerzo traviesa	3.787
30 Traviesa delantera	3.513
31 Traviesa central.....	9.983
32 Languero izquierdo	470
33 Languero derecho	473
34 Languero tras.izdo.....	5.887
35 Languero tras.dcho	5.887
36 Traviesa de piso:	
3 puertas	20.279
5 puertas	S/P
37 Traviesa trasera	4.563
38 Techo	30.744
39 Montante techo:	
Derecho	5.942
Izquierdo	5.942
40 Piso asiento	4.692
41 Lateral izquierdo	19.622
42 Lateral derecho	19.622
43 Armazón izquierdo	14.482
44 Armazón derecho	14.482
45 Pase rueda izquierdo	16.068
46 Pase rueda dcho	15.780
47 Refuerzo larg.izdo.....	2.193
48 Refuerzo larg.dcho	2.193


CARROCERIA 5 PUERTAS



PORTON




LUNAS




1 Cjto. techo.....	30.744
2 Faldón trasero.....	4.692
3 Marco de puertas:	
Dcho	18.141
Izdo	18.141
4 Aleta trasera:	
Dcha	5.944
Izda	5.944
5 Tapa de llenado	458
6 Cjto. armazón:	
Dcho	14.482
Izdo	14.482
7 Refuerzo larguero:	
Dcho	960
Izdo	960
8 Pase de rueda:	
Dcho	15.780
Izdo	16.068
9 Traviesa superior	4.998
10 Portón trasero	21.579
11 Goma contorno	121
12 Bisagra portón	969
13 Equilibrador	1.123
14 Motor eléctrico	3.239
15 Tirante.....	61
16 Dispositivo cierre	754
17 Varilla cierre	175
18 Cerradura	824
19 Taco cerradura.....	214
20 Resbalón cerradura	169
21 Luna parabrisas:	
L - LD.....	16.694
Resto modelos	18.409
22 Goma de luna	2.843
23 Luna trasera:	
L - LD.....	5.420
Resto modelos	8.324
24 Goma de luneta	2.138
25 Goma cristal fijo:	
3 puertas	2.838
5 puertas	1.441
26 Cristal fijo:	
3 puertas blanco.....	3.337
5 puertas blanco.....	2.401
3 puertas color	3.355
5 puertas color	2.397


PUERTA DELANTERA



PUERTA DELANTERA 3 PUERTAS



PUERTA DELANTERA 5 PUERTAS



1 Puerta:

Derecha 3 puertas	19.287
Izquierda 3 puertas.....	19.287
Derecha 5 puertas	19.287
Izquierda 5 puertas.....	19.287

2 Panel exterior:

Derecho 3 puertas.....	3.863
Izquierdo 3 puertas.....	3.863
Derecho 5 puertas	3.863
Izquierdo 5 puertas.....	3.863

3 Bisagra fija..... 1.057

4 Tirante puerta..... 756

5 Espejo exterior 4.321

6 Cerradura:

Derecha	1.387
Izquierda	1.387

7 Manilla exterior:

Derecha	1.442
Izquierda	1.339

8 Varilla cierre 182

9 Tirante varilla..... 107

10 Motor izquierdo:

3 puertas	2.518
5 puertas	3.239

11 Motor derecho:

3 puertas	3.239
5 puertas	3.239

12 Mando interior:

Derecho	209
Izquierdo.....	209

13 Marco mando

14 Cable

15 Cristal descendente:

Derecho blanco.....	3.715
Izquierdo blanco	3.715
Derecho color.....	4.238
Izquierdo color	4.238

16 Guía asiento

17 Elevalunas eléctrico:

Derecho	8.724
Izquierdo	8.724

18 Elevalunas manual:

Derecho	2.580
Izquierdo	2.580

19 Manilla elevalunas

20 Cristal descendente:

Derecho blanco.....	3.715
Izquierdo blanco	3.715
Derecho color.....	4.238
Izquierdo color	4.238

21 Guía asiento

22 Elevalunas eléctrico:


Derecho	8.724
Izquierdo	8.724

23 Elevalunas manual:


Derecho	2.580
Izquierdo	2.580

24 Manilla elevalunas


PUERTA DELANTERA



PUERTA TRASERA




PUERTA TRASERA




1 Goma contorno:	
3 puertas	2.233
5 puertas	2.274
2 Cajetín de luna:	
3 puertas	1.720
5 puertas	1.564
3 Goma exterior	517
4 Goma interior	483
5 Soporte rejilla	174
6 Rejilla	111
7 Bolsa portaobjetos:	
3 puertas	362
5 puertas	374
8 Panel exterior:	
Derecho 3 puertas	6.219
Izquierdo 3 puertas.....	6.219
Derecho 5 puertas	2.630
Izquierdo 5 puertas.....	2.630
9 Puerta trasera:	
Derecha	19.287
Izquierda	19.287
10 Panel exterior:	
Derecho	3.602
Izquierdo.....	3.602
11 Tirante de puerta	560
12 Cerradura puerta:	
Derecha	1.387
Izquierda	1.387
13 Manecilla puerta:	
Derecha	1.266
Izquierda	1.266
14 Manilla interior:	
Derecha	209
Izquierda.....	209
15 Motor eléctrico	3.239
16 Luna descendente:	
Derecha blanca.....	3.166
Izquierda blanca	3.166
Derecha color.....	3.453
Izquierda color	3.453
17 Cristal fijo:	
Derecho blanco.....	1.103
Izquierdo blanco	1.101
Derecho color.....	1.103
Izquierdo color	1.103
18 Montante luna:	
Derecho	799
Izquierdo	799
19 Elevalunas manual:	
Derecho	2.580
Izquierdo.....	2.580
20 Manivela elevalunas.....	243

256. SEAT IBIZA


PUERTA TRASERA







EMBELLECEDORES

**SEAT****16**
15**IBIZA GLD****IBIZA GL 1.2**
IBIZA GLX 1.5**IBIZA LD**

ALFOMBRAS



1 Goma contorno	2.233
2 Cajetín luna	1.564
3 Cejilla exter.inter.:	
Derecha	475
Izquierda	475
4 Panel interior:	
Derecho	2.274
Izquierdo	2.274
5 Apoyabrazo:	
Derecho	725
Izquierdo	725
6 Cenicero	242
7 Vierteaguas derecho	904
8 Vierteaguas izquierdo.....	904
9 Moldura montante:	
3 puertas	577
5 puertas	524
10 Moldura puerta:	
Derecha	506
Izquierda	506
11 Spoiler.....	4.254
12 Sigla "IBIZA"	332
13 Sigla "GL"	151
14 Sigla "1.2".....	151
15 Sigla "GLX"	175
16 Sigla "1.5".....	151
17 Sigla "SEAT"	238
18 Sigla "LD"	151
19 Sigla "GLD"	151
20 Moldura puerta tras	522
21 Moldura custodia	544
22 Jgo.molduras (1 lado)....	3.561
23 Jgo.molduras (1 lado)....	4.703
24 Protección polea	867
25 Protección derecha.....	570
26 Protección izquierda.....	354
27 Protección	176
28 Protección	2.106
29 Aislamiento	6.114
30 Alfombra piso:	
3 puertas	8.742
5 puertas	8.742
31 Moldura entrada:	
Derecha	308
Izquierda	308
32 Alfombra maleta.....	1.782
33 Alfombra izquierda.....	1.679
34 Alfombra derecha	1.679



1	Guarnecido techo:	
3	puertas	12.688
5	puertas	12.688
2	Panel interior:	
Derecho	3 puertas	4.521
Izquierdo	3 puertas.....	4.521
Derecho	5 puertas	4.521
Izquierdo	5 puertas.....	4.521
3	Cenicero	242
4	Parasol izquierdo	1.751
5	Parasol derecho	1.751
6	Espejo interior	2.253
7	Cinturón seguridad	12.518
8	Asidero techo	316
9	Consola.....	1.056
10	Bandeja trasera.....	5.401
11	Soporte trasero:	
Derecho	906	
Izquierdo.....	907	
12	Panel trasero	386
13	Asiento sin tapizar:	
Derecho	23.473	
Izquierdo.....	23.473	
14	Funda cojín.....	3.059
15	Funda respaldo	3.994
16	Apoyacabezas:	
GLX.....	4.626	
Resto modelos	4.626	
17	Guía fija:	
Derecha	363	
Izquierda.....	362	
18	Horquilla central	531
19	Patín horquilla	453
20	Articulación asiento:	
Derecho	3.816	
Izquierdo.....	3.816	
21	Pomo articulación	133
22	Cojín sin tapizar	20.803
23	Funda cojín.....	4.944
24	Respaldo sin tapizar.....	20.346
25	Funda respaldo	5.445
26	Goma inferior.....	182
27	Dispositivo blocaje.....	667
28	Palanca blocaje.....	121
29	Placa soporte	27
30	Panel trasero	1.705
31	Bisagra fija.....	108
32	Soporte rueda rep	970
33	Gato	3.755
34	Manivela.....	645