



# MARINE Capped med anslutningslister i aluminium








### Tillbehör





















#### Tillbehör




Start / Slut Clip



HidLoc™ Hårdplast



Skruv




HidLoc™rostfritt metall




Gummiplatta




## Verktyg




Skruvdragare




Måttband / Tumstock




Cirkelsåg



Vattenpass




Regelavstånd (60 cm)



Minst 8 mm mellanrum mellan skarvarna







#### Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna

\*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering

\*\*Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera
lutningen och höjden på ert däck.




För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.




För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på L-Listen som kan monteras på reglar.







\* Låt däcket acklimatisera i minst 72 timmar innan konstruktion

<sup>\*\*</sup> Beskär alla brädor vid samma temperatur för att undvika misstag








Förborr hål för att säkra täckbrädorna med skruvar







- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
  - 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



