COMMON DIALOGUE

Worker asks → You respond

THEY: Which way do I hang the drywall sheet?
¿En qué dirección coloco la placa?
YOU: Horizontal. Fewer vertical joints. Stronger.
Horizontal. Menos juntas verticales. Más fuerte.

THEY: How many screws per sheet?
¿Cuántos tornillos por hoja?
YOU: Sixteen inches between screws. Each side.
Dieciséis pulgadas entre tornillos. Cada lado.

THEY: I need joint tape. Where is it?
Necesito cinta para la junta. ¿Dónde está?
YOU: In the truck. Bring the whole roll. We're taping many.
En la camioneta. Trae el rollo entero. Vamos a tapar muchas.

THEY: How do I leave the inside corners?
¿Cómo dejo las esquinas internas?
YOU: Flat. No bumps. Sand after.
Planas. Sin bultos. Lija después.

THEY: Is this sheet damaged?
¿Esta placa tiene daño?
YOU: Yes. Throw it out. Get another from the yard.
Sí. Tírala. Trae otra del patio.

THEY: Do I put mud on the first coat?
¿Pongo masilla en la primera capa?
YOU: Just the tape. Mud on second and third coats.
Sólo la cinta. Masilla en segunda y tercera.

THEY: Should I use texture on these walls?
¿Debo usar texturas en estas paredes?
YOU: Ask the client. Some want smooth. Others want texture.
Pregunta al cliente. Algunos quieren liso. Otros con textura.

THEY: When does the drywall inspector come?
¿Cuándo viene el inspector de drywall?
YOU: Friday. Make sure everything is ready by then.
Viernes. Asegúrate que todo está listo para entonces.

TELL YOUR CREW →

Essential instructions

Apply the first coat with the tape centered on the seam.
Aplica la primera mano con la cinta centrada en la junta.
Application instruction

The compound should be smooth and lump-free before you apply it.
La pasta debe ser suave y sin grumos antes de aplicarla.
Quality control

Let each coat dry completely before you sand.
Deja que cada mano se seque completamente antes de lijar.
Drying instruction

Sand lightly to avoid breaking through the tape.
Lija ligeramente para evitar romper la cinta.
Safety warning

The second coat should feather out twelve inches on each side.
La segunda mano debe adelgazarse doce pulgadas a cada lado.
Technical specification

Check for ridges and fill them in with another coat.
Busca las aristas y llena con otra mano.
Inspection & correction

The final inspection requires zero visible seams.
La inspección final requiere cero juntas visibles.
Quality standard

Use a corner trowel for clean, sharp corners.
Usa una llana de esquina para esquinas limpias y afiladas.
Tool selection

CONSTRUCTION SPANISH · QUICK REFERENCE



Drywall Finisher

ESSENTIAL PHRASES

Apply the first coat with the tape centered on the seam.
Aplica la primera mano con la cinta centrada en la junta.

The compound should be smooth and lump-free before you apply it.
La pasta debe ser suave y sin grumos antes de aplicarla.

Let each coat dry completely before you sand.
Deja que cada mano se seque completamente antes de lijar.

GRAMMAR FOCUS

Dimensions, Measurements & Coverage Areas

Drywall finishing requires constant communication about distances, widths, and coverage. This section teaches the Spanish needed to describe how far a coat should spread, how much material to apply, a

The tape runs along the seam for forty feet.
La cinta corre a lo largo de la junta cuarenta pies.

Apply the first coat to a width of six inches.
Aplica la primera mano a un ancho de seis pulgadas.

Feather the edge out fifteen inches on each side.
Adelgaza el borde quince pulgadas a cada lado.

CULTURAL NOTE

In Spanish-speaking construction crews, drywall finishing is often called 'trabajo de acabado' (finishing work) and demands a high level of craftsmanship. The precision required—feathering edges perfe

JOBSITE COMMANDS

More phrases

The second coat should feather out twelve inches on each side.
La segunda mano debe adelgazarse doce pulgadas a cada lado.

Check for ridges and fill them in with another coat.
Busca las aristas y llena con otra mano.

The final inspection requires zero visible seams.
La inspección final requiere cero juntas visibles.

Use a corner trowel for clean, sharp corners.
Usa una llana de esquina para esquinas limpias y afiladas.

The texture should match the rest of the wall.
La textura debe coincidir con el resto de la pared.

Wet the sanding sponge slightly to keep dust down.
Humedece ligeramente la esponja de lija para reducir el polvo.

Prime all finished seams before you paint.
Aplica imprimador a todas las juntas terminadas antes de pintar.

Report any cracks or separation to the foreman immediately.
Reporta cualquier grieta o separación al capataz de inmediato.

REFERENCE

Key vocabulary

drywall / sheetrock	**tablaroca / drywall**
joint compound / mud	**pasta para juntas / masilla**
tape	**cinta / tape**
corner bead	**esquinero**
sanding	**lijado / lijar**
texture	**textura**
feathering	**adelgazado / feathering**
screw gun	**atornilladora**
lift	**elevador de tablaroca**
inspection	**inspección / revisión**
seam	**junta / costura**
butt joint	**junta de tope**
tapered edge	**borde cónico**
primer	**imprimador / base**
sanding sponge	**esponja de lija**
joint knife / putty knife	**espátula / cuchillo de juntas**
mud pan	**bandeja para masilla**
taping knife	**espátula para cintas**