COMMON DIALOGUE

Worker asks → You respond

THEY: How many inches between the studs?
¿Cuántas pulgadas entre los postes?
YOU: Sixteen inches, center to center.
Dieciséis pulgadas, de centro a centro.

THEY: Where does the header go?
¿Dónde va la viga maestra?
YOU: Above the door opening, right here.
Encima del vano de la puerta, aquí.

THEY: This stud isn't plumb. What do I do?
Este poste no está plomo. ¿Qué hago?
YOU: Remove the shim. Adjust until it's straight.
Saca la cuña. Ajusta hasta que esté recto.

THEY: Do we need blocking at the corner?
¿Necesitamos refuerzo en la esquina?
YOU: Yes, cut two-by-four blocks.
Sí, corta bloques de dos por cuatro.

THEY: What does the blueprint say about this wall?
¿Qué dice el plano sobre esta pared?
YOU: Load-bearing. Run the beam through the whole thing.
Carga. Pasa la viga a través de toda.

THEY: We're out of lumber. What now?
Se acabó la madera. ¿Qué hago?
YOU: Stop. Wait for the delivery to arrive.
Para. Espera a que llegue el envío.

THEY: Is the second floor level?
¿Está nivel el segundo piso?
YOU: Let me check with the laser level.
Déjame revisar con el nivel láser.

THEY: Where do I nail the sole plates?
¿Dónde clavo las placas suela?
YOU: To the concrete, every sixteen inches with special nails.
Al concreto, cada dieciséis pulgadas con clavos especiales.

TELL YOUR CREW →

Essential instructions

Mark the layout at sixteen inches on center from that corner and snap a chalk line.
Marca el trazo a dieciséis pulgadas de centro a centro desde esa esquina y tira una línea de tiza.
Directing crew to mark stud positions before assembly.

Bring all the studs over to the layout—we need to frame this wall today.
Trae todos los postes al trazo—necesitamos encofrar esta pared hoy.
Assigning task and setting timeline expectations.

Read the blueprint: the header goes above the window opening.
Lee los planos: el dintel va encima de la abertura de la ventana.
Teaching crew member to interpret drawings independently.

Check that corner with the framing square—is it plumb and level?
Revisa esa esquina con la escuadra—¿está a plomo y a nivel?
Verifying structural alignment before proceeding.

Nail that header, but leave the sheathing for the crew behind us.
Clava ese dintel, pero deja el forro para la cuadrilla detrás de nosotros.
Coordinating work across multiple crews on the frame.

That wall is leaning—shoot the blocking and straighten it now.
Esa pared está inclinada—clava los bloques de relleno y enderézala ahora.
Immediate correction of structural issue.

Measure twice, cut once. Double-check that dimension on the blueprint.
Mide dos veces, corta una. Verifica esa medida en los planos dos veces.
Enforcing accuracy to avoid waste and rework.

Does anyone see the corner of the garage on the blueprint? That's where the patio frame starts.
¿Alguien ve la esquina del garaje en los planos? Ahí es donde comienza el encofrado del patio.
Orienting crew to reference points on drawing.

CONSTRUCTION SPANISH · QUICK REFERENCE



Framer

ESSENTIAL PHRASES

Mark the layout at sixteen inches on center from that corner and snap a chalk line.
Marca el trazo a dieciséis pulgadas de centro a centro desde esa esquina y tira una línea de tiza.

Bring all the studs over to the layout—we need to frame this wall today.
Trae todos los postes al trazo—necesitamos encofrar esta pared hoy.

Read the blueprint: the header goes above the window opening.
Lee los planos: el dintel va encima de la abertura de la ventana.

GRAMMAR FOCUS

Imperative Commands: The Language of Work

Framing demands speed and precision. Imperative verbs—commands—are the backbone of jobsite communication. Learn the tú (informal) and usted (formal) forms, and understand when each one builds crew coh

Speak with the supervisor.
Habla con el supervisor.

Please speak with the supervisor.
Hable con el supervisor.

Come here (informal) / Come here (formal)
Ven acá (tú) / Venga acá (usted)

CULTURAL NOTE

Directness, Respect, and Jobsite Spanish. Framing crews operate on precision and speed. You might think this demands blunt, rapid-fire orders—and sometimes it does. But here's the cultural reality: th

JOBSITE COMMANDS

More phrases

Nail that header, but leave the sheathing for the crew behind us.
Clava ese dintel, pero deja el forro para la cuadrilla detrás de nosotros.

That wall is leaning—shoot the blocking and straighten it now.
Esa pared está inclinada—clava los bloques de relleno y enderézala ahora.

Measure twice, cut once. Double-check that dimension on the blueprint.
Mide dos veces, corta una. Verifica esa medida en los planos dos veces.

Does anyone see the corner of the garage on the blueprint? That's where the patio frame starts.
¿Alguien ve la esquina del garaje en los planos? Ahí es donde comienza el encofrado del patio.

The nail gun is empty—load a new magazine and then keep going on that wall.
La clavadora está vacía—carga un cartucho nuevo y luego sigue con esa pared.

Careful with that saw—watch your hands and keep your feet clear.
Cuidado con esa sierra—mira tus manos y mantén los pies alejados.

We're behind schedule. Faster on the layout—I need that wall up by lunch.
Vamos atrasados. Más rápido en el trazo—necesito esa pared levantada antes del almuerzo.

Once you frame this wall, we'll sheath it tomorrow. The blueprint shows plywood everywhere.
Una vez que encofres esta pared, la forraremos mañana. Los planos muestran contrachapado por todas partes.

REFERENCE

Key vocabulary

stud	**poste / pieza vertical**
joist	**vigueta**
header	**dintel**
plumb	**a plomo**
level	**nivel / a nivel**
blueprint	**planos de construcción / planos**
layout	**trazo / distribución**
snap a line	**tirar una línea de tiza**
sixteen on center (16" OC)	**dieciséis pulgadas de centro a centro**
blocking	**bloque de relleno**
sheathing	**forro / tablero estructural**
nail gun	**clavadora neumática**
reciprocating saw	**sierra alternativa**
circular saw	**sierra circular**
framing square	**escuadra de carpintero**
chalk line	**cuerda de tiza / línea de tiza**
top plate	**solera superior**
bottom plate	**solera inferior**