COMMON DIALOGUE

Worker asks → You respond

THEY: What's the depth of the drain?
¿Cuál es la profundidad del desagüe?
YOU: Four inches below the floor. Then covered.
Cuatro pulgadas bajo el piso. Después cubierto.

THEY: Can I use PVC for the hot water?
¿Puedo usar PVC para el agua caliente?
YOU: No. Use copper or CPVC. PVC melts.
No. Usa cobre o CPVC. PVC se quema.

THEY: When do we do the pressure test?
¿Cuándo hacemos la prueba de presión?
YOU: Tomorrow at nine. Everything must be done today.
Mañana a las nueve. Todo debe estar terminado hoy.

THEY: What pressure does the system need?
¿Qué presión necesita el sistema?
YOU: Fifty to sixty pounds. No more, no less.
Cincuenta a sesenta libras. Ni más, ni menos.

THEY: Where does the shutoff valve go?
¿Dónde va la válvula de cierre?
YOU: House entrance. Easy to reach.
Entrada de la casa. Fácil de alcanzar.

THEY: A connection broke. Do I start over?
Se rompió una conexión. ¿Tengo que empezar de nuevo?
YOU: No. Cut and replace just that section.
No. Corta y cambia ese tramo nada más.

THEY: Do I need Teflon tape on every fitting?
¿Necesito cinta de teflón en cada rosca?
YOU: Yes. Three wraps. Prevents leaks.
Sí. Tres vueltas. Evita fugas.

THEY: What size pipes go for the bathroom?
¿En qué medida van las tuberías del baño?
YOU: Half inch for water. One and quarter for drain.
Media pulgada para el agua. Una y cuarto para desagüe.

TELL YOUR CREW →

Essential instructions

There's a leak under the kitchen sink. Can you find the source?
Hay una fuga bajo el lavaplatos. ¿Puedes encontrar la fuente?
Leak diagnosis - customer call

The water pressure is too low in the master bath. What could cause that?
La presión del agua es demasiado baja en el baño principal. ¿Qué podría causar eso?
Pressure complaint

We have to pressure-test all the rough-in before the wall inspection.
Tenemos que probar la presión en todo el rough-in antes de la inspección de pared.
Pre-inspection work directive

Shut off the main valve before you start cutting into that wall.
Cierra la válvula principal antes de empezar a cortar esa pared.
Safety instruction - emergency

After you solder that joint, let it cool completely before we test it.
Después de soldar esa unión, déjala enfriar completamente antes de probarla.
Soldering work sequence

The inspector is coming in two hours. We need to finish the rough-in now.
El inspector viene en dos horas. Necesitamos terminar el rough-in ahora.
Time-critical work coordination

Is this copper or galvanized steel? We treat them differently.
¿Es cobre o acero galvanizado? Los tratamos diferente.
Pipe material identification

The water heater is leaking from the drain valve. It needs to be replaced.
El calentador de agua está goteando por la válvula de drenaje. Necesita ser reemplazado.
Equipment failure diagnosis

CONSTRUCTION SPANISH · QUICK REFERENCE



Plumber

ESSENTIAL PHRASES

There's a leak under the kitchen sink. Can you find the source?
Hay una fuga bajo el lavaplatos. ¿Puedes encontrar la fuente?

The water pressure is too low in the master bath. What could cause that?
La presión del agua es demasiado baja en el baño principal. ¿Qué podría causar eso?

We have to pressure-test all the rough-in before the wall inspection.
Tenemos que probar la presión en todo el rough-in antes de la inspección de pared.

GRAMMAR FOCUS

Urgent Commands with Time Pressure: Before/After Constructions

In plumbing emergencies, you must give rapid instructions and describe what must happen before an inspection or before more damage occurs. Spanish uses 'antes de' (before) and 'después de' (after) + i

CULTURAL NOTE

In Spanish-speaking countries, plumbing terminology varies by region. In Mexico and Central America, 'tubo' is standard; in Argentina and parts of South America, 'caño' is common. Spain uses 'tubería'

JOBSITE COMMANDS

More phrases

After you solder that joint, let it cool completely before we test it.
Después de soldar esa unión, déjala enfriar completamente antes de probarla.

The inspector is coming in two hours. We need to finish the rough-in now.
El inspector viene en dos horas. Necesitamos terminar el rough-in ahora.

Is this copper or galvanized steel? We treat them differently.
¿Es cobre o acero galvanizado? Los tratamos diferente.

The water heater is leaking from the drain valve. It needs to be replaced.
El calentador de agua está goteando por la válvula de drenaje. Necesita ser reemplazado.

Run the supply line to that outlet before you close up the wall.
Corre la línea de suministro a esa salida antes de cerrar la pared.

Check the trap under the sink—I think it's blocked.
Revisa el sifón bajo el lavaplatos. Creo que está bloqueado.

Before we cover the wall, the inspector has to sign off on the rough-in.
Antes de cubrir la pared, el inspector tiene que firmar el rough-in.

That pitch is wrong. The drain line needs to slope down toward the main stack.
Esa inclinación es incorrecta. La línea de desagüe necesita inclinarse hacia el tubo principal.

REFERENCE

Key vocabulary

pipe	**tubería / tubo**
fitting	**conexión / accesorio**
shut-off valve	**válvula de cierre**
drain	**desagüe / drenaje**
leak	**fuga / goteo**
pressure	**presión**
soldering	**soldadura**
water heater	**calentador de agua / calefón**
rough-in	**instalación provisional / rough-in**
inspection	**inspección**
copper pipe	**tubo de cobre**
PVC pipe	**tubo de PVC / plástico**
CPVC pipe	**tubo de CPVC**
galvanized steel	**acero galvanizado**
elbow	**codo**
tee	**te / conexión en T**
coupling	**acoplamiento / unión**
trap	**trampa / sifón**