3G带硬盘车载DVR

——用户手册





资料版本: T300-20-20110501A

目 录

第一章、产品概述2
第二章、产品特性3
第三章、产品参数4
第四章、外观说明6
第五章、典型应用9
第六章、设备安装10
第七章、默认参数14

第一章:产品概述

3G 带硬盘系列车载 DVR(下文简称 VS-MR300-HD) 是优秀的基于网络的数字化音视频传输设备,它采用高集成度的 SOC 芯片 (ARM+DSP),嵌入式 Linux 操作系统,在单板上实现音视频采集、压缩、网络传输等功能,帮助用户实现 3G 远程视频监控系统。方便用户快速实现 3G 网络视频监控。

采用 H. 264 压缩编码算法,保证了更小数据冗余,更适合 3G 网络传输;音频 G711A 编码,支持双向语音对讲/单向语音广播;支持远程手机监控;内置 Web Server,用户可以直接用 WEB 浏览;通过 RS485 串口可接各种 PTZ 控制;集成的 I/0 可做报警输入/联动输出;宽电压处理,支持 8—36V 电压输入;GIS 地图精确定位;高级防震外壳支架,为车辆监控贴身打造。

该系列产品适用于需要用到 3G 网络视频传输及监控的各种车辆监控,如:公交、的士、货车等车辆监控,该产品易于安装,操作简便。

第二章:产品特性

- ◆ 采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器 SOC 芯片,内置(ARM+DSP)和 高速视频协处理器
- ◆ 支持各种高灵敏度 CCD 或 CMOS 传感器 (SONY、SHARP 等) 的模拟视频输入
- ◆ 采用优秀的 H. 264 视频压缩算法,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输
- ◆ 图像 QCIF/CIF/ Half D1/D1 可调,允许 NTSC/PAL 制切换;最高帧率: NTSC

制 30fps, PAL 制 25fps。码流 36Kbit/s-3Mbit/s 可调

- ◆ 内置 Web Server 方便用户使用标准的 WEB 浏览器实现对前端的实时监控和 配置管理
- ◆ 预留 USB 接口和附带遥控器,方便用户本地鼠标或遥控操作
- ◆ 支持远程系统升级; 内置硬件看门狗, 保证系统稳定运行
- ◆ 支持动态域名解析,支持 LAN 和 Internet (ADSL、Cable Modem)
- ◆ 支持多种网络协议: TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、Telnet 等
- ◆ 支持双向语音对讲和单向语音广播
- ◆ 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率
- ◆ 视频丢失、移动侦测、探头等丰富的报警功能(可设报警区域和灵敏度)
- ◆ RS-422 串口和内置各种云台解码器协议,支持双向透明传输
- ◆ 支持图像屏蔽/图像抓拍
- ◆ 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性
- ◆ 完善的用户、日志、告警管理功能
- ◆ 异常自动恢复功能,网络中断后可自动连接
- ◆ 内置多种平台连接协议,支持多平台的无缝连接
- ◆ 完整的 SDK 支持,允许用户通过 SDK 调用进行二次开发


第三章:产品参数

设备参数		VS-MR302-HD	VS-MR304-HD	
视频	视频输入	2路 NTSC/PAL, 1Vpp	4路 NTSC/PAL, 1Vpp	
		75 Ω (BNC)	75Ω (BNC)	
	视频输出	1路 NTSC/PAL,1Vpp 75Ω(BNC)		
	压缩标准	Н. 264		
		2 QCIF : PAL/NTSC	4 QCIF : PAL/NTSC	
		2 CIF : PAL/NTSC	4 CIF : PAL/NTSC	
	图像分辨率	2 Half-D1: PAL/NTSC	4 Half-D1: PAL/NTSC	
		2 D1 : PAL/NTSC		
		2 VGA : PAL/NTSC	4 VGA : PAL/NTSC	
		2 QVGA : PAL/NTSC	4 QVGA : PAL/NTSC	
	双码流	支持		
	帧率、码流	最高: 25fps(PAL), 30fps(NTSC) 、36Kbps~3Mbps,		
		CBR/VBR 可调		
	OSD 功能	支持文字、时间、坐标和车速在图像上的叠加		
音频	音频输入	2路 BNC, 麦克/线路输	4路 BNC, 麦克/线路输入, 单	
		入, 单声道	声道	
	音频输出	1路 BNC 输出,单声道		
	音频参数	采样频率: 8K HZ, 采样位宽: 16 Bit, 压缩: G711A,		
		码率: 32Kbps		
网络	网络接口	1个 RJ45,10/100M 自适应,1个外置 USB,内置 WIFI(可		
		选)		
	网络协议	TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、		
		TELNET 等		
	WEB 应用	内嵌 Web Server,用户可直接用 IE 进行浏览、控制		
		视频服务器		
	网络功能	网络搜索,网络监控,ADSL、3G		
3G 网络	3G 功能	内置3G 模块,支持3G 标准(CDMA/TD-SCDMA/WCDMA)		
GPS	GPS 定位	内置 GPS 模块,并将 GPS	定位信息和时间信息记录在	
		录像文件中,可通过录像回放车辆行驶路径		
	移动侦测报警	可设置灵敏度1-9级和侦测区域16*12块		
报警	I/0 状态报警	4组输入端口、2组输出端口		
	视频丢失报警	视频丢失后发出报警信号	, 及时通知在线客户	


存储	存储接口	支持2.5寸 SATA 硬盘存储		
11 14	录像方式	定时录像、报警录像、手动录像		
通信	RS422	1个,可以用于云台控制或者双向串口透明传输		
安全	用户管理	提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备		
	内置看门狗	在异常情况自动复位系统,以保证系统正常运行		
	远程复位	通过网络控制远程复位系统		
	延时关机	可以通过用户设定关机延时时长		
其他	电源输入	DC 8-36V 输入		
	电源输出	2组12V 2A 输出		
	工作温度、湿	-10 $^{\sim}$ 70 °C 、 10 $^{\sim}$ 95%		
	度	度		
	尺寸、重量	尺寸: 173.6*175.3*42.2mm 重量: 1850g		
附件	1. 车载遥控器一个;			
	2. 保险器一个;			
	3. GPS 天线、WIFI 天线(选配)各一条,3G 天线1条;			
	4. 数据光盘一张(内有配套软件、说明书等)			

第四章: 外观说明

4.1、外观图 (单位: mm)




4.2、前面板定义



1、标注:

- ① 、USB: USB接口,可接鼠标本地操作
- ② 、Reset: 复位按钮, 长按 5S 以上设备即可恢复出厂设置
- ③ 、**SD:** SD 卡插口
- ④ 、Mic in: 对讲(麦克风)输入
- ⑤ 、Power: 电源指示灯,有电源输入时此灯亮
- ⑥ 、Run: 设备运行指示灯,设备运行时此灯亮
- (7) 、**3G:** 3G 指示灯,接收 3G 信号传输时此灯亮
- ⑧ 、GPS: GPS 指示灯,接收 GPS 信号时此灯亮
- (9) 、**HDD:** HDD 硬盘指示灯,读写数据时此灯亮
- ① 、Alarm: 报警指示灯,有报警信号时此灯亮
- ① 、硬盘盒锁:锁硬盘,控制开关机
- ① 、IR: 遥控信号接收器
- ① 、Ethernet: RJ45 接口 (网线插口)
- ① 、SIM: SIM 卡插口
- ① 、SIM 卡卡槽按钮
- (16) 、硬盘盒: 2.5寸 SATA 硬盘
- 2、适应型号: VS-MR300-HD 系列 3G 带硬盘车载 DVR

4.3、后尾板定义





1. 标注:

- ① **GPS:** GPS 天线接口 图 3
- ② WiFi:WiFi 天线接口
- ③ 3G: 3G 天线接口
- (4) Audio/video in: 4 路视频、4 路音频输入
- ⑤ Audio/Video out: 音频、视频输出
- 6 Alarm in: 报警输入, In1~In4 与 GND 组成 4 组报警输入 RS422: T+、T-为 485 信号输入, R+、R-为信号输出 Alarm out: 报警输出,【1】和【2】为两组开关量
- (7) 风扇: 直流风扇
- ⑧ DC 12V out: DC12V 电源输出
- 9 DC 12V out: DC12V 电源输出
- ① Power in: DC 8-36V 输入(注: 我们配的电源线有 4 根,一红、一黄和两根黑的,红的接电瓶的正,黄的接点火开关,黑的接负。)
 - 2、适应型号: VS-MR300-HD 系列 3G 带硬盘车载 DVR

第五章: 典型应用

系统基本拓扑图如下:






第六章: 设备安装


6.1、安装方法


A. 整机安装:

第一步: 在配件包内取出 4 个 M4 螺丝, 按下图 4 方式, 将安装支架(配件) 锁紧在整机上。




第二步:按下图5方式将上步骤安装好的设备安装固定板上,安装好如下图6所示。






第三步:选择坚固的机架按如下图 7 中的尺寸开孔,将第 2 步中图 6 所示安装好的整机图定 在机架上




B. 硬盘安装方法:

第一步: 从整机上拔下硬盘盒,用十字螺丝刀折下此 M3 螺丝,图 8




3G 带硬盘车载 DVR——用户手册


第二步:将硬盘上盖和硬盘底盖分开,图9




第三步:请将 2.5 英寸硬盘与硬盘合内的硬盘接口线连接好,并放入硬盘底盖内,同时请装 硬盘左右两边的 4 个螺丝孔与硬盘底盖上的 4 个白色胶垫的孔对齐,图 10。



第四步:请配件中的 M3 沉头螺丝从白色胶垫孔穿过螺住硬盘,图 11。



第五步:请将硬盘底盖和硬盘上盖合上,并锁好第一步中折下的螺丝,装好后的硬盘盒重新推进整机内即可工作,图 12。



6.2、注意事项

- ▲ 远离高温的热源和场所;
- ▲ 避免阳光直接照射;
- ▲ 切勿堵塞设备的通风口;
- ▲ 勿将电源输出的正负极短路;
- ▲ 勿将其他设备放置于 3G 车载 DVR 上面;
- ▲ 切勿私自打开外壳进行修理,出现故障请与厂商联系。

第七章: 默认参数

设备出厂默认参数:

IP地址 : 192.168.1.110

子网掩码: 255.255.255.0

网 关 : 192.168.1.1

通讯端口: 5000 WEB端口: 80

DNS(主): 202.96.134.133; (从): 202.96.128.166

出厂默认的管理员和用户名为: Admin 密码: 111111