



# 7. Assembler - Werkzeug zur maschinennahen Programmierung

- Überblick zum Keil-Assembler für den ARM-Cortex
- Assemblerdirektiven
- Phasen der Assemblierung
- Tipps und Tricks



### 7.1 Einführung

### 7.1.1 Wie es begann ......

Programmierung eines Microcomputers in den Anfangsjahren:


- Entwickeln des mnemonischen Programms (<u>auf Papier</u>).
- Übersetzen der mnemonischen Befehle in die Maschinenbefehle (Binärmuster) von Hand (Binärcodierung).
- 3. Eingabe der Maschinenbefehle als Binär- oder Hexadezimalzahl .





### 7.1.2 Das Assemblerprogramm

Wie bereits gezeigt, erfolgt die Bestimmung der Maschinencodes aus der symbolischen Programmbeschreibung nach einfachen Regeln.



Es liegt daher nahe, diesen Codierungsvorgang nicht von Hand durchzuführen, sondern diese Arbeit mit Hilfe eines Programms durchzuführen. → Assembler

Zusätzlich kann ein solches Programm weitere Erleichterungen ermöglichen:

- Bezeichner für Konstanten, Daten und Adressen
- Reservieren von Speicherbereichen für (Zwischen-)Ergebnisse
- Anlegen und Initialisieren von Daten und Datenstrukturen beim Programmstart



### 7.1.3 Begiffe: Assemblieren, Disassemblieren und Compilieren

**Assemblersprache** = symbolische, textorientierte Darstellung einer **Maschinensprache**.

- Sie ist <u>strukturgleich</u> <u>zur Maschinensprache</u>.
- Die Transformation "symbolische Darstellung → Maschinensprache" wird als Assemblierung bezeichnet wird.
- Aufgrund der Strukturäquivalenz ist auch <u>mit einfachen Mitteln</u> eine <u>Rücktransformation</u> des Maschinencodes in eine Assemblernotation <u>möglich</u>. Dies wird als **Disassemblierung** bezeichnet

Die **Assemblierung** unterscheidet sich von einer **Compilierung** dadurch, dass eine <u>Transformation zwischen strukturäquivalenten Notationen</u> stattfindet und keine Übersetzung von einem Sprachniveau in ein anderes.



### 7.1.4 Crossassemblierung



#### **Download**

Übertragen des lauffähigen Programms vom Host- zum Target.






# **Target**Zielrechner, auf dem das Programm <u>ausgeführt</u> wird.

#### Host

Entwicklungsrechner, auf dem das Programm <u>editiert</u>, <u>assembliert</u> und <u>gelinkt</u> wird.





### 7.2 Assembler für ARM-Cortex—Prozessoren (Keil µVision)

### 7.2.1 Typische Fähigkeiten von Assemblersprachen

<u>Mnemo</u> = Text-Codierung der einzelnen Maschinenbefehle (*Mnemoniks*).

**Beispiele:** mov r0, #0x1A ldr r0, [r1, #4]!

Die **Operanden** können mit **symbolischen Bezeichnern** dargestellt werden. Die symbolischen Bezeichner stehen für die Operandenwerte, für Adressen von Speicherzellen bzw. für Prozessorregister.

**Beispiele:** Idr r0, =Messwerte

add r1, [r0, #SpannungA]

Mit Hilfe von <u>Assemblerdirektiven</u> (Pseudobefehle)

- kann der Übersetzungsvorgang gesteuert werden,
- können Speicherbereiche für das Programm reserviert werden,
- können Datenstrukturen für das Programm angelegt und initialisiert werden.



### 7.2.2 Elemente der Assemblersprache

**Assemblerdirektiven** (*Pseudobefehle*) = Steueranweisungen an den Assembler (<u>werden zur Assemblierungszeit ausgeführt</u> !!!!):

- Äquivalenzdefinitionen (EQU)
   Hier werden Symbole eingeführt und mit konstanten Werten assoziiert
- Speicher-Reservierungen (COMMON, SPACE)
   Hier werden Symbole eingeführt und mit einer Adresse assoziiert
- Datendefinitionen (DCB, DCW, DCD, SPACE)
   Hier werden Symbole eingeführt, mit Adressen assoziiert und die adressierten Speicherzellen werden mit Datenwerten belegt
- Befehlsersetzungen (z.B. Idr r0, =Messwerte)
   Es werden praktische, aber durch den Prozessor nicht unterstützte Befehle durch solche Befehle ersetzt, die der Prozessor unterstützt.
- Definitionen von Makroanweisungen
   Definition von parametrisierten Textschablonen
- Anweisungen zur bedingten Assemblierung
   Wahlweises Ausblenden von Anweisungsfolgen



### 7.2.3 Schritte der Assemblierung

Die Arbeitsschritte eines Assemblers lassen folgendermaßen angeben:

#### 1. Makrogenerierung

Expandieren der Makro-Aufrufen durch ihre Textschablone und Einkopieren der aktuellen Parametersymbole



### 2. Aufbau der Symboltabelle

Eintragen aller definierten Symbole und ihre Wertentsprechungen in eine Symboltabelle (für Schritt 3)



### 3. Generierung des Maschinencodes

Ersetzen aller Befehls-Mnemoniks und der Operandenadressierungen durch ihre binären Codierungen



### 7.2.4 Befehlssyntax

Aufbau einer Zeile zur Formulierung eines Maschinenbefehls in BNF:

befehlszeile = kommentarzeile | maschinenbefehl | direktive

kommentarzeile = ; Text

maschinenbefehl = [label] befehl operanden [kommentar]

label = buchstabe { buchstabe | ziffer } :

befehl = mnemonik

operanden = operand [',' operand][',' operand]

= ; *Text* kommentar



### 7.3 Symbole, Konstanten und Ausdrücke

### 7.3.1 Begriffsdefinitionen

**Symbole** = Bezeichner, die ganzzahlige numerischer Werte oder Zeichenketten

symbolisieren. Symbolnamen werden vom Programmierer vergeben.

Beispiel: WORDSIZE EQU 4

**Konstanten** = Werte, die vom Assembler in binäre Maschinencodierungen umgewandelt werden (sind bereits zur Programmierzeit bekannt)

Beispiel: TableSize EQU 0x100

**Ausdrücke** = werden bei der Assemblierung ausgewertet und durch ihr Ergebnis ersetzt. Wegen der <u>Auswertung zur Assemblierzeit</u> dürfen in ihnen nur Symbole und Konstanten verwendet werden.

Als Operationen sind die <u>4 Grundrechnungsarten</u> und Klammerausdrücke erlaubt.

Beispiel: TableLength **EQU** WORDSIZE \* 0x200



### 7.3.2 Konstanten einen Namen geben

Mit der Direktive **EQU** können Konstanten mit einem Namen assoziiert werden.

**Syntax**: symbol **EQU** (symbol | konstante | ausdruck)

### **Zweck:**

- Programme sind besser lesbar (keine "magic numbers").
- Soll die Konstante einmal geändert werden, dann muss nur an einer Stelle die Änderung vorgenommen werden und nicht an vielen Stellen.

```
; → gut programmiert

; ---- Konstantendefinitionen ----

SIZE EQU 100

....

; ---- Programm ----

mov r0, #SIZE

....

add r4, [r2, #SIZE]
```

```
    ; → schlecht programmiert !!!
    ; ---- Programm ----
        mov r0, #100
        ....
        add r4, [r2, #100]
```



**Arbeitsweise:** Die Namen (Symbole, Bezeichner) werden <u>vor der Übersetzung</u> in den Maschinencode durch ihre Zahlenwerte ersetzt.

**EQU** ist also eine <u>Textverarbeitungsfunktion</u> vor der Übersetzung ( <u>suche</u> Name <u>und ersetze</u> durch Konstante).

Beispiele: SIZE EQU 100 ; SIZE = 100

NUM EQU 20 ; NUM = 20 LEN EQU NUM \* SIZE ; LEN = 2000

TABSIZE EQU SIZE : TABSIZE = 100



### 7.4 Speicherreservierung

### 7.4.1 Reservierung von uninitialisierten Speicherblöcken

Mit der Direktive **COMMON** wird bei der Assemblierung ein zusammenhängender Speicherblock im Hauptspeicher (RAM) reserviert (static allocation).

COMMON Symbol, [size, [Alignment]]

### **Beispiel:**

AREA MyCommonBlocks, COMMON, DATA; ReadWrite-Data COMMON MyResultBlock, 80, 2

; MyResultBlock bezeichnet die Anfangsadresse des Speicherblocks

; reserviert 80 Bytes (Default 0)

; Halbwort Alignment (Default 4)

Die mit COMMON reservierten Speicherblöcke liegen im COMMON-Speicherbereich (folgt später).



### 7.4.2 Reservierung und Initialisierung von Speicher

Mit diesen Direktiven wird bei der Assemblierung Speicherplatz im Hauptspeicher reserviert und mit vorgebbaren Werten initialisiert.

```
[label] DCB (symb. | konst. | ausdr.) { , symb. | konst. | ausdr.} [label] DCW (symb. | konst. | ausdr.) { , symb. | konst. | ausdr.} [label] DCD (symb. | konst. | ausdr.) { , symb. | konst. | ausdr.}
```

```
Beispiel: Belegung mit Zeichenketten

AREA MyData, DATA, align = 2
Wert1 DCB 0xfa, 12, 'A', 2_10001111
; reserviert und initialisiert 4 Bytes
; Wert1 bezeichnet die Anfangsadresse des Byte-Feldes

Text2 DCB "Fehler 15", 0
; reserviert und initialisiert 10 Bytes (incl. 0-Terminator)
; Text2 bezeichnet die Anfangsadresse des Strings
```

Die reservierten Speicherblöcke liegen im DATA-Segment (folgt später).



Wichtig: Label bezeichnen die Anfangsadresse des folgenden Datenblocks.

Im Programm benutzte Label werden vor der Übersetzung durch die konkreten Adressen ersetzt.

Label müssen linksbündig beginnen!!

#### **Zweck:**

- Programme sind besser lesbar (keine "magic numbers").
- Die Adresse passt sich automatisch an und muss bei Veränderung nicht an mehreren Stellen des Programms manuell verändert werden.

#### Merke:

- DCB → Reserviere und Initialisiere Bytes
- DCW → Reserviere und Initialisiere **Halb**worte (=2 Byte) !!!!
- DCD → Reserviere und Initialisiere Worte (=4 Byte)





### **Wichtig:** Alignment bei Byte- und Halbwortfeldern

- Zugriffe auf DCD -Felder müssen immer auf Wortgrenzen ausgerichtet (word-aligned) sein (Außnahmen möglich, z.B. LDR, STR).
- Zugriffe auf DCW-Felder müssen immer auf Halbwortgrenzen ausgerichtet (hword-aligned) sein (Außnahmen möglich, z.B. LDRH, STRH).

### Bei Nichtbeachtung können völlig unerwartete Ergebnisse auftreten (keine Fehlermeldungen)!

Die korrekte Ausrichtung auf Wortgrenzen kann erzwungen werden, indem nach DCW- oder DCB-Feldern ein ALIGN ausgeführt wird.

Beispiel: DCB 0x10, 22, 'A' ; Bytes MyVar1

ALIGN 2 ; Ausrichtung auf Halbwortgrenze

DCW 0x123f, 12000 ; Halbworte MyVar2

ALIGN 4; Ausrichtung auf Wortgrenze

DCD 0x1234abcd : Worte MyVar3



### Beispiel: Wie werden die Daten abgelegt?

Var01	DCB	0xaa, 0xbb
Var02 Var03	ALIGN 4 DCW DCB	0x1234, 0x56ab 0xCD
	ALIGN 4	
Var04	DCD	0x12345678
Var05	DCW	0x12ab, 0x22ff, 0xabcf
Var06	DCB	0x12, 0x23, 0x34
Text1	DCB	"ABC". 0. "012".0

### Address: &Var01



### 7.5 Komfortable Befehlsersetzungen und Pseudobefehle

### 7.5.1 Laden von beliebigen 32-bit-Konstanten

Hintergrund: Der ARM/Cortex-Prozessor erlaubt nur sehr eingeschränkt die direkte (immediate) Angabe von Konstanten (s.o.).

#### **Beipiel:**

r0, #100 : erlaubt

r1, #0x1234ab ; nicht erlaubt !!!! mov

Was kann man tun, um beliebige 32-bit-Konstanten in ein Register zu schreiben?



### mögliche Lösung: (→ umständlich und anfällig)

- 1. Konstante im Nahbereich (-255 .... 4095) des Aufrufs im Speicher ablegen.
- 2. Relativ zum Programmcounter PC (Adr.-art: "immediate offset") darauf zugreifen.

```
| Seipiel: | ; ---- Programm ---- | ; Die Konstante liegt 40 Byte (32+8) | ; unterhalb dieser Befehlszeile. | ; Angegeben wird immer: | ; → # Entfernung - 8 | ; ---- Programmende ---- | ; Konstante (32-Bit)
```

Anmerkung: Es erscheint zunächst merkwürdig, dass die Konstante 40 Byte entfernt ist, aber nur 32 angegeben werden muss.

Erklärung: Der PC ist zur Ausführungszeit (*execute-cycle*) wegen des Befehlspipelining bereits um 2 Befehle (=8 Byte) weiter.

### bessere Lösung: Konstante unter einem Namen ablegen (→ umständlich)

```
Beipiel:
```

```
; ---- Programm ----
Idr r1, MyC ; Name der Konstante angeben und ...
...
; ---- Programmende ----
MyC DCD 0x1234A0 ; ... Konstante am Programmende ablegen
```

## Der Assembler macht daraus bei der Übersetzung:



```
x Byte tiefer

Idr r1, [PC, #x-8] ; Der Pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt. ; → immediate offset

; am Programmende
```



<u>einfachste Lösung:</u> Das explizite Ablegen der Konstante unter einem Namen kann entfallen, wenn der "="–Pseudobefehl verwendet wird:

```
Beipiel:

; ---- Programm ----

idr r1, =0x1234A0

; oder noch viel einfacher
```

Der Assembler ersetzt den Pseudobefehl <u>bei der Übersetzung</u> in:



Beachte: Nicht mit **mov**, sondern mit **Idr** 

```
    idr r1, [PC, #x-8]
    x Byte tiefer
    immediate offset
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    immediate offset
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    immediate offset
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl wird durch einen ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
    ipher pseudobefehl ersetzt.
    ipher pseudobef
```



### 7.5.2 Zugriff auf initialisierte Daten (Variablen, Tabellen, Strings)

### **Prinzip:**

- 1. Die Anfangsadresse der Daten wird wie eine Konstante geladen (Pseudobefehl).
- 2. Mit indirekter Adressierung (immediate offset) wird dann auf die Daten zugegriffen.

```
Beipiel:

; ---- Initialisierte Daten ----
AREA MyData, DATA, align = 2

MyTable DCD 1200, -1233, 0xffff3412, -150023 ; 32-Bit-Worte
....
; ---- Programm ----
ldr r0, =MyTable ; Adresse der Tabelle nach r0 laden
ldr r1, [r0] ; Zugriff auf 1. Element der Tabelle (1200)
ldr r2, [r0, #4] ; Zugriff auf 2. Element der Tabelle (-1233)
.....
; ---- Programmende ----
```



Angenommen die Anfangsadresse der Daten (MyTable) liegt bei 0x40000000.

Der Assembler ersetzt den Pseudobefehl bei der Übersetzung durch:



```
Beipiel:
             : ---- Initialisierte Daten ----
             AREA MyData, DATA, align = 2
MyTable
             DCD 1200, -1233, 0xffff3412, -150023; 32-Bit-Worte
             ; ---- Programm ----
                  r0, [PC, #x-8]
             ldr
                                      ; Der Pseudobefehl wird durch einen
                                      ; ARM-konformen Befehl ersetzt.
                                      : → immediate offset
x Byte
             Idr r1, [r0]
                                      ; Zugriff auf 1. Element der Tabelle (1200)
             ldr r2, [r0, #4]
tiefer
                                     ; Zugriff auf 2. Element der Tabelle (-1233)
             ; ---- Programmende ----
             0x40000000
DCD
                                      ; Die Anfangsadresse wird vom Pseudobefehl
                                      ; am Programmende abgelegt.
```



### 7.5.3 Negative Konstanten

<u>Hintergrund</u>: Mit dem Befehl mvn wird die immediate angegebene Konstante bitweise negiert in das Register kopiert ( = *Einerkomplement* ).

Anm.: Für die Konstante gelten die gleichen Einschränkungen wie bei mov (0..255, und Linksverschiebungen um 0 ... 31)

```
Beipiel: ; mvn : bitweise negiert kopieren mvn r0, #0x01 ; [r0] \leftarrow FFFFFFFE (= -2) mvn r0, #2_11001100 ; [r0] \leftarrow FFFFFFF33 mvn r0, #10 ; [r0] \leftarrow FFFFFFF5 (= -11)
```

```
Schreibt man (einfacher)
```

```
mov r0, #-10 ; [r0] \leftarrow -10
```

So <u>ersetzt der Assembler</u> diesen Befehl durch (*Zweierkomplement*)

mvn r0, #9 ; [r0] 
$$\leftarrow$$
 -10

**Anm.:** Einerkomplement = Zweierkomplement -1





### 7.6 Phasen der Assemblierung

```
---- Textersatz -----
    Start EQU 10
    Offs EQU
               0x10
    AREA MyData, DATA, ...
; ----- Speicherreserv. und Initialisierung -----
MyDat DCB 0xf1, 0xf2, Start, Start+Offs
MyStr DCB "ABC012", 0
    AREA MyCode, CODE, readonly
; ---- Start des Hauptprogramms -----
main
          r0, =MyDat
    ldr
    Idrb r1, [r0]
    ldrb r2, [r0, #2]
    mov r3, #Start
 ---- Programmende -----
```

#### **Assemblierung Pass 1:**

- Bezeichner und Ausdrücke ersetzen
- Pseudobefehle ersetzen







```
0c 00 9f e5
00 10 d0 e5
02 20 d0 e5
0a 30 a0 e3
.....
00 00 00 40
```



### Beispiel: Was ist nach dem Download auf dem Zielrechner (ARM 7)?







#### ÜBUNG: Assemblerdirektiven

Geben Sie die <u>Symboltabelle</u> und das <u>Speicherbild</u> (*Memorymap*) der folgenden Assemblersequenz an.

Das Datenfeld beginne bei Adresse 0x1000, der Datenblock beginne bei 0x2000.

```
; *** Konstanten ***
Val1
       EOU
              2
Val2 EQU
; *** Daten
                 ***
              MyData, DATA, align=3 ; 2^3 = 8 Byte Alignment
       AREA
Start
              DCD
                      2
              DCB
                      "AB 12",0
              ALIGN
                      4
                      0, 1, 2
              DCB
Zeit
              DCB
                     6, 10
              ALIGN
XCon
              DCD
                      Val1+Val2+Zeit-Start
XFeld
              DCD
                      Val1
 *** Datenblöcke ***
       AREA
              MyBlocks, COMMON
                                   ; Default ist Wort-Aligned
      COMMON Block 0x10
```



### UBUNG: Assemblerprogramm mit Assemblerdirektiven

Geben Sie jeweils nach den Befehlen den Inhalt der Register an. Der Datenblock beginnt bei Adresse 0x40000000.

```
Anm.: [r0] = [r1] = [r2] = 0.
 **** Daten ****
```

```
AREA MyData, DATA, align=3; 2^3 = 8 Byte Alignment
in1
      DCB 15
in2
      DCB 0 \times 10
      ALIGN 4
pin1
   DCD
          in1
; **** Programm *****
      AREA
            MyCode, CODE,
                        readonly
      mov r0, #10
main
      ldrb r2, [r1]
                     ; 3 Variable laden
      add r0, r0, r2
      ldrb r2, [r1]
                  ; 6 Variable laden
      add r0, r0, r2
      ldr r1, =pin1
      ldr r2, [r1]
```



### 7.7 Tipps und Tricks

#### 7.7.1 Includieren von Quelldateien

Mit dieser Direktive wird bei der Assemblierung das Einsetzen von Assembler-Quelltext aus einer anderen Datei veranlasst.

GET Datei oder INCLUDE Datei

Datei bezeichnet den Verzeichnispfad und den Dateiname der einzusetzenden Datei.

#### **Beispiel:**

GET G:\LIB\SYSTEM.s

Auf diese Weise können z.B. Konstantendefinitionen (EQU) auch in mehreren Dateien bekannt gemacht werden.



### 7.7.2 Zugriff auf Variablen mit Hilfe einer Basisadresse

Durch Verwendung einer Basisadresse am Anfang eines Datenblocks <u>muss</u> das <u>Adressregister nur einmal geladen werden</u>.

**Achtung**: Die Daten dürfen nicht weiter als 4095 Byte von der

Basisadresse entfernt liegen.

```
AREA
              MyData, DATA, align=3
Base
Var1
       DCD
                 123
Var2
       DCD
                8787
Var3
       DCD
               -34529
               MyCode, CODE, readonly
       AREA
       ldr
              r0, =Base
                                    : Basisadresse laden
              r1, [r0, #Var2-Base]; Var2 laden
       ldr
              r1, [r0, #Var3-Base]
       str
```



### 7.7.3 Wahlfreier indizierter Zugriff auf Array- und Stringelemente

Es gibt es mehrere Möglichkeiten indiziert auf Tabellenelemente zuzugreifen:

a. Angabe der Adressdifferenz:

```
ldr
      r0, =WortFeld ; Arraystartadresse laden
      r1, [r0, #4*2] ; [r1] 		 WortFeld[2]
ldr
```

b. Angabe der Adressdifferenz mit Hilfe eines Registers:

```
ldr
      r0, =WortFeld ; Arraystartadresse laden
mov r1, #4*5 ; [r1] ← Wortgöße * Index
      r2, [r0, r1]; [r2] \leftarrow WortFeld[5]
ldr
```

c. Angabe des Index über ein Register und die Wortgröße über einen Schiebewert:

```
r0, =WortFeld ; Arraystartadresse laden
ldr
                ; [r1] \leftarrow Index
    r1, #6
mov
    ldr
```

<u>Vorteil von b./c.</u>: Die Adresse kann wärend des Programmlaufs verändert werden. Lösung c. ist am elegantesten, arbeitet aber nur für Elementgrößen 1,2,4,8,16,....



#### 7.7.4 Abarbeitung von Feldern

Soll in einer Schleife Element für Element eines Arrays zugegriffen werden, dann bietet sich folgende Lösung an:

```
ldr
       r0, =WortFeld ; Arraystartadresse laden
ldr
       r1, [r0], #4
                       ; Wert n nach r1 laden
                       ; Adresse in r0 um 4 erhöhen
                         r0 "zeigt dann" auf Wert n+1
```



#### 7.7.5 Sichtbar machen von Variablen im Debugger

Damit der Inhalt von Variablen im Debugger sichtbar wird, müssen die beobachteten Variablen global bekannt gemacht werden.

```
Beispie

AREA MyData, DATA, align = 4
GLOBAL MyData, in1, in2, pin1

in1 DCB 15
in2 DCB 0x10
ALIGN 4
pin1 DCD in1 ; Zeiger auf in1
```

