

THE REAL PROPERTY.

# Rechnerstrukturen und **Maschinennahe Programmierung**

Prof. Dr.-Ing. Tim Tiedemann

```
basierend auf Folien von Prof. Dr.-Ing. Andreas Meisel
                    ru,-variabieA
                   r1,[r0]
              ldrh
              ldr
                    r2,[r0]
                    r2, [r0, #VariableC-VariableA]
@ Zugriff auf Felder (Speicherzellen)
              ldr
                    r0,=MeinHalbwortFel
```







# Agenda – Kapitel 1

- 0. Formalien
  - Was heißt "maschinennahes Programmieren"?
- 1. Motivation, Grundlagen des "maschinennahen Programmierens"
- 2. Grundsätzliches zum Aufbau von Rechnern
- 3. Daten
- 4. Befehle und Befehlscodierung
- 5. Maschinennahes Rechnen



# Vorlesung

Vertiefungen

Vortragsfolien → (nach/vor der Vorlesung in EMIL)

→ Tafel, (nach Vorlesung in EMIL)

• Übungsaufgaben → Tafel, (nach Vorlesung in EMIL)

Programmierbeispiele → Tafel, (nach Vorlesung in EMIL)

#### **Besondere Daten**

05.10.2017 keine RMP-Veranstaltung! (Dienstagsveranstaltungen → Donnerstag)

07.12.2017 keine RMP-Veranstaltung! (Konferenz)

18.01.2018 Klausurvorbereitung

Alle Materialien (zu Vorlesung und Praktikum):

→ EMIL-Raum "Rechnerstrukturen und Maschinennahe Programmierung (Tdm) W17"

#### **Klausur**


- Teilnahmevoraussetzung (PVL): erfolgreich bestandenes Praktikum, s.u.
- benotet

#### **Praktikum**

- Anwesenheitspflicht (Prüfungsvorleistung)
- Sie müssen angemeldet sein (sollte bereits erfolgt sein!)
- Gruppenarbeit: je 2 Personen arbeiten zusammen
- 4 Versuche (Assembler, C, IO-Programmierung, ....)
- Versuch thematisch vorbereiten (Vorbereitungsaufgaben in Aufgabenblättern)
  - → **Test** zu Beginn des Praktikums (15 Min.) → pünktlich erscheinen
- 50% der Punkte aller Tests müssen erreicht werden (PVL)
- Versuche müssen erfolgreich abgeschlossen (abgenommen) werden (PVL)

RMP







# Was heißt "maschinennahes Programmieren"?

# Hochsprachenebene:

- Rechner wird als abstrakte Maschine aufgefasst.
- Die konkrete Arbeitsweise ist uninteressant.
- → Java, C/C++, Fortran,...

# **Maschinennahe Ebene (Registerniveau):**

- Verstehen des Rechners auf Registerniveau
- typisch: technische Informatiker, Applikationsingenieure
- → Assembler, C/C++

#### Gatter- und Schaltwerkniveau:

- Verstehen der Prozessorkomponenten
- typisch: Hardwareentwickler
- → Hardware-Beschreibungssprachen, Schaltpläne

#### Transistorniveau:

- Verstehen der integrierten Schaltkreise (
- typisch: theoretische Elektrotechniker, Physiker
- → Schaltpläne, Layout-Entwurf



# 1. Grundlagen des "maschinennahen Programmierens"

# 1.1 Inhalt und Aufbau der Vorlesung

# 1.1.1 Grundlegende Funktionsweise von Computern

#### Inhalte:

- einfaches Computermodell : Speicher, CPU, ALU, Steuereinheit, Busse, IO-Einheiten
- Datencodierung und Befehlscodierung auf Maschinenebene
- Grundbefehlssatz von Computern
- Adressierungsarten für den Datenzugriff
- (neu, gegen Ende: Eigenschaften aktueller PC-Hardware)

# vermittelte Fähigkeiten:

- Maschinenprogramme und Speicherdumps lesen können
- maschinennahe Operationen lesen und programmieren können



### 1.1.2 Assemblerprogrammierung am Beispiel des Cortex-M4-Prozessors

#### **Inhalte**

- Register
- Basisadressierungsarten
- elementarer Befehlssatz
- Unterprogrammtechniken auf Maschinenebene
- Ein-/Ausgabeoperationen

# vermittelte Fähigkeiten

- Assembler-Programme programmieren und debuggen können
- Assembler-Programme strukturiert aufbauen können
- Unterprogrammtechniken auf Maschinenebene einsetzen können



# 1.1.3 Grundkonzepte der maschinennahen Computerprogrammierung

# Inhalte:

- notwendige Fähigkeiten maschinennaher Hochsprachen
- Strukturierung, Typen und Abstraktion
- Kennzeichen <u>prozeduraler</u> Programmiersprachen

# vermittelte Fähigkeiten:

- Algorithmen strukturiert umsetzen können
- Daten strukturieren können



# 1.1.4 Programmiersprache C

#### Inhalte:

- grundlegende Sprachkonstrukte von C
- Zeiger und Zeigerarithmetik
- Parameterübergabe bei C-Funktionen
- Modularisierung von C-Programmen
- Datenstrukturierung in C-Programmen
- Maschinennahe Programmierung mit C

# vermittelte Fähigkeiten:

- C-Programme schreiben und debuggen können
- C-Programme strukturieren und modularisieren können
- Zeiger verstehen
- IO-Einheiten programmieren können



# 1.2 Anwendungsgebiete der maschinennahen Programmierung

# Hardware-Einbindung / Gerätetreiber

- Digitale/Analoge Schnittstellen (Meßsignalaufnehmer, Audiointerface)
- Kommunikationsschnittstellen (USB, COM, Netzwerkkarten,...)
- Mediainterfaces (Soundkarten, Joysick, MIDI, Video, ...)





# Embedded Controller (Prozessor u. E/A-Schnittst. auf einem Chip für wenige Euro)


- Haushaltsgeräte (Schaltuhren, Fernbedienungen, Waschmaschinen, ...)
- Spielzeuge (Playstations, LEGO-Mindstorm, ....)
- Autos, Digitalkameras, Smartphones, Reader, Navigationssysteme, .....
- Maschinensteuerungen
- Mit Netzzugang: "IoT Device" ("Internet of Things")





# **Sicherheitsrelevante Programme**

- Medizintechnik (z.B. Herzschrittmacher, Herz-Lungen-Maschine)
- Kraftwerkstechnik, Flugzeugtechnik
- Bremsregelung, ABS












# **Geschwindigkeitskritische Anwendungen**

- Audio- und Videoanwendungen, Musikanwendungen
- Echtzeitsysteme und Regelungen














# Entwicklunge eingebetteter Systeme in Fahrzeugen









Provided by Toyota Motor Corporation




# 2. Grundsätzliches zum Aufbau von Rechnern

#### 2.1 Von-Neumann-Rechnermodell

### 2.1.1 Übersicht

Von-Neumann-Rechnermodell





# 2.1.2 Daten- und Befehlsspeicher

### 2.1.2.1 Bit = kleinstmögliche Datenmenge

#### 1 Bit =

- ein Schaltelement (Flip-Flop), welches 2 Zustände einnehmen kann (0/1),
- stellt die kleinstmögliche Datenmenge dar,
- kann genau eine Ja/Nein-Entscheidung speichern.

# n Bit können 2<sup>n</sup> Zustände speichern:

| 1 Bit | 0 1     | 0   | 1   |     |     |     |     |     |     |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 Bit | 0 1 0 1 | 00  | 01  | 10  | 11  |     |     |     |     |
| 3 Bit |         | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |



# Fragen: Speicherung von Daten und Befehlen

Angenommen ein Zeichencode umfasst 80 unterschiedliche Zeichen. (26 Kleinbuchstaben, 26 Großbuchstaben, 10 Zahlzeichen, 18 Sonderzeichen)

Wieviele Bits sind zur Codierung eines Zeichens mindestens notwendig?

Wie viele Zustände lassen sich mit 12 Bit codieren?

Wieviele Bits sind notwendig, um die 256 Graustufen eines Bildpunktes unterscheiden zu können?



# 2.1.2.2 Byte = kleinste Zugriffseinheit

# 1 Byte =

- eine Gruppe aus 8 Bits,
- kann 256 unterschiedliche Zustände einnehmen,
- <u>Ist die kleinste schreib- und lesbare Datenmenge</u> in den meisten Computern (→ Bytemaschinen).
- <u>Jedes Byte</u> eines Speichers ist durch eine <u>eigene Adresse</u> ansprechbar (in Bytemaschinen).

Daten bestehen meist aus einer ganzzahligen Anzahl von Bytes.


Beispiele: Musiksignale → 2, 3 oder 4 Byte

Farbcodierung eines Farbbildpunktes → 3 Byte




# 2.1.2.3 Realisierung des Daten- und Befehlsspeichers (einf. Beispiel)

**Zweck**: Speichern und Lesen von <u>Daten</u> und <u>Maschinenbefehlen</u> unter einer Adresse (hier Bytemaschine).






# Lesen eines Speicherwortes





# Schreiben eines Speicherwortes





#### 2.1.3 Adress-/Datenbus verschiedener Rechner

• typ. Adressbusbreiten:

- typ. Datenbusbreiten:
  - 8 bit (z.B. 6502)
  - 16 bit (z.B. 68000)
  - 32 bit (z.B. 68030, **Cortex M4**)
  - 64 bit (z.B. Pentium)
- übliche kleinste adressierbare Einheit ist 1 Byte → Byte-Maschine



# 2.1.4 Maschinennahe Datenformate (Anm.: Bezeichnungen maschinenabh.)

# **Byte-Format (1 Byte)**

unsigned

0 ... 255 (28-1)

signed

-128 ... 127

8 bit

† 7 bit

# **Halbwort-Format (2 Byte)**

unsigned

0 ... 65 535 (2<sup>16</sup>-1)

signed

-32 768 ... 32 767

8 bit 8 bit

† 7 bit 8 bit

# **Wort-Format (4 Byte)**

unsigned

0 ... 4 294 967 295 (2<sup>32</sup>-1)

8 bit 8 bit 8 bit 8 bit

signed -2 147 483 648 ... 2 147 483 647

| + | 7 hit   | 0 hit | o bit | 0 hit |
|---|---------|-------|-------|-------|
|   | I I DIL | O DIL | O DIL | 8 bit |
| - |         |       |       |       |



# Hinweis zur Darstellung von Speicherauszügen (Dumps)


Eine größere Bitgruppe ist für den Menschen kaum lesbar/merkbar.

Beispiel: 4 Byte

10100011 11101011 10000010 00100011

# Eine kompaktere Darstellung erhält man wie folgt:

- 1. Jedes Byte wird in zwei Hälften (*Nibble* = 4 bit) unterteilt.
- 2. Der Wert eines Nibbles wird dann kurz durch seinen Hexadezimalwert dargestellt.



| Bit-   | Hex- |
|--------|------|
| muster | wert |
| 0000   | 0    |
| 0001   | 1    |
| 0010   | 2    |
| 0011   | 3    |
| 0100   | 4    |
| 0101   | 5    |
| 0110   | 6    |
| 0111   | 7    |
| 1000   | 8    |
| 1001   | 9    |
| 1010   | Α    |
| 1011   | В    |
| 1100   | С    |
| 1101   | D    |
| 1110   | Е    |
| 1111   | F    |



# Fragen: Darstellung von Speicherauszügen (Hexdump)

Gegeben ist der folgende Hexdump einer Bytemaschine ab Adresse 1000:

A4 33 72 F9 B0

- 1. Wie viele Bits und Bytes sind dargestellt?
- 2. Was ist die Adresse des letzten Bytes?
- 3. Geben Sie das gespeicherte Bitmuster an.
- 4. Handelt es sich um codierte Buchstaben, Zahlen oder Befehle?




# 2.1.5 Speicherorganisation

Die Daten können auf unterschiedliche Art im Speicher abgelegt werden:

2.1.5.1 n-Bit-Speicher (= n-Bit-Zugriffsbreite = n-Bit-Datenbusbreite)

→ d.h. es können <u>n Bit in einem Zugriff</u> gelesen/geschrieben werden typ.: 16-Bit-Speicher, 32-bit-Speicher, 64-bit-Speicher





# 2.1.5.2 Byte-Reihenfolge (byte ordering) bei Halbworten (2 Byte) u. Worten (4 Byte)

big endian: "höchstwertiges" Byte auf niedrigster Adresse

little Endian: "höchstwertiges" Byte auf höchster Adresse (sog. byte swapping)

Beispiel: Folgende Daten sind im Speicher ab Adresse 1000 abgelegt (Hex.):

Word: (4-Byte) 12 34 56 AB

Halfword: (2-Byte) 41 44

Byte: 78
Byte: 89

String: "ABCD"

### big-endian

# little-endian

byte swapping (nur) bei Worten und Halbworten im Speicher

| Adr. | +0 | +1 | +2 | +3 |
|------|----|----|----|----|
| 1000 | 12 | 34 | 56 | AB |
| 1004 | 41 | 44 | 78 | 89 |
| 1008 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|      |    |    |    |    |


| Adr. | +0 | +1 | +2 | +3 |
|------|----|----|----|----|
| 1000 | AB | 56 | 34 | 12 |
| 1004 | 44 | 41 | 78 | 89 |
| 1008 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|      |    |    |    |    |



# 2.1.5.3 Speicherausrichtung (data alignment)

aligned: Worte und Langworte werden so abgelegt, dass sie in einem Zugriff gelesen werden können.

- → Worte beginnen auf Adr., die durch 4 teilbar sind (Wortgrenzen).
- → Halbworte beginnen auf Adr., die durch 2 teilbar sind (Halbwortgrenzen).







# BEISPIEL: Cortex M4 im Praktikumssystem

Alignment: Worte immer aligned an Wortgrenzen

Halbworte immer aligned an Halbwortgrenzen

Byte-ordering: little endian (d.h. byte swapping bei Halbworten und Worten)

Folgende Daten sind <u>aligned im Speicher</u> abgelegt (Anm.: Hexadezimaldarstellung):

Halfword: 12 34

→ alignment erzwingen (ALIGN 4)

Word:

56 78 9A BC

Byte:

CD CE CF

Halfword: 1F A1

→ alignment erzwingen (ALIGN 2)

Im Debugger sieht der Speicherinhalt wie folgt aus:

34 12 **00 00** 

BC 9A 78 56

CD CE CF 00


A1 1F

Würde man beim Ablegen der Daten auf das Alignment verzichten (was ohne weiteres geht), würden die Daten beim späteren Lesezugriff falsch gelesen.



# 2.1.6 Zentraleinheit (CPU = central processing unit)

..... eines einfachen Von-Neumann-Rechners → gemeinsamer Speicher für Befehle und Daten





# Zentraleinheit (CPU)

#### Programmzähler:

(PC = Program counter)

Enthält die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls.

# Steuereinheit bzw. Befehlsdecoder: (CU = Control Unit)

Dekodiert den Instruktionsteil (Instr.) uns steuert abhängig davon das Zusammenspiel der anderen Einheiten (Fetch- und Execute Phase).

#### Rechenwerk:

(ALU = Arithmetic and logic unit)

Führt Berechnungen in Byte-, Word- oder Longword-Format durch z.B. ADD, ADC, SUB, bitweises AND/OR, ....

### Statusregister:

(CCR = Condition code register)


Mehrere 1-bit-Flags, die der Prozessor bei der Befehlsausführung setzt (z.B. Carry-Flag, Zero-Flag, Overflow-Flag, .....).



# 2.1.7 Befehlsausführung - "Fetch-Decode-Cycle" (Feststellen, was zu tun ist)

#### Beispiel: "Lade Inhalt von Speicher 1000 in Register A"

- 1. Der Programmzähler legt die aktuelle Befehlsadresse an den Adressbus.
- 2. Der Befehlsdecoder analysiert das Datenwort (<u>Maschinenbefehl</u>), um welche Instruktion es sich handelt. --> ab jetzt ist bekannt: "Inhalt von Speicher 1000 in Register A kopieren"





# Befehlsausführung - "Execute-Cycle" (den Befehl Ausführen)

Beispiel: "Lade Inhalt von Speicher 1000 in Register A"

- 3. Steuereinheit legt Adresse 1000 an den Adressbus.
- 4. Das ausgegebene Datenwort wird nach Register A kopiert.

