

#### 8.3 Kontrollstrukturen

#### 8.3.1 Übersicht

#### Zweck von Kontrollstrukturen:

- Fortführung des Programms an anderer Stelle ohne weitere Bedingung = **unbedingter Sprung**
- Fortführung des Programms an anderer Stelle,
   wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist = bedingter Sprung

#### Anwendungen:

- Schleifen (while, for, do...while)
- bedingte Ausführung (if ... then ... else, switch ... case)
- Unterprogrammsprünge



### 8.3.2 Bedingter oder Unbedingter Sprung (Branch)

#### **Befehl:**

b {<cond>} Label

### Wirkung:

- Sofern die Bedingung <cond> erfüllt ist, wird die Programmausführung an der angegebenen Stelle (label) fortgesetzt.
   Der Programmzähler wird auf die Adresse des Sprungzieles gesetzt.
- Labels entsprechen Adressen und werden vom Assembler in Symboltabellen verwaltet
- Das Sprungziel (Label) muss in einem Bereich von +/- 32MB liegen, da es
   PC-relativ im Befehl codiert wird (→ short branch).

```
Beispiele:

Lab1 ; springe in jedem Fall nach Lab1
.....

beq Lab2 ; springe nach Lab1, wenn Z=1
.....
Lab2 mov r0, #22
```



## 8.3.3 Arten von Bedingungen

<cond></cond>	Bedeutung	Flags
EQ NE CS/HS CC/LO MI PL VS VC	equal not equal carry set (higher or same) carry clear (lower) minus plus overflow set overflow clear	Z == 1 Z == 0 C == 1 C == 0 N == 1 N == 0 V == 1 V == 0
HI LS	higher lower or same	C == 1 && Z == 0 C == 0    Z == 1
GE LT GT LE	greater than or equal less than greater than less than less than or equal	N == V !N== V N == V && Z == 0 !N== V    Z==1



### 8.3.4 Anwendung bedingter Sprungbefehle

<u>Sehr häufig</u> (aber nicht zwingend) werden Sprungbefehle in Verbindung mit dem <u>Compare-Befehl</u> (= subs ohne Ergebnis) verwendet.

```
cmp r0, r1 ; Setzen der Condition-Codes gemäss des ; Ergebnisses der Operation [r0] – [r1]
bcc Marke ; Verzweigt, wenn cc gilt
```

Sprungbefehle können aber <u>auch in Verbindung mit anderen Befehlen</u> (mit Befehlszusatz **s**) verwendet werden, sofern diese Auswirkungen auf die verwendeten Flags haben (Verschiebebefehle, log. Befehle, Schiebe- und Rotationsbefehle, ......).



#### **ANMERKUNG**

Muß bei Vergleichen zwischen signed und unsigned unterschieden werden?

#### **JA!!**

Beispiel: Byte-Vergleichl

unsigned Interpretation:  $11111111_{B} > 01111111_{B}$  ( $255_{D} > 127_{D}$ )

signed Interpretation:  $11111111_{B} < 01111111_{B}$  (  $-1_{D} < 127_{D}$ )



## 8.3.5 Bedingte Sprungbefehle für unsigned-Vergleiche mit cmp

cmp Rn, N # geht dem Sprungbefehl voraus

Sprungbefehl Bcc		Sprung, wenn gilt	oder anders gesagt
bhs	( <b>c</b> arry set) (higher or same) (higher)	Rn - N >= 0 $Rn - N > 0$	Rn >= N " Rn > N
	(equal) (not equal)	Rn - N = 0 $Rn - N <> 0$	Rn = N Rn <> N
blo	(carry clear) (lower) (lower or same)	Rn - N < 0 $Rn - N <= 0$	Rn < N " Rn <= N

Merkregel: (higher, lower, carry) -Befehle sind unsigned-Vergleiche!



## 8.3.6 Bedingte Sprungbefehle für signed-Vergleiche mit cmp

cmp Rn, N # geht dem Sprungbefehl voraus

Sprungbefehl	Sprung wenn	oder anders
Bcc	gilt	gesagt
blt (less than)	Rn - N < 0	Rn < N
ble (less or equal)	Rn - N <= 0	Rn <= N
beq bne	Rn - N = 0 $Rn - N <> 0$	Rn = N Rn <> N
bge (greater or equal) bgt (greater than)	Rn - N >= 0 Rn - N > 0	Rn >= N Rn > N

Merkregel: (greater, less) -Befehle sind signed-Vergleiche!



# Anmerkung zur Implementierung von Verzweigungen und Schleifen

Die im folgenden angegebenen Konstrukte lassen sich mitunter effizienter

- mit bedingten Befehlen oder durch
- Spaghetti-Programmierung (goto)

realisieren.

In dieser Vorlesung (und im Praktikum) wählen wir die wesentlich besser programmierbare und lesbare strukturierte Assembler-Programmierung.

Weiterer Vorteil: allgemeingültiger (nicht zu ARM-spezifisch)



### 8.3.7 Implementierung einfacher Verzweigungen

if (Bedingung) then

Anweisungsfolge 1

else

Anweisungsfolge 2

endif

Mit Sprungmarken (= Label (=Adresse)), wie if\_nn, then\_nn, else\_nn .....
lassen sich hochsprachenähnliche
Programmstrukturen (per Konvention)
einführen.

Vorteil: erheblich besser lesbar

Anm.: nn ist ein frei wählbarer Bezeichner

## Implementierungsschema 1

(direkte Bed-Auswertung)

if-nn	Auswertung der Bedg.		
	$B_bed$	then-nn	
	В	else-nn	
then-nn			
	Anweisi	ungsfolge 1	
	В	endif-nn	
else-nn			
	Anweisungsfolge 2		
endif-nn			


## Implementierungsschema 2

(negierte Bed-Auswertung)

if-nn	Auswertung der Bedg.
then-nn	B <sub>not bed</sub> else-nn
	Anweisungsfolge 1
	B endif-nn
else-nn	
	Anweisungsfolge 2
endif-nn	



### **BEISPIEL:** einfache Verzweigung



```
if (A < B) then
    X:= B
else
    X:= A
end-if</pre>
```

```
DCD
                      0
X
                                  ; Ergebnis
           mov r0, #13; A
           mov r1, #55 ; B
ldr r2, =X ; Zieladresse
; ----- if (A < B) -----
if_01 cmp r0, r1 ; (A - B) >= 0 ?
bge else_01 ; Sprung, wenn A >= B
; ----- A < B -----
then 01
               r1, [r2] ; X := B
           str
              endif_01
  ----- A >= B -----
else_01
               r0, [r2] ; X := A
           str
endif_01
```



### 8.3.8 Implementierung von Schleifen

kopfgesteuerte Schleife

while (Laufbedingung) do

Anweisungsfolge ....

endwhile

fussgesteuerte Schleife

repeat

Anweisungsfolge .....
until (Abbruchbedingung)

### *Implementierung*

**while-nn** Auswertung der Bedg.

B<sub>laufbed</sub> do-nn

B endwhile-nn

do-nn

Anweisungsfolge

B while-nn

endwhile-nn

### *Implementierung*

repeat-nn

Anweisungsfolge

**until-nn** *Auswertung der Bedg.* 

B<sub>abrbed</sub> endrep-nn

B repeat-nn

endrepeat-nn



### 8.3.9 Implementierung von Zählschleifen

**for** Ifv:= Startwert **step** Schrittwert **until** Endwert **do**Anweisungsfolge ....

enddo

## *Implementierung*

**for-nn** Laufvariable auf Startwert setzen

**until-nn** *Laufvariable auf Endwert testen* 

 $B_{lfv \ge Endwert}$  enddo-nn

do-nn

Anweisungsfolge

**step-nn** *Laufvariable um Schrittwert erhöhen* 

B until-nn

enddo-nn



### BEISPIEL: Implementierung von Zählschleifen

```
for Ifv:= 1 step 1 until 10 do
sum:= sum + Ifv
enddo
```

```
If v := 1
  frv >= 10 > true
         false
sum:= sum+lfv
  If v := If v + 1
```

```
mov r2, #0; sum \leftarrow 0
       ; --- INITIALISIERUNG DER SCHLEIFE -----
for 01
        mov r0, #1 ; [r0] \leftarrow Ifv
        mov r1, #10 ; [r1] \leftarrow Endw
       ; --- PRÜFUNG DER ABBRUCHBEDINGUNG ---
until 01
        cmp r0, r1; lfv \ge Endw.?
        bge enddo_01 ; Sprung wenn Ifv >= Endw
       ; --- ANWEISUNGSFOLGE ------
do 01
        add r2, r0 ; sum=sum + lfv
step 01 ; --- INCREMENT DER LAUFVARIABLEN ------
        add r0, #1; lfv = lfv + 1
        b
           until 01
enddo 01
```



### ÜBUNG: Zeichen zählen

Gegeben sei ein String, der mit einer 0 abgeschlossen ist.

Es ist ein Assemblerprogramm zu schreiben, welches die Anzahl der "a" in diesem String zählt.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Pseudocode des Programms erstellen.
- 2. a) Variablen Registern oder Speicherbereichen zuordnen
  - b) Assemblerprogramm erstellen.

Register r0 soll als Zeichenzähler verwendet werden.



# ÜBUNG: Stringmanipulation

Es soll ein Assemblerprogramm geschrieben werden, welches aus einem Quellstring einen gleichlangen Zielstring erzeugt, bei dem

- 1. alle Zahlen sollen durch eine 1 ersetzt und
- 2. alle anderen Zeichen durch eine 0 ersetzt werden.

Beispiel: Aus dem Quellstring "aBB12xAuo99"

soll der Zielstring "00011000011" werden.




## 8.4 Bitmanipulation

### 8.4.1 Logische Bitoperationen AND, OR, XOR

**AND** = Ergebnis ist 1, <u>wenn beide</u> Operanden 1 sind.

**OR** = Ergebnis ist 1, <u>sobald mindestens einer</u> der beiden Operanden 1 ist.

**XOR** = Ergebnis ist 1, <u>wenn genau einer</u> der beiden Operanden 1 ist.





### 8.4.2 Anwendungsbeispiele

### Programmierung von Ein-/Ausgabe-Karten/Bausteinen/Geräten

- Relaiskarten
- Digital-I/O-Karten
- Schrittmotorkarten
- ADC-Karten (Analog-Digitalwandler)
- Interruptcontroller

### Signalverarbeitung/Bildverarbeitung

- Invertieren
- Graustufenreduktion
- Überlagerung von Bild und Grafik

### Zufallszahlenerzeugung

Datensicherung (CRC-Check)

Verschlüsselung



### 8.4.3 Befehle zur Bitmanipulation

Aufruf: <instruction>{<cond>}{S} Rd, Rn, N

AND Log. bitweises AND zweier 32-bit Werte Rd = Rn & N ORR Log. bitweises OR zweier 32-bit Werte  $Rd = Rn \mid N$  EOR Log. bitweises XOR zweier 32-bit Werte  $Rd = Rn \land N$  BIC Log. Bit löschen (AND NOT) zweier 32-bit Werte  $Rd = Rn \& \sim N$ 

### Beispiele:

• ands r0, r1 [r0] ← [r0] & [r1], Flags passend setzen

• orr r0, r1, #0xf0 [r0]  $\leftarrow$  [r1] | 2\_11110000

• eorne r0,r0, r1, LSL #8 [r0]  $\leftarrow$  [r0] ^ [r1]<<8, falls Z=0



### 8.4.4 Typische Problemstellungen und ihre Lösung

#### 8.3.4.1 Extraktion von Bitfeldern

Logische Operationen werden z.B. verwendet, um Bitfelder zu extrahieren

Beispiel: Übertragen der relevanten Bits (11-8) in r0

und der relevanten Bits (6-0) in r1

nach r2

ro 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0

r1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1

r2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1

Es sei:  $[r3] = 0xf00 = 2_0000111100000000$ 

and r0, r3; alle Bits löschen, ausser Bits 8-11

and r1, #0x7F; alle Bits löschen, ausser Bit (0-6)

orr r2, r0, r1; Kombiniert die Bitfelder in r2



### 8.4.4.2 Setzen von Bits


Beispiel: Setzen des Bit 10 in r0

Es sei:  $[r1] = 0x0400 = 2_0000010000000000$ 

r0, r1 orr

r0

#0x0400



r0

r1



## 8.4.4.3 Löschen von Bits

r1

Beispiel: Löschen des Bit 10 in r0

[r2] = 2\_ 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000

and r0, r1

rO 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0

oder auch: bic r0, r2



### 8.4.4.4 Negieren (toggeln) von Bits

**Beispiel:** Negieren des Bit 10 in r0 (*toggeln* = umschalten)

Es sei:  $[r1] = 0x0400 = 2_0000010000000000$ 

eor r0, r1

r0

r1 #0x0400

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

r0

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

bzw.

r0

r1 #0x0400

 1
 0
 1
 1
 0
 0
 1
 0
 1
 0
 0
 1
 1
 1
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

r0

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0



# Übung: Bitoperationen (1)

Ein ab Adresse 0x40000000 liegendes 32-Bit-Speicherwort soll wie folgt verändert werden:

Die Bits 0 - 3 sollen auf 1 gesetzt werden,

die Bits 5 - 9 sollen gelöscht (auf 0 gesetzt) werden und

die Bits 12 -15 sollen umgeschaltet (getoggelt) werden.

Schreiben Sie ein Assemblerprogramm.



38

# Übung: Bitoperationen (2)

- a) Schreiben Sie ein Programm "TestBitPattern", mit folgendem Verhalten:
  - [r1] = 1, wenn Bit 0, 3 und 7 von Register r0 auf 1 gesetzt sind und alle anderen Bits auf 0, sonst.

- b) Schreiben Sie ein Unterprogramm "PatternTester", mit folgendem Verhalten:
  - [r0] = 1, wenn [r1] und [r2] an denjenigen Bitstellen übereinstimmt die in [r3] mit 1 markiert sind.
    - = 0 sonst.

immediate, register

Logical Shift left



## 8.5 Rotations- und Verschiebeoperationen

#### 8.5.1 Übersicht

Rotations- und Verschiebeoperationen manipulieren den Inhalt einer Speichereinheit durch Verschieben des Bitmusters um einige Stellen nach links oder rechts.

Isl

Dazu stehen bei ARM-Prozessor folgende Instruktionen zur Verfügung.

_	Logical Shift right	Isr	immediate, register
_	Arithmetik Shift right	asr	immediate, register
_	Rotate right	ror	immediate, register

Rotate right with extend rrx register




### 8.5.2 Rotation (eines 32-Bit-Wertes nach rechts)

Von einer Rotation wird gesprochen, wenn beim Verschieben <u>kein Bit verloren geht</u>. Die maximale Schiebewert beträgt 31.

Wenn das s-Flag gesetzt ist, wird das herausgeschobene Bit nach C geschrieben.

```
mov rd, rs, ROR #n
mov rd, rs, ROR rs2
```




```
Beispiele:
```

```
mov r0,r1,ROR #3 ; [r1] um 3 Bit nach rechts rotieren
; und in r0 abspeichern
movs r0,r1,ROR r2 ; [r1] um [r2] Bit nach rechts rotieren
; und in r0 abspeichern, Flags updaten
```



### 8.5.3 Rotation (eines 32-Bit-Wertes nach rechts) um 1 bit über das Carry-Flag

Um eine Rotation über mehr als 32 Bit zu ermöglichen, steht die Instruktion"rrx" zur Verfügung (*rotate through carry*).



Beispiel: Rotation eines in r0, r1 und r2 stehenden 96-Bit-Feldes um 1 bit


```
movs r3,r0,LSR #1 ; letzte Stelle von r0 → Carry
movs r2,r2,RRX ; um eine Stelle nach rechts, carry übernehmen
movs r1,r1,RRX ; um eine Stelle nach rechts, carry übernehmen
movs r0,r0,RRX ; um eine Stelle nach rechts, carry übernehmen
```



### 8.5.4 Logisches Schieben (eines 32-Bit-Wertes nach links/rechts)

Ein logischer Shift ist eine Verschiebeoperation, wobei in die freiwerdenden Bitpositionen eine 0 nachgeschoben wird.

Wenn das s-Flag gesetzt ist, wird das herausgeschobene Bit nach C geschrieben.



## Beispiele:



### 8.5.5 Arithmetisches Schieben (eines 32-Bit-Wertes nach rechts)


Ein arithmetischer Shift ist eine Verschiebeoperation auf einem Bitmuster in der 2-er-Komplement-Darstellung (vorzeichenrichtige Erweiterung).

Eine Verschiebeoperation nach links um 1 Bit entspricht der Multiplikation mit 2 und eine Verschiebeoperation nach rechts um 1 Bit entspricht der Division mit 2.

Wenn das s-Flag gesetzt ist, wird das herausgeschobene Bit nach C geschrieben.

.

```
mov rd, rs, ASR #n
mov rd, rs, ASR rs2
```



### Beispiele:

```
mov r0,r1,ASR #3 ; [r1] durch 8 dividieren
; und in r0 abspeichern
movs r0,r1,ASR r2 ; [r1] durch 2^[r2] dividieren
; und in r0 abspeichern, Flags updaten
```