

DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

NR-35

TRABALHO EM ALTURA

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO

Planejamento • Análise de Risco • Sistemas de Proteção contra Quedas
Ancoragem • Acesso por Cordas • Escadas • Emergência e Salvamento

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

Conteúdo alinhado à NR-35 vigente e às orientações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

APRESENTAÇÃO. Sobre esta apostila

Esta apostila foi elaborada para apoiar treinamentos sobre trabalho em altura. O conteúdo reúne os requisitos centrais da NR-35 com explicações práticas, exemplos, quadros de alerta, tabelas, estudos de caso, checklists e modelos de campo.

Objetivos de aprendizagem

- Reconhecer quando uma atividade se enquadra como trabalho em altura.
- Compreender responsabilidades, autorização, capacitação e aptidão para o trabalho.
- Planejar atividades com Análise de Risco e Permissão de Trabalho.
- Selecionar e utilizar sistemas de proteção contra quedas.
- Organizar resposta a emergências e salvamento.

Uso responsável

O material não substitui o texto oficial da NR-35, procedimentos internos, projetos, análises de risco, instruções de fabricantes, normas técnicas ou a atuação de profissionais legalmente habilitados.

IMPORTANTE

Antes de executar qualquer atividade, confirme a versão vigente da norma, as características reais do local e os procedimentos da organização.

SUMÁRIO

1. Introdução à NR-35
2. Conceitos fundamentais
3. Responsabilidades
4. Autorização, capacitação e treinamento
5. Aptidão para trabalho em altura
6. Planejamento e hierarquia de controle
7. Análise de Risco - AR
8. Permissão de Trabalho - PT
9. Supervisão e condições impeditivas
10. Sistemas de Proteção Contra Quedas
11. Proteção coletiva
12. Proteção individual
13. Cinturão tipo paraquedista
14. Talabartes e absorvedores
15. Trava-quedas e linhas de vida
16. Zona livre de queda e fator de queda
17. Sistemas de ancoragem
18. Inspeção, armazenamento e descarte
19. Escadas
20. Andaimos e plataformas
21. Telhados, coberturas e estruturas
22. Riscos elétricos e proximidade de redes
23. Condições climáticas
24. Acesso por cordas
25. Emergência e salvamento
26. Suspensão inerte e primeiros cuidados
27. Estudos de caso
28. Checklists e modelos
29. Glossário e referências

1. Introdução à NR-35

A NR-35 estabelece requisitos e medidas de prevenção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução, de modo a proteger trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos.

Considera-se trabalho em altura a atividade executada com diferença de nível acima de 2,0 m do nível inferior, onde haja risco de queda.

VISÃO PREVENTIVA

A prioridade é evitar a exposição ao risco. Quando não for possível, deve-se impedir a queda ou minimizar suas consequências.

2. Conceitos fundamentais

Compreender os conceitos evita decisões baseadas apenas na altura aparente ou no tipo de equipamento. O risco depende do desnível, da possibilidade de queda, da trajetória e dos obstáculos existentes.

Conceito	Significado prático
Trabalho em altura	Atividade acima de 2 m com risco de queda.
SPQ	Sistema de proteção contra quedas.
SPCQ	Sistema de proteção coletiva contra quedas.
SPIQ	Sistema de proteção individual contra quedas.
ZLQ	Zona livre de queda necessária para evitar impacto.
PT	Permissão de Trabalho para atividade não rotineira ou definida em procedimento.

ATENÇÃO

Uma atividade a menos de 2 m ainda pode exigir controle por outras normas e pelo PGR, especialmente quando houver risco de queda em máquinas, vãos, escadas ou superfícies perigosas.

3. Responsabilidades

A organização deve implementar as medidas de prevenção, garantir análise de risco, supervisão, informação, treinamento e interrupção dos trabalhos quando houver condição não prevista ou risco grave e iminente.

O trabalhador deve cumprir procedimentos, utilizar corretamente os sistemas de proteção, comunicar riscos e colaborar com a organização.

- Assegurar que o trabalho só comece após adoção das medidas de prevenção.
- Garantir avaliação prévia das condições do local.
- Manter documentação e registros.
- Respeitar o direito de recusa diante de risco grave e iminente.

REGRA DE OURO

Produção, prazo ou custo não justificam iniciar atividade sem proteção adequada.

4. Autorização, capacitação e treinamento

O trabalho em altura deve ser realizado por trabalhador formalmente autorizado pela organização. A autorização considera capacitação, aptidão clínica e familiaridade com os riscos e procedimentos.

O treinamento inicial deve incluir teoria e prática compatíveis com as atividades. Treinamentos periódicos e eventuais devem ocorrer conforme a norma e as mudanças de risco.

Situação	Ação esperada
Admissão ou primeira autorização	Treinamento inicial antes da atividade.
Mudança de procedimento, condição ou operação	Treinamento eventual quando houver alteração relevante.
Retorno após afastamento prolongado	Reavaliação e treinamento quando aplicável.
Periodicidade definida pela norma	Reciclagem com conteúdo compatível.

CAPACITAÇÃO NÃO BASTA

Treinamento não autoriza automaticamente. A organização deve ainda avaliar saúde, competência prática, procedimento e condições reais da tarefa.

5. Aptidão para trabalho em altura

A aptidão deve ser avaliada conforme o PCMSO e os riscos identificados. O exame clínico considera condições que possam causar mal súbito, perda de consciência, alteração de equilíbrio ou limitação incompatível com a atividade.

A autorização deve ser suspensa quando houver condição de saúde ou restrição que comprometa a segurança.

- Avaliar fatores clínicos e psicossociais relevantes.
- Registrar a aptidão no Atestado de Saúde Ocupacional.
- Orientar o trabalhador a comunicar alterações de saúde.
- Proibir automedicação ou uso de substâncias que prejudiquem atenção e equilíbrio.

CONFIDENCIALIDADE

A organização deve receber a conclusão de aptidão, preservando a confidencialidade das informações médicas.

6. Planejamento e hierarquia de controle

O planejamento deve priorizar, nesta ordem: evitar o trabalho em altura; eliminar o risco de queda; e, quando isso não for possível, minimizar as consequências de uma queda.

A escolha da solução deve considerar duração, frequência, número de trabalhadores, acesso, resgate, clima, objetos em queda e interferências.

Prioridade	Exemplo
1. Evitar	Executar montagem no solo e içar o conjunto pronto.
2. Impedir a queda	Instalar guarda-corpo, plataforma ou rede.
3. Minimizar consequências	Utilizar SPIQ adequado com ancoragem e resgate planejado.

BOA PRÁTICA

A melhor proteção é aquela incorporada ao projeto e disponível antes do início da tarefa.

7. Análise de Risco - AR

A AR deve identificar perigos, causas, consequências, medidas de prevenção, condições impeditivas e necessidades de resgate. Ela deve ser elaborada antes da atividade e revisada quando houver mudanças.

Para atividades rotineiras, a AR pode estar integrada ao procedimento operacional. Atividades não rotineiras exigem avaliação específica.

- Local e entorno.
- Acesso e saída.
- Sistemas e pontos de ancoragem.
- Riscos de queda de pessoas e materiais.
- Condições meteorológicas.
- Proximidade de energia elétrica.
- Comunicação, resgate e primeiros socorros.

NÃO TRANSFORME A AR EM FORMULÁRIO

A análise deve refletir o campo. Assinar sem verificar as condições elimina seu valor preventivo.

8. Permissão de Trabalho - PT

A PT formaliza a autorização de uma atividade crítica e registra local, equipe, riscos, controles, validade, responsáveis e encerramento. Deve ficar disponível no local de execução.

Mudanças climáticas, interrupção prolongada, alteração da equipe, perda de barreira ou mudança do escopo exigem suspensão e nova avaliação.

Campo mínimo	Exemplo
Identificação	Atividade, local, data e horário.
Riscos	Queda, eletricidade, objetos, clima, acesso.
Controles	EPC, EPI, bloqueio, isolamento, sinalização.
Responsáveis	Emissor, supervisor, executantes e resgate.
Encerramento	Verificação final e liberação da área.

DOCUMENTO DE CAMPO

A PT deve acompanhar a realidade da tarefa, e não apenas cumprir uma formalidade administrativa.

9. Supervisão e condições impeditivas

A supervisão deve ser definida conforme a AR. O supervisor acompanha o cumprimento dos controles, a comunicação e a interrupção quando as condições se tornarem inseguras.

Condições impeditivas incluem chuva intensa, ventos incompatíveis, descargas atmosféricas, baixa visibilidade, falha de ancoragem, ausência de resgate, indisposição do trabalhador ou acesso inadequado.

INTERROMPA

Quando surgir condição não prevista ou risco grave e iminente, a atividade deve parar até nova avaliação e implementação das medidas necessárias.

10. Sistemas de Proteção Contra Quedas

O SPQ deve ser selecionado por profissional competente, considerando a tarefa, o ambiente, a distância de queda, a resistência dos componentes, a compatibilidade entre equipamentos e o resgate.

Os sistemas podem ser coletivos ou individuais. O coletivo deve ser priorizado sempre que tecnicamente viável.

Finalidade	Descrição
Restrição de movimentação	Impede que o trabalhador alcance a zona de queda.
Posicionamento	Sustenta o trabalhador para executar a tarefa com estabilidade.
Retenção de queda	Interrompe uma queda e limita forças sobre o corpo.
Acesso por corda	Permite progressão e posicionamento com sistemas independentes.

COMPATIBILIDADE

Componentes de fabricantes ou modelos diferentes só podem ser combinados quando houver compatibilidade comprovada.

11. Proteção coletiva

Proteções coletivas reduzem a dependência do comportamento individual e devem ser consideradas desde o projeto. Exemplos incluem guarda-corpos, plataformas, redes, fechamento de vãos, passarelas e sistemas de acesso protegidos.

- Dimensionamento adequado às cargas previstas.
- Instalação antes da exposição dos trabalhadores.
- Inspeção após montagem, alteração ou impacto.
- Sinalização e isolamento da área inferior.
- Proibição de remoção sem autorização.

PRIORIDADE

O cinturão não substitui um guarda-corpo tecnicamente possível e corretamente instalado.

12. Proteção individual

O SPIQ normalmente reúne cinturão tipo paraquedista, elemento de ligação, absorção de energia, trava-quedas e ancoragem. Cada componente deve atender à finalidade e ser utilizado conforme instrução do fabricante.

Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação quando aplicável, ser adequados ao usuário e permitir ajuste correto.

ANTES DO USO

Realize inspeção visual e funcional. Equipamento com corte, deformação, corrosão, costura rompida, contaminação ou histórico de queda deve ser retirado de serviço.

13. Cinturão tipo paraquedista

O cinturão tipo paraquedista distribui as forças de retenção pelo corpo e deve ser ajustado para impedir saída durante uma queda. Os pontos de conexão devem ser usados conforme a finalidade indicada pelo fabricante.

Fitas torcidas, ajuste frouxo ou conexão em ponto inadequado aumentam o risco de lesão.

- Conferir tamanho e ajuste.
- Verificar fivelas, costuras e etiquetas.
- Manter bolsos e ferramentas sem interferir nas fitas.
- Nunca alterar ou fazer furos no equipamento.

AJUSTE CORRETO

As fitas devem estar firmes, sem impedir movimentos ou respiração, e com sobras organizadas.

14. Talabartes e absorvedores

Talabartes ligam o cinturão ao ponto de ancoragem ou linha de vida. Modelos simples, duplos, de posicionamento ou com absorvedor têm finalidades diferentes.

O absorvedor reduz a força transmitida ao corpo e à ancoragem durante a retenção de queda. Deve existir espaço suficiente para sua abertura e para a distância total de parada.

Risco de uso incorreto	Prevenção
Conectar abaixo dos pés	Preferir ancoragem acima ou conforme projeto.
Prender a perna do talabarte no próprio talabarte	Usar ponto de estacionamento indicado pelo fabricante.
Usar talabarte longo em espaço reduzido	Calcular ZLQ e escolher sistema apropriado.
Conectar os dois ganchos no mesmo ponto inadequado	Seguir configuração prevista para talabarte duplo.

FATOR DE QUEDA

Quanto maior a queda livre antes da retenção, maiores tendem a ser as forças e a distância de parada.

15. Trava-quedas e linhas de vida

Trava-quedas acompanha o deslocamento e bloqueia em caso de movimento brusco. Pode ser retrátil, guiado em linha vertical ou integrado a outros sistemas.

Linhas de vida horizontais e verticais devem ser projetadas, instaladas, identificadas e inspecionadas conforme requisitos técnicos.

- Usar na orientação correta.
- Não criar folga excessiva.
- Verificar compatibilidade com a linha.
- Respeitar número máximo de usuários.
- Controlar o efeito pêndulo.

EFEITO PÊNDULO

Uma queda lateral pode provocar colisão contra estruturas, mesmo quando o sistema retém o trabalhador. Posicione a ancoragem para reduzir deslocamentos laterais.

16. Zona livre de queda e fator de queda

A Zona Livre de Queda é o espaço necessário abaixo do trabalhador para que a queda seja interrompida antes de atingir o piso ou obstáculo. O cálculo considera queda livre, abertura do absorvedor, alongamentos, altura do usuário e margem de segurança.

O fator de queda relaciona a distância de queda ao comprimento do sistema disponível para absorção. Configurações com ancoragem baixa devem ser evitadas.

Elemento	Influência na ZLQ
Comprimento do talabarte	Aumenta a distância potencial de queda.
Abertura do absorvedor	Acrescenta distância durante retenção.
Alongamento da linha	Pode aumentar a flecha do sistema.
Altura do usuário	Define posição dos pés em relação ao ponto de conexão.
Margem de segurança	Compensa tolerâncias e obstáculos.

CALCULE ANTES

Não basta estar conectado. Se a ZLQ for insuficiente, o trabalhador pode atingir o piso antes da retenção completa.

17. Sistemas de ancoragem

O sistema de ancoragem integra o SPIQ e pode atender retenção de queda, restrição, posicionamento ou acesso por corda. Deve ser projetado e selecionado para suportar as forças aplicáveis.

Pontos improvisados, guarda-corpos, tubulações, eletrocalhas e estruturas sem verificação não devem ser usados como ancoragem.

- Projeto ou especificação por profissional competente.
- Identificação e rastreabilidade.
- Inspeção inicial, periódica e após eventos.
- Compatibilidade com conectores e direção de carga.
- Acesso seguro para conexão e desconexão.

ANCORAGEM NÃO É “QUALQUER LUGAR FORTE”

A resistência, a direção da carga, a geometria e a condição da estrutura precisam ser verificadas tecnicamente.

18. Inspeção, armazenamento e descarte

Os equipamentos devem passar por inspeção antes de cada uso e por inspeções periódicas conforme fabricante, procedimento e criticidade. Inspeções devem ser registradas quando exigido.

Armazenar em local seco, ventilado, protegido de calor, luz solar, produtos químicos, objetos cortantes e umidade.

Componente	Verificações
Fitas e cordas	Cortes, abrasão, queimaduras, contaminação e rigidez.
Costuras	Fios rompidos, desgaste e deformação.
Conectores	Trava, fechamento, corrosão e deformação.
Absorvedor	Invólucro, etiqueta e sinais de abertura.
Trava-quedas	Bloqueio, retorno, cabo e conectores.

APÓS UMA QUEDA

Todo equipamento que reteve uma queda deve ser retirado de serviço e avaliado conforme procedimento e instrução do fabricante.

19. Escadas

Escadas devem ser usadas apenas quando forem adequadas à tarefa e ao tempo de exposição. A seleção considera altura, apoio, acesso, necessidade de uso das mãos, risco elétrico e possibilidade de alternativa mais segura.

O Anexo IV da NR-35 estabelece requisitos específicos para escadas de uso individual.

- Inspecionar antes do uso.
- Apoiar em superfície firme e estável.
- Impedir deslizamento e tombamento.
- Manter três pontos de contato quando aplicável.
- Não improvisar extensão ou reparo.
- Isolar a área e controlar circulação.

ESCOLHA CORRETA

Escada não deve substituir plataforma quando a tarefa exige esforço, longa duração, deslocamento lateral ou uso intenso das duas mãos.

20. Andaimes e plataformas

Andaimes, plataformas de trabalho aéreo e outros meios de acesso devem ser escolhidos conforme tarefa, carga, altura, piso e ambiente. A montagem e utilização devem seguir projeto, manual e requisitos normativos aplicáveis.

Antes do uso, verificar nivelamento, estabilizadores, guarda-corpos, piso, acesso, capacidade, interferências e condições climáticas.

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

O uso de cesto ou plataforma não elimina automaticamente a necessidade de proteção individual contra quedas. Siga a análise de risco e o manual do equipamento.

21. Telhados, coberturas e estruturas

Telhados podem apresentar telhas frágeis, aberturas, claraboias, inclinação, superfícies escorregadias e bordas desprotegidas. A aparência não comprova resistência.

Deve-se prever acesso seguro, passarelas, proteção de bordas, isolamento inferior, ancoragem e controle de materiais e ferramentas.

- Identificar superfícies frágeis.
- Proteger claraboias e aberturas.
- Evitar caminhar diretamente sobre telhas não projetadas para carga.
- Suspender em chuva, vento ou baixa visibilidade.
- Planejar retirada de trabalhador incapacitado.

CLARABOIA

Plástico translúcido ou material envelhecido pode se romper sem aviso. Trate como abertura desprotegida até comprovação técnica.

22. Riscos elétricos e proximidade de redes

Trabalho em altura próximo a instalações elétricas combina risco de queda e choque ou arco elétrico. A distância de segurança deve considerar tensão, movimentação de ferramentas, oscilação da plataforma e vento.

Sempre que possível, desenergizar, bloquear, testar ausência de tensão e impedir reenergização, conforme NR-10 e procedimentos.

MATERIAIS CONDUTIVOS

Escadas metálicas, andaimes, cabos, ferramentas e partes da plataforma podem aproximar-se perigosamente de redes elétricas.

23. Condições climáticas

Vento, chuva, calor, umidade, descargas atmosféricas e baixa visibilidade alteram aderência, estabilidade, comunicação e desempenho dos equipamentos.

A AR deve definir critérios objetivos para interrupção e retomada. Informações meteorológicas não substituem a observação do local.

- Monitorar vento e tempestades.
- Suspende em descargas atmosféricas próximas.
- Controlar superfícies molhadas e escorregadias.
- Prevenir estresse térmico e desidratação.
- Reavaliar após mudança brusca do tempo.

CONDIÇÃO IMPEDITIVA

Quando o clima ultrapassa os limites definidos ou compromete o controle, a tarefa deve ser interrompida.

24. Acesso por cordas

Acesso por cordas utiliza técnicas de progressão e posicionamento, normalmente com dois sistemas independentes: uma corda de trabalho e uma corda de segurança.

A equipe deve ser qualificada, utilizar equipamentos apropriados, manter comunicação e possuir plano de resgate para cada frente de trabalho.

- Inspeção e registro de cordas e equipamentos.
- Proteção contra arestas e abrasão.
- Ancoragens independentes quando previsto.
- Compatibilidade e redundância dos sistemas.
- Interrupção em condições de vento ou clima incompatíveis.

RESGATE PRÓPRIO

A equipe deve ser capaz de realizar autorresgate e resgate de seus integrantes, sem depender exclusivamente de apoio externo.

25. Emergência e salvamento

O plano de emergência deve considerar cenários de queda, suspensão, mal súbito, incêndio, choque elétrico e dificuldade de acesso. Deve definir equipe, equipamentos, comunicação, acesso e encaminhamento médico.

O tempo de resposta é crítico. O simples acionamento do Corpo de Bombeiros não substitui a capacidade inicial de resgate prevista pela organização.

Elemento	Conteúdo
Cenário	Onde e como o trabalhador pode ficar retido.
Equipe	Quem executa e quem coordena o resgate.
Recursos	Cordas, descensores, polias, maca e primeiros socorros.
Comunicação	Rádio, telefone, alarme e contatos externos.
Treinamento	Prática periódica e simulados.

PLANO PRATICÁVEL

O resgate deve ser testado nas condições reais ou representativas do trabalho.

26. Suspensão inerte e primeiros cuidados

Após a retenção de uma queda, o trabalhador pode permanecer suspenso pelo cinturão. A imobilidade e a pressão das fitas podem contribuir para mal-estar e agravamento rápido, especialmente quando há trauma ou perda de consciência.

O resgate deve ser rápido e tecnicamente controlado. Após a retirada, a vítima deve receber avaliação e atendimento conforme protocolo de primeiros socorros e orientação médica.

- Manter comunicação com a vítima quando possível.
- Não improvisar manobras que provoquem nova queda.
- Controlar riscos para os socorristas.
- Acionar atendimento médico.
- Registrar e investigar o evento.

NÃO DEIXE A VÍTIMA SUSPENSA

A existência de EPI não encerra a emergência. O sistema de trabalho precisa permitir retirada rápida e segura.

27. Estudos de caso

Caso 1 - Talabarte conectado abaixo dos pés: durante manutenção, o trabalhador cai e o absorvedor abre, mas a distância até o piso é insuficiente. Discussão: cálculo da ZLQ, posição da ancoragem e escolha do sistema.

Caso 2 - Claraboia não protegida: um trabalhador pisa sobre placa translúcida envelhecida e atravessa a cobertura. Discussão: identificação de superfície frágil, proteção coletiva e passarela.

Caso 3 - Chuva repentina: a equipe continua em estrutura metálica molhada para cumprir prazo. Discussão: condição impeditiva, direito de recusa e supervisão.

Caso 4 - Resgate inexistente: após mal súbito, o trabalhador fica suspenso e a equipe não possui equipamentos. Discussão: planejamento de emergência e treinamento.

APRENDIZADO

Acidentes raramente resultam de uma única falha. Procure combinações de planejamento, equipamento, supervisão, comportamento e emergência.

28. Checklists e modelos

Os modelos devem ser adaptados por profissional competente à realidade da organização e da atividade.

Checklist pré-uso do SPIQ

- Cinturão ajustado e sem danos.
- Talabarte ou trava-quedas compatível.
- Conectores fechando e travando.
- Absorvedor intacto.
- Ancoragem identificada e liberada.
- ZLQ suficiente.
- Plano de resgate disponível.

Checklist do local

- Acesso seguro.
- Área inferior isolada.
- Clima dentro dos limites.
- Riscos elétricos controlados.
- Ferramentas presas.
- Comunicação funcionando.
- Equipe autorizada e apta.

Item	Condição verificada	Resultado	Ação/Responsável
Ancoragem	Identificação, integridade e liberação	Conforme / Não conforme	
Cinturão	Fitas, costuras, fivelas e etiqueta	Conforme / Não conforme	
Talabarte	Fitas, conectores e absorvedor	Conforme / Não conforme	
Trava-quedas	Bloqueio, cabo e retorno	Conforme / Não conforme	
Área	Isolamento, acesso e obstáculos	Conforme / Não conforme	
Resgate	Equipe, equipamentos e comunicação	Conforme / Não conforme	

RASTREABILIDADE

Registre data, local, inspetor, desvios, responsável pela correção e verificação de eficácia.

29. Glossário e referências

Glossário essencial e referências principais para consulta e atualização do conteúdo.

Termo	Definição resumida
Ancoragem	Componente ou sistema destinado à conexão do SPIQ.
AR	Análise de Risco.
Efeito pêndulo	Movimento lateral durante a queda, com risco de colisão.
Fator de queda	Relação entre distância de queda e comprimento disponível do sistema.
SPIQ	Sistema de proteção individual contra quedas.
SPCQ	Sistema de proteção coletiva contra quedas.
PT	Permissão de Trabalho.
ZLQ	Espaço livre necessário abaixo do trabalhador.

Referências principais

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura, texto vigente.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual Consolidado da NR-35.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 06 - Equipamento de Proteção Individual.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- Instruções e manuais dos fabricantes dos equipamentos utilizados.
- Normas técnicas ABNT aplicáveis a cinturões, talabartes, trava-quedas, linhas de vida e dispositivos de ancoragem.

ENCERRAMENTO

Trabalho em altura exige planejamento, proteção adequada, supervisão e coragem para interromper uma atividade insegura.

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Manaus - Amazonas | Edição 2026