

Fuente alimentación

Limitación de corriente:

- 1. Ajustar tensión
- 2. Mover rueda I-limit a 0
- 3. Poner cables (banana-pinza) y juntar bornes + y –
- 4. Mover rueda I-Limit hasta alcanzar I deseada
- 5. Separar bornes + y -



Para aplicar tensión al circuito:

- 1. Apagar fuente
- 2. Aplicar pinzas + y al circuito
- 3. Encender fuente, si I es igual a Ilimit, apagar inmediatamente, pues algo va mal.

