PRIYA – PROJETO ROBÓTICO DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO

Comunicador de 4 botões (DFPlayer Mini) · Diagrama de ligações



Positivo (+) · Negativo / GND · Botões (ADKEY1 → resistor → GND) · Áudio (alto-falante) · NC = pino não usado

Pinagem conforme o datasheet do DFPlayer Mini. Cada botão liga a entrada ADKEY1 ao GND por um resistor (valores no manual). Os pinos 7 e 10 são o mesmo GND do módulo.

Expansão: com ADKEY2 (pino 13) e mais resistores, o dispositivo pode chegar a 14 botões de frases (ver manual). Cartão microSD no módulo guarda os áudios.

Atenção: a bateria Li-ion deve ser ligada ao TP4056 com proteção (B+ / B−), respeitando a polaridade.