
Ondas Senoidais

Por Eric Lopes


Fórmula da Onda Senoidal

$$y(t) = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$$

A é a amplitude t é a variavél independente, representando o tempo em segundos ω ou $2\pi f$ é a frequência angular Φ é a fase



Frequência	Mede o número de ciclos que uma onda completa por segundo, em hertz (Hz).
Amplitude	Refere-se à altura da onda, representando a intensidade ou sinal.
Fase	Indica o deslocamento inicial, medido em graus ou radiano.
Comprimento de onda	Informa a distância entre dois picos consecutivos da onda.



Sinais Compostos


São formados pela superposição de múltiplas ondas senoidais com diferentes frequências, amplitudes e fases. Esses sinais são analisados através da Transformada de Fourier, que os decompõe em componentes de frequência distintas.


É uma transformada integral que expressa uma função em termos de base sinusoidal. Ela também é conhecida como representação do domínio da frequência do sinal original.


Transformada de Fourier

Sinal Digital x Sinal Analógico

Sinais Analógicos: Variam de forma contínua no tempo e amplitude, representando informações como som e luz de maneira natural Sinais Digitais:
São discretos, utilizando
valores binários para
representar dados. São mais
robustos a ruídos e
amplamente usados em
tecnologias modernas.







Relação entre Frequência e Atenuação de sinal

Frequência de um sinal influencia diretamente sua atenuação, em geral, sinais de alta frequência sofrem maior atenuação devido a perdas de dissipação de energia em meios físicos

Sinais de baixa frequência são menos atenuados, e transformam menos informação por unidade de tempo.



elmg@aluno.ifnmg.edu.br

+55 (61) 99969 - 1009