01



MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO - PCM

DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES


ALUNA: EMÍLIA RIBEIRO



INTRODUÇÃO PCM

- 02 inal analágica em
- Consiste em transformar um sinal analógico em uma sucessão de pulsos que permitem sua codificação em um padrão binário.
- Esse código binário deve ser capaz de representar os valores amostrados do sinal modulante analógico.
- A grande vantagem do PCM é que uma vez que o sinal está digitalizado em código binário, ele se torna mais resistente à degradação causadas por ruídos durante a transmissão.
- Um sistema PCM é monocanal, ou seja, para a transmissão /recepção de um único sinal modulante é representado a seguir:





Etapas de conversão A/D e D/A no sistema PCM.

No conversor A/D, há 3 etapas:

- → Amostragem
- → Quantização
- → Codificação



AMOSTRAGEM DOS SINAIS

04


- A amostragem é o processo que retém o valor instantâneo do sinal analógico por um curto intervalo de tempo, tornando-o disponível para as etapas seguintes.
- O processo de amostragem é linear com uma frequência e um intervalo de amostragem fixo.
- Para que o processo de amostragem seja eficiente, o valor da frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da largura de banda do sinal. É o chamado Teorema de Amostragem ou Teorema de Nyquist
- O inverso do intervalo de amostragem é denominado taxa ou frequência de amostragem e é representado por fs, onde: fs = 1/Ts




AMOSTRAGEM DOS SINAIS

Existem três métodos de amostragem:


>Ideal:



>Topo plano:



>Natural:



A taxa de amostragem deve ser pelo >Observação: menos o dobro da frequência mais elevada contida no sinal, de acordo o Teorema de Nyquist





QUANTIZAÇÃO DOS SINAIS

O resultado da amostragem é uma série de pulsos, com valores de amplitude que se encontram entre as amplitudes máxima e mínima do sinal

O conjunto de amplitudes do sinal amostrado pode ser infinito, incluindo valores não inteiros entre os limites máximo e mínimo

Esses valores contínuos não podem ser usados diretamente no processo de codificação e normalmente são arredondados para valores adequados à modulação PCM

QUANTIZAÇÃO DOS SINAIS


07

PASSO 1

Supondo que o sinal analógico original tenha amplitude instantâneas variando entre V-min e V-máx

PASSO 2

Dividimos o
intervalo de
amplitude em L
zonas, cada
uma com altura
igual a delta





QUANTIZAÇÃO DOS SINAIS

80

PASSO 3

Atribuímos valores quantizados de 0 a (L-1) ao ponto médio de cada zona

PASSO 4

Na sequência aproximamos o valor da amplitude amostrada com os valores quantizados e convertemos o valor da zona correspondente em binário



\equiv


CODIFICAÇÃO DO SINAIS

Antes da codificação, o sinal é quantizado. Isso significa que os valores analógicos do sinal amostrado são aproximados para o nível mais próximo em um conjunto de valores discretos.

O número total de níveis de quantização (L) é determinado pelo número de bits usados por amostra (n): L=2n

Cada nível de quantização é associado a um código binário único. Por exemplo: n=3 bits, 2 elevado a 3 = 8 níveis de quantização

08



TEOREMA DE NYQUIST

O Teorema de Nyquist é uma regra fundamental no processamento de sinais que determina a frequência mínima de amostragem necessária para capturar todas as informações de um sinal analógico sem distorções.

Para que um sinal analógico seja corretamente amostrado e posteriormente reconstruído, a frequência de amostragem (fs) deve ser pelo menos o dobro da maior frequência presente no sinal (fmax)





OBRIGADO!