# Introdução à Mecânica dos Fluidos

# Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica Faculdade de Tecnologia Universidade de Brasília

- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

A Mecânica dos Fluidos estuda fluidos em repouso e em movimento.

A Mecânica dos Fluidos pode ser dividida (ou está presente) em diferentes áreas. Algumas delas são:

- hidrodinâmica / hidráulica
- dinâmica dos gases
- aerodinâmica / aeroacústica
- meteorologia
- oceanografia
- hemodinâmica
- reologia


Fluidos são substâncias no estado líquido ou gasoso.

Fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de um esforço (tensão) tangencial, não importando o quão pequeno seja esse esforço. Um sólido também se deforma, mas não indefinidamente.


No regime elástico, o sólido retorna à sua configuração inicial quando a força é removida. O fluido não.

No estado sólido as moléculas estão fixas às suas vizinhas. Nos fluidos há uma liberdade maior, permitindo que uma camada de fluido possa se mover com relação a outra.

Sólido.



#### Fluido.



- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- Densidade
- Tensão
- Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos


Vamos tratar qualquer fluido como uma substância que pode ser dividida indefinidamente, um **contínuo**, sem nos preocuparmos com o comportamento individual de cada molécula. Assim, qualquer propriedade do fluido (densidade  $\rho$ , temperatura T, velocidade  $\vec{V}$ , etc.) tem valor definido em cada ponto do espaço, podendo ser tratada como uma função matemática.

Observação: aqui na parte de fluidos vamos usar a letra V para velocidade e V para volume.

$$egin{array}{lll} V & 
ightarrow & {f Velocidade} \ & V & 
ightarrow & {f Volume} \end{array}$$

Exemplo: densidade  $\rho$ .

$$\rho = \lim_{\delta V \to \delta V^*} \frac{\delta m}{\delta V} \tag{1}$$





Para o ar, um volume  $\delta V=10^{-9}\,mm^3$  contém  $3\times 10^7$  moléculas, o suficiente para definir uma média.

A hipótese do meio contínuo não é válida para gases rarefeitos, com grande espaçamento molecular.

- Conceitos Iniciais
- A Hipótese do Meio Contínuo
- 3 Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Todas as observações experimentais indicam que um fluido em movimento para completamente em uma superfície sólida e assuma velocidade zero (nula) em relação a essa superfície.





Condição de contorno de velocidade para o fluido:

$$\vec{V}_{fluido} = \vec{V}_{parede} \tag{2}$$

- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- Densidade
- Tensão
- Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

A **densidade**  $\rho$  é definida com sendo a massa do fluido por unidade de volume.

$$[\rho] = kg/m^3$$

Volume específico é o inverso da densidade,  $\rho^{-1}$ .

A densidade dos gases é muito variável.

Equação de estado dos Gases Ideais:

$$P = \rho RT \tag{3}$$

Em que P é a pressão absoluta,  $\rho$  é a densidade, T é a temperatura e R é a constante do gás.

A densidade dos líquidos, em uma determinada temperatura, é praticamente constante.

Água no estado líquido: se a pressão vai de  $1\,atm$  a  $210\,atm$ , então a densidade muda  $1\,\%$ .

No ar atmosférico, se a pressão muda  $0,01\,atm$ , então a densidade muda  $1\,\%.$ 

Exemplos  $(20^{\circ}C, 1 atm)$ :

- água:  $\rho=998\,kg/m^3$
- ar:  $\rho = 1,20 \, kg/m^3$
- mercúrio (fluido mais denso):  $\rho = 13590 \, kg/m^3$
- hidrogênio (fluido menos denso):  $\rho = 0.0838 \, kg/m^3$

Densidade relativa, d, é definida como a razão entre a densidade de uma substância e a densidade de alguma substância padrão a uma temperatura especificada (usualmente água a  $4^{\circ}C$ , para a qual  $\rho_{\text{água}} = 1000 \, kg/m^3$ ).

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{água}}} \tag{4}$$

O peso de uma unidade de volume de uma substância é chamado de **peso específico**,  $\gamma$ , definido como  $\gamma=\rho g$ .

#### Exemplos:

• água:

$$\gamma = \left(998 \, \frac{kg}{m^3}\right) \times \left(9,81 \frac{m}{s^2}\right) = 9790 \, \frac{N}{m^3}$$

ar:

$$\gamma = \left(1, 20 \frac{kg}{m^3}\right) \times \left(9, 81 \frac{m}{s^2}\right) = 11, 8 \frac{N}{m^3}$$

Observação: alguns autores chamam de massa específica a razão entre a razão entre a massa e o volume.


- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Tensão é força por unidade de área.

$$\vec{F} = F_n \vec{n} + F_t \vec{t}$$

$$\sigma = \frac{F_n}{A} \longrightarrow \text{Tensão Normal}$$

$$au = rac{F_t}{A} \qquad o \qquad ext{Tens\~ao Tangencial}$$
 ou de Cisalhamento




Fluido em repouso: a tensão normal é chamada de pressão.


- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Duas maneiras diferentes de analisar problemas. Na Mecânica dos Fluidos geralmente utilizamos Volume de Controle.

**Sistema:** quantidade fixa de massa. Nenhuma quantidade de massa pode cruzar a fronteira. Mas energia pode cruzar a fronteira por meio de trabalho ou calor.



Volume de Controle: volume selecionado no espaço, de acordo com o problema. Tanto massa quanto energia podem cruzar a fronteira do Volume de Controle. Qualquer região arbitrária no espaço pode ser selecionada como um Volume de Controle.



Obs.: vizinhança é a região fora do sistema (ou volume de controle). A superfície, real ou imaginária, que separa o sistema (ou volume de controle) de sua vizinhança é chamada de **fronteira**.

- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- 3 Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- 8 Classificação dos Escoamentos

Quando duas camadas de fluido movem-se uma em relação à outra, desenvolve-se uma força de atrito entre elas, e a camada mais lenta tenta reduzir a velocidade da camada mais rápida.

Tal resistência interna ao movimento (escoamento) é quantificada pela propriedade do fluido chamada viscosidade.


A viscosidade tem origem nas forças coesivas entre as moléculas em um líquido e nas colisões moleculares em um gás.

A viscosidade é uma medida da resistência do fluido ao escoamento. É uma medida da "fluidez".

- Conceitos Iniciais
- A Hipótese do Meio Contínuo
- 3 Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Transp. de Calor e Massa

Considere um fluido entre duas placas paralelas. Vamos usar esse escoamento para definir a viscosidade.



F é a força aplicada na placa superior;  $V_p$  é a velocidade da placa superior:  $\ell$  é o espaçamento entre as placas;  $d\beta$  é a deformação em um intervalo de tempo dt: da é o deslocamento da placa superior durante dt ( $da = V_n dt$ ).

Deformação de um corpo é qualquer mudança na configuração geométrica do corpo que leve a uma variação de suas formas ou dimensões. Queremos determinar a força F em função dos outros parâmetros.

$$F = ??? (5)$$

$$F \propto A \frac{V_p}{\ell} \tag{6}$$

$$F = \mu A \frac{V_p}{\ell} \tag{7}$$

Velocidade, no caso mais geral:

$$\vec{V} = u(x, y, z, t)\hat{i} + v(x, y, z, t)\hat{j} + w(x, y, z, t)\hat{k}$$
(8)

No presente caso:

$$\vec{V} = u(y)\hat{\imath} + 0\hat{\jmath} + 0\hat{k} \tag{9}$$

Em um escoamento laminar estacionário, o perfil de velocidade é linear:

$$u(y) = C_1 y + C_2 (10)$$

As condições de contorno são as condições de não escorregamento:

$$\begin{cases} u(y=0) = 0\\ u(y=\ell) = V_p \end{cases}$$
 (11)

Resulta:

$$u(y) = \frac{V_p}{\ell} y \tag{12}$$

Esse é o perfil de velocidade, ou seja, o comportamento da velocidade ao longo de y.

O gradiente de velocidade (variação da velocidade no espaço) é dado por

$$\frac{du}{dy} = \frac{V_p}{\ell} \tag{13}$$

$$d\beta \approx \tan d\beta = \frac{da}{\ell} = \frac{V_p}{\ell} dt$$
 (14)

Ou seja

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{V_p}{\ell} \tag{15}$$

Mas nós vimos que

$$\frac{V_p}{\ell} = \frac{du}{dy} \tag{16}$$

Assim:

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{du}{dy} \tag{17}$$

 $d\beta/dt$  é chamado de taxa de deformação (é a deformação por unidade de tempo), e comumente representado por  $\dot{\gamma}$ .

Temos, portanto,


$$\dot{\gamma} = \frac{d\beta}{dt} = \frac{du}{dy} \tag{18}$$

Conclusão: a taxa de deformação de um elemento do fluido é equivalente ao gradiente de velocidade du/dy.

Lei da Viscosidade de Newton: a tensão de cisalhamento é linearmente proporcional à taxa de deformação.

$$\tau \propto \frac{du}{dy}$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$



O coeficiente de proporcionalidade é a viscosidade  $\mu$ , que é uma propriedade do fluido em questão.

Mas

$$au = rac{F}{A}$$
 e  $rac{du}{dy} = rac{V_p}{\ell}$  (19)

Assim:

$$\frac{F}{A} = \mu \frac{V_p}{\ell} \tag{20}$$

Resulta:

$$F = \frac{\mu A V_p}{\ell} \tag{21}$$

Essa é a força necessária para manter a placa superior a uma velocidade  $V_p$ .

$$\mu = \frac{F\ell}{AV_p} \tag{22}$$

 $\mu$  é a viscosidade dinâmica ou absoluta. Chamaremos apenas de viscosidade.

$$[\mu] = \frac{kg}{m.s} = Pa.s = 1000 \, cP \tag{23}$$

Frequentemente no estudo da Mecânica dos Fluidos aparece a razão  $\mu/\rho$ . Essa razão será chamada de **viscosidade cinemática** e será representada pela letra  $\nu$ .

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \tag{24}$$

$$[\nu] = \frac{m^2}{s} \tag{25}$$


Exemplos  $(1 atm, 20 \,^{\circ}C)$ :

### Sumário

- A Hipótese do Meio Contínuo

- - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos

A viscosidade de um líquido diminui com a temperatura, enquanto a viscosidade de um gás aumenta. Por quê?




A pressão não interfere significativamente na viscosidade de um fluido.

### Sumário

- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Fluidos Newtonianos:  $\mu$  não varia com a taxa de deformação. Exemplos: água, ar, querosene, gasolina, óleo.

Fluidos Não Newtonianos:  $\mu$  varia com a taxa de deformação.  $\tau$  não é linear com du/dy. Exemplos: tinta, creme dental, areia movediça, sangue.



Aqui vamos estudar o comportamento de Fluidos Newtonianos. Fluidos Não Newtonianos são estudados em uma disciplina chamada reologia.

### Sumário

- Conceitos Iniciais
- 2 A Hipótese do Meio Contínuo
- Condição de Não Escorregamento
- 4 Densidade
- Tensão
- 6 Sistema e Volume de Controle
- Viscosidade
  - Escoamento Entre Placas Paralelas
  - Efeito da Temperatura
  - Fluidos Newtonianos e Não Newtonianos
- Classificação dos Escoamentos

Há uma grande variedade de problemas de escoamento de fluidos encontrados na prática. É conveniente classificá-los com base em algumas características comuns para estudá-los em grupos.


# i) Viscoso X Invíscido

Não existe fluido com viscosidade nula. Todo escoamento envolve efeitos viscosos.

No entanto em algumas regiões do escoamento os efeitos viscosos são desprezíveis quando comparados às forças inerciais e de pressão.

**Escoamento Viscoso**: aquele em que os efeitos viscosos (resistência interna, atrito entre camadas de fluido) são significativos.

**Escoamento Invíscido:** aquele em que os efeitos viscosos são muito pequenos. Nesse caso, os termos viscosos são desprezados.




## ii) Interno X Externo


O escoamento interno é aquele em que o fluido está confinado por superfícies sólidas. Exemplo: escoamento em um tubo.

O escoamento externo é aquele em que o fluido envolve a superfície sólida, ou seja, passa em torno dela. Exemplos: escoamento do ar em torno de um carro ou de um avião

#### Escoamento Interno.



### Escoamento Externo.



# iii) Compressível X Incompressível

Um escoamento é denominado **incompressível** quando a densidade permanece constante em todos os lugares.

Portanto o volume de cada porção do fluido permanece inalterado durante o movimento, no caso de um escoamento incompressível.

Líquidos são considerados incompressíveis.

Gases podem ser considerados incompressíveis para  ${\it Ma} < 0, 3$ , em que

$$Ma = \frac{V}{c} \tag{26}$$

é o número de Mach, com V sendo a velocidade do escoamento e c a velocidade do som no meio ( $346\,m/s$  no ar).

### iv) Laminar X Turbulento


**Escoamento Laminar:** escoamento altamente ordenado, com camadas (lâminas) suaves de fluido. Ocorre para baixas velocidades.

**Escoamento Turbulento:** escoamento altamente desordenado, com flutuações de velocidade e de pressão.

Em um tubo, por exemplo, o escoamento é laminar se  $Re < 2300 \ {\rm e}$  turbulento de Re > 4000, em que

$$Re = \frac{\rho VD}{\mu} \tag{27}$$

é o número de Reynolds, V é a velocidade e D é o diâmetro do tubo. Para escoamentos com 2300 < Re < 4000 o escoamento é de transição (ora laminar, ora turbulento).





## v) Natural X Forçado

No **escoamento forçado** o fluido é impelido a se movimentar com o uso de uma bomba ou de um ventilador, por exemplo.

No **escoamento natural** movimento causado pelo aquecimento do fluido, que se manifesta pela elevação do fluido mais quente e pela descida do fluido mais frio.

### vi) Permanente X Transiente

**Escoamento permanente** é aquele em que não há mudanças com o passar do tempo.

### vii) Uni X Bi X Tridimensional

Um escoamento é uni, bi ou tridimensional se a velocidade do escoamento varia em uma, duas ou três dimensões.