Laboratório de Sistemas Processadores e Periféricos Lista de comandos de Assembly

Gustavo G. Parma

Lista dos comandos assembly que serão utilizados ao longo das práticas.

1 Comandos

1. ADD destino, fonte

Executa a adição direta entre dois operandos, o fonte e o destino. O resultado será armazenado no operando destino. Esta operação afeta os flags AF, CF, OF, PF, SF, ZF

2. AND destino, fonte

Executa a operação lógica AND entre o destino e a fonte. O resultado fica armazenado no destino. Os falgs CF, OF, PF, SF e ZF são afetados por esta instrução.

3. CALL alvo

Esta instrução é utilizada para chamar uma sub-rotina, identificada pelo nome **alvo**. Após a execução da subrotina, o programa volta ao fluxo normal de execução do programa principal. Nenhum flag é afetado por essa instrução.

4. **CLD**

Limpa o bit DF no registrador de flags. Após esta instrução o valor de DF será igual a zero. Desta forma, ao se utilizar uma instrução de string, os registradores de índice serão incrementados automaticamente.

5. CMP destino, fonte

Esta instrução realiza a subtração entre os dois operandos. Entretanto ela não retorna o valor do resultado, alterando apenas os flags de sinalização. Pode-se, portanto, saber qual a relação entre os valores comparados pela verificação de ZF e CF.

	Os dois operandos são iguais	
CF=1	O destino é menor do que a fonte	
CF=0	O destino é maior ou igual à fonte	

Os seguintes flags são afetados por esta instrução: AF, CF, OF, PF, SF, ZF.

Após esta instrução, pode-se utilizar qualquer um dos saltos condicionais (jump), observando-se se os números comparados são sinalizados ou não.

6. CMPS

CMPSB

CMPSW

Esta instrução faz a comparação entre strings, efetuando a subtração entre o byte (ou palavra) endereçado por DI (dentro do segmento extra - ES) e o byte (ou palavra) endereçado por SI (dentro do segmento de dados - DS). A instrução automaticamente incrementa ou decrementa os registradores DI ou SI, dependendo do valor do flag DF. O valor de decremento ou incremento depende da instrução utilizada (CMPSB incrementa/decrementa de um unidade (byte) e CMPSW incrementa/decrementa de duas unidades (word)).

Pode-se utilizar esta instrução em conjunto com as instruções REPE ou REPNE. Após esta instrução pode-se utilizar as instruções de salto condicional (jump).

7. DEC destino

Esta instrução subtrai de uma unidade o operando, afetando os flags AF, OF, PF, SF e ZF.

8. DIV fonte

Realiza a divisão entre o registrador AX(numerador) e a fonte(denominador), se a fonte for de 8 bits. Neste caso o quociente será armazenado em AL e o resto em AH.

Se a fonte for de 16 bits, o numerador(32 bits) deve estar armazenado no conjunto DX-AX, sendo que o quociente será armazenado em AX e o resto da divisão em DX.

Esta operação afeta o flags CF e OF. O operando fonte tem que ser um registrador ou uma posição de memória.

9. IN AX, endereço

IN AX, DX

Em todos os casos, pode-se utilizar AL no lugar de AX. Utilizando-se AL, apenas um byte será lido no endereço fornecido. No primeiro caso (IN AX,endereço), o endereço poderá variar de 00h Ã FFh. Caso se utilize DX, os endereços poderão variar, consequentemente, de 0000h Ã FFFFh. Caso seja utilizado o registrador AX, o valor lido no endereço fornecido será carregado em AL e o valor lido no endereço subsequente será carregado em AH.

10. INC destino

Adiciona 1 ao conteúdo de um operando, podendo ser um registrador ou posição de memória. Os flags afetados são: AF, OF, PF, SF e ZF.

Para se incrementar o conteúdo de uma memória, deve-se utilizar: INC byt ptr[SI]. Neste caso, à posição de memória apontada por SI será adicionado uma unidade.

11. INT tipo

Esta instrução altera o fluxo do programa, chamando uma rotina de interrupção que é determinada pelo **tipo**. Os flags IF e TF são alterados, sendo colocados em nÃvel baixo (zero).

12. **INTO**

Se o flag OF estiver igual a um, essa instrução gera uma interrupção tipo 4. Os flags IF e TF são colocados em nÃvel baixo.

13. **IRET**

Esta instrução finaliza uma rotina de interrupção, recuperando da pilha o conteúdo dos registradores que foram automaticamente salvos (IP, CS e flags), retornando o processador ao ponto de parada antes do pedido de interrupção. Todos os flags são afetados.

14. JMP alvo

Esta instrução provoca um salto incondicional no fluxo de processamento. De forma similar \tilde{A} s instrução de salto condicional, é necessário que a distância entre o salto e o alvo seja um valor entre -128 e +127 bytes.

15. JCONDICAO label_alvo_curto

Provoca um desvio no processamento para o label se uma condição testada for encontrada. Utiliza-se, normalmente, os flags para o teste da condição. O label_alvo tem que estar na faixa de -128 a +127 bytes da próxima instrução devido a utilização de apenas um byte (considerando número com sinal) a ser adicionado ao IP para gerar o endereço alvo. A Tabela a seguir mostra as condições existentes para o salto condicional. Neta tabela, ABOVE e BELOW referem-se a números não sinalizados e GREATER e LESS a números sinalizados.

T.,	Dania malatina na	Can dia 2 - 4 - 4 - 1 -
Instrução	Desvio relativo se	Condição testada
JA	above	CF=0 e ZF=0
JAE	above ou equal	CF=0
JB	below	CF=1
JBE	below ou equal	CF=1 ou ZF=1
JC	carry	CF=1
JE ou JZ	equal (zero)	ZF=1
JG	greater	ZF=0 e SF=OF
JGE	greater ou equal	SF=OF
JL	less	$(SF \times OF)=1$
JLE	less ou equal	(SF XOR OF)=1 OU ZF=1
JNA	not above	ČF=1 ou ZF=1
JNAE	not above nor equal	CF=1
JNB	not below	CF=0
JNBE	not below nor equal	CF=0 e ZF=0
JNC	not carry	CF=0
JNE ou JNZ	not equal (not zero)	ZF=0
JNG	not greater	$((SF \times OF) \times ZF)=1$
JNGE	not greater nor equal	$(SF \times OF)=1$
JNL	not less	SF=OF
JNLE	not less nor equal	ZF=0 e SF=OF
JNO	not overflow	OF=0
JNP ou JPO	not parity (par. odd)	PF=0
JNS	not sign	SF=0
JO	overflow	OF=1
JP ou JPE	parity (parity even)	PF=1
JS	sign	SF=1

16. LEA destino, fonte

Carrega no registrador destino o endereço efetivo de um operando na memória.

17. LOOP label_alvo

neste caso, o registrador contador CX é decrementado a cada vez que o loop for executado, permanecendo o programa no loop até que CX seja igual a zero.

18. MOV destino, fonte

Copia o conteúdo do operando fonte para o operando destino, sem destruir o conteúdo do operando fonte. O registrador de segmento de código (CS) pode ser utilizado como fonte de dados, mas não como destino. Os modos de acesso a dados foram explorados na prática anterior, sendo que existem sete modos de transferência de dados:

- (a) do acumulador para a memória; Neste caso, o acesso a memória pode ser realizado por um acesso imediato ou utilizando-se os registradores SI, ou DI, ou BX. (MOV [SI],AL ;MOV [BX+DI],AX; MOV [00A0h],DL
- (b) da memória para o acumulador;
- (c) da memória ou registrador para registrador de segmento
- (d) do registrador de segmento para a memória ou registrador
- (e) de registrador para registrador
- (f) dado imediato para registrador
- (g) dado imediato para memória

quando for utilizar um dado imediato, o valor a ser transferido deve começar sempre com um número, ou seja, para se transferir FFh para o registrador AL, deve-se utilizar MOV AL, 0FFh.

19. MUL fonte

Realiza a multiplicação entre a fonte e o registrador AX. Se a fonte for de 8 bits, a operação será realizada entre a fonte e o registrador AL. O resultado estará em AX. Se a fonte for de 16 bits, a operação será realizada entre a fonte e o registrador AX. A parte alta do resultado estará em DX e a parte baixa em AX.

Esta operação afeta o flags CF e OF. O operando fonte tem que ser um registrador ou uma posição de memória.

20. **NOP**

Esta operação não realiza nenhuma operação específica, sendo utilizada para propósitos de temporização.

21. OR destino, fonte

Executa a operação lógica OR entre o destino e a fonte. O resultado fica armazenado no destino. Os falgs CF, OF, PF, SF e ZF são afetados por esta instrução.

22. OUT endereço, AX

OUT DX, AX

A instrução OUT opera de forma semelhante à instrução IN. Desta forma, pode-se optar por utilizar todo o registrador AX ou somente o registrador AL. Caso se utilize todo o registrador AX, o valor de AL será transferido para o endereço fornecido e o valor de AH será transferido para o endereço fornecido acrescido de uma unidade.

23. POP destino

A instrução POP retira uma palava (16 bits) da pilha e a armazena no registrador destino.

24. PUSH fonte

A instrução PUSH armazena o valor do registrador fonte (16 bits) na pilha.

25. PROC e ENDP

Estas instruções não fazem parte do conjunto de instruções do assembly, mas são pseudooperadores utilizados pelo compilador para delimitar uma sub-rotina. Ao se definir uma subrotina é necessário informar se essa subrotina é do tipo near ou far (dentro do próprio segmento de código ou entre segmentos, respectivamente).

A seguinte listagem exemplifica a definição de uma subrotina:

```
alvo PROC NEAR
mov ax,0FFFAh
mov bl,ah
ret
alvo ENDP
```

26. REPE comando

REPNE comando

Estes comandos são prefixos utilizados para repetir uma instrução de string pelo número de vezes especificado em CX. Após a execução do comando, o valor de CX é decrementado, sem afetar o estado dos flags de sinalização. REPE repete o comando enquanto CX <> 0 e ZF=1. REPNE repete o comando enquanto CX <> 0 e ZF=0.

27. **RET**

Esta instrução encerra uma subrotina, fazendo com que o fluxo de processamento volte ao programa principal.

A instrução CALL e RET funcionam de maneira parecida \tilde{A} s instruções INT e IRET. Entretanto, a subrotina existe no programa que está sendo executado e não em um local determinado

pelo vetor de interrupção. Portanto, é importante que, ao final da sub-rotina, o valor de SP esteja no mesmo nÃvel que estava na entrada da sub-rotina pois a função RET busca na pilha o valor de IP (ou IP e CS, no caso de subrotina do tipo inter-segmento) para que o programa possa voltar ao seu fluxo normal.

28. ROL destino,1

ROL destino, CL

Esta operação rotaciona o conteudo especificado pelo destino para a esquerda. O valor do bit mais significativo é colocado no CF e no lugar do bit menos significativo. A quantidade de bits a serem rotacionados é 1 (um) ou o número especificado em CL.

29. ROR destino,1

ROR destino, CL

Esta operação rotaciona o conteudo especificado pelo destino para a direita. O valor do bit menos significativo é colocado no CF e no lugar do bit mais significativo. A quantidade de bits a serem rotacionados é 1 (um) ou o número especificado em CL.

30. SAL destino, 1

SAL destino, CL

Esta operação desloca o conteúdo especificado pelo destino para a esquerda. O valor do bit mais significativo é colocado apenas no CF e é inserido um zero no lugar do bit menos significativo. A quantidade de bits a serem deslocados é 1 (um) ou o número especificado em CL.

31. SAR destino,1

SAR destino, CL

Esta operação desloca o conteúdo especificado pelo destino para a direita. O valor do bit menos significativo é colocado apenas no CF, sendo que o bit mais significativo permanece com o mesmo valor anterior. A quantidade de bits a serem deslocados é 1 (um) ou o número especificado em CL.

32. **STD**

Seta o bit DF no registrador de flags. Após esta instrução, o valor de DF será igual A um. AO se realizar uma operação de string, os registradores de Ãndice são automaticamente decrementados.

33. SUB destino, fonte

Executa a subtração direta entre dois operandos, o destino e o fonte (destino = destino - fonte). O resultado será armazenado no operando destino. Esta operação afeta os flags AF, CF, OF, PF, SF, ZF

34. XCHG destino, fonte

Esta instrução faz a permutação entre o conteúdo dos dois operandos, que podem ser dois registradores ou um registrados e uma posição de memória. Os flags de sinalização não são alterados quando esta instrução é executada.

35. XOR destino, fonte

Executa uma operação de ou-exclusivo entre o destino e a fonte. O resultado fica armazenado no destino. Os flags CF, OF, PF, SF e ZF são afetados por esta instrução.