TP4: Redes Sem Fios (802.11)

Adriana Gonçalves, Eduardo Semanas, and Leonardo Neri

University of Minho, Department of Informatics, 4710-057 Braga, Portugal e-mail: {ae4481,a75536,a80056}@alunos.uminho.pt

Introdução Este trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores pretende explorar e compreender o funcionamento das redes sem fio e o respetivo protocolo IEEE 802.11. Através do estudo e observação dos vários tipos de tramas presentes no tráfego, seremos capazes de responder às questões propostas, bem como aprofundar conceitos como acesso rádio, scanning passivo e ativo e processos de associação e transferência de dados.

Resolução das questões:

4. Acesso Rádio

1) Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal que corresponde essa frequência.

A rede sem fio está a operar no canal 12 e na frequência 2467MHz.

```
▶ Frame 309: 205 bytes on wire (1640 bits), 205 bytes captured (1640 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 25
▼ 802.11 radio information
   PHY type: 802.11g (6)
   Short preamble: False
   Proprietary mode: None (0)
   Data rate: 1,0 Mb/s
   Channel: 12
   Frequency: 2467MHz
   Signal strength (dBm): -61dBm
   Noise level (dBm): -87dBm
   TSF timestamp: 31987946
▶ [Duration: 1632µs]
▶ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ......C
```

Figura 1: Trama Beacon analisada

2) Identifique a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada.

Está a ser usada a norma 802.11g.

3) Qual o débito a que foi enviada a trama escolhida? Será que esse débito corresponde ao débito máximo a que a interface WiFi pode operar? Justifique.

A trama foi enviada a um débito de 1Mbps.

Não corresponde ao débito máximo, uma vez que a norma 802.11g pode operar a 54Mbps.

5. Scanning Passivo e Scanning Ativo

4) Selecione uma trama beacon (e.g., a trama 3XX). Esta trama pertence a que tipo de tramas 802.11? Indique o valor dos seus identificadores de tipo e de subtipo. Em que parte concreta do cabeçalho da trama estão especificados (ver anexo)?

O valor do identificador de tipo é 0 (Management frame), com o subtipo 8 (Beacon). Estes valores encontram-se no campo "Frame Control Field" do cabeçalho da trama.

```
Frame 309: 205 bytes on wire (1640 bits), 205 bytes captured (1640 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 25
▶ 802.11 radio information
  IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ......C
    Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)
  ▼ Frame Control Field: 0x8000
       \dots \dots 00 = Version: 0
       .... 00.. = Type: Management frame (0)
       1000 .... = Subtype: 8
     ▶ Flags: 0x00
     .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
    Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
    Transmitter address: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)
    Source address: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)
    BSS Id: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)
     .... .... 0000 = Fragment number: 0
    1001 0001 0010 .... = Sequence number: 2322
    Frame check sequence: 0x14e6d6e9 [correct]
    [FCS Status: Good]
▶ IEEE 802.11 wireless LAN
```

Figura 2: Cabeçalho de uma trama IEEE 802.11 Beacon

5) Liste todos os SSIDs dos APs (Access Points) que estão a operar na vizinhança da STA de captura? Explicite o modo como obteve essa informação. Como sugestão pode construir um filtro de visualização apropriado (tomando como base a resposta da alínea anterior) que lhe permita obter a listagem pretendida.

Os Access Points que estão a operar na vizinhança da STA de captura são NOS_WIFI_Fon e FlyingNet.

Para a obtenção destes SSIDs aplicamos à captura um filtro que apenas mostrasse as tramas que têm o campo do subtype a 8, que indica que é uma trama beacon e ordenamos pela coluna source.

wlan.f	c.type_subty	pe eq 8											
No.	Time	Source	₩	Destination	Protocol	Length	Info						
	6 0.206582	HitronTe_af	f:b1:99	Broadcast	802.11	205	Beacon	frame,	SN=2088,	FN=0,	Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_For
	4 0.104164	HitronTe_af	f:b1:99	Broadcast	802.11	205	Beacon	frame,	SN=2086,	FN=0,	Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_For
	2 0.001662	HitronTe_af	f:b1:99	Broadcast	802.11	205	Beacon	frame,	SN=2084,	FN=0,	Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_Fon
175	132.9157	41 HitronTe_af	f:b1:98	Broadcast	802.11	296	Beacon	frame,	SN=583,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
175	132.8133	48 HitronTe_af	f:b1:98	Broadcast	802.11	296	Beacon	frame,	SN=581,	FN=0,	Flags=,	BI=100,	SSID=FlyingNet
175	132.7108	57 HitronTe_af	f:b1:98	Broadcast	802.11	296	Beacon	frame,	SN=579,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet

Figura 3: Access Points que estão a operar na vizinhança da STA

6) Verifique se está a ser usado o método de detecção de erros (CRC), e se todas as tramas Beacon são recebidas corretamente. Justifique o porquê de usar detecção de erros neste tipo de redes locais.

Está a ser usado o método de detecção de erros, a Figura 4 mostra uma trama beacon que não foi recebida corretamente.

A importância de usar um método de detecção de erros neste tipo de redes é porque as tramas não são transmitidas num meio fiável.

```
▶ Frame 7131: 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits)
Radiotap Header v0, Length 40
802.11 radio information
▼ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: .pmPRM.T.
     Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)
   ▼ Frame Control Field: 0x827d
        .... ..10 = Version: 2
         .... 00.. = Type: Management frame (0)
        1000 .... = Subtype: 8
      Flags: 0x7d
     Duration/ID: 7292 (reserved)
Receiver address: 34:c4:ca:25:ed:14
     Destination address: 34:c4:ca:25:ed:14
     Transmitter address: 62:4c:de:c5:a9:3a
     Source address: 62:4c:de:c5:a9:3a
     BSS Id: 55:0e:b7:95:b0:54
     STA address: 62:4c:de:c5:a9:3a
      .... .... 0000 = Fragment number: 0
   1010 1111 1011 .... = Sequence number: 2811

Frame check sequence: 0x20c4ca4e incorrect, should be 0x7d318e93
     [FCS Status: Bad]
   TKIP/CCMP parameters
Data (70 bytes)
```

Figura 4: Trama Beacon recebida incorretamente

7) Para dois dos APs identificados, indique qual é o intervalo de tempo previsto entre tramas beacon consecutivas? (Nota: este valor é anunciado na própria trama beacon). Na prática, a periodicidade de tramas beacon é verificada? Tente explicar porquê.

Relativamente aos intervalos de tempo previstos para os dois APs identificados obtivemos os seguintes valores:

Figura 5: Intervalo de tempo previsto para o AP NOS_WIFI_Fon (0,1024 segundos)

```
▶ Frame 8513: 296 bytes on wire (2368 bits), 296 bytes captured (2368 bits)

Radiotap Header v0, Length 25

802.11 radio information

IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: .......C

IEEE 802.11 wireless LAN

▼ Fixed parameters (12 bytes)

    Timestamp: 0x0000010bb3d2e1d7
    Beacon Interval: 0.102400 [Seconds]

    Capabilities Information: 0x0c31

▼ Tagged parameters (231 bytes)

    Tag: SSID parameter set: FlyingNet
```

Figura 6: Intervalo de tempo previsto para o AP FlyingNet (0,1024 segundos)

Verifica-se então um período de 0,1024 segundos entre "Beacons" para ambos os APs. Na prática a periodicidade das tramas beacon é verificada de modo a garantir que não existem problemas, esta também pode ser manipulada de forma a ocupar menos capacidade da rede.

8) Identifique e registre todos os endereços MAC usados nas tramas beacon enviadas pelos APs. Recorde que o endereçamento está definido no cabeçalho das tramas 802.11, podendo ser utilizados até quatro endereços com diferente semântica. Para uma descrição detalhada da estrutura da trama 802.11, consulte o anexo ao enunciado.

Todas as tramas Beacon são enviadas para o broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff).

O anexo possui tramas que são de um único AP mas com endereços MAC diferentes, bc:14:01:af:b1:99 e bc:14:01:af:b1:98.

Os 3 primeiros bytes do endereço MAC são iguais, isto sugere que pertencem ao mesmo AP mas a SSIDs diferentes.

9) As tramas beacon anunciam que o AP pode suportar vários débitos de base assim como vários "extended supported rates". Indique quais são esses débitos?

Os débitos suportados são 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps.

```
▶ Frame 320: 205 bytes on wire (1640 bits), 205 bytes captured (1640 bits)
  Radiotap Header v0, Length 25
▶ 802.11 radio information
▶ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ......C
▼ IEEE 802.11 wireless LAN

    Fixed parameters (12 bytes)

         Timestamp: 0x0000010bae789b31
         Beacon Interval: 0,102400 [Seconds]
      Capabilities Information: 0x0c21
   ▼ Tagged parameters (140 bytes)
      ▶ Tag: SSID parameter set: NOS_WIFI_Fon
      ▶ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 9, 18, 36, 54, [Mbit/sec]
▶ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 12
      ➤ Tag: Extended Supported Rates 6(B), 12(B), 24(B), 48, [Mbit/sec]
➤ Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 2 of 0 bitmap
➤ Tag: ERP Information
      ▶ Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)
      ▶ Tag: HT Information (802.11n D1.10)
      ▶ Tag: Extended Capabilities (1 octet)
      ▶ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Parameter Element
      ▶ Tag: QBSS Load Element 802.11e CCA Version
      Tag: Vendor Specific: Ralink Technology, Corp.
```

Figura 7: Débitos suportados pelo AP

10) Estabeleça um filtro Wireshark apropriado que lhe permita visualizar todas as tramas probing request ou probing response, simultaneamente.

O filtro que nos permite visualizar todas as tramas probing request e response é o wlan.fc.type_subtype eq 4 or wlan.fc.type_subtype eq 5 e está explícito no print screen em baixo.

wlan.fc.type_subtype eq 4 or wlan.fc.type_subtype eq 5						
No.	Time	Source ▼	Destination	Protocol	Length	Info
2473	07:01:02.135797	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe Response, SN=2334, FN=0, Flags=C, BI=100, SSID=FlyingNet
2471	07:01:02.135097	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe Response, SN=2333, FN=0, Flags=C, BI=100, SSID=FlyingNet
2469	07:01:02.134352	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe Response, SN=2332, FN=0, Flags=C, BI=100, SSID=FlyingNet
171	07:01:55.590381	Apple_28:b8:0c	Broadcast	802.11	146	Probe Request, SN=0, FN=0, Flags=, SSID=FlyingNet
171	07:01:55.579218	Apple_28:b8:0c	Broadcast	802.11	146	Probe Request, SN=0, FN=0, Flags=, SSID=FlyingNet
171	07:01:55.565993	Apple_28:b8:0c	Broadcast	802.11	146	Probe Request, SN=0, FN=0, Flags=, SSID=FlyingNet

Figura 8: Trama probing request e response

11) Identifique um probing request para o qual tenha havido um probing response. Face ao endereçamento usado, indique a que sistemas são endereçadas estas tramas e explique qual o propósito das mesmas?

O probe Request é enviado do endereço MAC 64:9a:be:10:61:f5 e direcionado ao brodcast, buscando pela rede com SSID igual a FlyingNet.

O propósito das tramas probe request é de obter informação sobre as redes que estão ao seu alcance, bem como suas características (taxa de dados suportadas, canal de transmissão, ...). Probe response é a resposta de um AP ou estação a este pedido.

```
▶ Frame 2677: 164 bytes on wire (1312 bits), 164 bytes captured (1312 bits)
Radiotap Header v0, Length 25
 802.11 radio information
▼ IEEE 802.11 Probe Request, Flags: ......C
      Type/Subtype: Probe Request (0x0004)
   ▶ Frame Control Field: 0x4000
      .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
      Receiver address: ff:ff:ff:ff:ff
      Destination address: ff:ff:ff:ff:ff
     Transmitter address: 64:9a:be:10:6a:f5
      Source address: 64:9a:be:10:6a:f5
      BSS Id: ff:ff:ff:ff:ff
                  ... 0000 = Fragment number: 0
      1010 0001 1101 .... = Sequence number: 2589
      Frame check sequence: 0xb5019d86 [correct]
      [FCS Status: Good]
▼ IEEE 802.11 wireless LAN

    Tagged parameters (111 bytes)

      ➤ Tag: SSID parameter set: FlyingNet

➤ Tag: Supported Rates 1, 2, 5.5, 11, [Mbit/sec]

➤ Tag: Extended Supported Rates 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
      Tag: DS Parameter set: Current Channel: 11
      ▶ Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)
▶ Tag: Extended Capabilities (8 octets)
      Tag: Interworking
      Tag: Vendor Specific: Apple, Inc.
      ▶ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: Unknown 8
      ▶ Tag: Vendor Specific: Broadcom
```

Figura 9: Probe Request

```
Frame 2608: 411 bytes on wire (3288 bits), 411 bytes captured (3288 bits)
    Radiotap Header v0, Length 25
  802.11 radio information
IEEE 802.11 Probe Response, Flags:
       Type/Subtype: Probe Response (0x0005)
Frame Control Field: 0x5000
          .000 0000 0011 0010 = Duration: 50 microseconds
         Receiver address: 64:9a:be:10:6a:f5
        Destination address: 64:9a:be:10:6a:f5
Transmitter address: bc:14:01:af:b1:98
Source address: bc:14:01:af:b1:98
BSS Id: bc:14:01:af:b1:98
         .... 0000 = Fragment number: 0
1001 0010 1011 .... = Sequence number: 2347
Frame check sequence: 0x1f4c4ee5 [correct]

[FCS Status: Good]

▼ IEEE 802.11 wireless LAN
    Fixed parameters (12 bytes)
▼ Tagged parameters (346 bytes)
▼ Tag: SSID parameter set: FlyingNet
▼ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 9, 18, 36, 54, [Mbit/sec]
▼ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 12
▼ Tag: ERP Information
▼ Tag: ERP Information
             Tag: Extended Supported Rates 6(B), 12(B), 24(B), 48, [Mbit/sec]
             Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)
Tag: HT Information (802.11n D1.10)
             Tag: Secondary Channel Offset (802.11n D1.10)
             Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WPA Information Element Tag: RSN Information
             Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Parameter Element Tag: QBSS Load Element 802.11e CCA Version
             Tag: Extended Capabilities (1 octet)
Tag: Vendor Specific: Ralink Technology, Corp.
Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WPS
```

Figura 10: Probe Response

6. Processo de Associação

12) Identifique uma sequência de tramas que corresponda a um processo de associação completo entre a STA e o AP, incluindo a fase de autenticação.

Na imagem abaixo podemos encontrar um processo de associação entre a STA e o AP.

```
70 Authentication, SN=2542, FN=0, Flags=......C
2486 07:01:02.346342
                      Apple_10:6a:f5
                                          HitronTe_af:b1:98
                                                              802.11
2488 07:01:02.366429
                      HitronTe_af:b1:98
                                          Apple_10:6a:f5
                                                              802.11 59 Authentication, SN=2338, FN=0, Flags=......C
2490 07:01:02.368072
                      Apple_10:6a:f5
                                          HitronTe_af:b1:98
                                                              802.11
                                                                       175 Association Request, SN=2543, FN=0, Flags=......C, SSID=FlyingNet
                                                              802.11 1/3 ASSOCIATION RESPONSE, SN=2339, FN=0, Flags=......C
2492 07:01:02.373899 HitronTe_af:b1:98
                                         Apple_10:6a:f5
```

Figura 11: Processo de associação entre a STA e o AP

13) Efetue um diagrama que ilustre a sequência de todas as tramas trocadas no processo.

Em baixo está representado o diagrama correspondente a todas a tramas trocadas desde o início do processo de autenticação até ao fim do processo de associação.




Figura 12: Diagrama das sequências de todas as tramas trocadas no processo

7. Transferência de Dados

14) Considere a trama de dados nº455. Sabendo que o campo Frame Control contido no cabeçalho das tramas 802.11 permite especificar a direcionalidade das tramas, o que pode concluir face à direcionalidade dessa trama, será local à WLAN?

Pelo campo *DS status*, na Figura 13, verificamos que a direcionalidade da trama é *To DS:0 From DS:1*, logo a trama não é local à WLAN.

```
▶ Frame 455: 226 bytes on wire (1808 bits), 226 bytes captured (1808 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 25
 802.11 radio information
▼ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .p....F.C
    Type/Subtype: QoS Data (0x0028)
  ▼ Frame Control Field: 0x8842
       \dots \dots 00 = Version: 0
       .... 10.. = Type: Data frame (2)
       1000 .... = Subtype: 8
     ▼ Flags: 0x42
          .... ..10 = DS status: Frame from DS to a STA via AP(To DS: 0 From DS: 1) (0x2)
          .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
          .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
          ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
          ..0. .... = More Data: No data buffered
          .1.. .... = Protected flag: Data is protected
          0... = Order flag: Not strictly ordered
     .000 0000 0010 0100 = Duration: 36 microseconds
    Receiver address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
    Transmitter address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    Destination address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
    Source address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    STA address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
```

Figura 13: Control Frame da trama 455

15) Para a trama de dados nº455, transcreva os endereços MAC em uso, identificando qual o endereço MAC correspondente ao host sem fios (STA), ao AP e ao router de acesso ao sistema de distribuição?

Na Figura 13 constam os endereços MAC da trama 455, onde:

```
STA - d8:a2:5e:71:41:a1, identifica o endereço do host;
AP - bc:14:01:af:b1:98, que está associado ao endereço de origem;
Router - bc:14:01:af:b1:98, identifica o endereço de quem está transmitindo a trama;
```

16) Como interpreta a trama nº457 face à sua direcionalidade e endereçamento MAC?

Podemos observar no campo *DS status*, representado na Figura 14, que a direcionalidade da trama 475 é definida por *To DS:1 From DS:0*. Logo, o pacote sai da STA para o sistema de distribuição através do AP, ou seja, o pacote está a ser enviado para uma rede externa à WLAN, logo não é local à WLAN.

```
▶ Frame 457: 178 bytes on wire (1424 bits), 178 bytes captured (1424 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 25
▶ 802.11 radio information
▼ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .p....TC
    Type/Subtype: QoS Data (0x0028)
  ▼ Frame Control Field: 0x8841
       \dots 00 = Version: 0
       .... 10.. = Type: Data frame (2)
       1000 .... = Subtype: 8
     ▼ Flags: 0x41
          .... ..01 = DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: 0) (0x1)
          .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
          .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
          ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
          ..0. .... = More Data: No data buffered
          .1.. .... = Protected flag: Data is protected
          0... = Order flag: Not strictly ordered
     .000 0001 0011 1010 = Duration: 314 microseconds
    Receiver address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    Transmitter address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
    Destination address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    Source address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
    BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
    STA address: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
```

Figura 14: Conteúdo da Frame Control da trama 457

17) Que subtipo de tramas de controlo são transmitidas ao longo da transferência de dados acima mencionada? Tente explicar porque razão têm de existir (contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet.)

Como mostra a Figura 14, são transmitidas tramas de *Acknowledgment* (confirmação de recebimento) já que estas tramas não são transmitidas em um meio fiável.

455 18.536644	bc:14:01:af:b1:98	d8:a2:5e:71:41:a1 `	802.11	226 QoS Data, SN=276, FN=0, Flags=.pF.C
456 18.536653		bc:14:01:af:b1:98 (. 802.11	39 Acknowledgement, Flags=C
457 18.539762	d8:a2:5e:71:41:a1	bc:14:01:af:b1:98	802.11	178 QoS Data, SN=1209, FN=0, Flags=.pTC
458 18.540043		d8:a2:5e:71:41:a1 (. 802.11	39 Acknowledgement, Flags=

Figura 15: Tramas transmitidas entre as tramas 455 e 457

18) O uso de tramas Request To Send e Clear To Send, apesar de opcional, é comum para efetuar "pré-reserva" do acesso ao meio quando se pretende enviar tramas de dados, com o intuito de reduzir o número de colisões resultante maioritariamente de STAs escondidas. Para o exemplo acima, verifique se está a ser usada a opção RTS/CTS na troca de dados entre a STA e o AP/Router da WLAN, identificando a direcionalidade das tramas e os sistemas envolvidos.

Como mostra a Figura 14, não estão sendo usadas as tramas RTS/CTS.

Conclusões

Neste trabalho fomos introduzidos, desta vez, ao protocolo IEEE 802.11/Redes sem fios(WiFi). Isto envolve o conhecimento relativo a vários tipos de "Tramas de Gestão" diferentes, como é o caso da Trama de Autenticação, de Pedido de Associação, de Anúncio, Pedido de Prova, entre outras. Envolve também conhecimento relativo a "Tramas de Controlo", tramas estas que servem de auxílio à troca de dados entre estações sem fios, e "Tramas de Dados", tramas estas que contêm a informação relativa à informação/dados que está sendo transmitida.

Em contraste com os trabalhos práticos anteriores, nos quais tivemos que realizar capturas com o software "Wireshark" nas nossas próprias máquinas, neste trabalho foi-nos dada uma captura "Wireshark" já realizada, a qual foi usada como referência para responder às questões apresentadas ao longo do trabalho.

A partir da captura recebida foram-nos postas várias questões, relativas aos cabeçalhos das diferentes tramas presentes na captura ou mesmo a informação que se encontrava diretamente na mesma (caso do tipo de trama, a origem/o destino da mesma, etc...).

Para obter uma resposta relativa a estas questões tivemos que estudar mais a fundo conceitos como os de "Scanning Passivo/Ativo", "Access Point", "STA"(ou estação", entre outros...

Relativamente aos tipos de Scanning obtivemos a capacidade de associar, por exemplo, "Tramas Beacon" ao tipo de Scanning Passivo e "Tramas de Probe request/response" ao Scanning Ativo. Isto no sentido em que beacons servem de uma forma de controlo do estado da rede "periódico" e os probe requests (com as suas respectivas "responses") de um controlo "manual". Relativamente a estes últimos foi-nos ainda pedido que aplicássemos um filtro no "Wireshark" que nos permitisse visualizar todas as tramas probing request ou probing response, o que nos obrigou a compreender melhor o funcionamento não só do software como da captura que estávamos a analisar.

Obtivemos também um conhecimento mais aprofundado relativamente ao processo de associação entre uma STA e um Access Point graças á questão 6, questão esta que nos pediu que indentificássemos um processo de associação completo, i.e. processo de autenticação (Authentication Request/Response) e só de seguida de associação em si (Association Request/Response), terminando com o pedido para a construção de um diagrama que nos permitiu visualizar este mesmo processo.

A última questão (nº 7), relativa à transferência de dados em si, fez com que nos deparássemos com questões como a "Direcionalidade das tramas" (que nos permite verificar a localidade da trama relativamente à WLAN), a origem/destino dos dados em transmissão e também a necessidade de identificar as diferentes tramas que realizaram o "controlo" ao longo de uma dada transferência de dados.

Concluindo pensamos ter sido capazes de compreender toda a informação pretendida por este trabalho prático obtendo assim um conhecimento já bastante abrangente não só relativamente a Redes Sem Fios mas também a Redes Computacionais em geral.