
Αρχιτεκτονικη Υπολογιστων

1)



Για αρχή παρατηρούμε πώς με τα χρόνια έγινε μεγαλυ αύξηση στην χρήση των transistor, αλλά μια σχεδόν σταθερή στάση στο νούμερο των logical cores. Λογού του νομού του Moore η επίδραση που είχαν τα transistor στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ήταν αρκετά μεγάλη καθώς έπρεπε να αλλάξουν την λογική τους. Έγινα πιο power efficient και επίσης αρκετά πιο γρήγορα τα μηχανήματα και γιαυτό η πολυπλοκότητα και ο αριθμός των register αυξήθηκαν. Η αρχιτεκτονική υπολογιστών επηρεάζεται σημαντικά από της τάσεις και δυνατότητες των τεχνολογιών

αρχιτεκτονική υπολογιστών:Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι το σύνολο των πράξεων, και κανόνων που χρησημοποιουνται για την λειτουργικότητα των υπολογιστικών συστημάτων

μικρο-αρχιτεκτονικής: Η μικρο αρχιτεκτονικη ειναι η οργανωση υπολογιστων, οπως και επισης ειναι ο τροπος με τον οποιο ενα συστηματα οδηγιων εφαρμοζονται στον ιδιο τον επεξεργαστη

Instruction Set Architecture: Ένα σύστημα ISA, είναι οι υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων, τα registers και η υποστήριξη υλικού για την διαχειρηση της κυρίας μνήμης. Σε γενικές γραμμές είναι ένα αφηρημένο μοντέλο ενός υπολογιστή

i) την ίδια αρχιτεκτονική :

DESIGNER	FAMILY	MODEL	MICRO
CENTAUR	WINCHIP	180	WINCHIP
CENTAUR	WINCHIP	200	WINCHIP
CENTAUR	WINCHIP	240	WINCHIP

ii) την ίδια αρχιτεκτονική αλλά διαφορετική μικροαρχιτεκτονική:

DESIGNER	FAMILY	MODEL	MICRO
INTEL	ATOM	BAY TRAIL	Z3740
INTEL	ATOM	BAY TRAIL	Z3770
INTEL	ATOM	BAY TRAIL	Z3795

Βλέπουμε πως παρόλο οι επεξεργαστές έχουν ίδια αρχικετονικη, αλλάζει η μικροαρχιτεκτονικη τους, αυτή η μεγάλη διάφορα έχει γίνει κυρίως για τον λόγω που χρησημοποιουνται δηλαδή θέλουν ο κάθε επεξεργαστής να κάνει complie διαφορετικές εντολές

3)

I)

Ξέρουμε οτι IPC= INSTRUCTIONS/SECONDS Επομένως για το S1 έχουμε: 2 * 10^6 :IPC

Επομένως για το S2 έχουμε: 3.2 * 10^6 :IPC

ii)

Ξέρουμε οτι το CPI = CLOCK CYCLES / INSTRUCTIONS

11051ROC110105

Αρα δεδομένου οτι έχουμε για

S1: 20 MHZ

S2: 30 MHZ

Επομένως για να βρουμε το CPI για το S1 έχουμε:

 $(20 \text{ MHZ}/ 2 * 10^6) = 10$

Για να βρουμε το CPI για το S2 έχουμε: $(30 \text{ MHZ}/ 3.2 * 10^6) = 9.3$

iii)

Για να βρούμε το IPC σε κάθε μήχανη έχουμε CLOCK * CPI

Επομένως για να βρουμε το IPC του S1 έχουμε: $(2*10^6)*10 = 20*10^6$ Εέρουμε οτι IPC= INSTRUCTIONS/SECONDS

Αρα για S1 έχουμε: 6.6 * 10^6 :IPC

Επομένως για να βρουμε το IPC του S2 έχουμε: (3 * 10^6)* 9.3 = 27.9* 10^6 Ξέρουμε οτι IPC= INSTRUCTIONS/SECONDS Αρα για S2 έχουμε: 6.9 * 10^6 :IPC

4)

.data

```
A: .word 0,0,0,0,0,0
.text
LA $t0, a
ADDI $t1, $t1, 1
ADD $t4, $t1, $zero
SW $t1, 0($t0)
ADDI $t3, $t3, 6
ADDI $t2, $t2, 1
LOOP:
BLE $t2, $t3, LOOP BODY
J EXIT_LOOP
LOOP BODY:
ADDI $t1, $t1, 4
ADD $t4, $t4, $t1
ADDI $t0, $t0, 4
SW $t1, 0($t0)
ADDI $t2, $t2, 1
J LOOP
EXIT LOOP:
```

I)

LA, ADDI, ADD, SW, LOOP, BLE

Αυτές είναι ολες οι εντολές που χρησημοποιούντε απο το πρόγραμμα , σε σύνολο είναι δηλαδή 6

ii)

To instruction trace του προγραμματος είναι 16 εντολές

iii)

CPI = CLOCK CYCLES / IPC

IPC = INSTRUCTIONS / SECONS

IPC = 16 / 0.0005 = 32,000

Αρα

CPI = 20 MHZ / 32000 = 625

5)

Instruction class	CPI of the Instruction class
Α	1
В	3
С	4

Code sequence	Instruction count (in millions)		
	Α	В	С
1	2	1	2
2	4	3	1

I)

•	A	В	С
CPI	1	3	4

Aρα το CPI για το Sequence 1:

A:
$$2 * 10^6 / 2 * 10^6 = 1 \text{ CPI}$$

B:
$$3 * 10^6 / 1 * 10^6 = 3$$
 CPI

C:
$$8 * 10^6 / 2 * 10^6 = 4 \text{ CPI}$$

	A	В	C
CPI	1	3	4

Aρα το CPI για το Sequence 2:

A:
$$4 * 10^6 / 4 * 10^6 = 1 \text{ CPI}$$

B:
$$9 * 10^6 / 3 * 10^6 = 3$$
 CPI

C:
$$4 * 10^6 / 1 * 10^6 = 4 \text{ CPI}$$

ii)

Για να βρούμε το IPC σε κάθε μήχανη έχουμε CLOCK * CPI

IPC:	A	В	C
S1	2 * 10^6	9 * 10^6	24 * 10^6
S2	4 * 10^6	27 * 10^6	16 * 10^6

Παρατηρούμε ότι η 2η ακολουθεια κώδικα είναι πιο γρήγορη σε 2 instruction classes εννοώ η 1η ακολουθεια μόνο σε 1. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η 2η ακολουθέια κωδικά είναι ταχύτερη

Eχουμε clock = 500 MHZ 2 second execution time

Ξερουμε οτι IPS = INSTRUCTIONS / SECONDS IPS * SECONDS = INSTRUCTIONS * 1 $500 * 2 * 10^6 = 1000 * 10^6$

I)

Επομένως για 1,2 ghz εχουμε: seconds = instructions / IPS =

 $1200 * 10^6 / 1000 *10^6 = 1.2s$ Αρα το σύστημα θα πάρει 1.2 seconds

ii)

Εφόσον το σύστημα αφιερωνει 40% της εκτέλεσεις σε εντολες τυπου add, αλλα με την καινουργια αρχιτεκτονικη οι εντολες τυπου add γίνονται 12 φορες πιο γρήγορα θα έχουμε:

για 500 MHZ: 1.3s

για 1.200 MHZ: 0,8s

7)

```
# 217129 Μαυροπουλος Ανδρεας
    .data
 1
            A: .word 5,3
 2
                                     # 2D Array
 3
               .word 3,9
            size: .word 2
                                     # Size of 2d array
 4
            eqv Upper Bound 10
                                    # Upperbound constant
 5
                                    # Data size (4 for int)
 6
            .eqv DATA_SIZE 4
 7
    .text
        main:
 8
        la $a0 , A
 9
        lw $al , size
10
        addi $a2,$zero,Upper_Bound
                                             # a2 = uuper bound
11
                                             # t0 = index
        li $t0,0
12
13
        jal sumRow
        move $a0,$v0
                                             # v0 has the sum
14
                                             # Print out the value
        li $v0,1
15
        syscall
16
        # End the program
17
        li $v0,10
18
        syscall
19
20
       sumRow:
21
           li $v0,0
                           # sum = 0
22
            fLoop:
23
24
                    mul $t1,$t0,$al
                                                     # tl = row_index * col_size
                                                     # + coll index
                    add $t1,$t1,$t0
25
                    mul $t1,$t1,DATA_SIZE
                                                     # + col size
26
                                                     # + base_address
27
                    add $t1,$t1,$a0
28
                    lw $t2, ($t1)
29
                                                     \# sum = sum + A[i][i]
30
                    add $v0,$v0,$t2
                    addi $t0,$t0 ,1
31
                                                     # Run the loop while index is smaller than the size
                    blt $t0,$al,fLoop
32
                    slt $s0,$a2,$v0
                                                     # Check if sum is bigger than the upper bound
33
                    beq $s0,1, ZeroLoc
34
            ZeroLoc:
35
                                             # Make location 0
            move $v0,$zero
36
37
        jr $ra
38
39
```