Отправка SMS на русском языке

с помощью GSM-модулей Neoway

В охранных, мониторинговых, развлекательных и других M2M-приложениях часто требуется обеспечить отправку информационных SMS-сообщений на телефоны пользователей. При этом в пределах Российской Федерации предпочтение, безусловно, отдается системам, обеспечивающим отправку сообщений на русском языке и кириллическими символами. В данной статье рассматривается вопрос отправки кириллических SMSсообщений при использовании GSM-модулей Neoway.

Андрей Анисимов avan@efo.ru

Выбор GSM-модулей Neoway в качестве модема обусловлен несколькими причинами: высоким качеством при низкой стоимости модулей и максимальным удобством монтажа, которое обеспечивается небольшим количеством выводов и корпусом LCC. Производитель Neoway Technology зарекомендовал себя на российском рынке как надежный поставщик и ответственный партнер. Официальным дистрибьютором компании Neoway в России является компания «ЭФО».


GSM-модули Neoway предусматривают два режима отправки SMS-сообщений: текстовый и PDU (Packet Data Unit). В текстовом режиме возможна отправка сообщений, содержащих только латинские буквы, цифры и символы. Для отправки SMS с кириллическими символами необходимо использовать режим PDU.

Переключение режимов передачи SMS осуществляется командой AT+CMGF:

AT+CMGF=0 — включение режима PDU; AT+CMGF=1 — включение текстового режима.

Таблица 1. Описание полей пакета PDU передаваемого SMS

Название поля PDU	Длина, байт	Краткое описание
SCA — Service Center Address	1-12	Номер телефона Центра SMS (может не указываться)
PDU Type	1	Тип PDU
MR — Message Reference	1	Порядковый номер сообщения, устанавливаемый самим модулем
DA — Destination Address	2-12	Номер телефона получателя сообщения
PID — Protocol Identifier	1	Идентификатор протокола
DCS — Data Coding Scheme	1	Кодировка сообщения
VP — Validity Period	0,1 или 7	Время жизни SMS
UDL — User Data Length	1	Длина поля User Data в байтах
UD — User Data	0-140	Сообщение



В режиме PDU SMS представляет собой набор данных, передаваемых модулю в виде символов ASCII.

Рассмотрим формат посылаемого SMS-сообщения и последовательность команд, подаваемых на GSM-модуль. Для примера сформируем пакет PDU SMS-сообщения, отправляемого на номер +70123456789 и содержащего слово «Привет!».

Формат передаваемого SMS-сообщения в режиме PDU

Формат передаваемого SMS представлен на рис. 1.

Краткое описание полей передаваемого SMS приведено в таблице 1.

Рассмотрим назначение отдельных полей пакета PDU передаваемого сообщения.

• SCA (Service Center Address) — номер телефона Центра SMS (SMSC).

Данное поле не является обязательным, так как номер SMSC хранится на SIM-карте и считывается GSM-модулями Neoway автоматически. Воспользуемся данной возможностью и не будем указывать номер Центра SMS в нашем примере, тем более что в этом случае содержимое PDU не зависит от используемой SIM-карты. Если номер SMSC в PDU не указывается, поле SCA принимает значение 00h.

Если потребуется считать номер Центра SMS из GSM-модуля, это можно сделать с помощью команды AT+CSCA?

- PDU Type тип PDU.
 - **RP** (Reply Path):
 - 0 путь для ответа не определен;
 - 1 путь для ответа определен, используется тот же Центр SMS (SMSC).
 - UDHI (User Data Header Included):
 - 0 поле UD содержит только само сообщение;
 - 1 поле UD содержит сообщение и дополнительный заголовок.
 - SRR (Status Report Request):
 - 0 статус сообщения не запрашивается;
 - 1 статус сообщения запрашивается.
 - **VPF** (Validity Period Format):
 - 00 поле VP отсутствует;
 - 01 зарезервировано;

10 — поле VP содержит временные данные в относительном формате;

11 — поле VP содержит временные данные в абсолютном формате.

- **RD** (Reject Duplicates):
 - 0 SMSC следует переслать сообщение получателю в случае, если оно имеет те же значения полей MR и DA, что и предыдущее сообшение:
 - 1 SMSC следует отклонить сообщение в случае, если оно имеет те же значения полей MR и DA, что и предыдущее сообщение.
- MTI (Message Type Indicator):
 - 00 принимаемое сообщение (от SMSC к модулю) или подтверждение приема (от модуля к SMSC);
 - 01 отправляемое сообщение (от модуля к SMSC) или подтверждение отправки (от SMSC к модулю);
 - 10 отчет о доставке (от SMSC к модулю) или SMS-команда (от модуля к SMSC);
 - 11 зарезервировано.

На рис. 2 представлены биты поля **PDU Type** в случае отправляемого SMS.

Для упрощения нашего примера условимся не использовать поле VP (время жизни SMS) и установим биты VPF в нулевое значение. Также в нулевое значение установим биты RP, UDHI, SRR, RD. Биты MTI отправляемого сообщения необходимо установить в значение 01. Таким образом значение байта поля PDU Type принимаем равным 01h.

- MR (Message Reference) порядковый номер сообщения, определяется самим модулем. В PDU значение поля устанавливается равным 00h.
- **DA** (Destination Address) номер телефона получателя сообщения.

Поле DA состоит из трех частей, представленных в таблице 2.

- Количество цифр в номере получателя подсчитывается без учета знака «+» и представляется в шестнадцатеричном формате. Например, для номера +70123456789 значение байта «Количество цифр в номере получателя» равняется 0Bh (11 в десятичной системе счисления).
- Тип номера получателя.

В случае международного формата номера байт «Тип номера получателя» устанавливается равным 91h, в случае местного формата — 81h.

- Номер получателя.




Рис. 2. Поле PDU Type

Поле «**Номер получателя**» формируется следующим образом: а) в случае международного формата номера знак «+» отбрасывается; б) если количество цифр в номере нечетное, в конце добавляется «F»; в) цифры номера попарно переставляются местами.

Например, для номера +70123456789 поле «**Номер получателя**» будет иметь вид: 0721436587F9h, а целиком поле DA — 0B910721436587F9h.

PID (Protocol Identifier) — идентификатор протокола.

В нашем случае значение поля **PID** необходимо устанавливать в значение 00h. Подробнее об особенностях данного поля можно прочитать в ETSI GSM 03.40, пункт 9.2.3.9.

DCS (Data Coding Scheme) — кодировка сообщения.

Для отправки сообщений кириллическими символами необходимо использовать кодировку UCS2. Поэтому значение поля **DCS** в нашем случае следует установить равным 08h (обычное SMS) или 18h (flash-SMS, которое сразу выводится на экран телефона вместо сохранения в памяти).

• VP (Validity Period) — время жизни сообще-

Время жизни сообщения — время, по истечении которого сообщение уничтожается (стирается из памяти SMSC), если не было доставлено адресату.

Это поле связано с битами VPF поля PDU Туре, существует три варианта их совместного использования.

- Поле **VP** не используется.

В этом случае длина поля \mathbf{VP} — 0 байт, биты VPF должны быть установлены в значение 00.

– Поле **VP** содержит данные о времени жизни в относительном формате.

В этом случае длина поля \mathbf{VP} — 1 байт, биты VPF должны быть установлены в значение 10 (в двоичной системе).

Возможные значения поля **VP** в случае использования относительного формата времени и формулы для расчета соответствующего времени жизни сообщения приведены в таблице 3.

– Поле **VP** содержит данные о времени жизни в абсолютном формате.

В этом случае длина поля \mathbf{VP} — 7 байт, биты VPF должны быть установлены в значение 11 (в двоичной системе).

Назначение байт в поле ${\bf VP}$ при использовании абсолютного формата времени приведено в таблице 4.

При этом каждый байт содержит по два десятичных числа, переставленных местами. Например, байт 2 в случае месяца мая будет иметь значение 50h.

Год представлен последними двумя цифрами.

Часовой пояс указывает разницу между местным временем и временем по Гринвичу (GMT), выраженную в четвертях часа. При этом первый бит указывает знак этой разницы: 0 — разница положительная, 1 — разница отрицательная. То есть байт 7 в случае часового пояса GMT+3 будет иметь значение 21h.

Ранее мы условились в целях упрощения не использовать поле **VP** в нашем примере и установили два бита VPF поля **PDU Туре** в значение 00 (поле **VP** отсутствует). Поэтому в пакете **PDU** нашего примера данное поле будет отсутствовать.

• UDL (User Data Length) — длина поля UD в байтах.

При использовании интересующей нас кодировки UCS2 значение поля UDL можно вычислить, умножив количество символов в передаваемом сообщении на 2 (каждый символ кодируется двумя байтами). Для сообщения «Привет!» значение поля UDL равно 0Eh (14 в десятичной системе счисления).

• UD (User Data) — сообщение.

Для отправки сообщения кириллицей необходимо использовать кодировку UCS2, в этой кодировке каждая буква или символ кодируется двумя байтами. Кодировка UCS2 представлена на рис. 3.

Сообщение «Привет!» в кодировке UCS2 имеет вил:

П — 041F

p — 0440

и — 0438

в — 0432 е — 0435

т — 0442

1 — 0442

Привет! — 041F044004380432043504420021

Таблица 2. Поле DA пакета UDP

Количество цифр в номере получателя	Тип номера получателя	Номер получателя			
1 байт	1 байт	0-6 байт			
		L			

Таблица 3. Время жизни SMS при использовании относительного формата времени

	Значение VP шестнадцатеричное	Значение VP десятичное	Соответствующее значению VP время	Максимальное время жизни			
	18F	0143	(VP + 1) × 5 минут	12 часов			
	90A7 144167		12 часов + (VP — 143) × 30 минут	24 часа			
	A8C4 168196		(VP — 166) ×1 день	30 дней			
C5FF 197255		(VP — 192) × 1 неделю	63 недели				

Таблица 4. Поле VP при использовании абсолютного формата времени

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт 6	Байт 7		
Год	Месяц	День	Час	Минуты	Секунды	Часовой пояс		

Процесс отправки SMS-сообщения GSM-модулем Neoway

Процесс отправки SMS в режиме PDU состоит из следующих шагов:

• Включение режима PDU:

AT+CMGF=0

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00	<u>NUL</u>	STX	SOT	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	<u>LF</u>	<u>VT</u>	FF	CR	<u>SO</u>	<u>SI</u>
	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	000A	000B	000C	000D	000E	000F
10	<u>DLE</u> 0010	DC1 0011	DC2 0012	DC3 0013	DC4 0014	NAK 0015	<u>SYN</u> 0016	ETB 0017	<u>CAN</u> 0018	<u>EM</u> 0019	<u>SUB</u> 001A	ESC 001B	FS_001C	<u>GS</u> 001D	<u>RS</u> 001E	<u>US</u> 001F
20	<u>SP</u>	!	"	#	\$	%	&	•	()	*	+	,	-	-	/
	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	002A	002B	002C	002D	002E	002F
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	003A	003B	003C	003D	003E	003F
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	004A	004B	004C	004D	004E	004F
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	005A	005B	005C	005D	005E	005F
60	0060	a 0061	b 0062	C 0063	d 0064	e 0065	f 0066	g 0067	h 0068	i 0069	j 006A	k 006B	006C	m 006D	n 006E	0 006F
70	p	q	r	s	t	u	V	W	X	у	Z	{		}	~	<u>DEL</u>
	0070	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	007A	007B	007C	007D	007E	007F
80																
90																
A0	NBSP	Ë	Ђ	Ѓ	€	S	I	ï	J	Љ	Њ	Ћ	Ќ	_	ў	Џ
	00A0	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0407	0408	0409	040A	040B	040C	00AD	040Е	040F
В0	A	Б	B	Г	Д	E	Ж	3	И	Й	K	Л	M	H	O	П
	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	041A	041B	040C	041D	041E	041F
C0	P	C	T	У	Ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	042A	042B	042С	042D	042E	042F
D0	a	б	B	Г	Д	e	ж	3	и	й	к	л	М	н	0	П
	0430	0431	0412	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	043A	043B	043С	043D	043E	043F
E0	p	C	T	y	ф	X	Ц	Ч	Ш	Щ	ъ	Ы	ь	э	Ю	я
	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	044A	044В	044С	044D	044E	044F
F0	№	ë	Ъ	Ѓ	€	S	i	ï	j	љ	њ	ћ	ќ	§	ў	Џ
	2116	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	045A	045B	045С	045D	045Е	045F

Рис. 3. Таблица кодировки UCS2

• Ввод команды отправки SMS с указанием количества байт в пакете PDU за исключением поля SCA.

В случае сообщения «Привет!» эта величина — 27:

AT+CMGS=27

Важно, чтобы эта команда завершалась символом '\r' (0Dh), а не чем-то другим. После этого модуль выдает приглашение '>' ввести данные пакета PDU.

• Ввод данных пакета **PDU**.

В случае сообщения «Привет!» они выглядят так:

0001000B91xxxxxxxxxxxx00080E041F044004380432043504 420021 (в текстовом виде),

где ххххххххххххххх — поле номера получателя, у которого переставлены местами цифры и добавлен символ «F» на конце в случае нечетного количества цифр в номере.

Для номера +70123456789 поле номера получателя будет иметь вид: 0721436587F9, а весь пакет PDU с сообщением «Привет!», отправляемый на данный номер:

0001000B910721436587F900080E041F044004380432043 504420021

Ввод данных пакета **PDU** должен заканчиваться байтом 1Ah.

В случае успешной отправки SMS-сообщения ответ модуля имеет вид:

+CMGS: <Message Reference>
OK,

где «Message Reference» — порядковый номер сообщения, установленный модулем (см. описание поля MR пакета PDU).

Заключение

При отправке SMS применение режима **PDU** позволяет не только использовать в сообщении кириллические символы, но и управлять множеством параметров самого сообщения, что может оказаться полезным для части M2M-приложений.

Применение GSM-модулей Neoway в телеметрических приложениях предоставляет возможность снизить стоимость устройств, повысить надежность, упростить процессы производства оборудования и его последующего обслуживания.

Литература

- 1. Neoway_M660_AT_Command_Set_V3_9
- 2. ETSI GSM Technical Specification GSM 03.40
- 3. www.wless.ru