
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA NODOS

Optimización de tráfico y energía en la malla Meshtastic

MÉTRICAS DEL DISPOSITIVO Y ENERGÍA (Telemetría):

- **Métricas del dispositivo:** Configurar entre **6 y 12 horas**. Esto incluye el porcentaje de la batería y el voltaje necesario para monitorizar la salud del nodo.
- **Medidas eléctricas:** Déjalas en **OFF**. Recuerda que este parámetro no es el porcentaje ni el voltaje de la batería.

SENSORES Y ENTORNO:

- **Métricas de entorno:** Configurar entre **6 y 12 horas**. Activa este intervalo **solo si el nodo tiene sensores físicos** conectados. Si no tiene sensores instalados, déjalo completamente en **OFF**.

UBICACIÓN Y POSICIÓN:

 **RECUERDA:** Desactiva la opción SMARTPOSITION (Ubicación Inteligente).

 **RECUERDA:** En FLAGS (Marcas de Posición) selecciona **solo** “DOP” (8).

- **Nodos fijos:** Configurar la posición a **72 horas**. Al estar estáticos, no necesitan enviar datos seguidos a la malla.
- **Nodos móviles: ¡Cuidado!** Configura los tiempos de posición con mucha precaución. Ajustar intervalos demasiado cortos inundará la malla con cada movimiento que hagas.

INFORMACIÓN DE NODO (NODEINFO):

- **Nodeinfo:** Configurar estrictamente a **72 horas**.
- **Tráfico crítico:** Este paquete se envía de forma automática al encender o reiniciar el equipo. Supone aproximadamente **1/3 del tráfico total** de la malla. Mantener un tiempo alto es vital para la salud de la red.
- **Rotación:** El NodeDB local de los equipos rota en menos tiempo y estos datos siempre se pueden obtener de forma externa mediante enlaces.

 **RECUERDA:** Menos tráfico innecesario significa más batería, mejor alcance y una red más fuerte para todos los usuarios de la comunidad.
