# Sound Engineering

~基礎から応用まで~

なまえ

# -Index-

- 1. PAとは
  - 2. 音
- 3. スピーカーの設置
- 4. マイクロフォンについて
  - 5. スピーカーについて
    - 6. 指向性について
- 7. ダイレクトボックス(DI / Direct Injection Box)について
  - 8. アンプ(Amplifier)について
    - 9. エフェクターについて
  - 10. エフェクターの基本的な接続方法
    - 11. ダイナミクス系
      - 12. フィルター系
        - 13. 空間系
    - 14. インピーダンスとは
      - 15. 形の違う電力
      - 16. 信号の受け渡し
    - 17. インピーダンスの整合
      - 18. 電気について
  - 19. アナログとデジタルそしてサンプリング
    - 20. 基音と倍音
    - 21. エンベローブ
    - 22. ケーブルについて
    - 23. コネクタについて
    - 24. 音の基準レベル
    - 25. -20dBFS について
    - 26. コンプレッサーの使い方(実践編)
      - 27. 舞台記号と結線図記号
        - 28. 用語集

**Advanced Creators** 

#### 1. PAとは


PA(Public Address)のことで直訳すると「公衆へ拡声する」という意味

# 2. 音


音は何で聴こえるのだろうか。

#### 例えば、

- ▶ ドラムを叩くとヘッド(皮)が振動する
- ヘッドが前に出てきたときは空気が押し出される
- ▶ 後ろに行ったときは逆
- ▶ 押し出された空気が次々と伝わっていく
- ▶ 他の楽器も基本的には同じ感じで物が振動することによって音が発生する
  - ➤ Gt,Piano,Violin などは弦が振動
  - ▶ 人間の声は声帯が振動



- ▶ 伝わってきた空気の振動が耳に届き、鼓膜を動かす
- ▶ それを「音」として知覚する



音はその周りの空気を押したり引いたりして空気の疎密を次々と作り出している。


その疎密が空気中を波のように伝わり、音として鼓膜を振動させる。これを「疎密波」 という。音を伝える空気の疎密とは、空気が押されて圧力が高くなったり、引かれて低く なったりすることである。

また音の速さは温度によって伝わる速さが異なり、一般的には 340mとされているが実際には違う


#### 音の速さ (V)=331.5+0.6 (t)m/秒

#### 2. 1 波形

ダイアフラムが押されたり引かれたりするので、できる電気信号は+と-を周期的に行ったり来たりする形になる。




#### 2. 2 周波数



- ▶ +と-が1秒間に何回行ったり来たりするか
- ▶ 単位:Hz(ヘルツ)
  - ▶ 440Hz (ラ) ··· 1 秒間に 440 回
- ▶ 周波数が高くなると音は高くなる
- ▶ 周波数が低くなると音は低くなる

- ▶ 1 オクターブ上がると周波数は 2 倍になる
- ▶ 1オクターブ下がると周波数は 1/2 になる

#### 2. 3 振幅



- ▶ 振幅が大きくなると音量が大きくなる
- ▶ 振幅が小さくなると音量が小さくなる

#### 2. 4 音の屈折

高校や中学で物理を習うときに屈折を習うときがあると思う。

寒いと音は上の方向へ屈折し、暑いと音は下の方向へ屈折する。よく夏の夜には電車の音が聴こえず、冬の夜には電車の音が聴こえるという現象が起きるがこれは音が屈折している現象の一つ。

また、これを利用してイベントのスケジュールを立てたりすることが多い。朝だと、温度がまだ上がっていないが、昼だと温度が最高温度に達するので、近くにいる人でもちゃんと音を届けてくれる。

#### 2. 5 音の回折

これは音の性質で、高音域の周波数は直進性があり、低音域の周波数は広がる性質がある。

舞台の人は良く経験しているかもしれないが、スピーカーの後ろにいてよく低音だけが 聴こえてくることが多いと思うこれは、音が回折して伝わるという現象だ。また、ホール とかでもホールの外にいても低音が伝わるのは音が回折している証拠。

#### 2. 6 音の吸収

よく音の吸収という言葉を耳にするが、音の吸収ってなんでするのって思う人もいると 思う。

この音の吸収はお客さんが原因で吸収する。

特に冬場はお客さんが厚着なため、低音がかなり吸収されてしまう。

余談

よく音響を勉強しているとホールは残響約2秒で作られているとよく耳にすることが多いと思う。

残響とかは今は考えないでこの 2 秒というものはどのように作られているのかというと 反射板を入れたり、音の吸収を考えたりしている。

# 3. スピーカーの設置

#### 見切れ

見切れとは、スピーカーがあることによってお客さんからアーティストやステージが見えなくなることを指す。それによって客席を少なくしてしまうということがある。でも、普通のコンサートとかだと絶対したくないですよね。だからよくコンサートではフライングっていって上にスピーカーを吊ってあるんです。それでも3階席とかだと見切れが発生してしまうことがあるので音のことを考えつつなおかつ見切れ、防火シャッターなどのことを考えて、スピーカーの置き方を考えるんです。

またスピーカーの設置ではスタッキング方式とフライング方式とがある 簡単に言うと

スタッキングとはスピーカーを何個も積み上げて行う方式(アドバンでいう学祭のメインステージのスピーカーの置き方)

フライングとはスピーカーを吊る方式

スピーカーはよくフライングすることが多い(フライングができる場所ではだけど)、スタッキング方式だと、高い場所に席があるとスタッキングだと音が届けられない(アドバンでは絶対できないけど)。




図 2 スタッキング方式





図 1 フライング方式



# 4. マイクロフォンについて


マイクは、音(空気の振動)を電気信号に変えるための道具ということをまず覚えてください。マイクは大きく分けて「コンデンサーマイク」、「ダイナミックマイク」、「リボンマイク」の三種類に分けることができます。マイクを選ぶことに考えることは、どれだけの音のレンジ(帯域)が必要か、どれくらいピークのある音か、セッティングはしやすいかなどといった項目です。

#### 4. 1 ダイナミックマイク

このマイクはダイアフラムという振動版を音(空気振動)が揺らし、それにより電磁誘導の原理によって電気信号が発生する構造になっている。ムービング・コイル型ともよばれる。 構造的にはスピーカーと同じで、役割としては逆になっていると考えてもよい。 ダイナミックマイクの特徴は、「頑丈である」というのがあげられる。よくみるマイク SHURE SM58 がある↓。声を張り上げたときや息がかかって(これを吹かれと呼ぶ)

も大丈夫。

ダイナミックマイクのもうひとつの特徴に、構造に由来することだけれども、収録できる 音のレンジが広くないということ。



20Hz から 20KHZ までがフラットが必要かというと必ずしもそうではない!

もちろんマイクの周波数特性はある帯域ですっぱ り切れるわけではない!

#### ダイナミックマイクのまとめ

頑丈である

収録できる周波数帯域が比較的に狭い

#### 4. 2 コンデンサーマイク

ダイナミックマイクに比べて、すべての帯域をフラットに収録できるものが多くなる。 ここで豆知識、コンデンサーとは蓄電器のことで、電極に直流電流を流すことで、ダイ アフラムの動きに応じた電荷の変化を電気信号としているんだってさ!

マイク本体に増幅回路を含んでいるので、ダイナミックマイクに比べて出力レベルも高くなるが、マイクのモデルにごとに様々で、周波数特性や出力レベルもいろいろ。

「電極に直流電流を流す」と書いたがこの電流をマイクの外から供給してあげる必要があり、一般的に「ファンタム電源」とよばれる電流を供給してあげなければならない。


逆にファンタム電源を供給する環境になければコンデンサーマイクを使うことはできない!

コンデンサーマイクの難点は繊細な構造をしているので衝撃などには弱い、湿気にも弱いということ!

advan にあるマイクは NT5、BETA87



NT5 の周波数帯域



#### コンデンサーマイクの特徴

収録できる周波数帯域が広い 出力レベルが高い 湿気や衝撃に弱い ファンタム電源が必要

#### 4. 3 リボンマイク


リボンマイクはマイクの中でも歴史が古いタイプで、磁石のあいだに吊り下げたリボン 状の振動帯を空気振動が振るわせることで、電気信号を発生させるという構造になってい る。小さなリボンが音に敏感に反応するということで一般的に周波数特性は広いのが特徴。 ベロシティ(速度)型とも言われている。極端に「吹かれ」に弱い構造で、ショックによりリ ボンが切れることも多く、扱いには慎重さが要求されるタイプ

#### リボンマイクの特徴

収録できる周波数帯域が比較的広い 吹かれに弱い 現在は現行機種が少ない

## 5. スピーカーについて

電気信号を空気振動に変換する機器



振動板を押し引きして、空気を動かし、その空気の疎密(気圧の高低)によって音を作り出す装置。 地上に置いてその上に積み上げる物をスタッキング、釣り上げるものをフライング、壁や天井などは埋め込み型と呼ぶ。

すべての周波数帯域を受け持つスピーカーをフルレンジスピーカーといい、帯域ごとに 役割を分担したスピーカーをマルチウェイスピーカーと呼び、音の出る部分をユニットと 呼ぶ。

スピーカーに搭載されているユニットが高域を担当しているスピーカーをハイボックス、ハイ箱、低域を担当しているスピーカーをローボックス、ロー箱、サブ、サブロー、ウーファーなどという。 また、フライングラインアレイなどにおいては上方のスピーカーをアッパー、下方のスピーカーをロワーと表現する。

スタッキング等において横に並んでいる場合は、外(端側)、中(内側)、上下(かみしも)などで表現する。

サイドフィルは SR,SL と表現するし、SR は Stage Right(ステージから見て右手つまり下手)、SL は Stage Left(ステージから見て左手つまり上手)で表現する。

低域は空気をゆっくり、強く動かす必要がありユニットは大きくなり、高域は早く、細かく動かす必要があるためユニットは小さくなる。

つまり、より低域を再生したい時は大きいユニットを用意し、大出力のパワーアンプが 必要になる。比べて高域はより細かく動かせるように小さくする必要があるほか、低域に 比べパワーを必要としない。そのためバイアンプ方式の場合出力は低域が一番大きく、高 域になるほど出力が小さくなるがそれでもバランスが取れた状態になる。

例えば、サブ 1200W、ロー1000W、ミッド 700W、ハイ 500W などという構成もざらにある。

また、低域はパワーを必要とするため、より低い低域を再生するためには不要な(再生能力にない、周波数特性外の)音を除去することで、不要な帯域に使っていたパワーを必要な帯域に回せるようになり低域の再生能力が向上する。

スピーカーの構造を知ればわかるが、ツイーターはウーファーやスコーカーよりも奥まった位置にある。つまり物理的には高域が一番遅れて出てくる。

しかし、チャンネルデバイダーによって帯域分割すると低域寄りに遅延が生じるため、電気的には高域が一番早く出てくる。 このユニットごとの音の時間差を調整することをタイムアライメント調整という。

また、チャンネルデバイダーによって帯域分割すると使用するフィルター、ユニット数によって位相特性も変わってくるため、必要に応じて位相反転などの措置が必要である。

#### 5. 1 アンプによる分類

#### パッシブ

アンプを搭載していないスピーカー。アンプを自分で選ぶ事ができるので自由度が高いが躯体が別々のためスペースを取る。

#### アクティブ

アンプを内蔵しているスピーカー。パワードスピーカーとも。アンプによる音の変化は変えられないが Meyer Sound 社などアンプも含めてユニットを細かく調整されているスピーカーもある。 1 個の重量はパッシブより重くなるがケーブルの乱雑さやスペースが少なくすむ。

# 5. 2 ユニットによる分類

フルレンジ	1 つですべての帯域を受け持つスピーカー。
	高音域を受け持つスピーカー。
ツイーター(Tweeter)	小鳥などの小動物のさえずりが由来。
	HF(High Frequency)とも呼ばれる。
77 +	中音域を受け持つスピーカー。ミッドレンジとも。カラスやネズミ、
スコーカー	リスなどの鳴き声が由来。
(Squawker)	MF(Middle Frequency)とも呼ばれる。
ウーファー(Woofer)	低音域を受け持つスピーカー。狼や大型犬の唸り声が由来。
	LF(Low Frequency)とも呼ばれる。
サブウーファー	ウーファーより更に下の重低音を受け持つスピーカー。

# 5. 3 エンクロージャーによる分類

密閉型	マーシャルのキャビネット(1960A など) に代表されるスピー
<b>公</b> 闵王	カー。
	バスレフ型とも。エンクロージャーによって背面の低音の位相
バスレフレックス型	を反転しダクトを通し前面に放出することで低域を増幅させる
	構造のスピーカー。
平面バッフル、後面開口型	JC-120 等に代表される背面が開放されているタイプのスピー
	カー。
ホーン型	ホーンによって特定の帯域を増幅するタイプのスピーカー。ツ
	イーターも一種のホーン型。トラメガなども。



図 4 マーシャルキャビネット 1960A



図 3 JC120

#### 5. 4 用途による分類

PA,SR 用	PA,SR の外音を目的とした用途。
モニタースピーカー	レコーディングのモニタリングまたは、PA,SR においてのフット
	スピーカーの用途。
楽器用	楽器の音を増幅することを目的とした用途。

#### 5. 5 その他

#### ラインアレイ

直線上に設置し、垂直の指向性を狭く、水平の指向性を広く取り、スピーカー1つあたりの効率を上げパワーを下げる方式。タイムアライメント、位相、指向性等様々な制御が行われている。

#### トーンゾイレ

ラインアレイの原型となったタイプで、フルレンジのスピーカーが搭載されている。タイムア ライメント、位相、指向性の制御がされていないため音質が狂いやすい。教室や体育館などの細 長いスピーカーがそれ。

# 5. 6 SR スピーカーの位置における呼称

メイン	名の通りメインスピーカー、外音担当。
インフィル	メインのカバー範囲外の内側を担当するスピーカー。
アウトフィル	メインのカバー範囲外の外側を担当するスピーカー。
センター	間口の広い会場においてメインのカバー範囲外であるセンタ
	ーをカバーするスピーカー。
サイドフィル、サイド	メインスピーカーの後ろにあり、上下からステージ上をカバ
	ーするスピーカー。
バックサイド	サイドの更に舞台奥をカバーするスピーカー。
フット、ウェッジ、コロガシ	演者個人をカバーするスピーカー。 1 つのものをシングル、
	2つパラってあるものをダブルという。
ディレイ、ディレイタワー	大規模会場においてメインから離れた遠方をカバーするスピ
	ーカー。ディレイがかけられている。
カバー	その他、音場の範囲外をカバーするスピーカー。システムに
	よって違う。呼び方も様々。


## 6. 指向性について

指向性とは、マイクの向きによる感度のことです。この指向性は大まかに言って単一指向性(cardioid)、双指向性(figure-8)、無指向性(omnidirectional)の3パターンがあります。

#### 6. 1 単一指向性

単一指向性は基本的にマイクの正面の音を一番収録し、背面の音はほとんど収録しない目的の楽器の音だけを収録する際には有利な指向性。他の楽器の音や部屋の反射音がマイクに入り込む(かぶりと呼ぶ)のをある程度防ぐことができる。


単一指向性には、特性をさらに鋭くしたスーパー・カーディオイド、それをさらに鋭く したハイパー・カーディオイドがある



#### 6. 2 双指向性

両指向性とも呼ばれる。


マイクの前面と背面が等しく感度が高いという指向性。一般的な使い方としては 2 人のコーラスがどうしても一緒に歌いたいといった場合などに、一本のマイクに立って歌ってもらうといったことが考えられる。



双指向性

#### 6.3 全指向性(無指向性)

全方向に対して感度を持つ指向性。



無指向性

#### 6.4 指向性と周波数特性(F特性)

指向性を変えれば音質(周波数特性)も変わる 同じ周波数特性のまま、指向性が変化することはありえない 指向性を変化させるのは、ケーブル類は接続したままで OK(ファンタム電源が入ってい ても OK)。変更時には衝撃があるので、ミュートをするのが基本!

# 7. ダイレクトボックス(DI / Direct Injection Box)について

Ba,アコギ,Key などライン録りするときに使う。本名は Direct Injection Box と呼ばれるが、長いので DI (ディーアイ) と呼ぶ。この DI の役割は 2 つで、ハイインピーダンスをローインピーダンスに変換する事と、アンバランス転送をバランス転送に変換する事だ。

アドバンでは BOSS の DI-1 が使われている。





UNBALANCE OUT	これは単純な入力のパラではなく、内部回路を通ってインピーダ
UNDALANCE OUT	ンス変換をしてからの出力。だから後述の ATT も当然有効。
PARA OUT	入力のパラ出力
INPUT	入力
POWER	「AUTO」と「ON」があるけどこれは必ず「ON」側にしておく。
	「ON」側にしておいても「INPUT」にフォンを挿さない限り電
	源が入る事はない。じゃあ「AUTO」というのは何かというと、
	入力信号が入ってきた時に電源を入れ、入力信号がとぎれたら電
	源を切るといういわば「省エネモード」だ。このモードは電源が
	入ったり切れたりする事によって、ノイズがでてしまうので使い
	にくい。
ATT	アッテネーターと呼ぶ。信号のレベルを下げる(減衰させる)もの



BALANCE OUT	バランス出力	
<b>φ</b> フェイズ	位相反転スイッチ	
	ノイズがでている場合、このスイッチを現状と逆の方にするとノイ	
グランドリフト	ズが消える事もある。通常はどっちでもいい。ただしファントム電	
	源を使用している時に、グランドリフトを LIFT 側にするとファント	
	ム電源から電源を供給できなくなってしまうので注意。	


# 8. アンプ(Amplifier)について

アンプは入力された電気信号を増幅し出力する。ようは、増幅器のこと。一般にアンプと呼ばれる。音響においてはスピーカーなどを駆動する目的で使われる。アンプにもさまざまなものがありヘッドホンアンプ、AV アンプ、パワーアンプ…などがある。

アドバンで使われているのは、パワーアンプと呼ばれる種類のアンプ。 アドバンで主に使われているアンプは

名称	出力:消費電力
P2500S	250W:320W
PC3500	350W:450W
P5000S	500W:500W
P7000S	700W:650W


ほかにもアドバンにはアンプがあるが、上記のものがほとんど使われる。



P7000S のアンプを例に、アンプに搭載されている機能を説明する。 まずは、フロントパネルから(®は除く)

① POWER スイッチ / インジケーター	オン / オフするスイッチ
② TEMP インジケーター	ヒートシンクの温度が摂氏 85 度を超えると、
	インジケーターが赤色に点灯
③ PROTECTION インジケーター	アンプ出力端子に DC 電圧が出力されている
	場合やヒートシンクが過熱状態の場合に、保護
	回路が作動しインジケーターが赤色に点灯
④ CLIP インジケーター	出力信号が歪むとインジケーターが赤く点灯
	します。アンプに過大入力が加わり、クリップ
	していることを示す。
⑤ SIGNAL インジケーター	出力レベルが一定を超えると、緑色に点灯
⑥ ボリューム	-∞ dBから 0 dB まで、31 段階の音量調節
⑦ YS Processing インジケーター	リアパネルの YS PROCESSING 切り替えス
	イッチ ON にすると黄色に点灯

#### 次にリアパネル



① FILTER スイッチ、FREQUENCY	チャンネル A、チャンネル B それぞれでフィル
調整つまみ	ターのタイプを選択し、カットオフ周波数を調節
	することができる。詳細は後述
② YS Processing 切り替えスイッチ	スピーカーの低音域を補正します。オンしたとき
	の低域のバランスは、使用されるスピーカーによ
	って異なる。フィルター切り替えスイッチで
	OFF が選択されているときだけに有効。
③ INPUT 端子 (チャンネル A、B)	入力端子 XLR,TRS フォーン端子入力可
④ STEREO/PARALLEL/BRIDGE	STEREO、PARALLEL、BRIDGE の各モード
モード切り替えスイッチ	の切り替えスイッチ。詳細は後述
⑤ SPEAKERS 端子	スピーカーへ出力する端子
⑥ GND 端子	アース用のネジです。ハムや雑音が生じる場合に
	は、この端子から大地アースを施すか、ミキサー
	かプリアンプなどのシャーシと接続してみてく
	ださい

#### ① の詳細

Off…フィルターの設定をオフにします。

SUB WOOFER…ローパスフィルターが有効になります。FREQUENCY 調整つまみで指定した周波数以下の信号を、サブウーハースピーカーへ出力します。

LOW CUT…ハイパスフィルターが有効になります。サブソニックなどの不要な低域をカットします。

SUB WOOFER もしくは LOW CUT を選択しているとき、FREQUENCY 調整つまみでカットオフ周波数を  $25~\rm{Hz}~\sim150~\rm{Hz}~\rm{o}$ 間で調節できます。

#### ② の詳細

STEREO モード…STEREO モードでは、チャンネル A C B が別々に駆動する(一般的なステレオアンプとなる)チャンネル A の入力信号がチャンネル A の出力端子から、チャンネル B の入力信号がチャンネル B の出力端子からそれぞれ出力される。PARALLEL モード…PARALLEL モードでは、チャンネル A の入力信号がチャンネル A C B の両方の出力端子から出力される。チャンネル A B の入力端子は使用しない。チャンネル A C B のボリュームは別々に調整できる。

BRIDGE モード…BRIDGE モードでは、チャンネル A の入力信号が BRIDGE の出力端子から出力される。このときボリュームはチャンネル A のボリュームで調整。

#### 9. エフェクターについて

エフェクターのなかには、

- 1. ダイナミクス系(コンプレッサー/リミッター/エキスパンダー/ノイズ・ゲート)
- 2. フィルター系(イコライザー/エキサイター/フィルター/ワウワウ/トーキング・モジュレーション/ボコーダー)
- 3. 歪み系(ファズ/オーバードライブ/ディストーション/…)
- 空間系(ディレイ/エコー/リバーブ/…) などがある

そして具体的にはどのようなことをしているのか

ダイナミクス系:音量を調整するエフェクター

フィルター系:倍音構成を変化させるエフェクター


歪み系;音を歪ませるためのエフェクター

モジュレーション系:音を周期的に変化させるエフェクター

空間系:音に広がりを与えるためのエフェクター

# 10. エフェクターの基本的な接続方法

接続方法は主に2つに分けられる



#### 11. ダイナミックス系


#### 11. 1 コンプレッサー/リミッター

コンプレッサー/リミッターは、決められた限界(リミット)を超えた大きな音を、決められた割合で圧縮(コンプレス)するエフェクターのこと。

- ・入力信号が決められたレベルを超えると、その大きすぎる部分があらかじめ設定された割合で圧縮される。
- ・圧縮が始まるレベルをスレッショルド、圧縮する割合をレシオ、実際に圧縮された音量をゲイン・リダクションという。
- ・入力信号がスレッショルドを超えてからレシオで決められた割合に圧縮されるまでの 時間をアタック・タイム、入力信号が再びスレッショルド以下になってから圧縮が止むま での時間をリリース・タイムという。

また、コンプレッサー/リミッターには、サイド・チェーンと呼ばれるインプットを装備 したものがあるよ。レベル検出回路の手前に別の信号を割り込ませるためのインプットで、 ここから入った信号はアウトプットからは出力されず、あくまでレベル検出用にのみ使わ れる。これを使えば通常の入力からの信号を全くベルの信号の強弱に合わせて圧縮するこ とができる。

よくわからないと思うので、例えばベースにコンプレッサーをインサートさせてサイド・チェーン入力にバスドラを入れる。バスドラが鳴った時だけベースの音量を下げることができるんだよ。



#### 11.2 エキスパンダー/ノイズ・ゲート

エキスパンダーとは、コンプレッサーやリミッターとは全く逆の働きをするエフェクターだよ。

コンプレッサー/リミッターが一定レベル以上の入力信号を圧縮してダイナミック・レンジを広げる働きをする。


ノイズ・ゲートは、入力信号が一定レベル以上ならそのまま通過させ、それ以下なら大幅に圧縮して音量を下げる。こうすることで休符部分のギターアンプのノイズなど、音楽的に必要のないノイズを簡単に取り除くことができる。このときに圧縮が始まるレベルをスレッショルドと呼ぶ。またスレッショルド以下の入力信号が大幅に圧縮されて聴こえなくなることを「ゲートが閉じる」、入力信号が再びスレッショルド・レベルを超えて聴こえるようになることを「ゲートが開く」というのだよ。

また入力信号がスレッショルド以下になってゲートが閉じ始めてから、ゲートが完全に 閉じて音が聴こえなくなるまでの時間をリリース・タイムと呼ぶ。通常リリース・タイム は、楽器音の終わりの部分が不自然に切れないようにある程度長く設定する。

#### 12. フィルター系


#### 12. 1 イコライザー/エキサイター

イコライザー/エキサイターは、倍音構成を変化させて音色を変えるエフェクターのこと。 決められた周波数を境にそれより上や下の周波数をブーストしたりカットしたりするイ コライザーのことをシェルビング・タイプのイコライザーと言い、決められた周波数とそ の周辺の倍音を強調したり削ったりするイコライザーのことをピーキング・タイプのイコ ライザーという。



また、ギターアンプ、ミキシングコンソールなどに設置されているイコライザーのことをパラメトリックイコライザーといい31バンドイコライザー、10バンドイコライザーなどと呼ばれ周波数帯域ごとに並んだスライドボリュームの位置によって周波数特性が視覚的にわかることからグラフィック(視覚的な)イコライザーと呼ぶ。違いは、中心周波数が固定されているグラフィックイコライザーに対して、中心周波数を変えられるようにしたものがパラメトリックイコライザーなんだ。

レコーディング・スタジオなどのミキサーの各チャンネルでは、「Q」と呼ばれる周波数帯域の幅を変えられるコンソールが多い。



#### 13. 空間系

空間系エフェクターとは、様々な残響を付加することによって、文字どおりその音の鳴っている空間をシミュレートするエフェクターのこと。

#### 13. 1 ディレイ/エコー

一般のひとがエコーと言われてすぐ思い浮かべるのはいわゆる「やまびこ」と呼ばれているもの。山頂から遠くの山に向かって"ヤッホー!"と叫ぶと、しばらくして向こうから返ってくる。音の速さは常温で秒速340mほどだから、隣の山までの距離が340mならあなたの声が向こうの山に届くまで1秒、跳ね返って自分の耳に聴こえるまで1秒合計で2秒の遅れ(ディレイ)として聴こえるわけ。

#### 13. 2 リバーブ

簡単にいうと、リバーブとはディレイの集まりだよ。ディレイのところで例に挙げた「やまびこ」のような状況は、日常生活の中ではなかなか起こらない。普段私たちが聴いている残響音(リバーブ)は、より複雑なディレイの集合と考えればいい。

ごく単純な四角いなんにもない部屋の中にいるという状況でも、あなたの声やあなたが立てる物音には、数えきれないくらいの異なったディレイ・タイムを持った残響音がついてくることになる。そしてその残響音は、部屋の大きさや形、壁や床の材質などによって音質や長さを変える。

残響音には壁や床に跳ね返って直接あなたの耳に届く初期反射音(アーリー・リフレクション)と呼ばれるものと、いろいろな場所に何度もぶつかっては跳ね返った後でやっとあなたの耳に届く残響音とがある。

雑談だが、バラバラのディレイと書いたが、なぜまとまった残響音に聴こえるのかというと、これは人間の聴覚の限界と関係があるらしい。人間の聴覚が聴き分けることのできる2つの音の時間差の限界は、普通の人で20msec(20/1000秒)前後まで、プロ・ミュージシャンでも5~10msec程度が限界らしい。

これも雑談だがよくコンサートホールなどの残響音は約2秒で作られる。空席時の時には残響時間が少し長く、客は入って、音が吸収されることも考えて客が満席の状態になるときに残響が約2秒で働くように設計してある。

#### 14. インピーダンスとは

# インピーダンス(交流抵抗)とは

# 「信号に対する抵抗値」のこと。


音響機器が信号を受け渡しする場合、その信号の実体は、電圧でも電圧、流でもなく電力だ。知っての通り電力は、電圧と電流の積(電圧×電流のこと)。例えば 10W の電力を送るときに電圧が 1V で、電流が 10A の形で送っています。 まただけ、電圧・電圧・ 10A ではる スのだった。



たとしょう。**抵抗値=電圧÷電流**だった <u>1V の時に 10A 流れる</u>のだったら<u>抵抗値は</u> 0.1 オームになる。この抵抗値がインピーダンスということ。

#### 15. 形の違う同じ電力

それで同じ 10W を送るとして 10V、1A の形で送ったとしたら抵抗値は 10V÷1A で 10 オームになる。1V、10A の形で送った時が 1÷10 で 0.1 オーム。10 オームと 0.1 オームを比べると 100 倍の抵抗値、つまり 100 倍のインピーダンスになっている。このように



# 同じ信号を送るにも

ハイインピーダンスの形で送るのか、

ローインピーダンスで送るのかの選択がある。

でも、スピーカーを除く音響機器で、信号として必要

としているのは、電圧なんだわさ。(なぜ電圧なのかマイクっていうのはど

ういう構造になっているのか。ダイナミックマイクはダイアフラムという振動版を音によって揺らして、それによって 電磁誘導の原理によって電気信号が発生する構造で、コンデンサーマイクだと電極に直流電流を流すことで、ダイアフ ラムの動きに応じた電荷の変化を電気信号にしている。その電気信号がケーブルに入っていてミキサー、アンプ、スピ ーカーを通してお客さんに聴いていただく)

#### 16. 信号の受け渡し

さてあなたは A 点から B 点に信号という荷物を送らなくてはなりません。地面の部分をケーブルとすると、ケーブルの周りには、自然の落雷ノイズから人工的な違法電波まで、信号には必要のないノイズがうようよしてるわけだ。



#### 16.1 ハイインピーダンスの場合

ここで背の高いハイインピーダンスで信号 という荷物を送ったとすると、信号を送るこ とはできるんだけど背の高い

(インピーダンスが高い) 分だけノイズを拾ってしまい何の問題もなく確実に B 点に送り届けられない。



ハイインピーダンスでの受け渡し

#### 16.2 ローインピーダンスの場合

今度は背の低いローインピーダンスで送ったとす ると、信号を送るにはパワーはいるんだけど、

# 背が低い(インピーダンスが低

# い)分、ノイズには強い

(確実に B点にまで送れるよね)。

だからノイズを拾いにくく確実に送り届けるには、 インピーダンスは低いほうがいいというわけ。



ローインピーダンスでの受け渡し


#### 17. インピーダンスの整合

ローインピーダンスで信号を出力するまではいいとして、今度は信号を受ける側のイン ピーダンスをどうしようかという問題がでてくる。

受ける側のパターンは3つある。(図4参照)

# ①出力側と入力側のインピーダンスが全く同じ

(これをインピーダンスの整合とかインピーダンスのマッチングという)このときが一番ロスのない伝送が出来る。実際音響システムでは可能な限り入力や出力のインピーダンスを同じにしている。インピーダンスが揃っていると、出力側の電圧と電流は、入力側の電圧と電流に等しくなるので、出力側がOdBの時は入力側に現れる信号もOdBになる。



# ②出力側のインピーダンスに比べて 入力側のインピーダンスが大きい

この場合は伝送ロスはあるものの、一応信号の受け渡しは出来る。

# ③出力側のインピーダンスに比べて 入力側のインピーダンスが低い

この場合は信号の受け渡しが上手く行かず、歪みや高域の劣化を生じる。 だから音響システムでは

出力側のインピーダンスに比べて入力側のインピーダンスが低い事は絶対にあってはいけない。

これを一般に「ロー出しハイ受け」といっている。

#### 18. 電気について

PA で必要条件となってくるのが電気の知識です。音響機器に書かれている W(ワット) やインピーダンスなどなんのために書かれているかを知るのも PA になるための一つです。 ただ理系科目は苦手でという方も多くいますが、なるべくわかりやすいように書きます。 電気というのは大きく分けて二つあります。一つは、直流(DC=Direct Current)。もう一つは交流(AC=Alternating Current)です。

#### 直流の特徴

• 電圧(V)が変化しない。例:乾電池、携帯の電池パック(リチウム電池)などのもの

#### 交流の特徴

・電圧(V)が周期的に変化する。例:音響機器、照明機器など

音響機器はほとんどの場合、交流を使用します。そして東日本の東京電力が 100[V]/50[Hz]、西日本の関西電力が 100[V]/60[Hz]の電流が基本です。この[Hz] が電圧を変化する周期となっています。この周期は一秒間に〇回の周期で変動する電流が OHz という意味です。

そして PA で使用する音響機材は、すべて電気によって動いています。また、音響機器間を信号が行き来するとき、その信号は電気の信号となってケーブル内を伝わっていきます。音に関する現象は感性の面が重要ですが、それに伴う音響機材はすべて物理法則に従って動きます。音響機材を扱う上で、機材を効率よく使ったり、機材の特性、安全な使い方を知るためには、電気の基礎的な知識を持つことが必要です。とはいえ、必要なのはそれほど難しい専門的な分野の知識ではなく、ごくごく一般的な、高校の物理などで習った内容ばかりです。正直計算式なんかはだいたい覚えていれば OK ですから、知識として、頭の片隅にでも置いておいてください。必要になったときに、この資料を見るなり自分で調べるなりしてみましょう。

#### 18.1 電気って?

電気とは、**帯電した物質内の自由電子が移動する現象**のことです。とかいってますが、 こんなことは別に知る必要はありません。認識として、次のように覚えておいてください **電流は、電気の流れる量である。** 

電圧は、2点間の電位差である。

抵抗は、電流の流れにくさを表したものである。

言葉で書くとやや難しく感じますが、水の流れで例えれば、電流は流れている水の量、 電圧は水の流れ落ちる高さ、抵抗は水の流れを妨げる障害物です。おそらく中学や高校で はこのようなイメージで習ったと思います。

#### 18.2 電気の計算式

電気の計算で必要になる式は、とりあえず今は以下の2種類のみです。他は知らなくて も構いません。なお、それぞれ使う単位と記号は以下の通りです。

	信号	単位
電圧	E(V)	ボルト[V]
電流	I	アンペア[A]
抵抗	R	オーム[Ω]
電力	P	ワット[W]

【オームの法則】  $E = I \times R$ 

→電圧は抵抗と電流に比例する。

【電力】

 $P = E \times I$ 

→電力は1 秒間当たりにその電気が可能な仕事量を表す。

これらの式は非常によく使われるので、必ず覚えてください。

オームの法則を見ればわかるように、抵抗(またはインピーダンス)が高ければ電圧が同じでも流れる電流は少なくなります。

#### 18.3 抵抗と熱

電流が抵抗を流れるとき、抵抗で消費されるエネルギーは熱となって表れます。この熱は**抵抗の量、電流の量に比例して大きくなります**。つまり、電流値が同じであれば抵抗の高いものほど、抵抗値が同じであれば電流が大きいほど、電気を流したときに大きな熱を持ちやすい、ということです。

音響機材では、主に**各種ケーブルとスピーカー、アンプ**についてこの熱の問題を考えることが多いです。ケーブルもスピーカーもアンプも内部に抵抗を持っており、電気を流すと熱を持ちます。多大な加熱は機材に悪影響をもたらましますので、注意が必要です。

#### 18.4 直列(シリーズ)と並列(パラレル)

電気抵抗の接続方法のことです。抵抗となりえるものを一列に繋ぐことを直列、回路を 分けて並べて接続することを並列といいます。直列と並列では合成抵抗値が違いますので、 注意してください。この概念は主にスピーカパラなどで使います。




図 5 直列接続

合成抵抗値  $R = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$ 




図 6 並列接続

合成抵抗値 
$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

#### 18.5 直流と交流

上記でも説明したが、詳しく説明しておこう。

これもまた、電気の世界では重要な概念になる。

直流:電気の流れる方向が一定の電源

交流:一定の時間で電気の流れる大きさと方向が周期的に変化する電源

このうち、重要なのは交流です。日本の一般的な家庭用コンセントから得られる電気は、 交流 100V 電源です。

主な違いとしては、

- 直流ではコイルは抵抗にならず、コンデンサは無限大の抵抗となる。
- 交流ではコイル、コンデンサともにある値の抵抗になる。

ということが挙げられます。交流を流したときのみに発生するコイル、コンデンサなどの抵抗をインピーダンスといいます。インピーダンスは音響機材の性質、使い方と非常に深い関係がありますので、覚えておいてください。音響機材では抵抗よりもインピーダンスを扱うことのほうが多いですが、基本的な扱いは抵抗(上記式の R)と同じです。

#### 18.6 消費電力

電気を使用する機器は、どんなものにも消費電力が決められています。これはその機械を動かすのに必要な電力の量を表しており、使用している間は常に消費電力分の電力が使われています。

アドバンで使われている音響機材の中で、消費電力が大きいのはパワーアンプです。だいたいひとつあたり  $300\sim650$ W と、その他の機材に比べ非常に多くなっています(卓機材は数 10W $\sim100$ W 前後)。

注意しなければならないのは、**コンセントに記されている許容電力量より高い電力は得ることが出来ない**、ということです。日本の家庭用コンセントはほとんどが 1500W までとなっていますので、例えば『ひとつのコンセントから、タップを介して 500W のアンプ 2 台と 300W のアンプ 2 台を繋ぐ』といったことは出来ません。

#### 18.7 系統

ほど『コンセントに記されている許容電力量より高い電力は得ることが出来ない』と記述しましたが、それ以外にも**系統**という重要な仕組みがあります。

日本の場合、ひとつのコンセントは 1500W ( $=15A \cdot 100V$ ) が定格になっていますが、通常ひとつのコンセントのみに 1500W 割り当てられることはありません。普通は 1500W を 1 系統を複数のコンセントに割り振る事のほうが多いです。

例えば、『壁についているコンセントは全て同じ系統』であれば、『壁についているコンセントで使える電力は、合計で 1500W』ということになります。ですので、例えば合計消費電力が 2000W になる機材をふたつのコンセントに分けて配線したとしても、そのコンセントが同じ系統であれば、系統内で 1500W を超えてしまっている為、使用することが出来ません。

電源を確保するときは、許容電力量の他にも、系統にも注意を払いましょう。


#### 18.8 アース(Earth)

電圧は OV を中心にして+、一があります。それはエネルギーの向きが逆なだけで圧力、強さは変わりません。そして一般的には、OV の場所をアースと言います。アース(Earth) すなわち地球が OV です。家庭用の壁コンセントは、100V の電圧です。コンセントをよく見ると 2 本の溝があり、そこに AC コードを差し込んで電気製品を使用しています。そこで、もう一度よく溝を見てください、長い溝と短い溝があることに気が付きます。

なぜこんな区別があるのだろうか、実は、長い方の溝が地球につながっているのです。 そして、地球につながっている方をグランド側(ground)、短い方をホット側(Hot)と呼んでいます。そして、グランド側は OV なので触っても感電しないが、ホット側には 100V の電圧がかかっているので触ったら感電します。また工事などでホットとグラウンドが逆になっている場合があるのでむやみにさわらないように!!

また、3 線式で配線しているコンセントでは長い溝をコールド(Cold)と呼び、短い溝をホット、丸い穴をグランドになっているので、ホットで電圧を流し、コールドで余った電圧を戻し、全体の規定値のアースで OV に戻すというサイクルとなっているので、3 線式はバランス型となっているのがわかる。逆に、ホットとグランドしかない 2 線式はアンバランス型というように呼んでいる。なので極力、3 線式でつなげられるものは電源変換を使わないでコンセントにさそう。


# 19. アナログとデジタルそしてサンプリング



アナログ $\rightarrow$ デジタルに変換することを AD 変換といい、デジタル $\rightarrow$ アナログに変換することを DA 変換という

#### 19.1 デジタルに変換する

デジタルデータは、アナログ信号を一定の間隔で区切って、区切ったところの値を記録 している。




下記の2つのプロセスで区切っている

- 1. サンプリング
- 2. 量子化

#### 19.2 サンプリング

サンプリングは時間軸で一定時間に区切ることをいい(横軸は時間)、1 秒間をどれぐらいの間隔で区切るかというのをサンプリング周波数(サンプリング・レート)という。 例えば CD は 44.1kHz なので 1 秒間に 44,100 回区切っていることになる。



18.2.1 サンプリング周波数

サンプリング周波数とは、音声をデジタル信号に変換する標本化の際に、単位 時間当たりに標本を採る頻度のこと。


- =1 秒間あたり何回サンプリングするか
- =1 秒間をどのくらい細かく区切るか

という意味は同じ意味。

サンプリング周波数が大きくなると、サンプリングする回数が増えるので

メリット	高い周波数まで表現できる
デメリット	データの量が増えてしまう。


サンプリング周波数はどこまで取ればいいのかというと、周波数の 2 倍以上必要だ。これをサンプリング定理という



#### 19.3 量子化

量子化とは一定レベルごとに区切る(縦軸は音量)ことをいい、最大幅のレベルを何桁で表すのかというのを量子化ビット数(ビット数)という

例えば CD は 16bit なので 2 進数で最大 16 桁(2<sup>16</sup> 個)となる。



#### 18.3.1 量子化ビット数

量子化ビット数とは音声をデジタル信号に変換する量子化の際に、データを何ビットで表現するかを示す値のこと。

=振幅(縦軸)を何段階で区切るか

という意味は同じ意味。

#### 量子化ビット数が大きくなると、使える桁数が増えるので

メリット	大きなダイナミック・レンジが表現できる
デメリット	データの量が増えてしまう

#### 19.4 クオリティーを上げるには


縦横で区切って、中間の値は捨ててしまうので、デジタル化すると波形が変わってしまう。では、できるだけ元の波形に近づけるには、

- ▶ サンプリング周波数を大きくする
- ▶ 量子化ビット数を大きくする

この二つで、より原音に忠実に高品質にデジタル化ができる。

# 20. 基音と倍音

440Hz の音だったらうの音だと分かる。では、なぜ同じ 440Hz の音なのに Piano や Guitar の音を聞き比べられるのか。また、なぜ同じ「人の声」なのに誰の声なのかがわかるのかというとこれは、音源によって倍音の出方が違うからだ。




基音で音高が決まり、倍音構成(≒周波数特性)で音色が決まる。 そして楽器によって倍音の出方が違う。

# 21. エンベローブ

エンベローブとは簡単に言えば時間変化。

時間が経つにつれて Piano とかは音が減衰する。また、音量だけでなく、倍音構成(≒周波数特性)も、時間と共に変わっていく。こういった変化の仕方はエンベローブが楽器によって違うからだ。



このことを ADSR という。

ADSR=Attack Decay Sustain Release

# 22. ケーブルについて

音響機材と音響機材を繋ぐケーブルには、その用途に合わせていろいろな種類があります。ここでは、そのケーブルの種類と特徴について解説します。

#### 22. 1 ケーブルの基礎

ケーブルは機材間で信号を伝達する役割を持ってます。その役割上、伝送中に雑音 (ノイズ) が乗りにくく、確実に信号を伝達することが求められます。

基本的に、どんなケーブルでも**細いほど、長いほど抵抗が大きく、伝送距離が長いほど ノイズも乗りやすい**性質を持っています。なので、ケーブルはたとえノイズをカットする 処理がされていても、極力短く、外部ノイズが乗らないような環境で使い、大容量の信号 が乗る場所では太いケーブルを使う、ということが必要になってきます。

### 22. 2 ホットとコールド、グランド

ケーブルは中心に信号を伝達するための芯線があり、その周りを被覆が覆っている形になっています。以下の図のように、信号波形がプラスのときに電流が流れる方向を**ホット**、返ってくる方向を**コールド**といいます。通常は**色がついている芯線をホット**とします。

また、芯線の周りに金網のような遮断材が巻かれているケーブルもあります。遮断材は グランドと言い、このようなケーブルはシールドケーブルと呼ばれ、金網が外からのノイ ズをカットする役割を持っています。楽器を繋ぐケーブルやマイクケーブルは、このよう にシールド被覆がされたシールドケーブルになっています。なお、音声信号は、交流電力 に乗せて送られるため、信号伝達には最低でも2本の線が必要になります。




図 7 ホットとコールド

**Advanced Creators** 

#### 22.3 バランスとアンバランス

ホット、コールド、グランドの3本の線で信号伝達を行うものをバランスケーブル(バランス転送)といいます。バランスケーブルはグランドが遮断材の役割を果たしているため、外来ノイズに強く、また機材に信号を受け渡すときも、位相反転が可能なことから、ノイズが乗ってもカットすることが出来るという特徴があります。音響機材では、伝達する信号レベルが低くノイズの影響を受けやすい立ち上げケーブル、マイクケーブルなどがバランスケーブルです。

また、コールドとグランドの機能を合わせて、ホットとグランドのみで信号伝達を行う ものをアンバランスケーブル(アンバランス転送)といいます。バランスケーブルでは信 号の流れなかったグランドにも信号が乗るため、ノイズをカットする機能はありませんが、 信号が充分に大きく、インピーダンスが充分に低ければ、バランスケーブルでもアンバラ ンスケーブルでも違いはそれほどないので、安価で使いやすいアンバランスケーブルを使 うことが多いです。主に**スピーカケーブルなど**はこの条件に当てはまるため、シールドも しないアンバランスケーブルを使います(シールドをすると静電容量の問題が発生)。

また費用の安さから、家庭用のオーディオ機器などはアンバランスケーブルが使われる ことが多いようです。





図 8 バランスとアンバランス

#### 22. 4 バランス接続とアンバランス接続について

ここで取り上げるバランス接続(伝送)とは、XLR タイプコネクタ(キャノン)に代表される音信号の伝達方式です。


伝送する元の信号を半分半分にし、片方の位相を反転させ、ツイストペア線で伝送し、 信号を受けるときに先ほど反転させた位相を元に戻し、二つの信号を足し算して、元の信 号を復元する方式です。別名差動回路とも呼ばれます。



緑が「元の信号」で赤が「正相の信号」、青が「逆相の信号」です。


正相の信号を「HOT」、逆相の信号を「COLD」と呼びます。

伝送するために使用するケーブルは L-4E6S に代表されますが、2 本の線が縒ってあるタイプの線を使用します。




**Advanced Creators** 

ノイズを受ける際は、HOT・COLD 共に影響を受けます。



バランス転送は先に述べたように、「受けるときに COLD の位相を元に戻し HOT と合成」します。COLD を反転することにより、先ほど受けたノイズは HOT から見ると電気的にマイナス側に同じだけ作用した状態となります。



最終的に、ノイズが打ち消される仕組みです。

バランス接続(伝送)はある程度の距離を、-60dBu(0.775mVr.m.s.)の様な微弱な信号を伝送するときに能力を発揮します。

近距離で、なおかつラインレベルのような大きな信号を扱うときは能力をほとんど発揮 することができないのです。


余談ですが、RS-232C の通信をバランスにした RS-422 や、イーサネットなどの RJ45 によるツイストペア伝送もバランス伝送です。

## 23. コネクタについて

ここでは、アドバンで使っている様々なコネクタの種類、特徴、接続の仕方などを 説明します。上記のケーブルとあわせて理解すれば、自分でケーブルを作ることも可能 です。ケーブル作りは実際に学んだことを実践するいい機会です。

### 23. 1 キャノンコネクタ(XLR コネクタ)


マイクケーブル、スピーカケーブルなどに使われる 3 端子コネクタで、正しくは『XLR コネクタ』と言います。頑丈でロック機能がついているため、信頼性を要求される PA では 非常に良く使われるコネクタです。立ち上げやマイクケーブルでは 1 番ピンをグランド、2 番ピンをホット、3 番ピンをコールド、スピーカケーブルでは 1 番ピンを無接続にして、2 番ピンをホット、3 番ピンをグランドに接続します。演劇小屋などに備え付けのケーブルはたまに 3 番がホットになっていることもありますので、気をつけてください。



#### 23.2 フォンコネクタ

俗に『標準』とも言われるコネクタです。2 端子(2 ピン)と3 端子(3 ピン)のものがあり、2 端子は楽器用のシールドや、一部のスピーカケーブルなどに、3 端子はヘッドフォンなどによく使われます。2 端子はその構造上、必ずアンバランス転送になります。またこのフォンコネクタの一回り小さい(3.5 ¢とか書かれている)ものを『ミニフォン』、『ミニステレオ』などと呼びます。おもにポータブルプレイヤーのイヤフォンなんかに使われますが、音響の現場ではほとんど使いません。

2 端子の場合、チップをホット、リングをコールド、スリーブをグランドにし、3 端子の場合はチップをホット、スリーブをグランドにします。



**Advanced Creators** 

#### 23. 3 RCA ピンコネクタ

単に『RCA』や『ピン』と言ったりすることの多いコネクタです。家庭用の AV 機器やオーディオなどによく使われるコネクタですが、強度の問題などから、PA で使われることはあまりありません。フォンコネクタと同じように、チップにホット、スリーブにグランドを接続します。



## 23.4 スピーカーコネクタ(スピコン)

スピーカケーブルのコネクタ専用に使われる特殊なコネクタです。差し込んで回すとロックがかかり抜けにくくなることから、信頼性が高く PA の現場で使われる事の多いコネクタです。他のコネクタはケーブルとはんだ付けをしなくてはならないのに対し、スピコンはネジで止めるのが特徴です。芯線の取り外しは容易ですが、その分芯線が抜けやすいので気をつけてください。通常は 1+をホット、1-をグランドにします。



#### 23.5 先バラ

コネクタではないが、ケーブルの先の被覆をはがし、コネクタをつけられる状態にした ものを先バラという。PA ではあまり見かけませんが、一度機材を繋いだら外すことの少な いレコーディングの現場では使われることが多い。

表 1 コネクタ・ケーブル接続表

コネクタ名	ホット	コールド	グランド
キャノン(バランス)	2番	3番	1番
キャノン(アンバランス)	2番	_	3番
フォン(3端子)	チップ	リング	スリーブ
フォン(2 端子)	チップ	_	スリーブ
RCA ピン	チップ	_	スリーブ
スピコン	1+	_	1-

# 24. 音の基準レベル

この話は各社・各業界が完全な統一を出来ていないために、非常にわかりにくく、また取り扱う音のレベルのレンジ(大きい音から小さい音の幅)がPA・DTM・オーディオで大きく違うことから普遍的な説明にまで至らないことをご了承ください。

※もし、完全な理解を目指すならば、非常にわかりやすい参考書がありますので以下を オススメいたします。

サウンドクリエイターのための電気実用講座 大塚明著 洋泉社

話を簡潔にするために、一覧表を作成。

dB 対比表		
dB	%(約)	
+20dB	1000.0%	
+18dB	794.3%	
+12dB	400.0%	
+10dB	316.2%	
+6dB	200.0%	
+4dB	158.5%	
+3dB	141.3%	
0dB	100.0%	
-3dB	70.8%	
-4dB	63.1%	
-6dB	50.0%	
-10dB	31.6%	
-12dB	25.0%	
-18dB	12.6%	
-20dB	10.0%	
-40dB	1.0%	
-60dB	0.1%	

Vr.m.s.值対比表			
Vr.m.s.	dBu	dBV	備考
12.277Vr.m.s.	+24dBu	(+21.8dBV)	業務用音声機器の最大出力
2.0Vr.m.s.	(+8.2dBu)	+6dBV	民生デジタル機器の最大出力
1.585Vr.m.s.	(+6.2dBu)	+4dBV	
1 09V	+4.JD	3u +1.8dBV	業務用デジタル放送機器 LINE 入力にとって-20dB
1.23Vr.m.s.	+4dBu		業務用アナログ放送機器 LINE 入力にとって 0VU
1.0Vr.m.s.	(+2.2dBu)	0dBV	1.0Vr.m.s.を 0dB とした規格。民生用
0.775Vr.m.s.	0dBu	(-2.2dBV)	0.775Vr.m.s.を 0dB とした規格。業務用
0.5Vr.m.s.	(-4.8dBu)	-6dBV	民生デジタル機器の基準レベル
0.316Vr.m.s.	(-7.8dBu)	-10dBV	民生アナログテープ機器の基準レベル
0.245Vr.m.s.	-10dBu	(-12.2dBV)	業務用でなぜかある規格。民生互換相当
0.0775Vr.m.s.	-20dBu	(-22.2dBV)	
0.775	CO ID	( co o IDM)	業務用デジタル放送機器 MIC 入力にとって-20dB
0.775mVr.m.s.   -60dBu	-60aBu	(-62.2dBV)	業務用アナログ放送機器 MIC 入力にとって 0VU

 ${
m dBu}$  を  ${
m dBm}$  と記載している場合もあるが、厳密には  $600\Omega$ の負荷条件が加わったものが  ${
m dBm}$  です。

参考書などでは 2 倍は約 6dB、その逆の、2 分の 1 は約-6dB と記述されていると思いますが、0 を 100%と換算して、「200%は 6.02dB」、「50%は-6.02dB」という感じこちらでは記載しています。

%に 100 を掛けると、dB の足し算は実数の掛け算ということがわかります。

**※**10dB=4dB+6dB**、**1.58×2.00=3.16**、**10dB**≒**316%

これだけは覚えておいたほうが良い三項目を挙げます。

- 1. 0VU、0dB、なんだかよくわかんないメータの 0 はその機材にとっての基準であり、 出力電圧の絶対の値ではない。
- 2. dBV? dBu? dBm? dBs?とにかく Vr.m.s に換算すれば大体どれくらいなのかわかる。
- 3. 結局のところ、繋ぐまでわからない、説明書でスペックを確かめないとわからない ことが多い。

1 ですが、0VU などの「機材のメータで表示される 0 の値」は、実はバラバラです。業務用の音響ミキサーで 1kHz の正弦波を出力して 0VU(または 0dB)を指した時、機材のスペックで「アウトは+4dBu」と記載されているなら、そこから取り出される電圧は+4dBu、つまり 1.23Vr.m.s.です。

セミプロ用の音響ミキサーで同じことをして、スペックに「アウトは 0dBu」と記載され

ているなら、そこから取り出される電圧は 0dBu、つまり 0.775Vr.m.s.です。

同じように「アウトは-10dBV」(TAPE OUT など)と記載されていれば-10dBV、つまり 0.316Vr.m.s.なのです。


随分適当じゃないか、と印象を受けますが、その通り、「機材のメータで指した 0 の表示は出力電圧の絶対の値ではない」のです。ではこの適当さが問題になるのはいつかというと、機材間を接続するときです。

#### ひとつ例を挙げます。

業務用カメラに音声を入力する時、間に挟むミキサーは何が良いのか?と悩んだとします。カメラは業務用なので LINE で+4dBu 受け、MIC で-60dBu 受けです。(厳密には 600Ω受けなので単位は dBm) この時点で、カメラの音声入力調整つまみを動かさずに、デフォルトで規定値入力するには、出力が+4dBu のミキサーを選定しなければならないことが判明します。(※-60dBu 出力が出来る機材はとても特殊)


ここに出力が 0dBu のミキサーをはさんでしまうと、ミキサーにとっての 0VU とカメラ にとっての 0 (デジタルなので基準は-20dBFS) が揃わなくなる事態が発生してしまうと いうわけです。(但し、音声入力調整つまみを調整すれば 0dBu 入力にすることが可能。) ※ENG 用のミキサーは出力が+4dBu、0dBu、-20dBu、-60dBu、-10dBV と切り替えられる優れものなのです。

※-20dBFS の説明は後述



2 は表に挙げた通りです。0dBV(ゼロデービーブイ)は 1.0Vr.m.s.が基準で、0dBu(デービーユー)は 0.775Vr.m.s.が基準となっています。このふたつの違いを「知っている」だけでだいぶ違うと思います。※Vr.m.s.とは交流を直流に換算した数値です。

## ENGミキサ PROTECH FS305



RCAピンで-10dBV、キャノンで+4dBu、0dBu、-20dBu、-60dBuの切り替えがあるので非常に多機能。

※民生・業務用、ライン・マイクにとらわれることがない

ベリンガーなどの小型音響ミキサーのヘッドアンプに「+4」「-10」切り替えがついている場合がありますが、この二つの数値は電圧でいうと 4 倍の開き(dB でいうと 12dB)があり民生用と業務用の音声レベルの違いがわかると思います。

※一般に-10 (マイナじゅう) は-10dBV のことで、+4 (プラよん) は+4dBu を指す。

3 実体験で、何度か困ったことに遭遇したことがあるのですが、それは出先のホールの音響から会場音声を業務用カメラにもらうときです。

会場のミキサーは+4dBu、つまりミキサーの 0 はカメラの 0 (-20dB)、よし、間違いない。しかし、つないでみるとレベルが極端に低い…低すぎる… というか聞こえない… あ、PAD (パッド:音を一定値減衰させる機構)をはさんで MIC レベルなのかな?と思って MIC に切り替えると今度は音が大きすぎて割れる…と、こんな状況です。

なぜこうなるかというと、ほとんどの場合、会場の基準レベルの設定が極端に低いこと が挙げられます。

このケースの場合、ミキサーが 0VU を指さなければ出力は+4dBu に到達しないことはいままでの説明でわかっていただけると思いますが、これは言い換えれば、「0VU に達しないようなレベル設定をしている会場から、適正信号のラインをもらうのは難しい」ということになります。

## 25. **-20dBFS** について


1.アナログ時代は VU メータの 0VU を基準レベルとしていた。

※0VU 基準?じゃあ、ピーク成分は 0VU で規定した値を超えてしまうのでは?と疑問に思うかもしれないが、アナログはヘッドマージンが大きくとられていて、ピーク成分を抱え込んでいた。


それに加えて、アナログの特性上、ピークを超えた成分の歪みはそれほど気にならない。 2.デジタルになり、PCM 方式ではピークを超えると音が必ず歪むので、「PCM における ヘッドマージン」として 20dB 分取ることにした。

※但し、この 20dB は、量子化できる最大振幅を 0dB として、そこから-20dB 下げたところで発振させる正弦波を 0VU として決めたもので、例えば、波形編集ソフトで可視できる波形が-20dB を超えないだとか、ピークメータで-20dB を超えない、というわけではありません。

図で説明すると、



これがまず量子化できる最大振幅。この幅を 0dB と定める。 最大振幅なので「Full Scale(フルスケール)」と呼ぶ。表記は 0dBFS。



ここから、正弦波で-20dB の位置を 0VU と定める。表記は-20dBFS。あとは、アナログと同じように、0VU 基準で音量を調節すれば良い。

先にも述べましたが、ここで定めたのは、「OVU=-20dBFS」であるということです。

正弦波ですとレベル表示上は VU メータもピークメータも同じですが、ピークメータの-20dBではありません。

逆に言えば、0VU=-20dBFS で整えた素材は、ピーク成分は-20dB を超えるということです。 実際、波形編集ソフトで見るとこんな感じです。



がっつりコンプかけている音源は0VU=-20dBFSは-8.5dBFSに触れるくらいのピーク成分を有している模様です。(もちろん音源によってさまざまで、ひとくくりにできないことは承知です。※画像の波形はラジオ CM です。)

ちなみに、市販されている CD やミュージック DVD は 0dBFS(この場合はピークメータで 0dB)で整音されていることが多く、これらを-20dBFS 基準にするには、上記の説明からがっつりコンプ=だいたい 8.5dB くらい下げれば 0VU=-20dBFS になるみたいです。もちろん VU で確認してください。

正しいVUメータがないとお話にならないというのがこの話の結論です。

# 26. コンプレッサーの使い方(実践編)

今回アドバンで最も使う、166XLと 160A をもとに説明する。

#### 26. 1 166XL

- 1. スレッショルド・レベルを決める(初期化は+20にしておくこと)
- 2. RATIO (つぶす比率) を決める 1:1 では変わらない 2:1 ではその半分がつぶされる。(なので初期化は 1:1 にしておくこと)
- 3. ATTACK タイムを決めておく、これはどのくらいでつぶしはじめるかという時間を 決める
- 4. RELEASE タイムを決める。これはつぶしている時間を長めるか、短くすることができる(ようは、つぶしているものをどのくらいの長さで放す、つぶさなくするかということ)
- 5. 最後に OUTPUT GAIN を決める
- 6. ここまでが基本的な使い方、あとは GATE をきめる
- 7. 一番左のスレッショルド・レベルを決める(これはスレッショルド・レベル以下の音圧であれば信号をカットするためのもの)例えば、ドラムセクションに、Snにコンプをかませたとすると、HH の音がどうしてもかぶりがでてしまい、その不要な音をカットするために GATE がある
- 8. あとは RELESE タイムを決める

#### 26. 2 160A

- 1. スレッショルド・レベルを決める
- 2. RATIO を決める
- 3. OUTPUT GAIN を決める

# 27. 舞台図記号と結線図記号

主な舞台図記号

¢	センターライン
<b>\$</b>	ハンドマイク
<b>•</b>	スタンドマイク
•	ワイヤレスマイク
ф	D.I.
Multi	マルチボックス
	メインスピーカー
	モニタースピーカー

主な結線図記号

スピーカー
アンプ

# 28. 用語集

アウトプット(Out-put)	出力。機器の出力一般をさす言葉。⇔インプット
アタック(Attack)	音の立ち上がりの部分。
	又はその部分をコントロールするつまみなどの名称。
アッテネーター	減衰器。
(Attenuator)	プロ用の音響機器では主に音量を減衰させる機能を持っ
(Attenuator)	た部分をいう。減衰量が連続可変出来るつまみ。
	直訳で地球という意味の通り、電気回路においては地球
	と同じ電位にすること。接地あるいはグラウンド(GND)と
	も言い、このようなアースは特に保安アースと呼ばれる。
	電気機器の金属のケース、配管部分や、人間が触れるスイ
	ッチや露出金属部分、シャーシ、外枠を電位ゼロの地球に
	設置し感電事故から防ぐ。
アース(Earth)	音響機器では、アース・ループ(例えばマイクケーブルの
	シールドをマイク側とコンソール側の両方で接地した場
	合、アースを経由してアース電流が流れてしまう)が発生
	し、そのアース電流がハムノイズの原因となるので、一点
	アース(1 か所でアースを接地すること)を心がけること。
	またアースをしないと外国だと電圧が高いので感電して
	死亡してしまう可能性もある。
インプット(In-put)	入力。機器の入力一般をさす言葉。⇔アウトプット
生かす	スイッチをオンにしたりフェーダーを上げたりして、音
	が出る状態にすること。また機器を使用可能な状態にする
	こと。

板付き(いたつき)	演劇やミュージカルで、最初から役者が舞台上にいて芝居が始まること。コンサートなどでは、緞帳(どんちょう)が上がるとバンド全員がステージ上に既にいて、演奏が始まることを板付きスタートなどと呼ぶ。ステージに出てくる姿を観客に見せたくない場合の方法論の一つで、緞帳が下りている以外に、暗転の場合もある。(これは暗転板付き)。
一点アース	上記のアースのところでも記述したが、1か所でアースを接地すること。これをそれぞれの機器で個別にアースをとると同系統で2か所以上のアースが結線されることになりアースのループが形成させることになり電位差が生じてしまう。これを防ぐためにアースを1系統、1か所にする。このことを一点アースという。最近は電源のアースを浮かせ、マルチボックスのアース(1番ピン)でアースをとることが多い。
イントレランス(Intolerance)	工事現場で使われる足場のこと。舞台では、組んだ状態で、1.8m×1.5m×1.5m(高さ)の A2 イントレを使用することが多い。体育館や野外などの会場で、照明を吊ったり、スピーカーを乗せたり、さらには基本舞台を作ったりするために使われる。1 段で使用すれば、アングルという金具で平台を載せて舞台を作ることができる。鉄製で色は基本的には黒。名前は映画『イントレランス』(D.W.グリフィス監督)で使用された鉄塔から来ている。
打ち込み	シーケンサを利用して、電子的に音源を鳴らす音楽の総 称。「同期もの」ともいう。また、音源そのものを指す。
エフェクター (Effecter)	音響効果を付加する機器。
押す	予定より時間が遅れていること、または遅らせること。 (⇔撒く)
オフ (Off)	② スイッチが「切」の状態。⇔オン ②マイクを音源から離してセットすること。⇔オン (オフマイク⇔オンマイク)
オペレート (Operate)	ミキサー等の操作。

オン (On)	①スイッチが「入」の状態。⇔オフ ②マイクを音源に近づけてセットすること。⇔オフ (オンマイク⇔オフマイク)
音響心理	人間は約250Hz~約6kHzうるさく聴こえ、逆にそれより下のHz、それより上のHzは聴こえづらい特性を持っているので知っておくといい。
返し	舞台上の出演者に音を聞かせるシステムの総称。モニタ ー。
カット (Cut)	捨てたり量を減らしたりすること。(例:低音をカットする)
カット・アウト(Cut out)	音や映像などを一瞬で消すこと。(⇔カット・イン)
カット・イン (Cut in)	音や映像などを一瞬で出すこと。(⇔カット・アウト) ポン出しともいう。
金物	ドラムセットでのシンバルやハイハット、パーカッションの中でのトライアングルなど金属で出来た楽器。
上手(かみて)	客席から舞台を見て右手側。⇔下手
近接効果	単一指向性のマイクの場合は、接近効果という現象が起きる場合が起きる。これはマイクと音源が近づくことで、 低域が強調されるというものだ。 逆にあまり音源から離してしまっては低域が十分ではな くなるということ!
クリック (Click)	アッテネーターなどの目盛。(1 クリック=1 目盛)
クリップ (Clip)	入力過多。許容範囲以上の入力があったときに、波形の 先端が切り取られ、出力が歪んでしまうこと
クロスフェード (Cross	2つの音源の片方をフェードアウトしながら、もう片方
fade)	をフェードインすること。
ゲネプロ(General probe)	本番と全く同じ状況で行う最終的なリハーサル。
転がし	モニタースピーカーで、演奏者の足下に置くスピーカー のこと。 (=フット、フットスピーカー、フットモニター)
サイドフィル(Side fill)	モニタースピーカーの中で、舞台袖または左右端に設置 するスピーカー。(=サイド、サイドスピーカー)
サウンドリインフォースメント(Sound reinforcement)	PA とほぼ同義。 PA が館内放送など広範囲にわたるのに対し、SR はもっと音楽寄りで、高度な音響技術を駆使しているという意味合いが含まれる。

指向性	音の到来方向によるマイクロフォンの感度の違い。
周波数(Frequency)	音波が 1 秒間に何回振動するかを示す単位のこと。(単
	位:ヘルツ(Hz))
	振動数が多いほど音は高くなる。
下手(しもて)	客席から舞台を見て左手側。⇔上手
	① 尺貫法の長さの単位の1つ。約30cm。一般的に
	1 尺を単に"尺"と略して呼ぶことが多い。
尺(しゃく)	② 曲やセリフの長さのこと。「この曲の尺は何
	分?」とか「セリフのここの尺はどれくらい?」
	といった用法が一般的。
寸(すん)	尺貫法の長さの単位の一つ。1 寸が約 3cm。
ソース (Source)	音源。
	① 音波の最大の音と最小の音の比。
	② 電気音響機器では、最大出力レベルと残留ノイ
	ズ・レベルの比率。このレベルは dB で表す。
ダイナミック・レンジ	ダイナミック・レンジが大きい音楽は、小さい音から大
	きな音まで含まれている。この音を電気信号として扱うの
	で、電気音響機器はこのダイナミック・レンジが大きいほ
	ど、良いとされる。
トークバック(Talk back)	ミキサー側から、ステージやスタジオ内にいる演奏者や
1 J/1JJ (Talk back)	スタッフに対しての伝達装置。また、それに使うマイク。
トリム (Trim)	ミキサーなどに付いている入力レベルなどの調整ツマ
74 (IIIII)	₹.
	ステージ上のサウンドのこと。観客が聴いている音楽は、
中音(なかおと)	メインスピーカーからの外音(そとおと)と、この中音の合成
	されたものだ。会場が小さければ小さいほど中音の影響力
	は大きくなる。
   箱馬(はこうま)	木でできた立方体で、低い台を組むときに使われるもの。
かはこと しなし	主に6寸×1尺×1寸7尺のサイズが使用される。
ハウス送り(おくり)	
	ここでいうハウスはホールのことを指し(通常は、ハウス
	はメイン・コンソールのことを言う)、ハウス送りとはメイ
	ン・コンソールでミキシングした 2 ミックス(メイン・アウ
	ト)のパラアウト(マトリックス出力)をホールのシステムに
	送る行為を意味する。ホール内で行われている公演の様子
	を楽屋、ロビー、各フロアに送るためのものだ。 

	メイン・コンソールから、ミュージシャンへのモニター
	信号を送ること。本来はモニター信号は、ステージ袖(そで)
	でモニターエンジニアが、モニター・コンソールを使って
	送るのが基本である。しかし規模や編成によっては、モニ
	ター・システムを組まずにメイン・コンソールの AUX セ
   ハウス返し(がえし)	ンド等を使ってモニター送りをする場合もある。機材量(モ
ハラス返し(がんし)	ニター・コンソールや周辺機器)やスタッフ数を減らせる、
	というメリットがある。また小さい会場などでは、ステー
	ジ袖にモニター・コンソールを置けないところも多くある
	ものだ。しかしオモテ(2 ミックス)のバランスを取りなが
	ら、ミュージシャンへのモニターバランスも気にしなくて
	はならないので、ハウス・エンジニアには負担がかかる。
	ハウリングとはマイクで拾った音がスピーカーから出
	て、その音をまたマイクが拾う…。このプロセスがループ
ハウリング (Howling)	的に繰り返されることで、ある周波数帯域が強調されるよ
	うになり、あるレベル以上になるとキーンといった不快な
	ノイズを発する。これがハウリングの現象。
はける	舞台上から外に出ること。
波長	音波が 1 回の振動 (1 周期) の間に進む距離。(単位: $\lambda$ )
	正確には BLM。また、CROWN の PZM(Pressure-Zone
	Microphone)もほぼ同じものと見なすことができる。反射
	板に、マイク・カプセルを装着してマイクロフォンのこと。
	マイク本体近くの反射音(足音や振動など)は拾いにくく、
   バウンダリーマイク	い、埋め込まれたマイクへの直接音だけを集音する設計に
	なっている。主に芝居やミュージカル等で、ステージの框
(Boundary-Layer Microphone)	(かまち)に置きセリフや歌声を拾う。マイクスタンドに取り
Wildrophone/	付けて、観客の拍手や臨場感を拾うマイクとして使うこと
	も多い。
	また、バンドではドラムのキック(バスドラ)のなかに入れ
	てキックのビーター部分を録ったりすることにも使用す
	る。
バミる・バミり	① 演技者(演奏者)の立ち位置やマイク・スピー
	カーなどを設置する位置などの目印として、床
	にビニールテープなどを貼ること、また張った
	場所。
	②電源が外れないようにガムテープで固定したり、ケー
	ı

バラす	舞台上の装置などを解体し、片付けること。撤収。
PA (Public Address)	拡声装置を用いて大勢の人たちに情報を伝えること。宣 伝カーや案内放送から、ホールや劇場における電気音響に よる音の拡大に至まで、広い意味での拡声技術のこと。
フェーダー(Fader)	連続的に音量を調整するスライド式の装置。
フェード・アウト(Fade out)	音量を少しずつ絞って、次第に音を消すこと。(⇔フェード・イン)
フェード・イン(Fade in)	音量をゼロから少しずつ大きくして、規定のレベルにすること。(⇔フェード・アウト)
吹かれ	マイクロフォンに風や息などが当たって発生する「ボコボコ」といった雑音。
撒<	予定より時間が早くなること、または早めること。(⇔押す)
マスキング効果	ある音が他の音の妨害によって聴こえなくなったり、あるいは聴こえにくくなったりする現象をいう。一般に、目的音と妨害音の周波数が近いほどこの現象は起こりやすい。また目的音より妨害音の周波数が低いときのほうが、逆の場合よりもこの現象は起きやすい。音響をやるなら、目的音と妨害音の周波数が近くしかも妨害音の方が周波数が低いとマスキングが起きると覚えておこう。ちなみにギターがかぶっていてヴォーカルが聴こえないなどといた現象はこれも原因の一つ。そして、知っているかもしれないが、このマスキングを利用してMP3などができている。(僕はあまり聴かないようにしてます。)

AES/EBU	これを訳すと、オーディオ技術者協会/欧州放送連合と訳
(Audio Engineering	される。
Society/European	デジタル・オーディオの伝送規格。 主に XLR タイプのコ
Broadcasting Union)	ネクタを使用する。
BLM(Boundary-Layer	ルウングローフ / ワのこ k
Microphone)	バウンダリーマイクのこと
FB(Fold Back)	モニタースピーカーのこと。コロガシ、はね返りともいう。 モニターエンジニアのことを指す。
	メイン・コンソールやメイン・システム(卓回り)をハウ
	スと呼ぶことから、PA 席のことをこう呼ぶ。特に海外オ
FOH(Front of House)	ペレーターはこの略号を使うので覚えておきたい。また、
	PA 席で使用する機材(コンソール) やラック(エフェクター)
	もFOHと呼ばれる。
HPF(Hi Pass Filter)	ハイバス・フィルター。音声信号の低域をカットするた
	めのフィルターのこと。⇔LPF(Low Pass Filter)
I/O(Input/Output)	"あいおー"と読む。入出力のこと。機材の入出力部分
	を1/0または1/0部と言ったりする。
LPF(Low Pass Filter)	ローパス・フィルター。音声信号の高域をカットするた
	めのフィルターのこと。⇔HPF(Hi Pass Filter)
	式典の主導者…そう、司会者のこと。最近ではヒップホールプネー・プター・プター・プター・プター・プター・プター・プター・プラー・プラー・プラー・プラー・プラー・プラー・プラー・プラー・プラー・プラ
MC(Martane Community	ップでラップを担当するミュージシャンを、MC と呼ぶこ Lttg.
MC(Master of Ceremony)	とも多い。   また、ミュージシャンが曲間でしゃべることを MC と呼
	るた、ミューググマクが画面でしているとこと Mic と呼 ぶ場合も。
	い <sub>物ロ</sub> も。 もともとは、マルチトラックを有するアナログ・テープ・
MTR (Multi-Track Recorder)	しコーダーのこと。ビデオ・テープを使用した MTR の
	ALESIS ADAT や TASCAM DA シリーズなどはデジタ
	ル MTR と呼ばれる。DAW もデジタル MTR の仲間だが、
	あまりこういう呼び方はしない。
PAD(パッド)	HA(ヘッドアンプ)やマイクロフォンに装備される抵抗
	のことで、入力する音量が大きく受けきれない際に(いわゆ
	る入力オーバー)、入力信号を 20dB や 30dB 分減衰させ
	るもの。通常はスイッチだが、単体でも存在する。
<u> </u>	

PB(Play Back)	Play Back の略。回線表などでは、PB と略されることが多い。
SE(Sound Effect)	効果音のこと。BGM 同様にメインの音を邪魔せずに、より一層の効果をつけるためのもの。芝居やミュージカル、ドラマや映画などでは不可欠。コンサートなどの音楽物では、ミュージシャンの登場時や途中のアタック等で使う。
SN比 (Signal to Noise Ratio)	シグナル(信号)とノイズ(雑音)の比率を dB で表した値。 SN 比が大きいほど雑音が少ない。優秀な機器やシステム ということになる。
SPL (Sound Pressure Level)	音圧レベルのこと。