

MH4

FOH と MONITOR の機能を併せ持った、 ハイクオリティ・ライブパフォーマンス・コンソール



MH4 は、FOH(フロントオブハウス)や MONITOR(ステージモニタ)、さらに両方の機能を混在させるなど、現場の状況に合わせて3通りの使い方ができるSR用ミキシング・コンソールです。 FOHと MONITOR それぞれに必要な機能と、妥協のない音響性能を備えており、 使い勝手を制限されることなく快適なオペレーションが可能です。

- ・8 グループ+4 モノAUXの出力系統が利用できる FOHモードと、4 ステレオ AUX の出力系統が利用できる MONITOR モードを簡単に切り替えることができます。さらに、MONITOR モードの4 ステレオ AUX は8 モノAUX に切り替えられ、現場の状況に合わせたフレキシブルな設定が可能です。
- ・上記出力に加え、8 モノ AUX 出力、20 × 8 マトリクス出力、MIX L/R 出力、CENTRE(MONO)出力、ALT ステレオ出力を搭載しており、大規模なサウンドシーンにも余裕を持って対応します。
- ・新たに開発された高性能なヘッドアンプは、高入力インピーダンスと低雑音を両立し原音を忠実に再現。また、各入力モジュールに搭載されている新設計のパラメトリック・イコライザは、より繊細で創造的なイコライジングを可能にしました。さらに、インサート入出力およびダイレクトアウトは高品位パランス設計で、ハイクオリティなサウンドを実現しています。
- ・AUTO CANCEL や SOLO CLEAR はもちろん、SOLO IN PLACE や INPUT PRIORITY など、効率よくモニタするための機能を数多く搭載。さらに、スイッチ 1 つでCENTRE フェーダを WEDGE フェーダに切り替えることができ、100mmのロング・フェーダで WEDGE のレベル調整が可能です。
- ・LCR パンを装備。センタークラスタやセンタースピーカへの出力に対応します。VCA グループと、ミュートグループはそれぞれ 8 系統、ミュートシーンは 128 通りの設定が可能です。
- ・コンソール構成の自由度が高くメンテナンスが容易なフル・モジュラ構成を採用。24/32/40/48/56 入力 ch モデルから選択でき、ステレオ入力モジュール 4 本、VU メータブリッジ、リトライト、電源ユニット CPS 800 、さらに予備電源を標準装備しています。 グループや AUX の出力レベルを一度に表示可能な LED メータブリッジもオプションで用意しました。

ノラル入力モジュ・

マイク/ラインレベルのモノラル信号を入力します。入力 は XLR コネクタで、バランス仕様のインサート端子 (フォーンジャック)も搭載しています。 インサートポイン トはEQの直前もしくは直後を選択可能です。さらに、入 力信号を分岐する SPLIT 端子(XLR)やダイレクトアウト (XLR)も備えています。

-20:パッド(-20dB)ON/OFF

GAIN: ゲインコントロール(+15dBu ~ +60dBu) 48V:ファンタム電源 ON/OFF

: 位相反転

PK LED: ハイパスフィルタ /EQ後の2点で18dBu 以上の信号を検出すると点灯

ハイパスフィルタ、イコライザ

IN:ハイパスフィルタON/OFF

(30Hz ~ 400Hz, 12dB/oct)

EQ:イコライザON/OFF

HF 1.2kHz~20kHz、±15dB、シェルピング HM 750Hz~12kHz, ±15dB, Q=0.5~3.0

LM 75Hz ~ 1.2kHz, ± 15dB, Q=0.5 ~ 3.0

LF 35Hz ~ 550Hz、± 15dB、シェルビング

INS:インサート端子からの入力 ON/OFF

モノAUX、ダイレクトアウト

8AUXバスに送られる信号をコントロール します。2系統ごとにPre/Postフェーダの 切り替えが可能です。

DIR: AUX8 つまみの機能切替

・ON にするとダイレクトアウトのレ ベルコントロールになります

グループ、AUX

グループ/AUX出力モジュールのGLOBAL MODE スイッチを押すと、FOH モードと MONITOR モードの切り替えが可能です。 詳しくは下記参照。

· FOH モード

8 グループ(Post フェーダのみ)+

- 4 モノ AUX(Pre/Post フェーダ切替可)
- · MONITOR E-F
- 4 ステレオ AUX もしくは 8 モノ AUX (Pre/Post フェーダ切替可)

パンコントロール

レフト / ヤンター / ライト間での定位コン トロールが可能です。

PAN:パンコントロール

C:CENTRE(M0NO)パス出力ON/OFF MIX: MIX L/R バス出力 ON/OFF

LCR: LCR パンコントロール ON/OFF

フェーダ

100mmのロングストローク。視認性の高 い12セグメントのLEDメータを搭載して います。

SAFE/PREV LED: MUTE/VCA/SIP

からのミュートプ レビュー時に点滅、 ミュートセーフ時

に点灯 MUTE: ミュート ON/OFF

VCA LED: VCAグループへのアサイン

を表示

SOLO: ソロバスへの出力 ON/OFF



-0

0

マイク/ラインレベルのステレオ信号を入力します。入力 は XLR コネクタで、パランス仕様のインサート端子 (フォーンジャック)も搭載しています。 インサートポイン トはEQの直前です。

-20:パッド(-20dB)ON/OFF

GAIN: ゲインコントロール(+15dBu ~ +60dBu)

48V:ファンタム電源 ON/OFF

: 位相反転(L のみ)

PK LED: ハイパスフィルタ /EQ後の2点で18dBu

以上の信号を検出すると点灯 MONO(L/R): 入力信号を選択

·ONにした信号のみを出力。両方ON

でモノサミング。

ハイパスフィルタ、イコライザ


IN:ハイパスフィルタON/OFF(80Hz 固定)

EQ:イコライザON/OFF

HF 1.2kHz~20kHz、±15dB、シェルピング HM 750Hz~12kHz、±15dB、Q=1.3固定

LM 75Hz ~ 1.2kHz、± 15dB、Q=1.3 固定 LF 35Hz~550Hz、±15dB、シェルピング

INS:インサート端子からの入力 ON/OFF



8AUXパスに送られる信号をコントロール します。2系統ごとにPre/Postフェーダの 切り替えが可能です。

グループ/AUX出力モジュールのGLOBAL MODE スイッチを押すと、FOH モードと MONITOR モードの切り替えが可能です。

詳しくは下記参照。 · FOH モード

8 グループ(Post フェーダのみ) +

4 モノ AUX(Pre/Post フェーダ切替可)

· MONITOR ∓ − F

4 ステレオ AUX もしくは 8 モノ AUX (Pre/Post フェーダ切替可)

パランスコントロール

レフト / センター / ライト間でのバランス コントロールが可能です。

BAL: バランスコントロール C:CENTRE(MONO)パス出力ON/OFE

MIX: MIX L/R パス出力 ON/OFF

100mmのロングストローク。視認性の高 い12セグメントのLEDメータを搭載して います。

SAFE/PREV LED: MUTE/VCA/SIP

からのミュートプ レビュー時に点滅、 ミュートセーフ時

に点灯 MUTE · ≥ ¬ - F ON/OFF

VCA LED: VCA グループへのアサイン

を表示

SOLO: ソロバスへの出力 ON/OFF







マトリクス出力とモノ AUX 出力をコント ロールします。

マトリクス出力

20×8のマトリクス機能を提供します。8 系統のマトリクス出力(XLR)は、MIX L/R、 CENTRE(MONO)、8モノAUX、8グルー プ / 4 ステレオ AUX、External 入力の合計 20の入力信号から作り出されます。それぞ れバランス仕様のインサート端子(フォーン ジャック)も装備しています。インサートポ イントはロータリーフェーダの直前です。

PRE: AUX バスから入力される信号の Pre/Post フェーダ切替

TB: TB ON/OFF

(オシレータ信号の ON/OFF 兼用) SAFE/PREV LED : MUTE/VCA/SIP

からのミュートブ レビュー時に点滅、

ミュートセーフ時 に点灯

MUTE: ₹1- FON/OFF

AFL:ロータリーフェーダ直後の信号を検聴

External入力

外部からの信号をマトリクスやモノAUXに 入力できます。入力はパランス仕様のフォー ンジャックです。

EXT TO MTX MSTR(): 信号の出力先 を選択

> ・OFF にするとモノ AUX に出力 します

ONにするとマトリクスに出力 します

EXT I/P ON: External 入力 ON/OFF

モノ AUX 出力

60mmのショートフェーダを採用。出力は XLRコネクタで、バランス仕様のインサート 端子(フォーンジャック)も搭載しています。 インサートポイントはフェーダの直前です。 TB: TB ON/OFF

(オシレータ信号の ON/OFF 兼用) C:CENTRE(MONO)パス出力ON/OFF MIX: MIX L/R バス出力 ON/OFF

PAN: バンコントロール MUTE: ミュートON/OFF AFL:フェーダ直後の信号を検聴

GLOBAL MODE スイッチ

モノラル入力モジュールとステレオ入力モジュールにあるグループ、AUX セクションは、グループ / AUX 出力モジュールにある GLOBAL MODE スイッチにより、「8 グループ + 4 モノ AUX」の FOH モードと、「4 ステレオ AUX もしくは 8 モノ AUX」の MONITOR モードに切り替えが可能です。GLOBAL MODE スイッチは全部で 4 つ用意されており、1 つのスイッチで FOH モードの「2 グループ+1 モノ AUX」と MONITOR モードの「1ステレオ AUX もしくは2モノ AUX」が切り替わります。

GLOBAL MODE スイッチを ON にすると「2 グ ループ+1モノAUX」のFOHモードに切り替わり ます。信号はグループが Post フェーダのみ、AUX は Pre/Post フェーダが選択可能です。 FOH モー ドの時、グループ / AUX セクションにあるロータ リーフェーダの外側のつまみはグループのバンコン トロールに、内側のつまみはモノ AUX のレベルコ ントロールになります。




ガループ /۸リソ 出力・バフ信号事

フルーフ	/AUX Щ/J	・ハヘロラな			
バス	1~8	9 • 10 (17)	11 • 12 (18)	13 • 14 (19)	15 · 16 (20)
FOH モード	€/AUX 1~8	グループ 1/2 モノAUX 17	グループ 3/4 モノAUX 18	グループ 5/6 モノAUX 19	グループ 7/8 モノAUX20
MONITOR モード	€/AUX 1~8	ステレオAUX 1 または モノAUX9/10	ステレオAUX 2 または モノAUX11/12	ステレオAUX 3 または モノAUX13/14	ステレオAUX 4 または モノAUX15/16

MONITOR E-F

GLOBAL MODE スイッチを OFF にすると「1ス テレオ AUX もしくは 2 モノ AUX」の MONITOR モードに切り替わります。信号はPre/Postフェー ダが選択可能です。グループ、AUX セクションの 左上にあるモノ / ステレオ切替スイッチを OFF に すると2モノAUXとなり、ロータリーフェーダの 内側と外側のつまみはそれぞれのレベルコントロー ルになります。ON にすると 1 ステレオ AUX とな り外側のつまみはパンコントロールに、内側のつま みはレベルコントロールになります。





イコライザ ジ参照。

マトリクス出力やグループ出力、AUX出力 をコントロールします。

モノ AUX 出力

FOHモード時の、モノAUX出力のレベルを コントロールします。出力は XLR コネクタ で、バランス仕様のExternal 入力(フォーン ジャック)も搭載しています。

AFL(AUX17): ロータリーフェーダ直後 の信号を検聴

4 バンドのパラメトリック・イコライザを、 グループ/AUXまたはExternal入力の信号 経路に挿入できます。

EQ:イコライザON/OFF

- HF 1.2kHz ~ 20kHz, ±15dB, シェルビング
- HM 750Hz ~ 12kHz, ±15dB, Q=1.3 固定
- 75Hz ~ 1.2kHz、±15dB、 Q=1.3 固定
- 35Hz ~ 550Hz, ± 15dB, シェルビング
- EQ TO EXT I/P(): イコライザ切替 ・OFFにするとグループ/AUXに EQ がかかります
 - ・ONにするとExternal入力にEQ がかかります

External 入力

外部からの信号をグループ /AUX や MIX L/ R バスに入力できます。入力はバランス仕 様のフォーンジャックです。

- EXT I/P TO MIX:信号の出力先を選択 ・OFF にするとグループ / AUX に 出力します
 - ・ONにするとMIX L/Rバスに出 力します

STE EXT I/P: External 入力 ON/OFF

GLOBAL MODE スイッチ


OFFにすると1ステレオAUXもしくは2干 ノAUX出力のMONITORモードに、ON に すると2グループ+1モノAUX出力のFOH モードに切り替わります。 詳しくは前ペー

グループ / AUX 出力

60mmのショートフェーダを採用。出力は XLR コネクタで、パランス仕様のインサー ト端子(フォーンジャック)も搭載していま す。インサートポイントは EQ の直前です。 TB: TB ON/OFF

(オシレータ信号の ON/OFF 兼用) C:CENTRE(M0NO)パス出力ON/OFF MIX: MIX L/R パス出力 ON/OFF PAN: パンコントロール

MUTE: ₹⊐- FON/OFF AFL:フェーダ直後の信号を検聴



MIX L/R 出力、CENTRE(MONO)出力、ALT MIX 出力、マトリクス出力、TB、オシレータのコン

モジュール 上には XLR コネクタのマイク入力を、リアパネルにはサブ・コンソールなど外部機器と の接続を可能にする、XLRコネクタの入出力端子を装備しています。クリアカムとの接続も可能です。

SIDETONE NULL: クリアカムへのサイドトーンレベル・コントロール CALL:クリアカムへの接続 ON/OFF(スイッチを押してる間だけ接続)

EXT:外部機器への接続ON/OFF INT: コンソール内部への TB ON/OFF TALKBACK LEVEL: 出力レベルコントロール

オシレータ

正弦波、またはピンクノイズを出力します。外部への出力も可能です。

FREQ:正弦波の周波数コントロール(63Hz~10kHz) × 10:正弦波の周波数設定

PINK: ピンクノイズと正弦波の切替 LEVEL: 出力レベルコントロール EXT:オシレータ信号を外部に出力 INT: TB パスへの出力信号を選択 ・OFF にすると TB 信号を出力します

・ON にするとオシレータ信号を出力します

PSU RAILS

電源から正常な電圧が供給されているか監視します。

出力は XLR コネクタで、100mm ストローク・フェーダを採用しています。

PRE: 出力信号の MIX L/R フェーダ Pre/Post 切替

MNO:L/RのモノサミングON/OFF

MIX L/R, CENTRE(WEDGE)

フェーダは 100mm ストロークで、CENTRE フェーダを WEDGE フェーダに切り替えることも可 能です。また、それぞれパランス仕様のExternal 入力端子(フォーンジャック)やインサート端子 (フォーンジャック)も搭載しています。インサートポイントはフェーダの直前です。

EXT I/P ON: External 入力 ON/OFF

TB: TB ON/OFF(オシレータ信号の ON/OFF 兼用)

FADER TO MNTRS: CENTRE フェーダを WEDGE フェーダに切替

モニタ・セクション

2 トラック・リプレイやモニタのコントロールをします。

2 トラック・リプレイ

ステレオ信号を MIX L/R バスに出力します。入力端子はバランス仕様のフォーンジャックです。

検聴信号をコントロールします。モニタ出力はXLRコネクタ、ヘッドホンはフォーンジャックです。

2TK: 2 トラック・リプレイ信号をモニタ / ヘッドホンに出力 C: CENTRE(MONO)信号をモニタ/ヘッドホンに出力 MIX: MIX L/R 信号をモニタ / ヘッドホンに出力 MONO L/R:L、R個別の信号をモニタ/ヘッドホンに出力

MONITOR:モニタへの出力レベルコントロール MUTE: ミュート ON/OFF

PHONES: ヘッドホンへの出力レベルコントロール

SOLO

SOLO 信号をコントロールします。バランス仕様フォーンジャックの入力端子や、XLR コネクタの

出力端子も搭載しています。

SIP: MIX L/R に SOLO 信号を出力

PFL/AFL TRIM: PFL/AFL 信号のパランスコントロール AUTO CANCEL:最後に選択した検聴スイッチ以外をキャンセル INPUT PRIORITY: 出力信号よりも入力信号を優先して検聴

SOLO CLEAR:全ての検聴スイッチを解除


VCA/MUTE セクション

8VCA グループ、8 ミュートグループ、128 ミュートシーンを搭載。外部 MIDI 機器が接続でき 双方向のコントロールが可能です。

モニタ・セクション



VCA/MUTE セクション



仕様

周波数特性 20Hz ~ 20kHz(+0/-0.5dB)

マイク等価入力ノイズ(22Hz ~ 22kHz、アンウエイト) -128dBu 以下(150 ソース)

THD+N(+10dBu)

マイク入力からダイレクトアウト 0.01% 以下(10kHz) マイク入力から MIX L/R 0.006% 以下(1kHz) マイク入力から MIX L/R 0.01% 以下(10kHz)

バスノイズ(48ch ルーティング、フェーダしぼりきり)

MIX L/R 出力-84dBu 以下 グループ出力 -84dBu 以下 AUX 出力-85dBu 以下

クロストーク(1kHz、+20dBu)


チャンネルミュート-102dB 以上 フェーダしぼりきり-100dB 以上

同相成分除去比(モノ入力、1kHz)-85dB


電源 AC100V、50/60Hz


	信号	コネクタ	PIN	定格レベル	最大許容レベル	インピーダンス
	ŧΙ	XLRメス、バランス	Pin1 - グラウンド Pin2 - ホット Pin3 - コールド	-50 ~ -15dBu -30 ~ +5dBu	+26dBu	2k
	ステレオ	XLRメス、パランス		-50 ~ -15dBu -30 ~ +5dBu	+26dBu	2k 以上
入力	External	フォーンジャック、 パランス	チップ - ホット リング - コールド スリーブ - グラウンド	0dBu	+21dBu	10k 以上
	T/Bマイク	XLRメス、バランス	Pin1 - グラウンド Pin2 - ホット Pin3 - コールド	-50 ~ 0dBu	0dBu	2k
	External T/B	XLRメス、バランス		0dBu	+21dBu	10k 以上
	2トラック・リプレイ	フォーンジャック、 バランス		0dBu	+26dBu/ +12dBV	10k 以上
インサート	センド	フォーンジャック、 バランス	チップ - ホット リング - コールド スリーブ - グラウンド	0dBu	+21dBu	75 以下
120-6	リターン	フォーンジャック、 バランス		0dBu	+21dBu	15k 以上
	ダイレクトアウト	XLRオス、パランス	Pin1 - グラウンド Pin2 - ホット Pin3 - コールド	0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	マトリクス	XLRオス、バランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	グループ/AUX	XLRオス、パランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	MIX L/R、CENTRE、 ALT MIX	XLRオス、バランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
出力	External T/B	XLRオス、バランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
ЩЛ	オシレータ	XLRオス、パランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	モニタ	XLRオス、バランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	SOLO	XLRオス、バランス		0dBu	+21dBu (2k)	75 以下
	レコード	フォーンジャック、 パランス	チップ - ホット リング - コールド スリーブ - グラウンド	-10dBV	+21dBu (2k)	75 以下

MH4のノミナル(規定値)出力レベルは、0dBu(Record 出力は除く)に設定されています。




フレーム	幅	重量	
24ch	1445mm	76kg	
32ch	1714mm	89kg	
40ch	1968mm	102kg	
48ch	2222mm	115kg	
56ch	2476mm	150kg	






背面パネル



電源ユニット(CPS800)寸法



この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。 このカタログの記載内容は2005年 4月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。 このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。





ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部 〒108-0075 東京都港区港南3-5-12 大阪プランチ 福岡プランチ 北海道オフィス 〒063-0813 札幌市西区琴似三条1-1-20