Datenblatt

Energiezähler mit integrierter serieller Modbus-Schnittstelle

Controls Division

Energiezähler mit integrierter serieller Modbus-Schnittstelle ermöglichen das direkte Auslesen aller relevanten Daten, wie Energie (total und partiell), Strom, Spannung, Wirk- und Blindleistung.

Kenndaten:

- Einphasen-Energiezähler, 230 VAC 50 Hz
- Direkte Messung bis 32 A
- Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom
- Modbus-Schnittstelle (RTU) zum Abfragen der Daten
- Blindleistung und cosφ über Schnittstelle verfügbar
- Bis zu 247 Z\u00e4hler k\u00f6nnen an eine Modbus-Schnittstelle angeschlossen werden
- 7-stellige Anzeige
- Plombierbar mit Plombierkappe als Zubehör
- Genauigkeitsklasse B gemäss EN50470-3,
 Genauigkeitsklasse 1 gemäss IEC62053-21

Bestellnummer

Standardversion: ALD1D5FD00A2A00 MID Version: ALD1D5FD00A3A00

Technische Daten

Genauigkeitsklasse	B gemäss EN50470-3 Klasse 1 gemäss IEC62053-21		
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz		
	Toleranz –20 % / +15 %		
Referenz-/Messstrom	$I_{ref} = 5 \text{ A}, I_{max} = 32 \text{ A}$		
Start-/Minimalstrom	$I_{st} = 20 \text{mA}, I_{min} = 0.25 \text{A}$		
Leistungsaufnahme	Wirkleistung 0,4W		
Zählbereich	00'000,0099'999,99 100'000,0999'999,9		
Impulse je kWh			
Standardversion	LC-Anzeige	2.000 lmp./kWh	

Montage


Auf 35 mm Hutschiene, gemäss EN60715TH35		
Leiterquerschnitt max. 6 mm². Schraubendreher Pozidrive. Gr. 1, Schlitzschraubendreher Gr. 1 Anzugsdrehmoment: 1.2 Nm		
Leiterquerschnitt max. 2,5 mm². Schraubendreher Pozidrive Gr. 0, Schlitzschraubendreher Gr. 1 Anzugsdrehmoment: 0.5 Nm		
4kV / 50 Hz Test gemäss VDE0435 für Energiezähler		
6 kV 1.2 / 50 μs Überspannung gemäss IEC255-4		
2 kV/50 Hz Test gemäss VDE0435 für Schnittstelle		
Geräteschutzklasse II		
–10°+55°C		
−30 ° +85 °C		
95 % bei 25 ° +40 °C, ohne Betauung		
Surge-Spannung gemäss IEC61000-4-5 an Hauptstromkreis 4kV, bei Modbus-Schnittstelle, 1 kV		
Burst-Spannung gemäss IEC61000-4-4 an Hauptstromkreis 4kV, bei Modbus-Schnittstelle 1kV		
ESD gemäss IEC61000-4-2, Kontakt 8 kV. Luft 15 kV		







Masszeichnung

Struktur





Anzeigeelemente, Direktmessung



T total (kWh)T part (kWh)Zeigt den GesamtverbrauchZeigt den partiellen Verbrauch.

Dieser Wert kann zurückgesetzt werden

■ P (kW) Zeigt die momentane Leistung


U (V) Zeigt die SpannungI (A) Zeigt den Strom

■ 2000 pulses/kWh Pulsiert entsprechend der bezogenen Leistung.


Fehleranzeige (Leitung 1L/2L invertiert)

pulsiert mit 600/600 ms

Menü, um die Werte auf dem LC-Display anzuzeigen



Anschlussschema



Technische Daten Modbus

Protokoll	Modbus RTU gemäss IDA-Spezifikation	
Bus-System	Serielle RS485-Schnittstelle	
Übertragungsrate (bit/s)	2.400-4.800-9.600-19.200-38.400-57.600-115.200. Die Übertragungsrate wird automatisch erkannt	
Bit-Einstellungen	8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit	
Bus-Kabel	Verdrillt, geschirmt, $2 \times 0.5 \text{mm}^2$, max. 1200m	
Reaktionszeit (Systemreaktionszeit)	typ. 5 Zeichen max. 60 ms	

- Die Kommunikation ist 30s nach dem Einschalten bereit.
- Die Daten werden alle 5s aktualisiert. Aus diesem Grund sollte das Abfrageintervall eines Energiezählers nicht kürzer als 5 s sein.
- Der Einsatz von Energiezählern in einem Bus mit intensiver Kommunikation kann die Aktualisierungszeit der Daten vergrössern.
- 247 Geräte können am Modbus angeschlossen werden. Bei mehr als 128 Geräten sollte ein Repeater verwendet werden.
- Die Schnittstelle hat keinen Abschlusswiderstand, dieser sollte extern bereitgestellt werden.
- Bei folgender Änderung der Datenübertragungsrate muss der Zähler neu gestartet werden: 2.400 → 115.200.
- Die verwendeten Register sind in der Registerliste beschrieben.

Datenübertragung

- Nur «Read Holding Registers [03]/ Write Multiple Registers [16]» Anweisungen werden erkannt.
- Es können bis zu 20 Register auf einmal gelesen werden.
- Das Gerät unterstützt Broadcast-Nachrichten.
- Gemäss Modbus-Protokoll wird ein Register R bei der Übertragung als R 1 nummeriert.
- Das Gerät hat eine Spannungsüberwachung. Bei einem Spannungsabfall werden die Register im EEPROM gespeichert (Übertragungsrate, etc.)

Ausnahmereaktionen

- ILLEGAL FUNCTION [01]: Der Funktionscode wird nicht implementiert.
- ILLEGAL DATA ADDRESS [02]: Die Adresse einiger Register liegt ausserhalb des Bereichs oder es wurden mehr als 20 Register angefordert.
- ILLEGAL DATA VALUE [03]: Der Wert im Datenfeld für das jeweilige Register ist ungültig.

Ändern der Modbus-Adresse direkt am Gerät

- Wählen Sie im Menü «U»
- Lange drücken (≥3 s) ► «Adr»
- Kurz drücken ▶ Adresse +1, lange drücken ▶ Adresse +10
- Wenn die gewünschte Adresse ausgewählt ist, warten Sie die Überprüfung ab, bis das Hauptmenü wieder eingeblendet wird

Register

Bei Doppel-Registern (4 bis 5, 16 bis 17, 28 bis 29, 30 bis 31) werden die hohen Register zuerst gesendet (big-Endian). Partielle Zähler (30 bis 31) können durch gleichzeitiges Schreiben von 0 in beide Register zurückgesetzt werden.

R	Lesen	Schreiben	Beschreibung	Wert
1	Χ		Firmware-Version	Bsp.: 11 = FW 1.1
2	Χ		Modbus com. Anzahl unterstützte Register	Wird 40 ergeben
3	Χ		Modbus com. Anzahl unterstützte Flags	Wird 0 ergeben
4–5	Х		Baudrate	Beispiel: Baudrate High = 1 Baudrate Low = 49664 1 × 65.536 + 49.664 = 115.200 bit/s
6	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
7	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «AL» ergeben
8	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «D1» ergeben
9	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «D5» ergeben
10	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «FD» ergeben
11	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «00» ergeben
12	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «A» ergeben
13	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird « » ergeben
14	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird « » ergeben
15	Χ		HW Vers. Modif.	Bsp.: 11 = HW 1.1
16–17	Χ		Seriennummer	Eindeutige 32-Bit Seriennummer
18	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
19	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
20	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
21	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
22	X		Status / Protect	0 = kein Problem
				1 = Problem mit der letzten Kommunikationsanfrage
23	Χ		Modbus Timeout	ms
24	Х	X ¹⁾	Modbus Adresse	Bereich 1-247
25	Χ		Fehler Register	0 : Kein Fehler 1 : Error
26	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
27	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
28–29	Х		Zähler T1 total Energiezähler total Tarif 1	10 ⁻² kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T1 total High = 13 Zähler T1 total Low = 60.383 13 × 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123,51 kWh
30–31	Х	X	Zähler T1 partial Energiezähler partial Tarif 1	10^{-2} kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T1 partial High = 13 Zähler T1 partial Low = 60.383 $13 \times 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123.51$ kWh
32	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
33	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
34	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
35	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
36	Х		URMS Phase 1 Wirkspannung Phase 1	V Bsp.: 230 = 230 V
37	Х		IRMS Phase 1 Wirkstrom Phase 1	10 ⁻¹ A (Multiplikator 0,1) Bsp.: 314 = 31,4 A
38	Х		PRMS Phase 1 Effektive Wirkleistung Phase 1	10 ⁻² kW (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kW
39	Х		QRMS Phase 1 Effektive Blindleistung Phase 1	10 ⁻² kvar (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kvar
40	Х		Cos phi Phase 1	10 ⁻² (Multiplikator 0,01) Bsp.: 67 = 0.67

¹⁾ Das Modbus-Adressregister kann nicht mit Broadcast-Nachrichten beschrieben werden.



Kontakt

Schweiz und international

Saia-Burgess Controls AG Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten/Schweiz T +41 (0)26 672 72 72 F +41 (0)26 672 74 99 pcd@saia-burgess.com www.saia-pcd.com

Produkt-Support, Website technische Referenz:

www.sbc-support.ch

Bereitgestellt durch: