Datenblatt

Energiezähler mit integrierter serieller Modbus-Schnittstelle

Controls Division

Energiezähler mit integrierter serieller Modbus-Schnittstelle (RS485) ermöglichen das direkte Auslesen aller relevanten Daten, wie Energie (total und partiell), Strom und Spannung pro Phase sowie Wirk- und Blindleistung pro Phase oder als Gesamtleistung.

Kenndaten:

- 3-Phasen-Energiezähler, 3 × 230/400 VAC 50 Hz
- Direkte Messung bis 65 A
- Anzeige von Wirkleistung, Spannung und Strom pro Phase
- Anzeige der Wirkleistung für alle Phasen
- Modbus-Schnittstelle (RTU) zum Abfragen der Daten
- Blindleistung pro Phase und/oder gesamt verfügbar
- Bis zu 247 Z\u00e4hler k\u00f6nnen an eine Modbus-Schnittstelle angeschlossen werden
- 7-stellige Anzeige für 1 oder 2 Tarife
- Plombierbar mit Plombierkappe als Zubehör
- Genauigkeitsklasse B gemäss EN50470-3, Genauigkeitsklasse 1 gemäss IEC62053-21



Genauigkeitsklasse	B gemäss EN50470-3 Klasse 1gemäss IEC62053-21		
Betriebsspannung	3×230 / 400 VAC, 50 Hz Toleranz -20 % / +15 %		
Referenz-/ Messstrom	Iref = 10 A, Imax = 65 A		
Start-/Minimalstrom	Ist = 40 mA, Imin = 0,5 A		
Leistungsaufnahme	Aktiv 0,4 W pro Phase		
Zählbereich	00.000,0099.999,99 100.000,0999.999,9		
Display	LCD mit Hintergrundbeleuch- tung, 6 mm hohe Ziffern		
Anzeige ohne Netzspannung	Kondensatorgestütztes LCD Max. 2 Mal über 10 Tage		
Impulse je kWh Standardversion	LCD-Display	100 lmp. / kWh	


Montage

Montage	Auf 35 mm Hutschiene, gemäss EN60715TH35		
Anschlüsse Hauptstromkreis	Leiterquerschnitt 1,5–16 mm². Schraubendreher Pozidrive Gr. 1 Schlitzschraubendreher Gr. 2, Anzugsmoment 1,5 bis 2 Nm		
Anschlüsse Steuerstromkreis	Leiterquerschnitt max. 2,5 mm². Schraubendreher Pozidrive Gr. 0. Schlitzschraubendreher Gr. 2, Anzugsmoment 0,8 Nm		
Isolations- eigenschaften	4 kV/50 Hz Test gemäss VDE0435 für Energiezähler		
	6 kV 1.2/50 μs Surge gemäss IEC255-4		
	2 kV/50 Hz Test gemäss VDE0435 für Schnittstelle		
	Geräteschutzklasse II		
Umgebungstemperatu	r–10 … +55 °C		
Lagertemperatur	–30 85 °C		
Relative Luftfeuchtigkei	t 95% bei 25 40°C, ohne Betauung		
EMV / Störfestigkeit	Surge-Spannung gemäss IEC61000-4-5 an Hauptstromkreis 4 kV, an Modbus-Schnittstelle 1 kV		
	Burst IEC61000-4-4 bei Hauptstrom- kreis 4 kV, an Modbus-Schnittstelle 1 kV		
	ESD gemäss IEC61000-4-2, Kontakt 8 kV, Luft 15 kV		


Standardversion: ALE3D5FD10C2A00 MID-Version: ALE3D5FD10C3A00

Fehleranzeige


Beispiel: Anschlussfehler an L3




Beispiel: Anschlussfehler an L1 und L3



Masszeichnungen



Anzeigeelemente, Direktmessung




* 100 Imp/kWh nur bei Standardversion

■ T1 part Zeigt den partiellen Verbrauch bei Tarif 1 an, dieser Wert kann zurückgesetzt werden ■ T2 total Zeigt den gesamten Verbrauch bei Tarif 2 an Zeigt den partiellen Verbrauch bei Tarif 2 an, ■ T2 part dieser Wert kann zurückgesetzt werden ■ P (kW) Zeigt die momentane Leistung pro Phase oder für alle Phasen an ■ U (V) Zeigt die Spannung pro Phase an Zeigt den Strom pro Phase an I (A) ■ 100 lmp/kWh Pulsiert entsprechend der bezogenen Leistung (Nur Standardversion) kWh Zeigt die Einheit kWh bei Verbrauchsanzeige ■ L1 / L2 / L3 Bei P-, U-, I- oder Error-Anzeige wird die entsprechende Phase angezeigt Bei fehlender Phase oder falscher Strom-Error richtung. Die entsprechende Phase wird ebenfalls angezeigt.


Zeigt den gesamten Verbrauch bei Tarif 1 an

■ T1 total

Menü, um die Werte auf dem LCD-Display anzuzeigen



Anschlussschema



Technische Daten Modbus

Protokoll	Modbus RTU gemäss IDA-Spezifikation
Bus-System	Serielle RS485-Schnittstelle
Übertragungsrate (bit/s)	1.200-2.400-4.800-9.600-19.200-38.400-57.600-115.200. Die Übertragungsrate wird automatisch erkannt
Bit-Einstellungen	8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit
Bus-Kabel	Verdrillt, geschirmt, 2×0.5 mm 2 , max. 1.200 m
Reaktionszeit (Systemreaktionszeit)	typ. 5 Zeichen max. 60 ms

- Die Schnittstelle funktioniert nur, wenn Phase 1 angeschlossen ist.
- Die Kommunikation ist 30 Sekunden nach dem Einschalten bereit.
- Die Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert. Aus diesem Grund sollte das Abfrageintervall eines Energiezählers nicht kürzer als 10 Sekunden sein.
- Der Einsatz von Energiezählern in einem Bus mit intensiver Kommunikation kann die Aktualisierungszeit der Daten vergrössern.
- 247 Geräte können am Modbus angeschlossen werden. Bei mehr als 128 Geräten sollte ein Repeater verwendet werden.
- Die Schnittstelle hat keinen Abschlusswiderstand, dieser sollte extern bereitgestellt werden.
- Bei folgenden Änderungen der Datenübertragungsrate muss der Zähler neu gestartet werden: $1.200 \rightarrow 57.600$, $1.200 \rightarrow 115.200$ und $2.400 \rightarrow 115.200$.
- Die verwendeten Register sind in der Registerliste beschrieben.

Datenübertragung

- Nur «Read Holding Registers [03]/ Write Multiple Registers [16]» Anweisungen werden erkannt.
- Es können bis zu 20 Register auf einmal gelesen werden.
- Das Gerät unterstützt broadcast-Nachrichten.
- Gemäss Modbus-Protokoll wird ein Register R bei der Übertragung als R 1 nummeriert.
- Das Gerät hat eine Spannungsüberwachung. Bei einem Spannungsabfall werden die Register im EEPROM gespeichert (Übertragungsrate, etc.)

Ausnahmereaktionen

- ILLEGAL FUNCTION [01]: Der Funktionscode wird nicht implementiert.
- ILLEGAL DATA ADDRESS [02]: Die Adresse einiger Register liegt ausserhalb des Bereichs oder es wurden mehr als 20 Register angefordert.
- ILLEGAL DATA VALUE [03]: Der Wert im Datenfeld für das jeweilige Register ist ungültig.

Ändern der Modbus-Adresse direkt am Gerät

- Um die Modbus-Adresse zu ändern, halten Sie 3 Sekunden lang ▶ gedrückt
- Im Menü erhöht ▼ die Adresse um 10, ▶ erhöht die Adresse um 1
- Wenn die gewünschte Adresse erreicht ist, warten Sie bis die Hauptanzeige wieder erscheint

Register

Bei Doppel-Registern (4–5, 16–17, 28–29, 30–31, 32–33, 34–35) werden die hohen Register zuerst gesendet (big_Endian). Partielle Zähler (30–31, 34–35) können durch gleichzeitiges Schreiben von 0 in beide Register zurückgesetzt werden.

R	Lesen	Schreiben	Beschreibung	Wert
1	Х		Firmware-Version	Bsp.: 11 = FW 1.1
2	Χ		Modbus com. Anzahl unterstützte Register	Wird 52 ergeben
3	Χ		Modbus com. Anzahl unterstützte flags	Wird 0 ergeben
4–5	Х		Baudrate	Bsp.: Baudrate High = 1 Baudrate Low = 49664 1 × $65.536 + 49.664 = 115.200$ bit/s
6	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
7	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «AL» ergeben
8	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «E3» ergeben
9	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «D5» ergeben
10	Х		Typ / ASN-Funktion	Wird «FD» ergeben
11	Χ		Typ / ASN-Funktion	Wird «10» ergeben
12	Х		Typ / ASN-Funktion	Wird «C» ergeben
13	Х		Typ / ASN-Funktion	Wird « » ergeben
14	Х		Typ / ASN-Funktion	Wird « » ergeben
15	Х		HW Vers. Modif.	Bsp.: 11 = HW 1.1
16–17	Χ		Seriennummer	Eindeutige 32-Bit Seriennummer
18	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
19	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
20	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
21	Х		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
22	Х		Status/Protect	0 = kein Problem 1 = Problem mit der letzten Kommunikationsanfrage
23	Х		Modbus Timeout	ms
24	Χ	X ¹⁾	Modbus Adresse	Bereich 1-247
25	Х		Fehler Register	0 : Kein Fehler 1 : Fehler Phase 1 2 : Fehler Phase 2 3 : Fehler Phase 1 und 2 4 : Fehler Phase 3 5 : Fehler Phase 1 und 3 6 : Fehler Phase 2 und 3 7 : Fehler Phase 1, 2 und 3
26	Χ		Unbenutzt	Wird 0 ergeben
27	Х		Tarif-Register	0 ist Tarif 1 4 ist Tarif 2
28–29	Х		Zähler T1 total Energiezähler total Tarif 1	10 ⁻² kWh (Multiplikator 0.01) Bsp.: Zähler T1 total High = 13 Zähler T1 total Low = 60.383 13 × 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123.51 kWh
30–31	Х	X	Zähler T1 partial Energiezähler partial Tarif 1	10 ⁻² kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T1 partial Hoch = 13 Zähler T1 partial Niedrig = 60.383 13 × 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123,51 kWh
32–33	Х		Zähler T2 total Energiezähler total Tarif 2	10 ⁻² kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T2 total Hoch = 13 Zähler T2 total Niedrig = 60.383 13 × 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123,51 kWh
34–35	Х	Х	Zähler T2 partial Energiezähler partial Tarif 2	10 ⁻² kWh (Multiplikator 0,01) Bsp.: Zähler T2 partial Hoch = 13 Zähler T2 partial Niedrig = 60.383 13 × 65.536 + 60.383 = 912.351 = 9123.51 kWh

36	Х	URMS Phase 1 Wirkspannung Phase 1	V Bsp.: 230 = 230 V
37	Х	IRMS Phase 1 Wirkstrom Phase 1	10 ⁻¹ A (Multiplikator 0,1) Bsp.: 314 = 31,4 A
38	Х	PRMS Phase 1 Effektive Wirkleistung Phase 1	10 ⁻² kW (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kVA
39	Х	QRMS Phase 1 Effektive Blindleistung Phase 1	10 ⁻² kVA (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kVA
40	Х	Cos phi Phase 1	10 ⁻² (Multiplikator 0,01) Bsp.: 67 = 0,67
41	Х	URMS Phase 2 Wirkspannung Phase 2	V Bsp.: 230 = 230 V
42	Х	IRMS Phase 2 Wirkstrom Phase 2	10 ⁻¹ A (Multiplikator 0,1) Bsp.: 314 = 31,4 A
43	Х	PRMS Phase 2 Effektive Wirkleistung Phase 2	10 ⁻² kW (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kW
44	Х	QRMS Phase 2 Effektive Blindleistung Phase 2	10 ⁻² kVA (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kVA
45	Х	Cos phi Phase 2	10 ⁻² (Multiplikator 0,01) Bsp.: 67 = 0,67
46	Х	URMS Phase 3 Wirkspannung Phase 3	V Bsp.: 230 = 230 V
47	Х	IRMS Phase 3 Wirkstrom Phase 3	10 ⁻¹ A (Multiplikator 0,1) Bsp.: 314 = 31,4 A
48	Х	PRMS Phase 3 Effektive Wirkleistung Phase 3	10 ⁻² kW (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kW
49	Х	QRMS Phase 3 Effektive Blindleistung Phase 3	10 ⁻² kVA (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kVA
50	Х	Cos phi Phase 3	10 ⁻² (Multiplikator 0,01) Bsp.: 67 = 0,67
51	Х	PRMS total Effektive Wirkleistung aller Phasen	10 ⁻² kW (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kW
52	Х	QRMS total Effektive Blindleistung aller Phasen	10 ⁻² kVA (Multiplikator 0,01) Bsp.: 1545 = 15,45 kVA

¹⁾ Das Modbus-Adressregister kann nicht mit Broadcast-Nachrichten beschrieben werden.



Kontakt

Schweiz und international

Saia-Burgess Controls Ltd Bahnhofstrasse 18 CH-3280 Murten/Schweiz T +41 (0)26 672 72 72 F +41 (0)26 672 74 99 pcd@saia-burgess.com www.saia-pcd.com

Produkt-Support, Website technische Referenz:

www.sbc-support.ch

Diese Broschüre wurde überreicht durch: