# Практическая работа №1 «Определение качества бензина»

- 1.1 **Цель работы:** закрепление знаний по качеству бензинов; знакомство с нормативно-технической документацией по качеству бензинов; знакомство с методами проведения контрольного анализа бензинов.
- 1.2 **Содержание работы:** оценка испытуемого образца по внешним признакам; замер плотности бензина; определение содержания водорастворимых кислот и щелочей, фракционного состава бензинов разгонкой.

#### 1.3 Теоретическая часть

#### 1.3.1 Оценка бензина по внешним признакам

Бензины не должны содержать механических примесей и воды. Определение их наличия или отсутствия проводится по внешним признакам или с помощью специальных приборов. Для оценки по внешним признакам достаточно осмотреть образец бензина в стеклянном цилиндре. При этом невооруженным взглядом не должно быть обнаружено твердых частиц, как во взвешенном состоянии, так и в осадке.

В небольших количествах (сотые доли процента) вода способна раствориться в бензине, и при этом он не теряет прозрачности. Избыточное же количество воды в бензине при перемешивании вызовет помутнение бензина, а при отстаивании вследствие большого удельного веса приведет к скоплению ее на дне ёмкости отдельным слоем. Поэтому при оценке бензина на наличие воды достаточно осмотреть его в стеклянном цилиндре и зафиксировать наличие или отсутствие мути либо отдельного слоя воды на дне.

### 1.3.2 Измерение плотности бензина

Плотность принадлежит к числу обязательных показателей, включаемых в паспорт на топлива двигателей. Она в основном используется при пересчете объёмных единиц нефтепродуктов в массовые и наоборот.

Плотность нефтепродуктов определяется c помощью ареометров (нефтеденсиметров), гидростатических весов пикнометров. Ареометром И гидростатическими весами определяют плотность нефтепродуктов, вязкость которых не мм<sup>2</sup>/с при 50 °C. Пикнометром определяют плотность всех превышает 200 нефтепродуктов. Наиболее простым и удобным является определение плотности нефтепродуктов ареометром (ГОСТ 3900 – 85).

## 1.3.3 Анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей

Нефтепродукты (топлива, масла) должны обладать минимальным коррозионным воздействием на металлы. Коррозионность нефтепродуктов обуславливается содержанием в них водорастворимх кислот и щелочей, органических кислот и сернистых соединений. В процессе производства горюче-смазочные материалы подвергаются обработке серной кислотой ( $H_2SO_4$ ), а затем для удаления этой кислоты —

щелочью. Если процесс нейтрализации кислоты, а затем промывка продукта водой для удаления щелочи производится недостаточно, то в горюче-смазочных материалах остаются минеральные кислоты и щелочи. Поскольку минеральные кислоты и щелочи, находящиеся в горюче-смазочных материалах, являются одной из причин, вызывающих коррозию деталей двигателя, а также металлической тары и емкостей, то горючесмазочные материалы, содержащие их, непригодны к эксплуатации. Органические кислоты, в основном нафтеновые, содержащиеся в нефти, а также в продуктах ее переработки, по коррозионной активности слабее минеральных. При большем содержании органических кислот, чем указано в ГОСТе 6307 – 75, топлива и масла к эксплуатации не пригодны. Количество органических кислот в топливе (и в частности в бензине) оценивается «кислотностью топлива». Кислотностью топлива называется количество миллиграммов едкого калия, пошедшее на нейтрализацию органических кислот в 100 мл испытуемого топлива.

При определении содержания водорастворимых кислот в топливах простейшим (качественным) методом достаточно определенное количество топлива (в данном случае бензина) смешать с таким же количеством дистиллированной воды и после отстаивания водную вытяжку испытать индикаторами.

#### 1.3.4 Определение фракционного состава бензина разгонкой

Пуск двигателя, время его прогрева и приемистость, расход топлива и износ цилиндропоршневой группы в значительной степени зависят от испаряемости топлива. Испаряемость топлива оценивается по совокупности двух главных показателей: теплоте испарения и фракционному составу. Под фракционным составом топлива понимается содержание в нем различных фракций, выкипающих в определенных температурных пределах. Фракция топлива — это часть топлива, характеризуемая определенными температурными пределами выкипания.

Фракции бензина условно подразделяются на пусковую, содержащую самые легкоиспаряющиеся углеводороды, входящие в первые 10 % отгона; рабочую, включающую последующие 80 % состава бензина, и концевую, в которую входят последние 10 % бензина. В соответствии с таким делением эксплуатационные свойства бензина оценивают по пяти характерным точкам кривой фракционного состава: температуре начала перегонки, температуре перегонки 10 %, 50 %, 90 % количества бензина и температуре конца перегонки.

Температуры начала перегонки  $(t_{\rm нп})$  и перегонки  $10~\%~(t_{\rm 10\%})$  характеризуют пусковые качества бензина, т. е. способность обеспечивать запуск двигателя при низких температурах и склонность топлива к образованию паровоздушных пробок в топливной системе двигателя.

Чем ниже температура окружающего воздуха при пуске двигателя, тем больше должен иметь бензин легких фракций и тем ниже должна быть их температура кипения. Это качество бензина характеризуется температурами начала его перегонки и перегонки  $10\,\%$ .

Однако чрезмерно низкая температура перегонки 10 % приводит к образованию в прогретом двигателе «паровых пробок» в топливопроводах и каналах карбюратора. При этом горючая смесь значительно обедняется. Практически это приводит к тому, что двигатель теряет мощность, начинает «чихать» и из-за перебоев подачи топлива может остановиться.

Температура перегонки 50 % бензина ( $t_{50\%}$ ) характеризует его способность обеспечивать быстрый прогрев и приемистость (быстрый переход двигателя на большие обороты) двигателей.

Чем ниже температура перегонки 50 % бензина, тем выше его испаряемость, лучше приемистость и устойчивость работы двигателя на этом бензине.

Температуры перегонки 90 % ( $t_{90\%}$ ) и конца перегонки ( $t_{\kappa n}$ ) характеризуют наличие в бензине тяжелых фракций, которые испаряются в последнюю очередь. С повышением этих температур увеличивается расход бензина, так как тяжелые фракции не успевают сгорать. Больше бензина проникает в картер, смывая масло со стенок цилиндра и разжижая масло в картере, что ведет к износу деталей и повышенному расходу масла.

Определение фракционного состава бензина перегонкой осуществляется в соответствии с ГОСТом 2177—82. Для этого применяется аппарат (ГОСТ 1393—63) для разгонки нефтепродуктов (рис. 1.1).

Анализируемый образец бензина сначала с целью обезвоживания подвергается осушке. Осушку бензина производят взбалтыванием его в течение 10—15 минут с зерненным хлористым кальцием и фильтрацией после отстоя через бумажный фильтр. Затем, отмерив 100 мл, сливают это количество в колбу, в которую вставляют термометр. Колба помещена в жестяной кожух, в нижней части которого укреплена асбестовая прокладка с отверстием для дна колбы. При перегонке бензина и других легких топлив диаметр отверстия должен быть 30 мм, а при перегонке керосина и дизельного топлива — 50 мм.

Отводной конец трубки пропускается через холодильник и опускается в мерный цилиндр. Внутренняя полость цилиндра заполняется смесью воды со снегом или кусочками льда либо подключается к проточной воде, температура которой на выходе из холодильника должна быть не выше 30 °C.

Горелку для нагрева колбы зажигают вдали от прибора, устанавливают высоту пламени 50—60 мм и помещают в специальный держатель так, чтобы верхушка пламени едва касалась колбы (рис. 1.1).

При появлении на конце отводной трубки первой капли конденсата фиксируют температуру начала разгонки. После падения первой капли топлива перегонку ведут с равномерной скоростью — 4—5 мл в минуту, что соответствует 20—25 каплям за 10 с. Нарушение установленного режима перегонки ведет к искажению результата испытания. Так, при повышении скорости выше установленной четкость разделения топлива на фракции ухудшается и наряду с легкими фракциями перегоняются более тяжелые. В результате этого фракционный состав топлива будет казаться более легким.

При малой скорости перегонки фракционный состав топлива будет казаться более тяжелым.

После отгона 90 % топлива нагрев колбы усиливают до появления синих язычков пламени из окошек нижней части кожуха. При этом ртутный столбик термометра вначале начнет подниматься, а затем остановится и, продержавшись некоторое время на этом уровне, начнет опускаться.




Рис. 1.1. Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов:

- 1 штатив; 2 колба; 3 термометр; 4 отводная трубка;
- 5 металлическая трубка; 6 кожух; 7 держатель;
- 8 горелка; 9 холодильник; 10 стеклянный мерный цилиндр

### 1.4 Последовательность выполнения работы

# 1.4.1 Определение качества бензинов по результатам физико-химических анализов (оценка наличия механических примесей и воды).

Оборудование:

- стеклянный цилиндр диаметром 40—55 мм;
- образец испытуемого бензина.

## Порядок выполнения работы

- 1. Анализируемый бензин налить в стеклянный цилиндр.
- 2. Определить визуальным осмотром наличие или отсутствие взвешенных или осевших на дно твердых частиц.
- 3. Определить наличие или отсутствие водного слоя на дне цилиндра и характерной мути.
  - 4. Результаты оценки записать в отчет

## 1.4.2 Измерение плотности бензина

Оборудование:

— стеклянные мерные цилиндры на 250 мл;

- набор ареометров (нефтеденситометров);
- термометр ртутный стеклянный (в том случае, если ареометр без термометра) до +50 °C с ценой деления в 1 °C.

#### Порядок выполнения работы

- 1. Установить цилиндр на ровном месте и осторожно налить в него испытуемый нефтепродукт до уровня, отстоящего от верхнего обреза цилиндра на 5-6 см. Выдержать нефтепродукт 2-3 минуты для того, чтобы он принял окружающую температуру.
- 2. Чистый и сухой ареометр медленно и осторожно опустить в цилиндр с нефтепродуктом, держа его за верхний конец.
- 3. После того как ареометр установится и прекратятся его колебания, произвести отсчет по верхнему краю мениска с точностью до третьего знака. При этом глаз должен находиться на уровне, отмеченном на рисунке 1.2 линией 3. Спустя не менее 1 минуты после погружения ареометра записать температуру топлива, отсчитывая ее с точностью до градуса по термометру. На этой операции испытание заканчивается.




Рис. 1.2. Прибор для определения плотности нефтепродукта: 1 — ареометр; 2 — шкала плотности; 3 — линия отсчета плотности; 4 — шкала термометра; 5 — стеклянный цилиндр

- 4. Ареометр вынуть из цилиндра, протереть, вложить в футляр, а нефтепродукт вылить в ту же склянку, из которой наполнялся цилиндр.
- 5. В стандартах и других документах плотность нефтепродукта указывается при температуре 20 °С ( $\rho_{20}$ ). В связи с этим данные измерений при иной температуре ( $\rho$ ) необходимо привести к температуре 20 °С по формуле

$$\rho_{20} = \rho + \gamma (t - 20), \tag{1.1}$$

где  $\gamma$  — зависящая от величины плотности температурная поправка, которая берется из таблицы 1.1;

t – температура нефтепродукта при отсчете плотности, °C.

Приведенную плотность следует округлить до третьего знака после запятой.

Таблица 1.1 Значения температурных поправок для определения плотности нефтепродуктов

Плотность,	Температурна	Плотность,	Температурна	Плотность,	Температурна
ρ, кг/м3	я поправка,	ρ, кг/м3	я поправка,	ρ, кг/м3	я поправка,
-	γ, кг/(м³*°C)	-	γ, кг/(м³*°C)		γ, кг/(м <sup>3</sup> * °C)
690-699	0,910	790-799	0,778	890-899	0,647
700-709	0,897	800-809	0,765	900-909	0,633
710-719	0,884	810-819	0,752	910-919	0,620
720-729	0,870	820-829	0,738	920-929	0,607
730-739	0,857	830-839	0,725	930-939	0,594
740-749	0,844	840-849	0,712	940-949	0,581
750-759	0,831	850-859	0,699	950-959	0,567
760-769	0,818	860-869	0,686	960-969	0,554
770-779	0,805	870-879	0,673	970-979	0,541
780-789	0,792	880-889	0,660	980-989	0,528
				990-1000	0,515

## 1.4.3 Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей

## Оборудование:

- воронка делительная;
- пробирки;
- штатив;
- цилиндр мерный на 10 мл;
- дистиллированная вода;
- стакан химический;
- фенолфталеин (1%-ный спиртовой раствор);
- метиловый оранжевый (0,02%-ный водный раствор);
- образец топлива.

- 1. Пробу топлива, подготовленную для испытания, хорошо перемешать трехминутным встряхиванием в склянке.
- 2. Из перемешанной пробы отмерить мерным цилиндром 10 мл топлива и слить в делительную воронку.
  - 3. Отмерить 10 мл дистиллированной воды и также слить в воронку.
- 4. Воронку делительную закрыть пробкой, снять со штатива и содержимое перемешать взбалтыванием (но не слишком энергично) в течение 30 40 с.
  - 5. После взбалтывания воронку опять укрепить на штативе.
  - 6. После отстаивания водную вытяжку слить в стакан.
  - 7. Водную вытяжку из стакана налить в две пробирки.
- 8. В одну из пробирок с водной вытяжкой испытуемого топлива прибавить две капли раствора метилоранжа, а в другую три капли спиртового раствора фенолфталеина и содержимое в обеих пробирках хорошо взболтать. Сопоставляя получившиеся цвета индикаторов с данными таблицы 1.2, сделать заключение о наличии или отсутствии в испытуемом образце водорастворимых кислот или щелочей.

Таблица 1.2 Окраска индикаторов в различных средах

Среда	Метилоранж	Фенолфталеин
Щелочная	Желтая	Малиновая
Нейтральная	Оранжевая	Бесцветная
Кислая	Красная	Бесцветная

9. Топливо считается выдержавшим испытание, если водная выдержка остаётся нейтральной. В противном случае опыт надо повторить, предварительно тщательно вымыть посуду и ополоснуть её дистиллированной водой. Если в результате второго испытания вытяжка получается кислой или щелочной, то топливо бракуют.

# 1.4.4 Определение фракционного состава бензина разгонкой

Оборудование:

— колоа на 100 мл;
— холодильник;
— мерный цилиндр на 100 мл;
— мерный цилиндр на 10 мл воронка;
— штатив;
— колбонагреватель;
— термометр;
— образец топлива.

100

#### Порядок выполнения работы

1. Чистым сухим цилиндром отметить 100 мл испытуемого топлива залить его в колбу.

- 2. Установить в колбу термометр. (Термометр устанавливается при помощи пробки так, чтобы верхний край шарика термометра был на уровне нижнего края отводной трубки).
  - 3. Установить колбу в колбонагреватель и соединить с холодильником.
- 4. Установить мерный цилиндр под нижний конец трубки холодильника. Цилиндр устанавливается так, чтобы трубка холодильника входила в него не менее чем на 25 мм, но не ниже отметки 100 мл и не касалась его стенок. Цилиндр на время перегонки закрыть ватой для уменьшения потерь на испарение. При перегонке бензина цилиндр поставить в стеклянный сосуд с водой, температуру которого поддерживают в пределах 20±3 °C.
- 5. Включить колбонагреватель. Нагрев вести так, чтобы первая капля топлива упала с конца трубки холодильника не ранее 5 и не позже 10 минут от начало нагрева. В противном случае вести регулирование высоты пламени горелки.
- 6. Отметить температуру, при которой упадет первая капля топлива, как температуру начала перегонки
- 7. После падения первой капли топлива перегонку вести с равномерной скоростью 4 5 мл в минуту, что соответствует 20 25 каплям за 10 с.
- 8. Отметить температуру после отгона каждых 10 мл топлива. Для облегчения замеров необходимо, чтобы перегоняемое топливо с нижнего конца трубки холодильника стекало по стенке приемного цилиндра. Для этого после падения первой капли мерный цилиндр сдвинуть так, чтобы конец трубки холодильника коснулся внутренней стенки цилиндра. Для проверки скорости перегонки по отсчету капель цилиндр на короткое время отставляют от конца трубки холодильника с тем, чтобы капли топлива падали по центру цилиндра. По мере повышения температуры усиливать подогрев колбы, чтобы скорость перегонки была постоянной.
- 9. После отгона 90 мл топлива нагрев колбы усилить до появления синих язычков пламени из окошек нижней части кожуха так, чтобы до конца перегонки прошло от 3 до 5 минут.
- 10. Не уменьшая размера пламени, следить за термометром и при снижении температуры на 5-10 °C от максимального значения горелку погасить и дать стечь конденсату в течение 5 минут.
- 11. Максимальную температуру, достигнутую при разгонке, отметить как температуру конца разгонки.
- 12. После прекращения разгонки верхнюю часть кожуха снять и охладить прибор в течение 5 минут.
- 13. Горячий остаток из колбы слить в мерный цилиндр емкостью 10 мл, охладить его до комнатной температуры и определить оставшееся количество. Затем вычислить потери, которые составляют разность между 100 % бензина, залитого в колбу, и сумой процентов собранного конденсата и остатка.
  - 14. Результаты разгонки занести в отчет.

15. Построить график фракционного состава топлива. Для этого по горизонтальной оси откладывают значения температур перегонки, а по вертикальной – соответствующие им значения объемов спарившегося топлива. На пересечении перпендикуляров, восстановленных из отложенных на осях значений, получаются точки кривой графика разгонки бензина или графика его фракционного состава.

#### 1.5 Составление отчета

1. По результатам анализов заполнить таблицу по форме:

Отчет о работе по оценке качества

(указать наименование и марку образца)

Цель работы					
Задание					
Результаты	Основные показатели качества оцениваемого образца				
оценки	Наименование показателей	По ГОСТу	Полученные на основании проведенных анализов		
	Цвет				
	Механические примеси, вода				
	Водорастворимые кислоты				
	щелочи				
	Плотность, кг/м <sup>3</sup> при 20 °C				
	Фракционный состав, °С				
	$t_{ m H\Pi}$				
	10%				
	20%				
	30%				
	40%				
	50%				
	60%				
	70%				
	80%				
	90%				
	$t_{ m K\Pi}$				
Заключение о					
пригодности					
образца к					
применению					

2. Построить график разгонки бензина согласно пункту 15 порядка выполнения работы.

3. С помощью номограммы (рис. 1.3) сделать эксплуатационную оценку по фракционному составу бензина.

На горизонтальной оси номограммы отложены температуры характерных точек разгонки бензина, а на вертикальной — температура наружного воздуха.

Для оценки пусковых свойств найти два значения температуры наружного воздуха, являющиеся нижними границами легкого




Рис. 1.3. Номограмма для эксплуатационной оценки бензинов по данным их разгонки. Области: 1 — возможного образования паровых пробок; 2 — легкого пуска двигателя; 3 — затрудненного пуска двигателя; 4 — практически невозможного пуска холодного двигателя; 5 — быстрого прогрева и хорошей приемистости; 6 — медленного прогрева и плохой приемистости; 7 — незначительного разжижения масла в картере; 8 — заметного разжижения масла в картере и затрудненного пуска двигателя, для чего на горизонтальной оси отметить точку, соответствующую  $t_{10\%}$ . Из нее восстановить перпендикуляр до пересечения с наклонными сплошными линиями. Из точек пересечения провести горизонтальные линии на вертикальную ось номограммы, где прочитать ответ.

Подобным образом оценить бензин по остальным показателям и сделать заключение по форме:

Эксплуатационная оценка бензина по данным разгонки

Самая низкая температура воздуха, °С,	Температура
при которой возможно:	
Образование паровых пробок	
Обеспечение легкого пуска двигателя	
Обеспечение затрудненного пуска двигателя	
Обеспечение быстрого прогрева и хорошей приемистости	
Незначительное разжижение масла в картере	
Заметное разжижение масла в картере	

#### Контрольные вопросы

- 1. Что такое плотность вещества, как ее определяют?
- 2. Как зависит плотность от температуры?
- 3. В каких пределах находится плотность бензинов?
- 4. Каким показателем оценивается наличие органических кислот в топливе?
- 5. Что такое фракционный состав топлива и как он определяется?
- 6. Какое свойство топлива характеризует фракционный состав?
- 7. Какие свойства топлив характеризует температура 10%, 50% и 90% отгона?
- 8. Каковы технические требования ГОСТа к фракционному составу бензина?
- 9. Перечислите марки бензинов.