工业相机 SDK 二次开发示例程序说明(Labview 版)

【摘要】

本文档主要介绍了使用工业相机 SDK(Software Development Kit)开发 Labview 程序方法及过程。在 SDK 开发包目录下,提供了 1 个 Labview 示例程序,为 BasicDemo,这个示例程序分别从宏观角度展示了利用 MvCameraControlSDK 进行开发的方法,除此之外我们还对 C 语言版本的 SDK 进行了 Labview VI 封装,封装成支持 Labview 调用的子 VI。本文档就这个 Labview 示例程序的操作方法和开发流程及各个 VI 展开讨论,方便用户快速入门使用 Labview SDK。


一. BasicDemo 使用步骤及开发流程

BasicDemo 是一个基本示例程序,包含了 SDK 使用过程中常用的一些接口调用,初次使用工业相机 SDK 进行二次开发的用户推荐首先参考 BasicDemo,其涵盖了大多数用户对 SDK 的使用方法示例需求。目前 Labview 的 BasicDemo 只支持 Mono8 格式。

1.1 Demo 软件使用步骤


1.1.1 界面总体

软件界面总览,一共包括四个控制模块(初始化,图像采集,图片保存,参数控制)、一个下拉设备列表和一个图像显示区域




1.1.2 使用过程


点击【刷新列表】进行查找设备,这时设备列表会出现当前在线的设备列表,命名方式为用户 ID 不为空时显示设备名称,当设备名为空时,显示设备型号及序列号。




选择其中一个设备

点击【打开设备】打开当前选中的设备,默认以连续方式打开设备。选择触发模式可以 选中触发模式按键。






在触发模式下,当点击【开始采集】后,同时【触发一次】也是可以点击从而完成触发一次功能



采用连续模式下,点击【开始采集】进行图像采集,左边的显示区域将会出现实时图像。



在使用过程中有任何异常或错误,都会以弹窗的形式出现提示,若没有任何提示,则认 为一切正常地运行

1.2 Demo 软件开发步骤

1.2.1 Labview VI 介绍

为了方便用户在 Labview 平台调用 C 接口的 SDK, 我们为 Labview 平台封装了子 VI。在 MvCameraLib. lvlib 中,一共有 20 个子 VI。其中 EnumDevices. vi、CreateHandle. vi、DestroyHandle, vi、OpenDevice. vi、CloseDevice. vi、StartGrabbing. vi、StopGrabbing. vi为相机连接操作的 VI; SetValue、GetValue等一些 VI 是设置相机参数的 VI, SaveImage. vi是保存图片用 VI。这些 VI 是对 C 接口的 SDK 的二次封装,其内部调用了 C 接口 SDK 中的一些动态链接库。

以 EnumDevices. vi 为例。这个接口输入参数为: nLayerType 以及错误输入。nLayerType 为一个 32 位整型数据,传入枚举的设备类型,1 表示 GigE 的网口相机,4 表示 U3V 相机。输出参数分别为: function return、DeviceNum、pstGigEDevArray、pstU3VDevArray 以及错误输出。Function return 表示接口调用返回值。返回 0 表示调用成功,返回负数表示调用失败的错误码。pstGigEDevArray、pstU3VDevArray 中分别返回 GigE 相机和 U3V 相机设备信息簇数组,设备信息簇定义如下:


```
unsigned short
                   nMinorVer;
                                   // MAC 地址
unsigned int
                   nMacAddrHigh;
unsigned int
                   nMacAddrLow;
unsigned int
                   nTLayerType;
                                   // 设备传输层协议类型e.g. MV GIGE DEVICE
unsigned int
                   nReserved[4];
union
    MV_GIGE_DEVICE_INFO stGigEInfo;
    MV USB3 DEVICE INFO stUsb3VInfo;
    // more ...
} Special Info;
```

}MV_CC_DEVICE_INFO;


DeviceNum 表示一共枚举到的相机数目。

1.2.2 Labview Demo 开发

首先新建一个项目,在项目管理器中,右击我的电脑,选择添加文件,将我们的MvCameraLib. lvlib 加入到项目中。新建一个VI,命名为BasicDemo. vi。然后在vi 的程序框图面板就可以添加MvCameraLib. lvlib 中的vi 进行相机操作。



要注意的是: Labview 在加载 vi 初始化过程中, 会出现以下界面:



该界面会自动搜索 VI 调用到的 MvCameraControl.dll 和 MvCameraPatch.dll,如果无法搜索到,请用户手动点击浏览添加 SDK 中的 MvCameraControl.dll 和 MvCameraPatch.dll 路径。