# Sher lock插件使用手册


### 【摘要】

本文档介绍了 sherlock 连接相机时的插件使用。通过本套插件可连接海康的工业相机。

# 一. 环境配置

### 1. 拷贝动态库

在用户安装 MVS 目录下按照如下路径 Development\ThirdPartyPlatformAdapter 找到目录为 DalsaSherlock 的文件夹,根据 Sherlock 版本找到对应的 UsrAcqDrv. dll,将其拷贝到相应目录下 C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Drivers, 视安装目录而定(如果是 64 位,则拷贝到 64 对应目录)。




# 2. 相机环境配置

打开 MVS, 若 PC 与相机不在同一网段,则配置下 IP,设置好相机参数。确保相机能在 MVS 上正常取流。


### 3. 相机驱动配置

打开 Sherlock 菜单栏中:选项-采集-Sample driver (英文版本: Options-Acquisition-Sample driver),选为Enabled。设置完成后,关闭Sherlock,重启生效。





## 4. 相机配置

(1) **设置是否开启触发模式**。菜单栏中:图像窗口-选项(英文版本:Image window-Options),通过是否勾选 1 来设置时触发模式还是连续模式(未勾选时对应连续模式,勾选时对应触发模式 lineO); 2 处用于连续模式超时时间设置;不管是连续模式还是触发模式,3 处的勾必须勾选。



- (2) **设置相机的 IO 输出**。菜单栏中: View-勾选 Digital Outputs 使 sherlock 的右下角显示相机的 IO 输出情况,当 IO 输出为 on 时相机输出 IO 信号(对应为勾选相机的 line inverter 参数);当 IO 输出为 off 时相机不输出 IO 信号(对应为不勾选相机的 line inverter 参数)。
- (3) **支持 sherlock 内部开启多个相机操作**。菜单栏中:图像-新建 可开启新窗口。 右键新窗口图像,选择 Camera 可选择新窗口所需的取流相机。





# 二. 打开多个 Sherlock

# 1. 设置 Drivers. ini 文件

在路径 C:\ProgramData\Teledyne DALSA\Sherlock\Drivers 下找到 Drivers.ini, 打开 Drivers.ini 文件,将文件中的 Sample driver 这个驱动中的 ENABLE 设置成 1,保存关闭。

```
NAME
        = Simulation driver
 FILE
         = IpeCamSim.dll
 CONFIG = IpeCamSim.ini
 ENABLED =0
[DRIVER7]
 NAME
        = Sample driver
         = UsrAcqDrv.dll
 FILE
 CONFIG = UsrAcqDrv.ini
 ENABLED =1
[DRIVER8]
 NAME
        = NI DAQmx ver 8.8 driver
         = IpeNiIoDrv.dll
 CONFIG = IpeNiIoDrv.ini
 ENABLED =0
```

注意: ProgramData 文件夹默认被隐藏,需要将隐藏文件夹显示出来才能找到相应路径。

### 2. 复制 Driver1. ini 和 Drivers2. ini 文件

复制上面的 Drivers. ini 文件两份,放在 Drinvers. ini 同一目录,分别命名为 Driverl. ini 和 Drivers2. ini,并将文件中的 Sample driver 这个驱动分别编辑为下图所示,注意驱动中的 ENABLE 设置成 1,保存关闭。

```
| DRIVER7| | DRIVER7| | NAME = Sample driver | NAME = Sample driver | FILE = UsrAcqDrv.dll | CONFIG = UsrAcqDrv1.ini | ENABLED =1 | ENABLED =1
```

### 3. 新建 UsrAcqDrv1. ini 和 UsrAcqDrv2. ini 文件

在 C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin 路 径 下 新 建 两 个 文 件 UsrAcqDrv1.ini 和 UsrAcqDrv2.ini(这两个文件名字要与步骤 2 中 Divers1.ini 和 Drivers2.ini 中的 CONFIG 那一行相对应),填入需要打开相机的序列号(SN 号),单个 ini 文件最多可填入 16 个相机,从 Cam1 到 Cam16,保存关闭。

📙 VsrAcqDrv1. ini 🗵		📙 VsrAcqDrv2. ini 🗵
1	[SerialNumber]	<pre>1</pre>
2	Cam1=00683207552	2 Cam1=00654048175
3	Cam2=00683207789	3
4		4

#### 4. 保存 MyTest. ivs 文件

打开 Sherlock 软件,选择主菜单 Program->Save As,设置文件名为 MyTest.ivs, 保存路 径为 C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin,保存,然后关闭 Sherlock 软件。

#### 5. 新建 Cam1. bat 和 Cam2. bat 文件

在 C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin 路径下新建两个文件 Cam1.bat 和 Cam2.bat,将 Cam1.bat 编辑为:

start "" "C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin\IpeStudio.exe"

-acq:Drivers1.ini -load: MyTest.ivs

将 Cam2. bat 编辑为:

start "" "C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin\IpeStudio.exe" -acq:Drivers2.ini -load: MyTest.ivs 注意:

- (1) 这里的 C:\Program Files\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin 是 win7 32bit 环境下 sherlock 的安装路径,如果是 win7 64bit,这里应该写 C:\Program Files\Teledyne DALSA\Sherlockx64\Bin;
- (2) ini 和 ivs 文件名字都要前面的命名对应;

### 6. 双击. bat 文件

双击 Cam1. bat,可以打开一个 sherlcok 连接相机 1 和相机 2,双 击 Cam2. bat,可以打开第二个 sherlcok 连接相机 1。如果想要改变连接的相机,只需修改 UsrAcqDrv\*. ini 中的序列号即可。

注意: UsrAcqDrv\*. ini 文件如果不存在或者 UsrAcqDrv\*. ini 文件中的关键字 Cam\*不存在,则会默认枚举到所有相机。