



Antennen auf Raumflugkörper


Von Thomas Oswald



Antennen auf Raumsonden



- 2 Arten:
 - Zur Kommunikation
 - Zum Empfang natürlicher Radiostrahlung
- Zur Kommunikation werden Parabolantennen verwendet, die sehr genau ausgerichtet werden können
- Zum Empfang der natürlichen Radiostrahlung werden oft Monopolantennen verwendet





Antennen



- Antennen dienen zur Abstrahlung und zum Empfang von elektromagnetischen Wellen und/oder anderen Plasmawellen



Plasma



- Der 4. Aggregatzustand
- Ladungsträger (z.B. Elektronen u. Wasserstoffionen) sind getrennt von einander
- Verhält sich ähnlich wie Gas, allerdings kollektives Verhalten durch die grosse Reichweite der elektromagnetischen Wechselwirkung
- 99% aller Materie im Universum besteht aus Plasma
- Der Weltraum ist mit Plasma ausgefüllt



Wellen in Plasma



- Plasmawellen sind ein wichtiges Werkzeug in der Weltraumforschung
- Sie dienen zur
 - Energieübertragung
 - Informationsübertragung
 - Remote Sensing



Wellen in Plasma



- In Vakuum k\u00f6nnen sich nur elektromagnetische Wellen ausbreiten, in Plasma gibt es aufgrund des kollektiven Verhaltens eine finite Anzahl von Wellenmodi
- Es gibt verschiedene Mechanismen in Plasma die eine Quelle von Plasmawellen darstellen
- Die ausgesendeten Wellen k\u00f6nnen von den Monopolantennen empfangen werden
- Die Messdaten geben Rückschlüsse über die Physik der Quellen




Erzeugung von elektromagnetischen Wellen



- Elektromagnetische Wellen bestehen aus elektrischen und magnetischen Feldern die einander erzeugen
- Gemäss Maxwell Gleichungen erzeugen veränderliche elektrische Felder magnetische Felder und umgekehrt
- Einmal in Gang gebracht setzt sich diese Kettenreaktion fort und die Wellen breiten sich immer weiter aus



Maxwell Gleichungen in Vakuum



$$\nabla^2 E - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 B - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$



Erzeugung von elektromagnetischen Wellen



- In Plasma sind die elektromagnetischen Wellen gedämpft
- Andere Plasmawellen sehen ähnlich aus, der Formalismus ist allerdings komplizierter
- Zu einer Quelle kann es kommen wenn durch eine Instabilität eine Beschleunigung von Ladungsträgern entsteht



Erzeugung von elektromagnetischen Wellen



- In einer Antenne erzeugt man diesen beschleunigten Stromfluss durch einen Oszillator
- In der Natur gibt es Phänomene die eine Beschleunigung von Ladungsträgern zur Folge haben





Gyration

- Das Gesetz der Lorenzkraft $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ besagt, dass ein Ladungsträger welcher eine Geschwindigkeitskomponente normal zu einem Magnetfeld hat, in eine Richtung normal zu
- Als Folge daraus kreisen (gyrieren) Elektronen und lonen um die Magnetfeldlinien der planetaren und solaren Magnetfelder.

Geschwindigkeit und Magnetfeld abgelenkt wird.


 Dies gibt die Oszillationsbewegung welche die Emission der Wellen zur Folge hat.



CMEs



- Bei "Coronal Mass Ejections" werden grosse Mengen an solarem Plasma in den interplanetaren Raum geschleudert.
- Am Rande dieser
 Stosswellen entsteht eine
 Dynamik bei der
 Elektronen beschleunigt
 werden und dadurch
 Wellen erzeugt.






Solar Flares



 "Solar Flares" sind mit der Emission von EM Strahlung in Verbindung zu bringen.





Stream Instability



 Wenn ein Elektronenstrahl durch ein Plasma geht, entstehen Wellen aufgrund der räumlichen Änderung der Verteilungsfunktion



Cyclotron Maser Instability



- In planetaren Magnetosphären gibt es Stellen, an denen Elektronen, welche eine bestimmte Richtung und Geschwindigkeit haben, absorbiert werden.
- Das verändert die Verteilungsfunktion in einer charakteristischen Art und Weise, die dazu führt, dass freie Energie entsteht.
- Diese Energie investiert sich in die Bildung von Plasmawellen (EM)
- Der Mechanismus ist ähnlich wie bei der Stream Instability



Antennentheorie Grundlagen



- EM (und/oder andere Plasma) Wellen werden durch eine Änderung der Strom- und Ladungsverteilung erzeugt.
- Im Falle einer Antenne handelt es sich um oszillierende Elektronen in Metall.
- In Vakuum gilt das sogenannte Reziprozitätsprinzip, welches besagt, dass sich abstrahlende und empfangende Antennen äquivalent verhalten.
- Man kann also die Abstrahlungseigenschaften einer Antenne berechnen (was manchmal leichter ist) und erhält automatisch auch die Empfangseigenschaften.
- Für Antennen in Plasma gilt dieses Prinzip leider nicht.
- Dies ist noch Gegenstand aktueller Forschung.



Antennentheorie Grundlagen




- Man kann das abgestrahlte Feld einer Antenne in ein Nahfeld und ein Fernfeld unterteilen.
- Nur das Fernfeld wird abgestrahlt, das Nahfeld speichert nur Energie, welche der Antenne wieder zugeführt wird.
- Die Intensität des Nahfeldes fällt über die ersten paar Antennenlängen stark ab.
- Daher reicht bei vielen Abstrahlungsproblemen die Berechnung des Fernfeldes.



Antennenparameter: Gain



- Der Gain als Funktion der Abstrahlungsrichtung ist das Verhältnis der aktuellen Strahlungsleistung zu der eines hypothetischen isotropen Strahlers.
- Als Diagramm
 aufgetragen nennt er sich
 Power Pattern




$$G(\Theta, \varphi) = \frac{\langle S(\theta, \varphi, r) \rangle}{\frac{P}{4\pi r^2}}$$



Antennenparameter: 3D Power Pattern



Ein dreidimensionales
 Diagramm des
 Powerpatterns eignet sich
 hervorragend zur
 Darstellung der
 Empfangsempfindlichkeit
 einer Antenne als
 Funktion der
 Einfallsrichtung der
 Strahlung.








- Die Oberfläche einer Raumsonde ist immer aus leitendem Material.
- Daher verhält sich der Raumsondenkörper selber wie eine Antenne und beeinflusst die Antenneneigenschaften
- Der effektive Höhenvektor stellt eine Monopolantenne dar, die dem aktuellen Abstrahlungsverhalten entsprechen würde






- Die Oberfläche einer Raumsonde ist meist sehr kompliziert, daher weicht die "elektrische Antenne" of stark von der physikalischen ab.
- Der effektive Höhenvektor beinhaltet die gesamte Information über den Einfluss des Raumsondenkörpers.
- Er eignet sich daher sehr gut zur Darstellung der Antenneneigenschaften.








- Der effektive H\u00f6henvektor ist im allgemeinen ein komplexer Vektor
- Im niederen Frequenzbereich, oft "quasi-static range" genannt, tendiert der Imaginärteil gegen Null.











- Der effektive Höhenvektor ist im allgemeinen von der Einfallsrichtung der Welle abhängig
- Im niederen Frequenzbereich, oft "quasi-static range" genannt, ist er annähernd konstant











- Der effektive Höhenvektor ist im allgemeinen von der Frequenz abhängig
- Im niederen Frequenzbereich, oft "quasi-static range" genannt, ist er nahezu konstant.








Antennenimpedanz +



Kapazität

- Die Antennenkapazität kann als die Fähigkeit eines Körpers, sich aufzuladen, beschreiben werden.
- Diese Fähigkeit bildet einen frequenzabhängigen Widerstand gegen den Stromfluss, die Impedanz.
- Die Antennenimpedanz ist eine komplexe Grösse







Resonanz



- Wenn die effektive Länge der Antenne einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, kommt es zu einer Resonanz.
- Die Impedanz ist dann reell und der Widerstand gegen den Stromfluss sehr gering.
- Dies entspricht einer grossen Empfindlichkeit der Antenne und damit einer grossen effektiven Länge.



















Bestimmen der Antennenparameter



- Durch den Komplexen Einfluss des Raumsondenkörpers weichen Die Eigenschaften der realen Antennen oft erheblich von den theoretischen ab
- Dies macht eine Bestimmung der Antennenparameter notwendig









Bestimmen der Antennenparameter: Methoden




- 1)Numerische Berechnung
- 2)Experimentelle Methode (Rheometrie)
- 3)EMC Chamber
- 4)In-flight calibration




Numerische Berechnung: Wire-grid Modelling



- Beim Wire-Grid Modelling wird die Raumsonde aus Drahtsegmenten modelliert.
- Anstatt der komplizierten Oberflächenströme werden nur Ströme entlang dieser Drahtsegmente berücksichtigt.
- Diese werden in einem ersten Schritt berechnet.
- Aus den Strömen kann man alle anderen Parameter leicht berechnen.








Numerische Berechnung: Wire-grid Modelling



- Mit einem komplizierteren Formalismus können auch Flächen (Patches) statt den Drähten verwendet werden.
- Bei längerer Berechnungszeit ist die Genauigkeit grösser.
- Diese h\u00f6here Genauigkeit ist vor allem bei hohen Frequenzen von Vorteil.








Experimentelle Methode: Rheometrie



 Bei der Rheometrie wird ein detailliertes vergoldetes Modell der Raumsonde gebaut






Experimentelle Methode: Rheometrie



- Das Modell wird in einen Tank getaucht, der mit einem Elektrolyt gefüllt ist.
- An zwei Metallplatten am Tankende wird eine niederfrequente Wechselspannung angelegt.
- Das Modell wird im Tank gedreht und der Respons der Antennen als Funktion der Ausrichtung wird gemessen.






Experimentelle Methode: Rheometrie



- Aus den Messergebnissen kann mit geometrische Argumenten auf die effektiven Längenvektoren und die Antennenimpedanzen/kapazi täten schliessen.
- Die Ergebnisse entsprechen dem quasistatischen Grenzfall.






EMC Chamber



- In der EMC
 (electromagnetic
 cleanliness) chamber wird
 ein Modell der Raumsonde
 mit kohärenter EM
 Strahlung beleuchtet.
- Es wird ebenfalls der Respons der Antennen auf die einfallende Strahlung gemessen.
- Es können allerdings verschiedene Frequenzen behandelt werden.






In-flight Calibration




- Nach dem Start der Sonde kann eine künstliche oder natürliche Radioquelle, deren Intensität und Position bekannt ist, dazu verwendet werden, die echten Antennen zu kalibrieren.
- Idealerweise führt die Sonde dazu ein Rollmanöver durch.













Antennen in Plasma




- Der Einfluss des Plasmas verändert die Empfangseigenschaften einer Antenne.
- In dem Frequenzbereich nahe der Plasmafrequenzen und der Gyrationsfrequenzen kommt es zu einer Resonanzerscheinung.
- Die Plasmafrequenz einer Teilchenspezies entspricht der Frequenz der thermischen Schwingung, ist also von der kinetische Temperatur, wie auch von der Masse und Dichte der Teilchen abhängig.



Quasithermal Noise Spectroscopy



- Die thermische Bewegung der Plasmateilchen manifestiert sich in den elektrostatischen Langmuir-Wellen die mit der jeweiligen Plasmafrequenz schwingen.
- Diese Wellen werden von der Antenne empfangen
- Die Form des Spektrogramms gibt Aufschluss über Plasmadichte und Plasmatemperatur.







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit