



Elementy elektroniczne

dr inż. Piotr Ptak

Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Podstaw Elektroniki

A-303, pptak@prz.edu.pl, tel. 178651113 konsultacje: pn. – cz. 11-12



Plan wykładu



Tranzystory MOSFET


- Budowa i polaryzacja
- Charakterystyka przejściowa
- Charakterystyka wyjściowa
- Charakterystyki statyczne
- · Parametry statyczne
- Modele tranzystora
- Porównanie tranzystorów

Elementy elektroniczne I



Tranzystory unipolarne - podział






Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

2



Tranzystory z izolowaną bramką MOSFET





Kanał – obszar przypowierzchniowy pod warstwą dielektryka, przez który płynie prąd od S do D.

L – długość kanału (~ kilka-kilkadziesiąt μ m)

Przewodność kanału jest sterowana poprzecznym polem elektrycznym (napięciem U_G), które działa poprzez warstwę dielektryka, izolującą kanał od bramki.

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET


ŀ



Tranzystory z izolowaną bramką MOSFET



Zasady działania – wpływ polaryzacji bramki



– elektron (nośnik większościowy)

Powstają dwa złącza p $^+$ -n włączone szeregowo przeciwstawnie – niezależnie od polaryzacji D-S; I_{DS} - prąd wsteczny jednego złącza.

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET


Ę



Tranzystory z izolowaną bramką MOSFET



Zasady działania – wpływ polaryzacji bramki



U_G << 0

p⁺
warstwa
inwersyjna
Si (kanał typu p) n

B mało elektronów,
bardzo dużo dziur
inwersja

– dziura (nośnik mniejszościowy)

przewodnictwo typu p – powstaje kanał

Powstają dwa złącza p⁺-n włączone szeregowo przeciwstawnie.

Możliwy jest przepływ dużego prądu dziur między D i S (jeśli przyłoży się napięcie).


Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Tranzystory z izolowaną bramką MOSFET



Podział tranzystorów



Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

_



Tranzystor EMOS p - ch-ka przejściowa



Statyczna charakterystyka przejściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\scriptscriptstyle GS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle DS\text{-const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu p) $[I_{\scriptscriptstyle WY}=f(U_{\scriptscriptstyle WE})]$


Rozważania: – dla $U_{DS} \approx 0$,


 $U_{GS} < 0$

S zwarte z podłożem (B) i uziemione.

 $U_{\rm GS}$ > 0 \to $U_{\rm GS}$ < 0 $\,$ - zmiana stanu od akumulacji, przez zubożenie do inwersji.








Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Tranzystor EMOS p – ch-ka przejściowa



Statyczna charakterystyka przejściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\rm GS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle DS={\rm const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu ${f p}$)




Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

c



Tranzystor EMOS p – ch-ka przejściowa






Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Tranzystor EMOS p - ch-ka przejściowa



Statyczna charakterystyka przejściowa tranzystora: $I_D(U_{GS})\big|_{U_{DS={
m const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu ${f p}$)



Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

11



Tranzystor EMOS p - ch-ka wyjściowa





Statyczna charakterystyka wyjściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\scriptscriptstyle DS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle GS={\rm const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu p) $[I_{\scriptscriptstyle WY}=f(U_{\scriptscriptstyle WY})]$

 $\left| U_{\scriptscriptstyle DS} \right| << \left| U_{\scriptscriptstyle Dsat} \right|$ (a)

 $\left|U_{\mathit{GS}}\right|\!>\!\left|U_{\scriptscriptstyle T}\right|\;$ – kanał jest otwarty (możliwy przepływ prądu)

 $I_{D}=f(U_{DS})~$ – zależność liniowa – kanał spełnia funkcję rezystora liniowego R_{DS}






Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Tranzystor EMOS p - ch-ka wyjściowa



Statyczna charakterystyka wyjściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\scriptscriptstyle DS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle GS-{\rm const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu ${f p}$)



Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET


13



Tranzystor EMOS p - ch-ka wyjściowa



Statyczna charakterystyka wyjściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\scriptscriptstyle DS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle GS\text{-const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu ${f p}$)




Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Tranzystor EMOS p - ch-ka wyjściowa



Statyczna charakterystyka wyjściowa tranzystora: $I_{\scriptscriptstyle D}(U_{\scriptscriptstyle DS})\big|_{U_{\scriptscriptstyle GS={\rm const}}}$ (na przykładzie tr. z kanałem wzbogacanym typu ${\bf p}$)




Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

15



Charakterystyki statyczne EMOS






Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Charakterystyki statyczne EMOS





Efekt modulacji długości kanału:

$$I_D = \frac{W}{2L} \mu C_{ox} (U_{GS} - U_T)^2 (1 + \lambda U_{DS})$$

 λ — współczynnik modulacji długości kanału ($\sim 0.01~\div~0.1~V^{-1})$

niewielki wpływ U_{DS} na I_{D} w zakresie nasycenia

Stany pracy tranzystora

– odcięcia:
$$\left|U_{\mathit{GS}}\right| < \left|U_{\mathit{T}}\right|, \;\; U_{\mathit{DS}} > 0$$

– liniowy:
$$\left|U_{\mathit{GS}}\right| > \left|U_{\mathit{T}}\right| \; \mathrm{i} \; \left|U_{\mathit{DS}}\right| \leq \left|U_{\mathit{Dsat}}\right|$$

– nasycenia: $\left|U_{\mathit{GS}}\right| > \left|U_{\mathit{T}}\right|$ i $\left|U_{\mathit{DS}}\right| > \left|U_{\mathit{Dsat}}\right|$

 $U_{Dsat} = U_{GS} - U_T$

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET


17



Charakterystyki przejściowe



Statyczne ch-ki przejściowe tranzystorów MOSFET w stanie nasycenia



Stan nasycenia:

EMOS:

$$I_D = K(U_{GS} - U_T)^2$$
$$K [A/V^2]$$

DMOS

(PNFET):

$$I_{D} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{P}} \right)^{2}$$


Zasada działania tranzystora DMOS jest zbliżona do tranzystora PNFET.


Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Charakterystyki wyjściowe








Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

10



Parametry statyczne





- U_T napięcie progowe; $U_{GS({
 m th})}$ dla EMOS, $U_{GS({
 m off})}$ dla DMOS napięcie odcięcia, $U_T \equiv U_{GS}\big|_{I_D=10\mu{\rm A}} \qquad \qquad {
 m przy \ ustalonym} \ U_{GS} \ ({
 m może \ by\'c} \ I_D=1 \ \mu{
 m A}),$
- U_{GSS} napięcie przebicia między bramką a podłożem (U_{DS} = 0) przy określonym $I_{\mathcal{G}}$,
- U_{DSS} napięcie przebicia U_{DS} (U_{GS} = 0); lawinowe lub skrośne,
- $-I_{DSS}$ prąd nasycenia (U_{GS} = 0) przy określonym U_{DS} ; dla DMOS mierzony w zakresie nasycenia $I_D(U_{DS})$, dla EMOS prąd wsteczny złącza dren-podłoże,
- $-\,I_{GSS}\,-$ prąd upływu bramki ($U_{DS}\,{=}\,0)$ dla określonego U_{GS}
- $r_{DS{\rm (on)}}$ rezystancja statyczna D-S dla $I_{D{\rm max}},\,U_{DS}\thickapprox 0$,
- $r_{DS({
 m off})}$ rezystancja statyczna D-S dla wyłączonego kanału: EMOS dla $|U_{GS}| \le |U_T|$, EMOS dla $|U_{GS}| \ge |U_T|$.

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET




Tranzystory MOSFET - ch-ki statyczne



Parametry statyczne – ograniczenie stanu nasycenia

- stan nienasycenia,
- stan odcięcia,
- $-P_a$
- $-I_{D\max}$,
- $-U_{DSmax}$



- + U_{Dsat} napięcie nasycenia (U_{Dsat} = U_{GS} U_{P}).
- + $I_{D \min}$ prąd minimalny granica między nasyceniem i odcięciem (zniekształcenia nieliniowe).
- P_a moc admisyjna maksymalna wartość $I_{dc} \cdot U_{dc}$ hiperbola mocy.
- $I_{D\max}$ prąd maksymalny zniekształcenia związane z różnym nachyleniem ch-k wyjściowych.
- $U_{DS\max}$ napięcie maksymalne ograniczenie ze względu na zjawiska przebiciowe.


Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

21



Pomiar ch-k statycznych EMOS





Pomiary jak dla tranzystora PNFET.

Jedyna różnica to pomiar napięcia $U_{\it T}$:

- Pomiar U_T taka wartość U_{GS} , gdy $I_D \thickapprox 10 \mu {\rm A}.$
- Wyznaczyć parametry statyczne tranzystora (K i U_T) podobnie jak dla PNFET wykreślić ch-kę przejściową w postaci:


 $\sqrt{I_D} = f(U_{GS})$

Pomiary ch-k tranzystora DMOS tak samo jak PNFET.



Zakresy pracy tranzystorów polowych





Stan nienasycenia		Stan nasycenia		Stan odcięcia	
n	р	n	р	n	р
$U_{GS} > U_P$	$U_{GS} < U_P$	$U_{GS} > U_P$	$U_{\rm GS} < U_{\rm P}$	$U_{GS} < U_P$	$U_{GS} > U_P$
$U_{GD} > U_P$	$U_{GD} < U_{P}$	$U_{GD} < U_{P}$	$U_{GD} > U_P$		

Przykład – PNFET n $U_{GD} = U_{GS} - U_{DS} \qquad U_{GD} \quad D$ St. N: $U_{DS} > U_{DSat}$ $U_{DS} > U_{GS} - U_{P} \implies U_{P} > U_{GS} - U_{DS} = U_{GD} \qquad U_{GS} \quad S$

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET


23



Punkt pracy tranzystora – wzmacniacz WS



Obliczenie punktu pracy tranzystora (I_{D} , U_{DS}) – w stanie nasycenia




Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Punkt pracy tranzystora – wzmacniacz WS



Wybór punktu pracy – wpływ na właściwości wzmacniające wzmacniacza



Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

2




Model wielkosygnałowy

 U_{BS}

ļΒ





 C_{bd} , C_{bs} – pojemności barierowe zaporowo spo-

 C_{gd} , C_{gs} , C_{gb} – pojemności bramki (zależą od zakresu pracy),

zakresu pracy),

– pojemności pasożytnicze (konstrukcyjne), niezależne od zakresu pracy.

Źródło prądowe I_D : (w zależności od stanu pracy)

$$\begin{split} i_{\scriptscriptstyle D} &= \frac{W}{L} \, \mu C_{\scriptscriptstyle ox} \bigg[\big(u_{\scriptscriptstyle GS} - U_{\scriptscriptstyle T} \big) u_{\scriptscriptstyle DS} - \frac{u_{\scriptscriptstyle DS}^2}{2} \bigg] \\ i_{\scriptscriptstyle D} &= \frac{W}{2L} \, \mu C_{\scriptscriptstyle ox} \big(u_{\scriptscriptstyle GS} - U_{\scriptscriptstyle T} \big)^2 \end{split} \right] \quad \text{całkowite} \quad \text{prady} \quad \text{i napięcia} \quad \end{split}$$

Złącza p*-n: (spolaryzowane zaporowo)

$$I_{BD} = I_s \left[\exp \left(\frac{U_{BD}}{\varphi_T} \right) - 1 \right]$$

 $I_{BS} = I_s \left[\exp \left(\frac{U_{BS}}{\varphi_T} \right) - 1 \right]$

 $r_{S},\,r_{D}\sim 50\text{-}100~\Omega$ – rezystancje niemodulowanych obszarów


 $I_{\scriptscriptstyle S}$ – prąd nasycenia złącz podłożowych

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Model wielkosygnałowy






Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET

27



Model małosygnałowy





 $\underline{\text{Konduktancja przejściowa podłoża}} \text{ (gdy pojawia się składowa zmienna napięcia } u_{BS}\text{):}$

$$g_{mb} \equiv \frac{\partial I_{D}}{\partial U_{BS}}\bigg|_{U_{DS},U_{GS} = \text{const}} = \frac{\partial I_{D}}{\partial U_{T}} \frac{\partial U_{T}}{\partial U_{BS}} = \eta \cdot g_{m}$$

$$\eta - \text{współczynnik proporcjonalności}$$


Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET




Model małosygnałowy



Brak efektu podłoża – gdy: $u_{\mathit{BS}} = U_{\mathit{BS}}$ (brak składowej zmiennej) – S i B zawarte




Częstotliwość odcięcia:



- częstotliwość, przy której prąd wejściowy jest równy prądowi źródła sterowanego przy zwartym wyjściu: $i_{we} = g_{\scriptscriptstyle m} \cdot u_{\scriptscriptstyle gs}$

Model quasi-statyczny; dla małych i średnich częstotliwości:



Przy szacowaniu wielkości pojemności można skorzystać z przybliżeń:

$$C_{bs} = \frac{g_{mb}}{g_m} C_{gs} = \eta C_{gs}, \quad C_{bd} = \eta C_{gd}$$

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Model małosygnałowy admitancyjny



Dla tranzystorów polowych w układzie WS

$$i_g = y_{11s}u_{gs} + y_{12s}u_{ds}$$

 $i_d = y_{21s}u_{gs} + y_{22s}u_{ds}$

$$i_{g} = y_{11s}u_{gs} + y_{12s}u_{ds}$$

$$i_{d} = y_{21s}u_{gs} + y_{22s}u_{ds}$$

$$i_{gs} \downarrow y_{11s} \downarrow y_{21s}u_{gs} \downarrow y_{22s} \downarrow u_{ds}$$

$$y_{12s}u_{ds} \downarrow y_{12s}u_{ds} \downarrow y_{22s} \downarrow u_{ds}$$

Macierz
$$[y_{ij}]$$
: $y_{11s} = \frac{i_g}{u_{gs}}\bigg|_{u_{ds}=0} = j\omega(C_{gs} + C_{gb} + C_{gd})$ Model użyteć wąskopasmow selektywnych. $y_{12s} = \frac{i_g}{u_{ds}}\bigg|_{u_{gs}=0} = -j\omega C_{gd}$ zwarcie małosygnałowego napięcia we lub wy

Model użyteczny przy analizie wąskopasmowych układów

$$y_{21s} = \frac{i_d}{u_{gs}}\bigg|_{u_s = 0} = g_m - j\omega C_{gd}$$

$$y_{22s} = \frac{i_d}{u_{ds}}\Big|_{u_{gs}=0} = g_{ds} + j\omega(C_{gb} + C_{gd})$$

Elementy elektroniczne I – tranzystory MOSFET



Porównanie tranzystorów



Tranzystor bipolarny	Tranzystor unipolarny					
sterowanie prądowe	sterowanie napięciowe					
transkonduktancja małosygnałowa						
$g_m = \frac{I_C}{U_T} = 40.25 \text{m} = 18$	$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P} \right) \approx 5 \text{ mS}$					
$I_C = 25 \text{mA}, \ U_T = 25 \text{mV}$	$I_{DSS} = 25 \text{mA}; U_P = -8 \text{V}; U_{GS} = -2 \text{V}$					
Niezależna od procesu technologicznego i od wymiarów.	Zależna od procesu technologicznego i od wymiarów.					
napięcie nasycenia						
$U_{CEsat} \approx 0.2 \mathrm{V}$	$ U_{Dsat} = U_{GS} - U_P \sim \text{kilka V}$					
maksymalne napięcie wyjściowe						
$U_{CE{ m max}}\sim { m kilkaset}{ m V}$	$\left U_{DS}\right _{\max} \sim \text{kilkadziesiąt V}$					

Elementy elektroniczne I – porównanie tranzystorów


Tranzystory bipolarne są znacznie lepsze do zastosowania w układach analogowych.

31



Porównanie tranzystorów






Elementy elektroniczne I – porównanie tranzystorów



Porównanie tranzystorów





Elementy elektroniczne I – porównanie tranzystorów

33



Porównanie tranzystorów



Zastosowania tranzystorów:

- w układach analogowych przeważnie bipolarne,
- w układach scalonych praktycznie tylko MOS.

Właściwości tranzystorów polowych:

- bardzo duża impedancja wejściowa,
- kwadratowa zależność ch-ki przejściowej (brak zniekształceń zawierających nieparzyste harmoniczne),
- możliwość stosowania tranzystora jako obciążenie rezystancyjne czy rezystor sterowany,
- małe szumy.

Zalety względem tranzystorów bipolarnych:

- prostsza metoda wytwarzania (mniejsza liczba operacji technologicznych),
- większa gęstość upakowania (mniejsza powierzchnia tranzystorów MOS, samoizolacja tranzystora – nie potrzeba wysp izolujących),
- różnice tym większe im większy stopień scalenia,
- znacznie mniejszy pobór mocy (~ kilka rzędów wielkości),
- wadą jest mniejsza szybkość działania (kilkukrotnie).

Elementy elektroniczne I – porównanie tranzystorów