



Elementy elektroniczne

dr inż. Piotr Ptak

Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Podstaw Elektroniki

A-303, pptak@prz.edu.pl, tel. 178651113 konsultacje: pn. – cz. 11-12



Plan wykładu



Elementy optoelektroniczne

- Fotoemitery
- Fotorezystor
- Fotodioda
- Fotoogniwo
- Fototranzystor
- Transoptor



Podział elementów optoelektronicznych



Optoelektronika – wytwarzanie, przesyłanie i odbiór promieniowania optycznego i jego przekształcanie w sygnały elektryczne.

Elementy optoelektroniczne – wykrywają, emitują lub wykorzystują do działania promieniowanie elektromagnetyczne: widzialne, UV, IR.

- Źródła promieniowania (fotoemitery) przetwarzają sygnał elektryczny na promieniowanie: diody elektroluminescencyjne, lasery półprzewodnikowe – emitują promieniowanie o różnej długości fali.
- Detektory promieniowania (fotodetektory) przetwarzają energię promieniowania na elektryczną: fotorezystory, fototranzystory, fotoogniwa, fotodiody. Fotodetektory pracują typowym dla nich zakresie widmowym.
- Transoptory składają się z co najmniej jednego fotoemitera i jednego fotodetektora odizolowanych elektronicznie i zamkniętych we wspólnej obudowie.
- Przetworniki promieniowania złożone struktury elementów optoelektronicznych.

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne


3



Dioda elektroluminescencyjna



Charakterystyki widmowe




Kuta "Elementy i układy elektroniczne"



Laser półprzewodnikowy



Charakterystyka widmowa – widmo emisyjne lasera po przekroczeniu progu wzbudzenia



Kuta "Elementy i układy elektroniczne"

Cechy promieniowania emitowanego przez laser:

- duża gęstość energii,
- duża monochromatyczność,
- spójność przestrzenna i czasowa,
- mała dyspersja kątowa.


Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

5



Laser półprzewodnikowy







Laser półprzewodnikowy



 E_V

obsadzone

poziomy

energetyczne

szerokość obszaru

czynnego

U > 0

Zasada działania

Inwersja obsadzeń umożliwia akcję laserową – nośniki ładunku są pobudzane do rekombinacji, której towarzyszy emisja promieniowania.

 złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia napięciem:

$$U > (E_C - E_V)/q$$

 w obszarze czynnym dochodzi do rozszczepienia poziomu Fermiego, które spełnia zależność (warunek konieczny uzyskania akcji laserowej):

$$E_{{\scriptscriptstyle F}n} - E_{{\scriptscriptstyle F}p} \geq h\, \nu$$

 przejścia pasmo przewodnictwa - pasmo walencyjne są dozwolone – nastąpi emisja fotonów na skutek rekombinacji elektronów i dziur. Dla fotonów o energiach z zakresu:

$$E_{\it Fn} - E_{\it Fp} > h \, \nu > E_{\it g}$$
 wystąpi wzmocnienie wskutek emisji wymuszonej.

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

_




Laser półprzewodnikowy



Budowa – silnie domieszkowane złącze p-n uformowane w kształcie rezonatora optycznego

Rezonator optyczny jest istotnym warunkiem zajścia akcji laserowej (jest konieczny do spełnienia warunku dodatniego sprzężenia zwrotnego).

Laser półprzewodnikowy w postaci rezonatora optycznego:



Powierzchnie lustrzane:

- powodują wielokrotne odbijanie fotonów od zwierciadeł, wywołując emisję wymuszoną,
- nadają promieniowaniu ściśle określony kierunek.

Właściwości:

- małe rozmiary,
- duża sprawność energetyczna,
- prostota zasilania,
- łatwość modulacji promieniowania,
- niskie koszty wytwarzania.



Laser półprzewodnikowy



Stosowane materialy

- · Domieszkowane złącza p-n.
- Heterozłącza, np. GaAs-AlGaAs ograniczona jest dyfuzja nośników mniejszościowych, przez to mniejszy jest prąd progowy i możliwa ciągła generacja w niechłodzonych złączach w temperaturze pokojowej.
- Mieszane kryształy półprzewodnikowe, np. CdZnS, CdSSe, InGaAs, AlGaAs, GaAsP, PbSnTe – otrzymuje się lasery promieniujące w pełnym zakresie długości fal z obszaru widzialnego i podczerwieni.

Zastosowania:

- telekomunikacja światłowodowa,
- optoelektronika,
- odtwarzacze laserowe,
- zestawy alarmowe,
- czujniki i wiele innych.

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

a



Fotodetektory



Zjawiska fotoelektryczne – zjawiska elektryczne zachodzące pod wpływem promieniowania

- Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzi, gdy energia fotonów jest na tyle duża, że pobudzone optycznie elektrony opuszczają powierzchnię materiału – następuje fotoemisja.
- Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne zachodzi, gdy energia fotonów jest mniejsza, tak że nie jest możliwa fotoemisja, a jedynie zmiana stanu energetycznego elektronów materiału. W półprzewodnikach zjawisko to polega na generowaniu swobodnych nośników ładunku wskutek absorpcji promieniowania optycznego. Wykorzystywane jest w fotodetektorach.
- Zjawisko fotoprzewodnictwa wzrost przewodnictwa elektrycznego półprzewodnika lub dielektryka na skutek zjawiska fotoelektrycznego.
- Zjawisko fotowoltaiczne powstanie siły elektromotorycznej w półprzewodniku z ukształtowanym złączem p-n na skutek zjawiska fotoelektrycznego.




Fotorezystor



Fotorezystor – element półprzewodnikowy bezzłączowy – nieliniowy rezystor o rezystancji zależnej od oświetlenia (LDR – Light Dependent Resistor)



charakterystyka prądowo-napięciowa





$$I = I_0 + I_F$$

 I_0 – prąd ciemny I_F – prąd fotoelektryczny

Materiały: CdS, CdSe, CdTe, HgCdTe, PbS, PbSe, InSb, PbSnTe, AlGaN, inne

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne


11



Fotorezystor



ch-ka rezystancyjno-oświetleniowa



 $R_{\varPhi}-$ rezystancja fotorezystora $\varPhi-$ natężenie oświetlenia

 R_0 – rezystancja przy Φ_0

 γ – współczynnik materiałowy (γ = 0,5 – 1 dla CdS)

 $\begin{array}{c} \text{p\'otprzewodnik} \\ hv \\ \hline \\ U \\ \hline \\ I_0 + I_F \end{array}$

konduktywność: $\sigma = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)$

ilość nadmiarowych,

samoistnych nośników: $\Delta n = \Delta p = G_L \tau_p$

 G_L – szybkość generacji

 au_p – czas życia nośników mniejszościowych

wzrost konduktywności:

$$\left\langle \Delta \sigma = e \cdot \Delta p \cdot (\mu_n + \mu_p) \right\rangle$$

Fotoprzewodnictwo



Fotorezystor



Parametry fotorezystora

- czułość widmowa zależność rezystancji od natężenia padającego światła,
- rezystancja ciemna (bez oświetlenia),
- rezystancja przy określonym oświetleniu (np. 10lx, 100lx),
- długości fali dla maksymalnej czułości,
- dopuszczalna moc strat,
- czas odpowiedzi (przełączania),
- wzmocnienie fotoprzewodnictwa Γ :


$$\Gamma pprox rac{t_p}{t_n}$$
 t_n – czas przelotu nośników przez fotorezystor

Czułość fotorezystorów na różne długości fal zależy od użytego materiału półprzewodnikowego oraz od technologii wytworzenia, np.: CdS – czuły na światło widzialne,

CdSe – czuły na promieniowanie podczerwone.

Zastosowanie:

- proste mierniki oświetlenia,
- automatyczne włączanie oświetlenia,
- detektory promieniowania kosmicznego.



Wavelength (nm)

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

13



Fotodioda



Fotodioda – przyrząd półprzewodnikowy z pojedynczym złączem p-n spolaryzowanym zaporowo przez zewnętrzne źródło napięcia, w którym pod wpływem oświetlenia wzrasta prąd wsteczny.




Fotodioda pracuje w zakresie liniowym (kierunek zaporowy).

$$I = I_{S} \left[\exp \left(\frac{U}{\eta U_{T}} \right) - 1 \right] - S\Phi$$

Dla
$$U < 0$$
: $I = -I_S - S\Phi \approx -S\Phi$

 $I_{_{P}} = S arPhi \;\;$ – prąd świetlny; zwarciowy prąd wsteczny proporcjonalny do oświetlenia

S – czułość prądowa fotodiody



 $I \sim {m \Phi} \;$ – dla $|U|>> U_T$

 $I_p \approx \text{const} (I_p \not\sim U)$

– fotoprąd nie zależy od ${\cal U}$




Fotodioda



Fotodioda Si:

- zakres pracy od UV (nadfiolet) do NIR (bliska podczerwień),
- zastosowania: czujniki w sprzęcie fotograficznym, kolorymetria, spektrofotometry, czujniki UV, czujniki dymu.

charakterystyka widmowa



Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

15



Fotodioda

Р



Ν

Fotodioda Si p-i-n:

- szeroka warstwa zaporowa ≈ szerokości warstwy samoistnej,
- bardzo mała pojemność złącza,
- mała bezwładność działania fotodiody,
- duża szybkość działania (czas odpowiedzi krótszy od 1 ns),
- zastosowania: telekomunikacja optyczna, zdalne sterowanie optyczne, dyski optyczne, detekcja promieniowania.

Fotodioda Si lawinowa – powstaje w zakresie przebicia lawinowego złącza p-n – wykorzystywane jest zjawisko lawinowe:

- duże wzmocnienie wewnętrzne (~ 100),
- mały czas odpowiedzi,
- najbardziej czuły półprzewodnikowy detektor światła.

Fotodiody GaAsP:


- charakterystyka spektralna podobna do charakterystyk ludzkiego oka,
- zastosowania: sprzęt fotograficzny, spektrofotometry, detektory kolorów.



Fotodioda



Schemat zastępczy fotodiody (zmiennoprądowy)



 I_P – prąd fotoelektryczny

 I_R – prąd ciemny

 r_p – rezystancja upływu


 r_s – rezystancja szeregowa C_p – pojemność złączowa fotodiody

graniczna częstotliwość pracy:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \, r_s C_p}$$

dla fotodiod p-i-n: $f_c \sim 1~\mathrm{GHz}$

Podstawowy układ pracy fotodiody



$$u_{out} = R_L I_P = R_L S \Phi \qquad \begin{array}{c} u_{out} = 0 & -\operatorname{dia} \ \Phi = 0 \\ u_{out} = U_B & -\operatorname{max} \end{array}$$

znacznie większa dynamika zmian napięcia niż dla ogniwa niespolaryzowanego

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

17



Fotodioda



MLX75305 Przetwornik światło-napięcie

https://www.melexis.com

Application Examples


General: Ambient Light Sensor, LCD Backlight Sensor, LED Power Monitoring,

Automotive: Automatic light dimming of instrument panels and displays,


Electrochrome Dimming, Headlights on/off control,

Printers/Copiers: Paper feed detection, Paper size and orientation detection, Toner cartridge presence detection

Schemat funkcjonalny



Względna czułość widmowa






Fotodioda




MLX75305 Przetwornik światło-napięcie





Schemat podłączenia

R_L – ustala poziom napięcia na wy C_L – wynika z pojemności wejściowej układu podłączonego do wyjścia przetwornika, pojemności przewodów i pojemności wyjściowej przetwornika



Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

19




Fotoogniwo



Fotoogniwo – zasada działania jest taka sama jak fotodiody – oparta na zjawisku fotoelektrycznym wewnętrznym.

Fotoogniwo

- przyrząd z pojedynczym złączem p-n (p-i-n lub heterozłącze), w którym pod wpływem światła powstaje siła elektromotoryczna (zjawisko fotowoltaiczne),
- pracuje bez dodatkowego zewnętrznego napięcia polaryzującego,
- wykorzystuje się jako źródła energii lub jako czujniki w układach automatyki.



Zasada działania:

- światło wyzwala z całej objętości półprzewodnika elektrony i dziury,
- ładunki mniejszościowe w danej warstwie, znajdujące się w pobliżu bariery potencjału, przechodzą przez nią bez przeszkód (dla nich bariera nie istnieje),
- po przejściu stają się nośnikami większościowymi, więc już nie mogą powrócić do poprzedniej warstwy i powstaje różnica potencjałów.
- jeśli do takiego półprzewodnika przyłączy się obwód zewnętrzny, to popłynie przez niego prąd wytworzony przez ładunki, które przeszły przez barierę potencjału, a powracają przez obwód zewnętrzny.


20



Fotoogniwo



Zasada działania



 J_{P} – prąd świetlny nośników mniejszościowych

 J_D – prąd diody (dziur i elektronów) pod wpływem ${\cal U}_{{\cal O}{\cal C}}$

Gdy ogniwo jest rozwarte, ustala się takie napięcie U_{OC} , aby: $I=I_{\scriptscriptstyle P}-I_{\scriptscriptstyle D}=0$

Jeśli do takiego półprzewodnika przyłączy się obwód zewnętrzny, to popłynie przez niego prąd wytworzony przez ładunki, które przeszły przez barierę potencjału, a powracają przez obwód zewnętrzny.

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne


21




Fotoogniwo




Charakterystyka fotoogniwa w funkcji oświetlenia





 I_{P} – prąd świetlny



W kierunku zaporowym:

 $I_{\scriptscriptstyle P} pprox {
m const} \ (I_{\scriptscriptstyle P}
eq U) \quad {
m - prąd nośników mniejszościowych zależy jedynie} \ {
m od domieszkowania, temperatury i oświetlenia} \ ({\it \Phi}).$



Fotoogniwo

brak oświetlenia



Parametry fotoogniwa

- I_{SC} prąd zwarcia, przy zwarciu ogniwa (U = 0),
- napięcie $U{=}U_{OC}$ przy rozwarciu ogniwa ($I{\,=\,}0$):

$$U_{OC} = \eta U_T \ln \left(1 + \frac{I_P}{I_S} \right)$$

• Maksymalne napięcie dostępne z ogniwa:

$$U_{OC\,\mathrm{max}} \approx (E_C - E_V)/q$$

 Maksymalna moc dostępna z elementu przy danym oświetleniu:

$$P_{\max} = U_{\mathcal{Q}} \cdot I_{\mathcal{Q}} \quad \text{-uzyskuje się w określonym Q, przy} \\ \text{odpowiednio dobranej rezystancji obciążenia}$$

• Współczynnik wypełnienia:

$$FF = \frac{I_{\mathcal{Q}}U_{\mathcal{Q}}}{I_{\mathit{SC}}U_{\mathit{OC}}}$$

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne






Fototranzystor





Fototranzystor – konstrukcja jest zbliżona do zwykłego tranzystora bipolarnego, z tą różnicą, że jego obudowa umożliwia oświetlenie złącza B-C, które jest powierzchnią światłoczułą.











Zasada działania

- wskutek oświetlenia bazy powstają elektrony (nośniki mniejszościowe) i dziury (nośniki większościowe),
- elektrony dyfundują przez złącze kolektorowe (zwiększają $I_{\mathcal{C}}$),
- dziury gromadzą się w bazie tworząc nieskompensowany ładunek dodatni obniżający barierę B-E, co powoduje zwiększoną iniekcję elektronów z emitera do bazy,
- dodatkowe elektrony silnie zwiększają I_C , co daje duże wzmocnienie czułość fototranzystora jest dużo większa niż fotodiody.




Fototranzystor



Właściwości

Schemat zastępczy:





- Pracuje w układzie WE, a I_{C} zależy od natężenia padającego promieniowania (a nie od I_{B}).
- Nieliniowa zależność sygnału elektrycznego od mocy promieniowania.
- Duża czułość i wzmocnienie (100 1000), ale niezbyt duża szybkość działania.
- Przeważnie produkowane jako elementy dwukońcówkowe wyprowadzone są E i C.
- Przy braku oświetlenia płynie prąd zerowy (termiczna generacja nośników) prąd zaporowo spolaryzowanego złącza B-C.
- Zakres widmowy fototranzystorów jest taki jak odpowiadających im fotodiod.

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne


25



Fototranzystor



Budowa i właściwości




Fototranzystor na bazie Si:

- prosta budowa,
- niskie koszty produkcji,
- duża pojemność złącza B-C,
- duży czas przelotu nośników przez obszar bazy,
- niska częstotliwość graniczna ~ kilkaset kHz (znacznie mniejsza niż fotodiody):

 $f_c = \frac{1}{2\pi \beta r_L C_{bc}}$

Struktura heterozłącza n-p-n typu MESA:

- szybszy czas działania,
- InP większa przerwa energetyczna,
- E pełni rolę okna,
- zasadnicze pochłanianie zachodzi w B.





Fototranzystor




BPW85 - Si NPN fototranzystor

BPW85 is a silicon NPN phototransistor with high radiant sensitivity in clear, T-1 plastic package. It is sensitive to visible and near infrared radiation.


APPLICATIONS: Detector in electronic control and

APPLICATIONS: Detector in electronic control and drive circuit.



Prąd kolektora w funkcji napięcia U_{CE} i natężenia światła E_e





Względna czułość widmowa

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne






Fototranzystor



Zastosowania



Fototranzystor w układzie fotodetektora:

- zacisk bazy może być niewyprowadzony (podwójna fotodioda),
- jeśli prąd złącza C-B wynosi I_{P} , to:

$$u_{out} = U_{CC} - \beta I_P R$$

Fototranzystor w układzie Darlingtona:

- pozwala uzyskać duże wzmocnienie prądowe,
- częstotliwość graniczna mniejsza niż zwykłego fototranzystora (~ 30 kHz).



Inne zastosowania:

detektory światła podczerwonego, urządzenia biurowe – kontrola marginesów, monitor położenia papieru, piloty zdalnego sterowania, detektory zmian oświetlenia, inne.



Transoptor




Transoptor (optoizolator) – przyrząd półprzewodnikowy, w którym istnieje sprzężenie optyczne między układami wejściowym i wyjściowym przy ich jednoczesnym odseparowaniu galwanicznym (przy różnych poziomach składowych stałych).

- Parę sprzężoną optycznie stanowią fotoemiter i fotodetektor zamknięte we wspólnej obudowie.
- Różnica napięć może dochodzić do kV; R_{we} , $R_{wv} \sim \mathrm{G}\Omega$.

Zastosowania:

- galwaniczne rozdzielenie obwodów w układach sterowania i automatyki,
- zamiennik dla przekaźników i transformatorów,
- transmisja sygnałów z prędkością do kilkudziesięciu Mbit/s,
- czujniki optyczne.

Transoptor z diodą LED i fototranzystorem:



współczynnik transmisji (sprzężenia CTR):

$$K = \frac{I_C}{I_F}\Big|_{U_C = const}$$

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne

20



Transoptor



Transoptor CNY17 – zbudowany z diody emitującej w zakresie podczerwieni (GaAs) sprzężonej optycznie z fototranzystorem npn (Si)





Wybrane parametry:


- maksymalne napięcie izolacji: 5000 Vrms,
- czas włączania: 3 μs,
- częstotliwość graniczna: 110 kHz.



www.vishay.com










Pomiar charakterystyk transoptora



Pomiar ch-k transoptora (z wyprowadzoną bazą fototranzystora)



- Ch-ka diody LED: $I_F = f(U_F)$.
- • Ch-ki wyjściowe fototranzystora: $I_{\it C} = f(U_{\it CE})\big|_{I_{\it E}=const}$

$$I_{\scriptscriptstyle C} = f(U_{\scriptscriptstyle CE})\big|_{I_{\scriptscriptstyle F}=0} \quad \text{- prad ciemny}$$

$$K = \frac{I_C}{I_F} = f(I_F)\big|_{U_{CE} = const}$$

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne


31



Pomiar charakterystyk transoptora



Pomiar ch-k fotodiody (złącze B-C transoptora – przy braku zewnętrznej polaryzacji można je traktować jako fotoogniwo)



- $ullet U_{\it CB} = f(I_{\it F})\,$ zależność napięcia fotoelektrycznego (fotowoltaicznego) złącza B-C od oświetlenia ($I_{\it F}$), przy odłączonym E
- \bullet $I_{\it C}=f(U_{\it CB})\big|_{I_{\it F}=const}$ przy zmianie $\it R$ obciążenia fotoogniwa ch-ka $\it I-V$ fotoogniwa
- $ullet U_{\it BE} = f(I_{\it F})\,$ zależność napięcia fotowoltaicznego złącza B-E od oświetlenia


Oba złącza (B-C i B-E) są fotoogniwami.



Pomiar charakterystyk transoptora



Pomiar ch-k fotodiody



- $\bullet \ I_{C} = f(U_{\mathit{CB}})\big|_{I_{F} = \mathit{const}} \quad \text{ ch-ka } I\text{-}V \text{ fotodiody (złącza B-C tranzystora)} \text{I i III ćwiartka ukł. wsp.}$
- $\bullet\:I_{C}=f(I_{F})\big|_{U_{CB}=const}\:\:$ ch-ka fotodiody w zależności od oświetlenia

Elementy elektroniczne I – elementy optoelektroniczne