Formulaire du cours de propagation

Constantes et grandeurs physiques 1

• permittivité du vide : $\varepsilon_0 \approx \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \, (\text{F.m}^{-1})$

• perméabilité du vide : $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7}$ (H.m⁻¹)

• célérité des ondes électromagnétiques dans le vide : $c_0 \approx 3 \cdot 10^8$ (m.s⁻¹)

• impédance du vide : $Z_0 \approx 120\pi = 377 \ \Omega$

 longueur : d, D, ℓ (m) • indice du milieu : $n \ge 1$

Équations des télégraphistes

$$\begin{split} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} + (RC + LG) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + RGu(x,t) \\ \frac{\partial^2 i(x,t)}{\partial x^2} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 i(x,t)}{\partial t^2} + (RC + LG) \frac{\partial i(x,t)}{\partial t} + RGi(x,t) \end{split}$$

• R: résistance linéique (Ω .m⁻¹)

• L: inductance linéique (H.m⁻¹)

• *C* : capacité linéique (F.m⁻¹)

• G: conductance lineique (S.m⁻¹) • $c = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{c_0}{n}$

3 Régime sinusoïdal

$$\frac{\partial^2 \underline{U}}{\partial x^2} + k^2 \underline{U} = 0$$
$$\frac{\partial^2 \underline{I}}{\partial x^2} + k^2 \underline{I} = 0$$

avec:

nombre d'onde complexe : k = k' - jk'';

• relation de dispersion :

$$k^2 = -(R + j\omega L)(G + j\omega C)$$

• constante de propagation : $\gamma = jk = \alpha + j\beta$

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

• impédance caractéristique :

$$Z_c = \frac{\underline{U}(x)}{I(x)} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

4 Étude de la réflexion à l'extrémité d'une ligne de longueur ℓ

• coefficient de réflexion en tension sur la charge Z_L :

$$\overline{r_u} = \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = |\Gamma_L| e^{j\theta_L}$$

• Rapport d'Ondes Stationnaires (SWR) :

$$SWR = \rho = \frac{U_M}{U_m} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

impédance d'entrée :

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c tan(k\ell)}{Z_c + jZ_L tan(k\ell)}$$

matrice des paramètres S :

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

 $\circ \ a_x$: onde de puissance incidente;

 $\circ \ \ b_x$: onde de puissance réfléchie ;

 $\begin{array}{l} \circ \quad b_x \text{ : onde de puissance reneanc,} \\ \circ \quad S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2 = 0}, \text{ Coefficient de réflexion en entrée;} \\ \circ \quad S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1 = 0}, \text{ Transmission inverse (isolation);} \\ \circ \quad S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2 = 0}, \text{ Transmission directe (gain);} \\ \circ \quad S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1 = 0}, \text{ Coefficient de réflexion en sortie.} \end{array}$

5 Physique des lignes de transmission en Haute Fréquence

• Ligne bifilaire : $Z_c = \frac{Z_0}{\pi \sqrt{\varepsilon_r}} \cdot ln\left(\frac{2D}{d}\right)$

• Ligne coaxiale : $Z_c = \frac{Z_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot ln\left(\frac{D}{d}\right)$

• Fibre optique à saut d'indice : Ouverture Numérique = $n_0 sin\theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$