## Cours d'électronique : Introduction aux systèmes de transmission des données

#### A. Arciniegas

IUT Cergy-Pontoise, Dep GEII, site de Neuville







### Contents

- Avant propos
- Contexte historique
- Supports de Transmission
- Transport de l'information

## Pré-requis

- Mathématiques du semestre 3;
- Physique des ondes.

### Pré-requis

- Mathématiques du semestre 3;
- Physique des ondes.

#### Contenu et objectifs

- Découvrir l'évolution de systèmes de transmission des données;
- Approfondir l'étude des lignes de transmission;
- Étudier les outils pour l'analyse des réseaux en radio-fréquences et micro-ondes;
- Étudier la physique des éléments de la couche physique.

#### Pré-requis

- Mathématiques du semestre 3;
- Physique des ondes.

#### Contenu et objectifs

- Découvrir l'évolution de systèmes de transmission des données;
- Approfondir l'étude des lignes de transmission;
- Étudier les outils pour l'analyse des réseaux en radio-fréquences et micro-ondes;
- Étudier la physique des éléments de la couche physique.

#### Déroulement du module


- 15 heures Cours/TD
- 3-4 heures TP
- 1.5 heures Examen

• Qu'est-ce qu'une transmission des données?

 Qu'est-ce qu'une transmission des données? Adaptation au canal (milieu) de transmission.

- Qu'est-ce qu'une transmission des données? Adaptation au canal (milieu) de transmission.
- Comment peut-on décrire un système de communication?

- Qu'est-ce qu'une transmission des données? Adaptation au canal (milieu) de transmission.
- Comment peut-on décrire un système de communication?



## Ouverture

 $\verb|https://www.youtube.com/watch?v=LKGkmbz57ds|\\$ 

# Contexte historique

## Contexte historique et applications (1/3)

#### Années 1850 - 1900

- 1864 : Maxwell établit les équations de l'Électromagnétisme
- 1866 : 1er Câble télégraphique trans-atlantique opérationnel (Irlande-Terre Neuve)
- 1881 : Paire torsadée (Alexander Graham Bell)
- 1887 : Mise en évidence de la propagation des ondes électromagnétiques (Ondes Hertziennes)
- 1899 : 1ère transmission télégraphique trans-manche (Télégraphie Sans Fil, Gugliemo Marconi)

## Contexte historique et applications (2/3)

#### Années 1900 - 1950

- 1912 : SOS Titanic capté par le Carpathia
- 1912: Régulation des obligations des « signaux de détresse » pour les navires (24h/24h).
- 1920 : 1ère liaison radiotélegraphique France-Amérique, ouverte au public
- 1926 : Antenne Yagi-Uda
- 1926 : 1ère liaison radiotélégraphique sur ondes courtes Londres-Montréal
- 1931 : Câble coaxial (breveté par Olivier Heaviside en 1880, développé par Herman Affel)
- 1940s : Début du multiplexage

## Contexte historique et applications (3/3)

#### Années 1950 - 2000

- 1955 : Réseau Téléphonique Mobile PTT R150
- 1956 : 1er Câble sous-marin téléphonique trans-atlantique (TAT1)
- 1958 : 1er Modem pour TDD binaires sur ligne téléphonique (Bell Labs)
- 1967 : ARPANET, réseau de transfert de paquets de données (militaire)
- 1970 : Fibre optique appliquée aux télécoms (Corning Glass Works)
- 1973 : Définition du protocole TCP/IP
- 1983 : Adoption de TCP/IP et Internet
- 1983 : 1er serveur DNS
- 1990 : Naissance du WWW (CERN)
- 1992: Disparition de ARPANET et remplacement par Internet (civil)

## Propagation filaire

- Réseau Téléphonique Commuté (RTC)
- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
- Réseau par courant porteur (PLC)
- Câble
- Fibre Optique

### Propagation filaire

- Réseau Téléphonique Commuté (RTC)
- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
- Réseau par courant porteur (PLC)
- Câble
- Fibre Optique

## Propagation Hertzienne

- Liaison satellite
- Téléphonie mobile (GSM, DCS, GPRS, UMTS)
- Réseaux locaux sans fil (WLAN)
- Boucle locale radio (WLL)

### Propagation filaire

- Réseau Téléphonique Commuté (RTC)
- Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
- Réseau par courant porteur (PLC)
- Câble
- Fibre Optique

## Propagation Hertzienne


- Liaison satellite
- Téléphonie mobile (GSM, DCS, GPRS, UMTS)
- Réseaux locaux sans fil (WLAN)
- Boucle locale radio (WLL)



Schéma général d'une liaison de transmission.

Transport de l'information

## Transport de l'information : Types de liaisons (1/4)




• Réseau d'entreprise : interconnecte les ordinateurs d'une entreprise

- Réseau d'entreprise : interconnecte les ordinateurs d'une entreprise
- Réseau d'opérateur : interconnecte les entreprises et les particuliers

- Réseau d'entreprise : interconnecte les ordinateurs d'une entreprise
- Réseau d'opérateur : interconnecte les entreprises et les particuliers



- Réseau d'entreprise : interconnecte les ordinateurs d'une entreprise
- Réseau d'opérateur : interconnecte les entreprises et les particuliers



#### Classification des réseaux en fonction de la distance



## Transport de l'information : Supports de Transmission (3/4)

## Utilisation des supports de transmission

Type	Banda Passante	Utilisation
Paire Torsadie	> 100 KHZ	Téléphonie, LAN (UTP, STP)
Cable Coaxial	>100 MHz	Television, LAN, MAN/WAN
Fibre Optique	> 1 GH2	LAN, MAN, WAN
Faiscenux Hertziens	Variable	MAN, LAN
Satellites	>10 6Hz	WAN

## Applications selon la fréquence

ullet 3 Hz ightarrow 3 kHz : téléphonie RTC

## Applications selon la fréquence

- ullet 3 Hz ightarrow 3 kHz : téléphonie RTC
- $\bullet \ \ 300 \ \text{kHz} \rightarrow 300 \ \text{MHz}$  : radio-diffusion

#### Applications selon la fréquence

- 3 Hz → 3 kHz : téléphonie RTC
- 300 kHz → 300 MHz : radio-diffusion
- ullet 300 MHz ightarrow 30 GHz : radars, TV, GSM, DCS, réseaux sans fil (Bluetooth, WiFi, IR), boucle locale radio

#### Applications selon la fréquence

- 3 Hz → 3 kHz : téléphonie RTC
- 300 kHz → 300 MHz : radio-diffusion
- ullet 300 MHz ightarrow 30 GHz : radars, TV, GSM, DCS, réseaux sans fil (Bluetooth, WiFi, IR), boucle locale radio

De 10 kHz ightarrow 300 GHz on parle alors des **Radiocommunications** 

#### Applications selon la fréquence

- 3 Hz → 3 kHz : téléphonie RTC
- 300 kHz → 300 MHz : radio-diffusion
- ullet 300 MHz ightarrow 30 GHz : radars, TV, GSM, DCS, réseaux sans fil (Bluetooth, WiFi, IR), boucle locale radio

De 10 kHz ightarrow 300 GHz on parle alors des **Radiocommunications** 

#### Remarques

- 10 kHz → 300 GHz (Radio-fréquences)
- 300 MHz → 300 GHz (Hyper-fréquences ou Micro-ondes)