ENG1450 Microcontroladores e Sistemas Embarcados


Introdução para a tarefa do **Braço Robótico**

Autor: Adriano Branco


Prof.: Moisés H. Szwarcman

Cuidado!!!!!!

- Muito frágil.
- Não puxar pelo braço.
- Manusear com muita atenção.
- Sempre pegar e carregar pela base.
- Alimentar somente com a fonte externa de 5V.
- Observar os limites de movimento de cada servo.
- Cuidado com o movimento vertical para não forçar o braço abaixo do nível da base.
- Cuidado com os movimentos repentinos para não acertar algum obstaculo, incluindo você.



MeArm© – Servos




Servo SG-90


- Movimento de 0º a 180º
- Controlado por PWM de 50Hz.
- Pulso mínimo de 544μs e máximo de 2400μs
- Utilizar biblioteca adaptada meArm
 - Permite até 4 servos.
 - Usa o Timer1 do PIC. Cuidado com o seu código.
 - Baixar da página:
 - http://www.inf.puc-rio.br/~abranco/eng1450/meArm.zip
 - Descompactar no diretório do seu projeto.
 - Insira o caminho da nova pasta na configuração de "Search Paths" do seu projeto no MikroC.
 - Instruções de uso mais a frente.



Conexões do Braço




Movimento da Base – 0°..180°




Crédito da imagem: Bit Of A Hack (http://bitofahack.com/post/1433701488)

"Ombro" - 45° .. 135°



Crédito da imagem: Bit Of A Hack (http://bitofahack.com/post/1433701488)

"Cotovelo" - 45° .. 180°



Crédito da imagem: Bit Of A Hack (http://bitofahack.com/post/1433701488)

Tarefas

- 1. Controle dos ângulos dos servomotores
 - Posiciona o braço "estimando" o ângulo de cada servo.


- 2. Controle da posição da garra no espaço cartesiano
 - Utiliza uma biblioteca de "Cinemática Inversa" para calcular o ângulo de cada servo a partir de um ponto no espaço (x,y,z).

Biblioteca Servo – ângulos


(Ainda em versão beta)

- Incluir a biblioteca
 - #include "servo.h"
 - Adicionar os arquivos servo.h e servo.c e a lib C_Math
- Inicializar a biblioteca
 - ServoInit();
- Inicializa cada servo
 - ServoAttach(char id, char port, char pin);
 - Id=0..3, port = &PORTB, pin=0..7
- Posicionar os servos
 - ServoWrite(char id, float Angle);
 - Angle: 0 .. 180

Tarefa 9-1 Posicionamento do braço em dois pontos



Posicionamento da Garra




Braço	α open	α close
1	80°	45°
2	80°	62°
3	110°	70°
4	90°`	65°
5	75°	50°
6	80°	56°
7	80°	55°
8	70°	35°
9	130°	103°
10	20°	5°


Cinemática Inversa


IK - Inverse Kinematics

Cinemática Inversa


IK - Inverse Kinematics







As coordenadas são medidas em mm a partir do centro de rotação da base. A posição inicial é (0, 130, 50), isto é, 130 mm à frente da base e 50 mm do chão.



Biblioteca meArm/IK - x, y e z

(Ainda em versão beta)

- Incluir as bibliotecas e definir o ID do braço utilizado
 - #include "meArm.h"
 - #define ARM_ID 6
 - #include "armData.h"
 - Adicionar ao projeto os outros arquivos baixados.
- Inicializar a biblioteca
 - meArm_calib(armData);
 - A variável "armData" já é definida dentro armData.h
 - meArm_begin(char port, int pinBase, int pinOmbro, int pinCotovelo, int pinGarra);
 - port= &PORTB, pin*=0..7
- Ações
 - meArm_openGripper() e meArm_closeGripper()
 - meArm_gotoPoint(x,y,z); // Suavemente
 - meArm_goDirectlyTo(x,y,z);
 - meArm_servo(id,angle);

Curiosidades sobre calibração


- As características do projeto do braço, dos servos utilizados e da montagem não permitem uma precisão muito grande para determinar as coordenadas x, y e z.
- Precisamos da informação da posição real (ângulos de referência) de cada servo para poder estimar com mais precisão a movimentação correta do braço. Esses valores variam de um braço para outro.
- A biblioteca disponibilizada já inclui os dados de calibração para os braços montados para o nosso experimento. Bastando que o usuário identifique qual é o braço utilizado.
- Se necessário, os dados de calibração devem ser corrigidos no arquivo armData.h.

Conexão Bluetooth + PIC

Bluetooth

- Interface serial do PIC
 - Biblioteca UART do MikroC
 - Baudrate 9600
- Smartphone
 - Qualquer Terminal Bluetooth
- Módulo Bluetooth
 - Serial TTL
 - Nível do sinal 3,3 volts
 - Alimentação: 3,6v 6v
- Teste
 - Fazer um programa que redireciona a entrada serial na saída serial.








Bluetooth

Módulo Bluetooth – Serial TTL 3,3 volts




Simulação no Proteus Uart/Serial e Servo-motor

Simulação no Proteus Uart/Serial e Servo-motor

Serial no Proteus


- Utilizar o "Virtual Terminal"
 - ícone de instrumentos
 - Baudrate 57600
 - Durante a simulação ativar
 "Echo Typed Characters"
- Conectar
 - TXD no RX/RC7
 - RXD no TX/RC6
- Usar a UART1



WATTMETER

Servo no Proteus

- Componente:
 - MOTOR-PWMSERVO
- Configurar componente:
 - Minimum Angle: 0
 - Maximum Angle: 180
 - Minimum Control Pulse:0.544m
 - Maximum Control Pulse:2.400m



ParserInt()

Separando valores de uma string

 $"10,20,20" \rightarrow 10\ 20\ 30$

Parser simples em C - strtok()

• A função strtok() retorna parte da string até a próxima posição contendo uma substring indicada. Continua da última posição se na próxima chamada não for informada a string de entrada

Exemplo de função: Recebe string e preenche um vetor de inteiros.

```
int parserInt(char* input,int* values,int max){
   int i=0;
   char *token = strtok(input,",");
   while(token && i < max) {
      values[i++]=atoi(token);
      token = strtok(0, ",");
   }
   return i;
}</pre>
```