


Redes de Datos Laboratorio 4 – Capa de Red Direccionamiento y ruteo estático

Universidad ORT Uruguay Curso 2025

En este laboratorio trabajaremos a nivel de Capa de Red, utilizando equipos Cisco disponibles en el Laboratorio. Los objetivos son:

- Realizar una asignación de direcciones de una topología dada.
- Configurar dicha asignación en los equipos, tanto routers como hosts, de manera de implementar la capa de red.
- Realizar la configuración de rutas estáticas para lograr conectividad en toda la topología.

Para ello, disponemos en el laboratorio de Routers pre-cableados en topología de anillo, utilizando enlaces **seriales** punto a punto. Los routers disponen además de interfaces **Ethernet** (FastEthernet o GigabitEthernet, según el modelo). Sin embargo, los routers inicialmente tienen todas sus interfaces apagadas y sin configurar. La topología del laboratorio es la siguiente:



Durante la práctica, cada grupo se encargará de configurar *un único router* y su LAN asociada. Sin embargo, debe coordinar con sus compañeros para que la asignación de direcciones y rutas sea *coherente*.



1. Asignación de direcciones

Realice una asignación de direcciones completa para las redes de área local de la figura, así como para los enlaces punto a punto entre routers, utilizando el rango provisto. Complete las siguientes tablas

Red	Dirección de red	Máscara	Dir. de broadcast	IP Router
LAN A				
LAN B				
LAN C				
LAN D				

Enlace	Dirección de red	Máscara	Dir. de broadcast	IP Router A	IP Router B
RTR1-RTR2					
RTR2-RTR3					
RTR3-RTR4					
RTR4-RTR1					

Comparta la asignación realizada con el resto de los grupos de su topología de modo de llegar a una asignación coherente.

2. Configuración de interfaces en los routers

Para conectarse a los routers, debe accederse a los mismos mediante su consola de configuración. Típicamente esto se realiza mediante un cable dedicado y una conexión serial. Para simplificar este proceso, en el laboratorio se dispone de un equipo Cisco remotizador de consolas. Para acceder al Router RTRX, se debe ingresar via telnet al remotizador, y luego acceder a la consola del Router deseado mediante:

> telnet 172.20.20.24
> Login: grupoX
> Password: ort

donde X es el no. de router.

- Configure las interfaces del Router siguiendo la asignación elegida. Tenga presente el nombre de las interfaces que los conectan con Routers vecinos, disponibles en el rack del laboratorio. Puede ayudarse de los comandos en el apéndice.
- 2. Verifique el estado de las interfaces mediante el comando show ip interface brief.
- 3. Verifique el estado inicial de la tabla de rutas mediante el comando show ip route.
- 4. Verifique conectividad a los routers directamente conectados mediante el comando ping <IP>.

3. Conexión de máquinas de usuario

- 1. Implemente la red local conectando un Switch a la interfaz Ethernet del router. Verifique que ahora la misma queda activa.
- 2. Conecte su máquina del laboratorio a dicha red mediante un patch-cord adecuado, utilizando la tarjeta de red secundaria de la máquina.
- 3. Configure la dirección IP, máscara y puerta de enlace predeterminada de su máquina para que quede conectada a la LAN adecuada.
- 4. Chequee conectividad con el Router mediante ping. ¿Puede llegar más allá?



4. Implementación de rutas estáticas

- 1. Configure las rutas estáticas adecuadas en su router para que toda la red sea alcanzable.
- 2. Si ud. configura su Router, pero los vecinos aún no, ¿enviar un ping entre dos hosts será posible? ¿Por qué?
- 3. Una vez configurada toda la topología, verifique conectividad a toda la red.

A. Comandos Cisco

- Ingresar al modo administrador: RTRX> enable
- Mostrar la configuración actual: RTRX# show running-config
- Mostrar las interfaces (resumen): RTRX# show ip interface brief
- Mostrar la tabla de rutas: RTRX# show ip route
- Entrar al modo configuración: RTRX# configure terminal
- Entrar a la conf. de interfaz (ej: FastEthernet 0/0): RTRX(config)# interface FastEthernet 0/0
- Asignar IP a una interfaz: RTRX(config-if)# ip address <IP> <mascara> donde la IP y la máscara van en formato decimal separadas por puntos.
- Encender una interfaz: RTRX(config-if)# no shutdown
- Asignar IP de broadcast: RTRX(config-if)# ip broadcast-address <IP>
- Crear una ruta estática: RTRX(config)# ip route <dir. Red> <máscara> <nextHop>
- Salir de un submenú: RTRX(config)# exit