

بسمه تعالی

## اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت

ژئو سیستم ها:  
رویدادهای بهینه و نوین

# GeoSystems: Optimum and New Trends

توسط:

دکتر ابوالفضل اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست (AUT)

## 1. Geotechnical Engineering

۱- مهندسی ژئوتکنیک: کلیات

## 2. GeoSystems

۲- ژئوسیستم‌ها

## 3. Hybrid Foundations

۳- پی‌های ترکیبی

## 4. Top-down Construction

۴- ساخت همزمان زیرسازه و روپاره

## 5. Summary

۵- جمع بندی

# ۱. مهندسی ژئوتکنیک: کلیات

1. Geotechnical Engineering:

Generals

# ۱- مهندسی ژئوتکنیک


## مهندسی ژئوتکنیک، شاخه‌ای از مهندسی عمران

Geometricals: Soil, Rock, Ground Water

Geosynthetics: Geotextile, Geogrid, Geonet, Geomembrane, ...



# ۱- مهندسی ژئوتکنیک



گرایش های مهندسی ژئوتکنیک


# گامهای انجام مطالعات ژئوتکنیک

- ۱- جمع آوری اطلاعات اولیه (Data Collection)
- ۲- بازدید از سایت و انجام آزمایشات غیر مخرب (Site Visit)
- ۳- عملیات حفاری، نمونه گیری و آزمایشات درجا (Drilling Operations)
- ۴- تست‌های آزمایشگاهی (Laboratory Tests)
- ۵- تهیه گزارش ژئوتکنیکی (Geotechnical Report)
- ۶- ابزار گذاری و پایش (Instrumentation and Monitoring)

**(Engineering Judgment) قضاؤت مهندسی**

# متدهای مشاهداتی و مدل‌های رفتاری خودآموز


## Observational Method & Self-Automated Behavioral Model




# جمع آوری داده‌ها


## Data Collection

چرخه داده‌ها، طراحی و ساخت



# تحلیل و طراحی جامع متناسب با رفتار ساختگاه، سازه و نحوه اجرا





## ۲. زئوسیستم‌ها


## 2. GeoSystems

### Composite systems including:

- Soil and rock
- Wood and plants
- Groundwater
- Structural elements

سیستم مرکب متشکل از:

- خاک و سنگ
- چوب و گیاه
- آب زیرزمینی
- المان‌های سازه‌ای



### **GeoSystems:**

- **Geomaterials**
- **Geoslope**
- **Geogrid**
- **Geo-environmental**
- **Geo-structure**
- **Geowall**
- **Geosynthesis**




- بکارگیری روش های محصور شدگی
- عملکرد یکپارچه و هماهنگ خاک و مسلح کننده مصنوعی
- مصالح ژئو سنتیکی، مانند:
  - کیسه های خاک
  - ژئوتیوب
  - ژئوسل



# محصورسازی با کیسه

- فلسفه عملکرد : تبدیل نیروهای دشمن به دوست
- کنترل جابجایی خاک درون کیسه خاک  $\leftarrow$  افزایش ظرفیت باربری خاک
- کاربرد در کنترل پایداری شیب و جلوگیری از لغزش‌های سطحی




# ایجاد چسبندگی ظاهری با استفاده از کیسه‌های خاک

- تعیین چسبندگی ظاهری ناشی از محصورشدن


$$\sigma_r = \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \sigma_3 + 2c_r \sqrt{\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} = K_p \sigma_3 + 2c_r \sqrt{K_p}$$

$$\sigma_1 = K_p(\sigma_3 + \Delta\sigma_3)$$

$$c_r = \frac{\Delta\sigma_3}{2} \sqrt{K_p}$$



# ژئوپلستیک در پایدارسازی




شمع نگهبان و حائل (Soldier piles and lagging)

استفاده از تایرهای لاستیکی کهنه (Rubber Tiers)



گابیون (Gabion)

خاک مسلح به روش مکانیکی یا با ژئوسینتیک



# ژئوپیستم در پایدارسازی

## دیوارهای حائل سنتی



**پایدارسازی با استفاده از المان‌های مسلح کننده**

حجم کار کمتر  
سرعت ساخت بالاتر

# دیوار صندوقچه‌ای

## Crib walls

مزایای crib wall به شرح زیر است:

- انعطاف‌پذیری بالا (در مقابل نشست نامتقارن زیاد و جابجایی شیب)
- ساخت المان به المان (حمل و نقل آسان و مهارت مورد نیاز کم)
- ظاهر مناسب از نظر زیبایی
- نفوذ‌پذیری (عدم تشکیل فشار آب حفره‌ای پشت دیوار و کاهش خطر یخ‌زدگی)



## گابیون (سبدهای سیمی پرشده با سنگ):

- سازه وزنی نگهدارنده خاک یا شیبها
- هموار کردن و محافظت در برابر خوردگی در داخل کانال‌های آب
- کنترل فرسایش در سیل یا سواحل رودخانه





- صفحات سه بعدی از پلی اتیلن با چگالی بالا
- سلول های متصل به هم پرشده از خاک متراکم
- محصوریت سلولی: ظرفیت برشی قابل توجه
- دیوار خودپایدار با شیب تند
- ظاهر طبیعی گیاهی

# خاک مسلح

## Mechanically Stabilized Earth



- استفاده از نوارهای فولادی یا ژئوتکسایل و پشتband برای تأمین نیروی مقاوم جانبی
- خاک مسلح: ترکیبی از خاک و تسمه‌های فولادی گالوانیزه
- اهداف اولیه مسلح‌سازی خاک:
  - افزایش پایداری
  - افزایش ظرفیت برشی
  - کاهش نشست
  - کاهش تغییر شکل جانبی خاک



## ۳. پی‌های ترکیبی

### 3. Hybrid Foundations

پروژه های عمرانی: □


Superstructure	روسازه
Substructure	زیرسازه

- زیرسازه در تماس با خاک و در روند انتقال بارسازه به زمین مشارکت دارد.
  - انتقال بار از روسازه به زمین توسط عنصری به نام پی یا فونداسیون

مهندسی پی هنر بکارگیری علوم ژئوتکنیک، سازه و قضاوت مهندسی  
برای طراحی و انتخاب فونداسیون مناسب می باشد.

ترزاقی: «طراحی هر آنچه که مربوط به زمین می شود را نباید صرفاً در دفتر کار انجام داد.»

Knowledge Based, Construction Technology, Optimization



















Multidisciplinary: Structural, Geotechnical and Construction

## Structures



# پی‌های متداول


## Common Foundations



پی عنصر انتقالی بین سازه و زمین


# Major Building Parts

# اجزای اصلی یک پروژه ساختمانی



Balance of stresses in foundation excavation

دال سقف



دیوارهای کناری


(d) Rigid raft foundation

دیوارهای میانی

دال کف


سیستم فونداسیون

Foundation System



پی رادیه

# سیستمهای پی سازی



پی‌های سطحی

پی سطحی +  
بهسازی


پی‌های نیمه عمیق

پی‌های عمیق


انواع سیستمهای  
پی‌سازی

پی‌سازی



# مبانی تحلیل و طراحی فونداسیون ها






# انواع فونداسیونها: سطحی-بهسازی



پی سطحی




بهسازی




# أنواع فوونداسيونها: نيمه عميق – عميق

## پي نيمه عميق










## پي عميق



# فونداسیون‌های غیرمعارف

- Pad Foundation
- Grillage Foundation
- Root Foundation
- Shell Foundation
- Spherical Dome
- Ring Foundation
- Hyperbolic Foundation
- Stepped Foundation
- Attached Single Foundation
- Cantilever (Strap) Foundation
- Conical Foundation
- Isolated Foundation
- Sloped Foundation
- Jacking Foundation
- Drilled Displacement Pile



# ویژگی ساخت و سازهای نوین

خاکهای مساله دار

سازه‌های بلند و برج‌ها

ساخت همزمان رو سازه-زیر سازه

سازه‌های دریایی


توسعه ساخت و ساز در نهشته‌های غیر طبیعی

استحصال زمین و جزایر مصنوعی

بارهای غیر عادی (سیکلی، لرزه‌ای، انفجار)


پی سازی مرحله‌ای واستفاده از فونداسیون‌های قدیمی موجود

# معرضات فونداسیون های سطحی و عمیق



- ❖ ضعف ظرفیت برابری برای تحمل سازه های سنگین و بلند
- ❖ معرض نشست های کلی و غیر یکنواخت
- ❖ ناپایداری در برابر بارهای جانبی، لنگرها و نیروهای برگش
- ❖ ارائه حداقل اندرکنش با خاک بستر (عدم بسیج اصطکاک جداری و پدیده محصور شدگی)

## پی سطحی



- ❖ هزینه های نسبتاً بالای ساخت و اجرا
- ❖ مشکلات اجرایی و طولانی بودن زمان اجرا به ویژه برای شمع های درجا
- ❖ تحمیل نیروهای کشانه ، اصطکاک منفی و ایجاد فاصله بین سازه و بستر
- ❖ ضریب اطمینان بالا و غیر بهینه در طراحی و بهره برداری

## پی عمیق

راه حل میانه: بهسازی، پی های نیمه عمیق، ساخت همزمان روسازه-زیرسازه

## مقایسه پی های سطحی و عمیق





پی عمیق
زیاد مقاومت کف تا $120\text{kg}/\text{cm}^2$
محدود مقاومت جدار $0.2-2\text{kg}/\text{cm}^2$
معمول
کنترل شده
غالباً دشوار
پر هزینه

فوند/اسپوشنهاي نيمه عميق، بهسازی  
با پيو

پی سطحی	نوع فونداسيون
کم تا متوسط $0.5-5 \text{ kg}/\text{cm}^2$	ملاحظات طراحی
زیاد	ظرفیت باربری
ساده تا پیچیده	نشست
مشکل دار	طراحی سازه‌ای
نسبتاً عملی	پایداری
تا حدودی مطلوب	ملاحظات اجرایی
	جنبه‌های اقتصادی


# پیهای هیبرید و ترکیبی

## Hybrid Foundations




## Transitional (semi-deep) foundations

well foundation caisson




foundation framework cofferdam





پی‌های نیمه عمیق جهت انتقال بہتر بار و عبور از لایه‌های نرم و شل سطحی

عمق استقرار اغلب در محدوده  $B$  تا  $4B$



استفاده از پی‌های نیمه عمیق به عنوان راه حل میانه سازه‌ای و ژئوتکنیکی  
در گذار از پی سطحی به عمیق




# اثرات افزایش عمق استقرار در توان باربری و پایداری کلی




(a)

(b)

# اثرات افزایش عمق استقرار



محصور شدگی خاک توسط پی و پی توسط خاک



# انواع پی های (ترکیبی) نیمه عمیق

**Pier and Well Foundations**

• پی های چاهی و پایه ای

**Floating Foundations**

• پی های شناور

**Box Foundations**

• پی های باکسی یا جعبه

**Top-Down Construction**

• ساخت همزمان روسازه زیرسازه

**Piled Raft Foundations**

• پی رادیه مرکب

**Buckets & Suction Caissons**

• باکت ها و کیسونهای مکشی

**Skirted Foundations**

• پی های لبه دار

**Shell Foundations**

• پی های پوسته ای

در مواردی که نمی‌توان از روش‌های بهسازی جهت بهبود شرایط خاک محل استفاده نمود و همچنین موقعی که احداث پی‌های عمیق از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌باشد، معمولاً از پی‌های چاهی یا پایه‌ای استفاده می‌گردد.


## مصالح مورد استفاده در پی‌های چاهی یا پایه‌ای:

چاههای بتونی مسلح


چاههای سنگی همراه ملات  $\Leftarrow$  ستون سنگی

شمع‌های تراکمی ماسه‌ای  $\Leftarrow$  Sand Compaction Piles

چاههای خاک - آهکی  $\Leftarrow$  ستون آهکی




## Floating Foundations







کاهش نشت

افزایش توان باربری





# انواع پی های (ترکیبی) نیمه عمیق

## پی های باکسی و جعبه ای






## پی های پوسته ای

# Piled Raft Foundations



### مورد عملی - ساختمان Messeturm فرانکفورت - آلمان (Hemsley, 2000)




- بلندترین ساختمان اروپا در دهه ۹۰ در شهر فرانکفورت به ارتفاع ۲۵۶/۵ متر
- برج ۶۰ طبقه دارای ۲ طبقه زیرزمین و با ابعاد ۴۱\*۴۱ متر و وزن کل ۱۸۸۰ مگا نیوتن
- خاک محل شامل ۸ متر شن و ماسه و متعاقب آن لایه رسی ۱۰۰ متر
- استفاده از پی عمیق، به تنها یی غیر اقتصادی و دشوار
- معضلات ناپایداری  $H/B > 4$




# Piled Raft Foundations

# پر رادیه مرکب

## (Hemsley, 2000) فرانکفورت-آلمان (Messelurm) موردعملی - ساختمان



رفتار اندازه گیری شده سیستم زیرسازه




# مقایسه عملکردی و هندسی پی های مختلف: پی های ترکیبی و نیمه عمیق


افزایش پایداری

محصور شدگی و بهبود باربری  
کاهش نشست


پی نیمه عمیق  $0.5 < D/B < 4$   
باربری کف و جدار



پی شناور




پی چاهی  $3 < D/B < 6$




پی رادیه مرکب


# مقایسه عملکردی و هندسی پی های مختلف: پی های ترکیبی و نیمه عمیق




پی بلوکی



پی دامنه دار





پی پوسته‌ای



$0.5 < D/B < 2$

# مزایای پی‌های (ترکیبی) نیمه عمیق




- عملکرد توام بخش‌های مختلف به عنوان سیستم فونداسیون
- مساحت جداری (و توان باربری جدار) بزرگ، علاوه بر باربری کف
- افزایش سختی و صلبیت با عملکرد بلوکی
- استفاده از فضاهای زیرزمینی
- کاهش بار خالص وارد و در نتیجه کاهش نشسته‌ها
- محصورشدن دو جانبه خاک و پی (درونی و بیرونی)
- ساخت مرحله‌ای و همزمان روسازه-زیرسازه
- تبديل پی گسترده سطحی به نیمه عمیق از جوانب

## ۴. ساخت همزمان روسازه و زیرسازه

### 4. Top-Down Construction

# مشکلات گودبرداری های شهری (ژئوتکنیکی، سازه ای و سرویس دهی)



- تورم کف گود
- نشست اطراف گود
- تغییر مکان جانبی دیوار گودبرداری
- نشت آب و ریزش گود
- خرابیهای نیل و تعرض به حریم خصوصی همسایه



# مشکلات گودبرداری های شهری (ژئوتکنیکی، سازه ای و سرویس دهی )




- مشکلات ناشی از تغییر مکان جانبی گودبرداری
- تخریب فونداسیون ناشی از ریزش گود
- مشکلات ناشی از اثر گودبرداری بر ساختمانهای مجاور
- ریزش گود ناشی از حرکت بیش از حد سازه نگهبان




## ❖ ویژگی های گودبرداری در مناطق شهری

- نیاز به گودبرداری و ایجاد ترانشه های قائم
- محدودیت هندسه زمین ها جهت ساخت و ساز
- استفاده از سیستم حائل مناسب برای پایداری گود
- تامین پایداری ابنيه مجاور پس از گودبرداری و سرویس دهی سازه ها
- آب بندی و زهکشی




## حفاری و گودبرداری در مجاورت پروژه (یا باربرداری، Unloading)




# مشکلات گودبرداری های شهری

## تونل زنی و حفاری افقی در زیر پروژه




Greenfield settlement profile (without influence of building stiffness and soil-structure interaction)



(a)




(b)



(c)



# مشکلات گودبرداری های شهری



ساخت و ساز در مجاورت شیب


Arth-Goldau in Schwytz  
Canton, Swiss




# مشکلات گودبرداری های شهری

احداث بنا در پای شیب

Landslide at Ecaravez  
in Belmont near  
Lausanne, Switzerland



## تغییرات سطح آب زیرزمینی و آب کشی



# مشکلات گودبرداری های شهری


## ❖ ملاحظات ویژه گودبرداری

- ضریب اطمینان بالاتر گود در کوتاه مدت
- احتمال ناپایداری و لغزش در دراز مدت
- نیاز به مهار و حایل در حفاری های بلند مدت
- تمهیدات ویژه برای کنترل آب و استفاده از سیستم زهکشی مناسب
- حفظ شرایط سرویس دهی مطلوب پروژه های مجاور

# گودبرداری و حائل سازی




- الف) گودبرداری مهار نشده
- ب) حائل سازی پس از گودبرداری
- ج) حائل سازی به موازات گودبرداری
- د) حائل سازی پیش از گودبرداری
- ه) روش ساخت همزمان رو سازه- زیر سازه



# پروژه های کاربردی (ساخت همزمان رو سازه و زیر سازه)


- پلهای زیرگذر
- ساخت فضاهای زیرزمینی
- ساخت مخازن
- احداث تونلها
- ساختمانها در مناطق شهری با طبقات زیرزمین

دیافراگم سقف: عامل مقاوم فشار و پایداری




# روش Top-Down Structure


## ❖ مراحل اجرا



مرحله ۱




مرحله ۲




مرحله ۳


# روش Top-Down Structure







مرحله ۴



مرحله ۵



مرحله ۶



## ۵. جمع بندی

## 5. Summary

## ۱- مهندسی ژئوتکنیک (Geotechnical Engineering) :

- ❖ دانش بنیان و کار تیمی (مهندسین روسازه، زیرسازه و مجریان)
- ❖ روش‌های مشاهده‌ای
- ❖ قضاوت مهندسی

## ۲- ژئوپردازی (GeoSystems) :

- ❖ سیستم زیرساخت متخلک از:
  - ژئومتریال (خاک و سنگ)
  - چوب و گیاه
  - آب زیرزمینی
  - المان‌های سازه‌ای
- ❖ حداقل استفاده از مصالح طبیعی موجود و یا بازیافت شده
- ❖ حداقل بکارگیری عناصر مصنوعی

## ۳- مهندسی پی (Foundation Engineering)

- ❖ عمق استقرار ( $D_f$ ): عنصر کلیدی در افزایش ظرفیت باربری، کنترل نشست و تأمین پایداری
- ❖ پی‌های سطحی: معضلات نشست، پایداری، ظرفیت باربری محدود، حداقل اندرکنش با زمین
- ❖ پی‌های عمیق: معضلات اجرایی، پرهزینه و زمان‌بر، در معرض نیروهای کشانه

### راه حل میانه؛ پی‌های ترکیبی (نیمه عمیق) (Hybrid Foundations)

- ❖ مزایا:
  - عملکرد توأم بخش‌های مختلف فونداسیون
  - مساحت جداری بزرگ و عملکرد بلوکی
  - شناورسازی و استفاده حداقل از مصالح طبیعی و فضاهای زیرزمینی
  - محصور شدن بیرونی و درونی

## ۴- روش ساخت همزمان روسازه و زیرسازه (Top-Down Construction) :

- ❖ کنترل جابجایی‌ها و حذف معضلات ناپایداری حین گودبرداری به کمک اجزای زیرسازه
- ❖ رفع معضلات رایج در گودبرداریهای عمیق
- ❖ رفع معضلات پایدارسازی در ارتباط با تجاوز به زمین همسایه
- ❖ کاهش گرد و غبار ناشی از ساخت و حداقل نمودن مشکلات زیست محیطی
- ❖ عملکرد سیستم باکسی به عنوان فونداسیون نیمه عمیق
- ❖ طرح و اجرای بھینه، ۷۰٪ سرعت بیشتر در اجرا، ۳۰-۴۰٪ کاهش هزینه‌های اجرایی

## ۵- رویکردهای بھینه و توسعه پایدار (Optimum & Sustainable Development) :

- ❖ چرخه: داده‌ها، طراحی و اجرا مبتنی بر متدهای مشاهده‌ای
- ❖ سامانه‌های ترکیبی در زیرسازه
- ❖ بازیافت سازه‌ای و محصور نمودن مصالح طبیعی زیرزمینی
- ❖ رویکردهای مهندسی ارزش در طرح و ساخت
- ❖ تقلیل چالش‌های زیست محیطی

با تشکر از:  
همراهی، حضور و توجه شما

*Thanks for  
Your Attention*