שלום לכולם

בשיעור זה נדבר על סוגי הפקודות השונים, ולאחר מכן ניתן דוגמה למרבית הפקודות המוכרות.

נציג תחילה מספר סוגי פקודות שונים:

- add \$10, \$8, \$9 וכו..) כמו r מיועדות לפעולות אריתמטיות בין 2 אוגרים (למשל חיבור, חיסור, r and מיועדות לפעולות אריתמטיות בין 2 אוגרים:
 - מסוג R: מבצעות הזזה ימינה או שמאלה של Shift פקודות Shift מסוג
- לדוגמה אם נניח שבאוגר 9\$ שמור הערך 11100001010000010100000101000001 המשמעות של הזזה שמאלה 2 יחידות תהיה למחוק את שתי הספרות השמאליות, ולהכניס מימין 2 אפסים כך שנקבל: 110000101000001010000010000010.
 - .addi \$10, \$8, 256 פקודות לוגיות מסוגI: פעולה בין אוגר לבין מספר קבוע. למשל
- פקודות לקבלת החלטות מסוג I: בפקודות אלו לרוב מדובר על קפיצה, שתתבצע אם יתקיים תנאי מסוים, כמו שקורה בלולאות.
 למשל beq \$8, \$9 L1 שמייצגת כתובת כלשהי בזיכרון.
 - I ש \$t0, 12(\$s2). לוקחות ערך מסוים מהזיכרון ושמות אותו באוגר מסוים, או להפך. לדוגמה I לוקחות ערך מסוים מהזיכרון ושמות אותו באוגר מסוים, או להפך. לדוגמה I גודל הערך יכול להיות למשל בית אחד, חצי מילה, מילה..

משמעות	פקודה	סוג	אופרנד ראשון	אופרנד שני	היכן תישמר התוצאה	הערות	
חיבור אוגרים	add \$8, \$9, \$10						
חיסור אוגרים	sub \$8, \$9, \$10						
פעולת ייוגםיי על כל סיבית	and \$8, \$9, \$10	R	D	D ¢o	¢10	# O	תוצאת פעולת הכפל
פעולת ייאויי על כל סיבית	or \$8, \$9, \$10		\$9	\$10	\$8	תאוחסן ב-2 אוגרים Lo i Hi	
פעולת ייxorיי על כל סיבית	xor \$8, \$9, \$10						
כפל אוגרים	mult \$8, \$9, \$10						
חיבור אוגר עם מספר	addi \$8, \$9, 250	I	\$9	250	\$8		
אם הערך באוגר 9 קטן מהערך 2- באוגר 10 במשלים ל-2, אוגר 10 יקבל את הערך 1, אחרת	slt \$8, \$9, \$10	R	\$9	\$10	\$8		

משמעות	פקודה	סוג	אופרנד ראשון	אופרנד שני	היכן תישמר התוצאה
חיבור אוגרים תוך התייחסות לערכיהם שמיוצגים בשיטת ללא סימן	addu \$8, \$9, \$10	R	\$9	\$10	\$8
חיסור אוגרים ללא סימן	subu \$8, \$9, \$10				
האם הערך באוגר 9 כמספר ללא סימן קטן מ 150, אוגר 8 יקבל ערך י1י.	sltiu \$8, \$9, 150	I	\$9	150	\$8

משמעות	פקודה	סוג	היכן תישמר התוצאה	
הזזה שמאלה 3 סיביות של המידע המאוחסן ב t1, והכנסת אפסים מימין.	sll \$t0, \$t1, 3			
הזזה ימינה 3 סיביות של המידע המאוחסן ב t1, והכנסת אפסים משמאל.	srl \$t0, \$t1, 3	R	\$t0	
הזזה ימינה 3 סיביות של המידע המאוחסן ב t1, ושכפול הספרה השמאלית ביותר 3 פעמים משמאל	sra \$t0, \$t1, 3			

שם	פקודה	סוג	אופרנד ראשון	אופרנד שני	היכן תישמר התוצאה
הערך שנמצא בזיכרון בכתובת שהיא סכום האופרנדים ייכנס לאוגר \$t0	lw \$t0, 12(\$s2)	I	\$s2	12	to
הערך שנמצא באוגר \$t0 ייכתב בזיכרון בכתובת שהיא סכום האופרנדים	sw \$t0, 12(\$s2)	I	\$s2	12	to

משמעות	פקודה	סוג	אופרנד ראשון	אופרנד שני	
לקפוץ לכתובת שמיוצגת עייי התווית L1 אם ערכי האוגרים שווים	beq \$s3,\$s4, L1	Т	¢.2	\$s4	
לקפוץ לכתובת שמיוצגת עייי התווית L1 אם ערכי האוגרים שונים	bne \$s3,\$s4, L1	1	\$s3	7 54	

משמעות	פקודה	סוג	הערות
לקפוץ לכתובת שמיוצגת עייי התווית Target	j Target		
לקפוץ לכתובת שמיוצגת עייי התווית Target ולשמור באוגר 31 את כתובת הפקודה שבאה אחריה (לפני הקפיצה)	jal Target	I	
to לקפוץ לכתובת שמאחוסנת ברגיסטר	jr \$t0		

משמעות	פקודה	סוג	אופרנד ראשון	אופרנד שני
ללכת לבית בזיכרון שכתובתו היא חיבור הערך של s3, עם היסט של 2 (בתים) ולשים את תוכנו ב t5 ומשמאלו אפסים	lbu \$t5, 2(\$s3)	T	¢ _c 2	¢c/l
ללכת לבית בכתובת שהיא חיבור של s3, עם היסט של 2 ולשים את תוכנו ב t5 מורחב ל-32 סיביות (שכפול ספרה שמאלית)	lb \$t5, 2(\$s3)	- I \$s3	7 55	\$s4

משמעות	פקודה	סוג
פקודה זו טוענת את הערך המיידי 72 כמספר בינארי של 16 סיביות - ב-16 הסיביות העלינות של הרגיסטר 50, ומאפסת כל 16 הסיביות הנמוכות. אם ברצוננו לטעון ערך של 32 סיביות לאוגר מסוים, אז קודם כל נטען את 16 הסיביות העליונות בעזרת lui, ואז נבצע פעולת ori עם 16 הסיביות הנמוכות לא נוכל להשתמש ב addi מכיוון שהיא מבצעת הרחבת סימן.	lui \$s0, 72	I