# Aula 4 - Dimensionamento de Pilares à Flexocompressão

# Objetivos da aula

- Compreender os conceitos e métodos para dimensionamento de pilares submetidos a flexo-compressão normal e oblíqua.
- Aplicar diagramas de interação e verificação de seções de concreto armado sob esforços combinados.
- Reconhecer estratégias de dimensionamento e detalhamento para atender requisitos de segurança e desempenho.




Figure 1: Esquema de pilar e caminho de cargas (local)

#### Conteúdo da aula (texto base)

- 1) Introdução ao dimensionamento de pilares
- O dimensionamento de pilares submetidos a flexo-compressão combina esforços normais de compressão e momentos fletores em uma ou duas direções. O processo envolve verificação da capacidade resistente da seção considerando as interações entre os materiais (concreto e aco) e os esforcos solicitantes.
- A abordagem normativa contempla o dimensionamento tanto para flexo-compressão normal (um plano) quanto para flexocompressão oblíqua (dois planos), com requisitos específicos para verificação de segurança em Estados Limites Últimos (ELU).

- 2) Diagramas de interação base para verificação
- Diagramas de interação representam graficamente a capacidade resistente de uma seção de concreto armado submetida a esforços combinados (N, M). A curva de interação define os pares (N, M) que levam a seção à ruína (momento resistente último para determinado esforço normal ou vice-versa).
- A forma do diagrama de interação varia com as características da seção (dimensões, distribuição de armadura, resistência dos materiais), sendo fundamental para a verificação de segurança.

Fonte: Wikimedia Commons - Fractured reinforced concrete column

- 3) Flexo-compressão normal um plano
- No caso de flexo-compressão normal, a seção é solicitada por um esforço normal de compressão N e um momento fletor M em apenas um plano. A verificação envolve o cálculo da capacidade resistente da seção e a comparação com os esforços solicitantes (N d, M d).
- A posição da linha neutra é determinada iterativamente para equilibrar os esforços normais e os momentos fletores atuantes, considerando as leis constitutivas do concreto e do aco.
- 4) Flexo-compressão oblíqua consideração simultânea em dois planos
- A flexo-compressão oblíqua ocorre quando há momentos fletores atuando simultaneamente nas duas direções principais da seção (M\_x e M\_y). A verificação exige análise mais complexa, considerando a interação tridimensional entre N, M x e M y.
- Métodos normativos contemplam simplificações (ex.: método da excentricidade combinada, método da interação de momentos) que substituem verificações rigorosas, mantendo segurança adequada.
- 5) Verificação da seção e dimensionamento da armadura
- O dimensionamento envolve a definição da armadura longitudinal necessária para resistir aos esforços combinados. A armadura transversal (estribos) é dimensionada para confinar as barras longitudinais e resistir a esforços de cisalhamento, prevenindo instabilidade local.
- O cálculo pode ser feito por iterações manuais, tabelas de dimensionamento ou programas computacionais que traçam os diagramas de interação e determinam a armadura necessária.
- 6) Equações fundamentais para dimensionamento
- A verificação envolve as equações de equilíbrio de forças e momentos na seção transversal. A força normal resistente é dada

por:

$$N_{Rd} = N_c + N_s - N_t$$

onde  $N_c$  é a contribuição do concreto,  $N_s$  e  $N_t$  são as contribuições das armaduras comprimida e tracionada, respectiva-

O momento fletor resistente é calculado em relação ao centroide da seção:

$$M_{Rd} = M_c + M_s + M_t$$

- 7) Exemplo numérico dimensionamento simplificado
- Considere um pilar de seção  $30 \times 50$  cm, concreto C25 ( $f_{ck} = 25$ MPa), aço CA-50 ( $f_{yk}=500$  MPa), com esforços solicitantes de cálculo:  $N_d=1500$  kN;  $M_{d,x}=120$  kN·m;  $M_{d,y}=60$  kN·m. A seção é submetida a flexo-compressão oblíqua.
- Supondo distribuição simétrica de armadura (8 barras de 20 mm, área total  $A_s \approx 2513$  mm²), verificar a segurança:

  - Calcular  $f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c=25/1,4\approx 17,86$  MPa Calcular  $f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s=500/1,15\approx 434,78$  MPa Verificar se os esforços solicitantes ( $N_d$ ,  $M_{d,x}=120$  kN·m,  $M_{d,y}=60~{\rm kN\cdot m})$  estão abaixo da capacidade resistente da seção com a armadura proposta, usando diagramas de interação ou critérios normativos.
  - A taxa de armadura  $\rho = A_s/A_c = 2513/[300 \times 500] \approx$ 1.67%, dentro dos limites normativos ( $0.4\% \le \rho \le 8\%$ ).
- 8) Detalhamento e execução
- O detalhamento das armaduras deve seguir normas específicas, com comprimentos de ancoragem adequados, ganchos onde necessário e espaçamento entre estribos que atendam ao confinamento e à prevenção de flambagem local.
- Na execução, o posicionamento correto das armaduras e o controle do cobrimento são cruciais para o desempenho estrutural, especialmente em regiões de alta solicitação.
- 9) Estratégias de dimensionamento e boas práticas
- Distribuir a armadura de forma apropriada (mínimo de 4 barras para seções retangulares, preferencialmente armadura dupla-face em faces maiores) para melhor desempenho sob flexo-compressão oblíqua.
- · Considerar a interação entre os esforços e verificar se as armaduras mínimas e máximas normativas são obedecidas.
- Adotar cobrimentos adequados e espaçamentos entre barras que permitam a concretagem adequada e a transferência de esforços entre materiais.



Fonte: Wikimedia Commons - Armação de pilar - Mutirão do Projeto Arquiteto de Familia

## Atividade prática

- Dimensione a armadura longitudinal para um pilar de seção 25×40 cm submetido a:
  - 1) Esforços de cálculo:  $N_d=1200~{\rm kN};~M_{d,x}=80~{\rm kN\cdot m};$  $M_{d,y}=40~\rm kN\cdot m.$  2) Concreto C30, aço CA-50, cobrimento nominal de 30 mm
  - (CAA II).
  - 3) Compare os resultados com os limites normativos de armadura (0,4% a 8%) e esboce o detalhamento da seção.
  - 4) Discuta como a distribuição e o posicionamento das barras influenciam a capacidade resistente nos dois planos.

#### Pontos-chave

- O dimensionamento de pilares à flexo-compressão exige análise combinada de esforços normais e momentos fletores.
- Diagramas de interação são ferramentas essenciais para verificação da capacidade resistente das seções.
- Em flexo-compressão oblígua, os esforços nos dois planos principais devem ser considerados simultaneamente.
- O detalhamento adequado das armaduras é fundamental para transferência de esforços e desempenho da estrutura.

### Links suplementares da Aula 4

- Interaction diagrams in reinforced concrete: https://en.wikipedia.org/wiki/Interaction\_diagrams in reinforced concrete: https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced\_concrete
  ABNT NBR 6118: https://en.wikipedia.org/wiki/ABNT\_NBR\_6118
  Concrete Society Technical Report: https://www.concretecentre.com/