Aula 2 - Excitação Harmônica, Ressonância e Amortecimento

1. Força Dinâmica Harmônica: conceito e equação de movimento Ouando uma estrutura sofre a ação de uma força que varia no tempo de forma periódica, dizemos que está sob excitação harmônica. Para um sistema de 1 GDL, a equação diferencial é:

$$M \ddot{u}(t) + c \dot{u}(t) + k u(t) = p_0 \sin(\omega t)$$

onde M é a massa equivalente, c o amortecimento viscoso, k a rigidez, p_0 a amplitude da força e ω a frequência de excitação.

Definimos ainda: - Frequência natural: $\omega_n=\sqrt{\frac{k}{M}}$ e $f_n=\frac{\omega_n}{2\pi}$ - Razão de amortecimento: $\zeta=\frac{c}{2\sqrt{kM}}$ - Razão de frequência: $r=\frac{\omega}{\omega_n}$

2. Resposta em regime permanente e fator de amplificação A resposta após o transitório é harmônica com a mesma frequência da excitação, mas com amplitude e fase diferentes. A amplitude U do deslocamento em regime permanente é:

$$U = \frac{p_0/k}{\sqrt{\left(1-r^2\right)^2+\left(2\zeta r\right)^2}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{FA} = \frac{U}{p_0/k}$$

O ângulo de fase φ entre a força e o deslocamento é:

$$\tan\varphi = \frac{2\zeta r}{1-r^2}$$

Observações práticas em estruturas de concreto: - Para $r \ll 1$, o comportamento é quase estático (FA ≈ 1). - Perto de r=1 (ressonância), o amortecimento controla a amplitude. Em concreto armado, ζ típico está entre 2% e 5%. - Para $r\gg 1$, o deslocamento decai, mas a resposta de aceleração pode crescer.

- 3. Exemplo numérico aplicado Considere um pórtico representado por $M=10\,000$ kg, $k=2{ imes}10^7$ N/m e $\zeta=5\%$. Uma força dinâmica $p_0=10\,000~\mathrm{N}$ atua com $\omega=\omega_n.$
 - + $\omega_n=\sqrt{k/M}=\sqrt{2\times 10^7/10^4}=\sqrt{2000}\approx 44{,}72$ rad/s, $f_n\approx 7{,}12$ Hz
 - Em ressonância (r=1), FA $=\frac{1}{2\zeta}=\frac{1}{0.10}=10$
 - Deslocamento estático = $p_0/k=10,000/2\times10^7=5\times10^{-4}$ m Deslocamento dinâmico $U=10\times5\times10^{-4}=5\times10^{-3}$ m = 5 mm

1




Figure 1: Oscilador harmônico sob força senoidal $\overset{\circ}{2}$

Conclusão: um leve amortecimento limita a amplitude, mas perto da ressonância ainda ocorrem deslocamentos significativamente maiores que os estáticos.

4. Excitação por base (sismos e máquinas) Quando a base se move, como em um sismo, a entrada é um deslocamento de base y(t) e a variável de interesse é o deslocamento relativo $u_r(t)$ da massa em relação à base.

$$M\,\ddot{u}_r + c\,\dot{u}_r + k\,u_r = -M\,\ddot{y}(t)$$

Ideias-chave: - Em análise sísmica, trabalhamos com espectros de resposta (deslocamento, velocidade, pseudo-aceleração). O pico de pseudo-aceleração S_a aproxima a força inercial máxima $F_{-} \mathrm{in} \approx M \, S_a.$ - Para máquinas, isoladores (molas e amortecedores) são projetados para operar com $r > \sqrt{2}$ visando reduzir transmissibilidade de forças ao apoio.




Figure 2: Esquema de isolação/base excitada

5. Vento, desprendimento de vórtices e pilares esbeltos $\,$ Além de rajadas aleatórias, o vento pode induzir vibrações por desprendimento periódico de vórtices. A frequência de shedding f_s é estimada por $f_s=\operatorname{St} \frac{U}{D}$, com $\operatorname{St}\approx 0.2$ para seções circulares, U a velocidade do vento e D a dimensão característica. Evite $f_s\approx f_n$ para não excitar ressonância transversal em pilares e mastros.

Medidas de projeto: - Ajustar rigidez e massa para deslocar f_n . - Aumentar amortecimento com dispositivos ou detalhes construtivos. - Usar chanfros, aletas ou rugosidade para alterar o escoamento e reduzir St efetivo.

6. Boas práticas e checklist de projeto

- Identificar ω_n , ζ e principais fontes de excitação (sismo, vento, máquinas, tráfego).
- Verificar razão r para cenários críticos; se $r \approx 1$, avaliar FA e respostas de deslocamento/aceleração.
- Para equipamentos sensíveis, checar transmissibilidade e adotar isolação quando necessário.
- Considerar limites de conforto ao invés de apenas resistência (vibração de pisos, passarelas, escritórios).
- 7. Atividade prática sugerida Observe uma estrutura de concreto do seu cotidiano (prédio, ponte, passarela, laje, etc.) e procure identificar situações em que vibrações podem ser percebidas (ex: pessoas pulando em lajes, veículos passando em pontes, máquinas funcionando próximas a estruturas). Anote: O tipo de estrutura e o local observado. O que pode causar vibração naquele elemento (tráfego, vento, máquinas, etc.). Se é possível perceber vibrações (pelo tato, objetos tremendo, ruídos, etc.). Relacione, com base no conteúdo da aula, como fatores como frequência natural, ressonância e amortecimento podem influenciar a vibração percebida. Se possível, tire uma foto (opcional) e anexe ao seu relatório.

8. Pontos-chave

- A ressonância ocorre quando $\omega \approx \omega_n$ e o amortecimento controla a amplitude máxima.
- Excitação por base (sísmica) acopla a resposta à aceleração do terreno; o uso de espectros facilita o dimensionamento.
- Em pilares esbeltos, verificar efeitos de vento e shedding para evitar vibrações excessivas e fadiga.